WEBCONFERÊNCIA I e II






Organização e Arquitetura de Computadores

Leopoldo França

- Desenvolvimento da Arquitetura de Computadores
- 1ª Geração 1945-1955: Válvulas e Painéis de Programação
 - A primeira geração de computadores digitais utilizava válvulas (o Eniac possuía 17.468 válvulas)
 - Características:
 - Grande tamanho físico (equiv. a área de um pequeno apartamento!)
 - Consumiam muita energia elétrica







Replacing a bad tube meant checking among ENIAC's 19,000 possibilities.

- 1ª Geração 1945-1955: Válvulas e Painéis de Programação (cont.)
 - A "programação" era realizada em linguagem de máquina (0s e 1s)
 - Os computadores eram programado fisicamente através de painéis com plugs (no Eniac eram 6.000 conectores)

http://ftp.arl.army.mil/ftp/ historiccomputers/gif/eniac4.gif






://www.plyojump.com/classes/ima/computer_history/eniac_with_programmer2.jpg





- 1ª Geração 1945-1955: Válvulas e Painéis de Programação (cont.)
 - ENIAC (Electronic Numerical Integrator ad Computer, 1946)
 - 17.468 válvulas
 - 27 toneladas
 - 150 kW
 - 62m² de área
 - US\$ 500.000,00 (6 milhões considerando a inflação até 2008)



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Eniac.jpg


http://www.seas.upenn.edu/about-seas/eniac/








- 2ª Geração 1955-1965: Transistores e Sistemas em Lote (Batch)
 - A segunda geração de computadores digitais utilizava transistores na implementação das portas lógicas
 - Os programas (jobs) eram perfurados em cartões, e memória magnética (fita) era utilizada para armazenar os programas
 - Inicialmente, o operador, através de uma leitora de cartões, transferia os programas para uma fita magnética
 - A fita magnética era lida pelo computador, que executava um programa de cada vez e gravava o resultado em uma fita de saída





- 3ª Geração 1965-1980: Circuito Integrado (CI) e Multiprogramação
 - Utilização de Cls na construção dos computadores
 - Desenvolvimento da multiprogramação através de máquina virtual

 o objetivo era manter o processador "ocupado" executando um
 programa, enquanto outro programa aguarda pela conclusão de uma
 operação de entrada/saída
 - Desenvolvimento de multiprocessamento permitindo a execução de mais de um programa simultaneamente



- 4ª Geração 1980-2000: LSI, VLSI, ULSI e Microprocessador
 - Desenvolvimento de CI com integração em larga escala (LSI large scale integration, 1.000+ componentes), muito larga escala (VLSI very large scale integration, 10.000+ componentes) e ultra larga escala (ULSI ultra large scale integration, 100.000+ componentes), contendo atualmente milhões de componentes/transistores por cm² do chip
 - Desenvolvimento do microprocessador, que deu origem ao computador pessoal (microcomputador)
 - Desenvolvimento da interface gráfica (GUI)
 - Desenvolvimento da arquitetura RISC

Unidade Central de Processamento

Envia dados à


unidade central

Entrada

de processamento



- Conjunto complexo de circuitos eletrônicos.
- Executa instruções de programa armazenadas.
- Duas partes:
- Unidade de controle
- Unidade aritmética e lógica (ALU)





Unidade de Controle

- Direciona o sistema do computador a executar instruções de programa armazenadas.
- Deve comunicar-se com a memória e com a ALU.
- Envia dados e instruções do armazenamento secundário para a memória, quando necessário.

Unidade Aritmética e Lógica



- Executa todas as operações aritméticas e lógicas.
- Operações aritméticas:
 - · Adição, subtração, multiplicação, divisão.
- · Operações lógicas:
 - · Compara números, letras ou caracteres especiais.
 - Testa de condições (operações relacionais)

Registradores



- Áreas de armazenamento temporário de alta velocidade.
 - Localizações de armazenamento situadas dentro da CPU.
- Funcionam sob direção da unidade de controle:
 - · Recebem, guardam e transferem instruções ou dados.
 - Controlam onde a próxima instrução a ser executada ou os dados necessários serão armazenados.

Bit



- Abreviação de binary digit (dígito binário).
 - Dois valores possíveis: 0 e 1.
 - Nunca pode estar vazio.
- Unidade básica para armazenar dados:
 - 0 significa desligado; 1 significa ligado.

Byte



- · Um grupo de 8 bits.
 - Cada byte tem 256 (2⁸) valores possíveis.
- Dispositivos de memória e armazenamento são medidos em número de bytes.

Palavra



- O número de bits que a CPU processa como uma unidade.
 - · Tipicamente, um número inteiro de bytes.
 - Quanto maior a palavra, mais potente é o computador.
 - Computadores pessoais tipicamente têm 32 ou 64 bits de extensão de palavras.



O Barramento (Bus) do Sistema

- Percursos elétricos paralelos que transportam dados entre a CPU e a memória.
- · Largura de barramento:
 - O número de percursos elétricos para transportar dados.
 - Medida em bits.
- · Velocidade de barramento:
 - Medida em megahertz (MHz).

Largura de Barramento



- Tipicamente, a mesma largura do tamanho de palavra da CPU.
- Com um tamanho de barramento maior, a CPU pode:
 - Transferir mais dados simultaneamente:
 - · Torna o computador mais rápido.
 - · Referenciar números de endereço de memória maiores:
 - · Permite mais memória.
 - Suportar um número e uma variedade maiores de instruções.



Velocidade de Barramento

 Quanto maior a velocidade de barramento, mais rapidamente os dados viajarão por meio do sistema.

Velocidades dos Microprocessores



- · Medida da velocidade de clock do sistema:
 - Quantos pulsos eletrônicos o clock produz por segundo.
 - · Usualmente, expressa em gigahertz (GHz).
 - · Billhões de ciclos de máquina por segundo.
 - · Alguns PCs antigos mediam em megahertz (MHz).
- Uma comparação de velocidades de clock somente é significativa entre microprocessadores idênticos.




Tecnologia RISC

- Computação com um Conjunto Reduzido de Instruções Reduced Instruction Set Computing
 - · Usa um pequeno subconjunto de instruções.
 - Um menor número de instruções aumenta a velocidade.
 - Inconveniente: operações complexas têm de ser divididas em uma série de instruções de tamanho menor.
- Computação com um Conjunto Complexo de Instruções Complex Instruction Set Computing (CISC)

Pipelining



- Introduz uma nova instrução na CPU a cada etapa do ciclo de máquina.
 - A instrução 2 é captada quando a instrução 1 é decodificada, em vez de esperar até que o ciclo se complete.





Processamento Paralelo

- O processador de controle divide o problema em partes:
 - · Cada parte é enviada a um processador distinto.
 - · Cada processador tem sua própria memória.
 - O processador de controle monta os resultados.
- Alguns computadores que usam processamento paralelo operam em termos de teraflops: trilhões de instruções com ponto flutuante por segundo.

Representação de números binárias



As palavras de um computador são compostas por bits.

Ex.

10110100,


 Os números naturais podem ser representados tanto em decimal quanto em binário.


$$0100_2 = (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (0 \times 2^0) = 4_{10}$$

Representação de números negativos



- Notação sinal/magnitude
 - Cada número possui um bit adicional que representa o sinal.





Representação de números negativos



Notação complemento de dois

 Números com zero (0) à esquerda são considerados positivos, números com um (1) à esquerda são considerados negativos.

$$000_{2} = (\mathbf{0} \times 2^{2}) + (\mathbf{0} \times 2^{1}) + (\mathbf{0} \times 2^{0}) = 0$$

$$001_{2} = (\mathbf{0} \times 2^{2}) + (\mathbf{0} \times 2^{1}) + (\mathbf{1} \times 2^{0}) = 1$$

$$010_{2} = (\mathbf{0} \times 2^{2}) + (\mathbf{1} \times 2^{1}) + (\mathbf{0} \times 2^{0}) = 2$$

$$011_{2} = (\mathbf{0} \times 2^{2}) + (\mathbf{1} \times 2^{1}) + (\mathbf{1} \times 2^{0}) = 3$$

$$100_{2} = (\mathbf{1} \times -(2^{2})) + (\mathbf{0} \times 2^{1}) + (\mathbf{0} \times 2^{0}) = -4$$

$$101_{2} = (\mathbf{1} \times -(2^{2})) + (\mathbf{0} \times 2^{1}) + (\mathbf{1} \times 2^{0}) = -3$$


$$110_{2} = (\mathbf{1} \times -(2^{2})) + (\mathbf{1} \times 2^{1}) + (\mathbf{0} \times 2^{0}) = -2$$

$$111_{2} = (\mathbf{1} \times -(2^{2})) + (\mathbf{1} \times 2^{1}) + (\mathbf{1} \times 2^{0}) = -1$$

Representação de números negativos



Notação complemento de dois



Regra prática para negação



Considere

- x é um número em complemento a dois.
- X é a representação invertida de x.

Ex.
$$x = 011_2$$
 então $\overline{x} = 100_2$

• A soma $x + \overline{x} = -1$, portanto


$$x + \overline{x} + 1 = 0$$

• Então $-x = \overline{x} + 1$;

Ex.
$$x = 011_2(3)$$
 então $-x = 100_2 + 001_2 = 101_2(-3)$



$$S = X \cdot Y$$





 X	Y	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Figura 2.6 (a) Tabela-verdade para a operação AND; (b) símbolo da porta AND.

AND

Α	В	$x = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


A = ABPorta AND


Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2011, p. 54).



• OR (ou)

$$S = X+Y$$





X	Y	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1,



Figura 2.5 (a) Tabela-verdade de operação OR; (b) símbolo de uma porta OR de duas entradas.




C)	F	?

Α	В	x = A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(a)

Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2011, p. 51).






Inversor – porta NOT (não)






Podemos fazer associações das portas lógicas e formar as portas: NAND (não-e)





 Podemos fazer associações das portas lógicas e formar as portas: NOR (não-ou)





XOR (Ou-exclusivo)


$$X \longrightarrow X$$

$$S = X \oplus Y$$

X	Y	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0




Figura 2.9 (a) Circuito XOR e tabela-verdade; (b) símbolo tradicional para a porta XOR.



Α	В	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0






Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2011, p. 122).





Portas e Álgebra Booleana



Α	X
0	1
1	0

Α	В	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Α	В	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Α	В	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1
9	12 1000	

(d)

Α	В	X
0	0	0
0	1	1
-	0	1
1	1	1

(e)

(a)

(0)


Portas lógicas e álgebra booleana



- (a) Tabela-verdade para a função majoritária de três variáveis.
- (b) Um circuito que implementa a função descrita em (a).

Α	В	С	М
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(a)




Equivalência de circuitos (1)




Construção de portas


- (a) NOT
- (b) AND
- (c) OR


usando somente portas NAND ou somente portas NOR.




(a)











Equivalência de circuitos (2)







Α	В	С	AB	AC	AB + AC
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1


(a)


A	В	U	A	B+C	A(B + C)
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

(b)

Equivalência de circuitos (3)








Símbolos alternativos para algumas portas: (a) NAND, (b) NOR, (c) AND, (d) OR


Equivalência de circuitos (4)




- (a) Tabela-verdade para a função XOR.
- (b-d) Três circuitos para calcular essa tabela.

Α	В	XOR	
0	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	
(a)			







(d)

Equivalência de circuitos (5)



Α	В	F
0^	0	OV
0^	5 ^V	OV
5 ^V	0^	OV
5 ^V	5 ^V	5 ^V

Α	В	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Α	В	F
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

(a)


(b)

(c)

- (a) Características elétricas de um dispositivo.
- (b) Lógica positiva.
- (c) Lógica negativa.

Circuitos integrados





· Chip SSI que contém quatro portas.

Multiplexador




- O multiplexador é um dispositivo que possui:
 - 2ⁿ entradas
 - 1 saída
 - n sinais de controle

Multiplexador




• Ex. mux 4 para 1



Sel1	Sel0	s
0	0	Α
0	1	В
1	0	С
1	1	D


Exemplos





O meio somador de 1 bit






a	b	Soma	CarryOut
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

O somador completo de 1 bit






a	b	CarryIn	Soma	CarryOut
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Soma binária



 Os bits são somados um a um, da direita para a esquerda, com os carries sendo passados para o próximo bit à esquerda.



Subtração binária




Nega-se o segundo operando, e soma-se o resultado ao primeiro.

Ex.
$$7-5=7+(-5)$$

$$7 = 0111_2$$

$$5 = 0101_2$$

$$-5 = 1011_2$$



Overflow



 Ocorre quando o resultado da operação não pode ser representado, com uma palavra de n bits.

Ex.
$$4_{10} = 0100_2$$

 $5_{10} = 0101_2$ $5 + 4 = 9$

0100 + 0101 1001

Unidade lógica aritmética (ULA)




•É o dispositivo que realiza operações aritméticas (soma, subtração,...) e lógicas (and, or,...).

•São os músculos do computador.

 Com os conhecimentos adquiridos até então, podemos criar uma ULA de 1 bit.


ULA





ULA





Exercícios de fixação



1) Realiza as operações em binário, e indique quando houver overflow:

a)
$$0110 + 0010 =$$

b)
$$1100 + 0110 =$$

c)
$$1010 + 1001 =$$

d)
$$0001 + 0110 =$$

Obs. Considere números de 4 bits na notação complemento de dois.

OBRIGADO(A)



LEOPOLDO FRANÇA

Professor

