PS	M. Dili	Simgesel	Dil		Açıklama
0000	BD 00 16	BASLA	JSR	KOSUL	
0003	86 EA		LDAA	#\$EA	
0005 0008	B7 10 05 B6 10 05		STAA LDAA	\$1005 \$1005	
0008 000B 000E	BD 00 24 4F		JSR CLRA	GONDER	Gönderme işlemi
000F	BD 00 2F		JSR	AL	Alma işlemi
0012	B7 10 06		STAA	\$1006	
0015	3F		SWI		
0016	7.00 01		GT D	00001	TO GIVE
0016 0019	7F 88 01 86 98	KOSUL	CLR LDAA	\$8801 #\$98	KOSUL alt programı
0013 001B	B7 88 03		STAA	\$8803	Denetim kütüğü koşullanıyor
001E	86 45		LDAA	#\$45	zeneeziii naoaga noçarranir,er
0020	В7 88 02		STAA	\$8802	Komut kütüğü koşullanıyor
0023	39		RTS		
0024					
0024	F6 88 01	GONDER	LDAB	\$8801	GONDER alt programı
0027 0029	C4 10 27 F9		ANDB BEQ	#\$10 GONDER	Verici boş mu? Boş değil ise tekrar kontrol et
0023 002B	B7 88 00		STAA	\$8800	Boş ise veriyi iskeleye yaz
002E	39		RTS	10000	200, 200, 02111, 10,001010, 102
002F					
002F	F6 88 01	AL	LDAB	\$8801	AL alt programı
0032	C4 08		ANDB	#\$08	Alıcı dolu mu?
0034	27 F9 B6 88 00		BEQ	AL \$8800	Dolu değil ise tekrar kontrol et
0036 0039	39		LDAA RTS	30000	Dolu ise veriyi iskeleden al
0000			1(10		
PS	M. Dili	Simgesel	Dil		Açıklama
0000	BD 00 2A	BASLA	JSR	KOSUL	ASİA'nın koşullanması
0003	CE 44 00		LDX	#\$4400	Sayı kümesinin başlangıç adresi
0006	FF 10 00		STX	\$1000	
0009	CE 45 00	CED T	LDX	#\$4500	Yazmaya başlanacak bellek gözü
000C 000F	FF 10 02 FE 10 00	GERI	STX LDX	\$1002 \$1000	
0012	A6 00				
0014					
0017	BD 00 38		LDAA	0,X GONDER	Bir veri gönder
	BD 00 38 08				Bir veri gönder
0018	08 FF 10 00		LDAA JSR INX STX	0,X GONDER \$1000	SK'yı sakla
001B	08 FF 10 00 FE 10 02		LDAA JSR INX STX LDX	0,X GONDER \$1000 \$1002	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al
001B 001E	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43		LDAA JSR INX STX LDX JSR	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al
001B 001E 0021	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00		LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA	0,X GONDER \$1000 \$1002	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al
001B 001E 0021 0023	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00 08		LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA INX	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL 0,X	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al Sıradaki bellek adresine yaz
001B 001E 0021	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00		LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al
001B 001E 0021 0023 0024 0027 0029	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00 08 8C 45 10		LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA INX CPX	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL 0,X #\$4510	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al Sıradaki bellek adresine yaz Sona geldik mi?
001B 001E 0021 0023 0024 0027 0029 002A	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00 08 8C 45 10 26 E3 3F		LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA INX CPX BNE SWI	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL 0,X #\$4510 GERI	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al Sıradaki bellek adresine yaz Sona geldik mi? Gelmediysek devam et
001B 001E 0021 0023 0024 0027 0029 002A 002A	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00 08 8C 45 10 26 E3 3F 7F 88 01	KOSUL	LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA INX CPX BNE SWI CLR	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL 0,X #\$4510 GERI \$8801	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al Sıradaki bellek adresine yaz Sona geldik mi?
001B 001E 0021 0023 0024 0027 0029 002A 002A	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00 08 8C 45 10 26 E3 3F 7F 88 01 86 98	KOSUL	LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA INX CPX BNE SWI CLR LDAA	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL 0,X #\$4510 GERI \$8801 #\$98	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al Sıradaki bellek adresine yaz Sona geldik mi? Gelmediysek devam et
001B 001E 0021 0023 0024 0027 0029 002A 002A 002D 002F	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00 08 8C 45 10 26 E3 3F 7F 88 01 86 98 B7 88 03	KOSUL	LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA INX CPX BNE SWI CLR LDAA STAA	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL 0,X #\$4510 GERI \$8801 #\$98 \$8803	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al Sıradaki bellek adresine yaz Sona geldik mi? Gelmediysek devam et
001B 001E 0021 0023 0024 0027 0029 002A 002A	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00 08 8C 45 10 26 E3 3F 7F 88 01 86 98	KOSUL	LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA INX CPX BNE SWI CLR LDAA	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL 0,X #\$4510 GERI \$8801 #\$98	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al Sıradaki bellek adresine yaz Sona geldik mi? Gelmediysek devam et
001B 001E 0021 0023 0024 0027 0029 002A 002A 002D 002F 0032	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00 08 8C 45 10 26 E3 3F 7F 88 01 86 98 B7 88 03 86 45	KOSUL	LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA INX CPX BNE SWI CLR LDAA STAA LDAA	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL 0,X #\$4510 GERI \$8801 #\$98 \$8803 #\$45	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al Sıradaki bellek adresine yaz Sona geldik mi? Gelmediysek devam et
001B 001E 0021 0023 0024 0027 0029 002A 002A 002D 002F 0032 0034 0037	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00 08 8C 45 10 26 E3 3F 7F 88 01 86 98 B7 88 03 86 45 B7 88 02 39		LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA INX CPX BNE SWI CLR LDAA STAA LDAA STAA RTS	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL 0,X #\$4510 GERI \$8801 #\$98 \$8803 #\$45 \$8802	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al Sıradaki bellek adresine yaz Sona geldik mi? Gelmediysek devam et KOSUL alt programı
001B 001E 0021 0023 0024 0027 0029 002A 002A 002D 002F 0032 0034 0037 0038	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00 08 8C 45 10 26 E3 3F 7F 88 01 86 98 B7 88 03 86 45 B7 88 02 39 F6 88 01	KOSUL	LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA INX CPX BNE SWI CLR LDAA STAA LDAA STAA RTS LDAB	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL 0,X #\$4510 GERI \$8801 #\$98 \$8803 #\$45 \$8802	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al Sıradaki bellek adresine yaz Sona geldik mi? Gelmediysek devam et
001B 001E 0021 0023 0024 0027 0029 002A 002A 002D 002F 0032 0034 0037 0038 0038	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00 08 8C 45 10 26 E3 3F 7F 88 01 86 98 B7 88 03 86 45 B7 88 02 39 F6 88 01 C4 10		LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA INX CPX BNE SWI CLR LDAA STAA LDAA STAA LDAA STAA LDAA STAA LDAA STAA RTS LDAB ANDB	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL 0,X #\$4510 GERI \$8801 #\$98 \$8803 #\$45 \$8802	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al Sıradaki bellek adresine yaz Sona geldik mi? Gelmediysek devam et KOSUL alt programı
001B 001E 0021 0023 0024 0027 0029 002A 002D 002F 0032 0034 0037 0038 0038	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00 08 8C 45 10 26 E3 3F 7F 88 01 86 98 B7 88 03 86 45 B7 88 02 39 F6 88 01 C4 10 27 F9		LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA INX CPX BNE SWI CLR LDAA STAA LDAA STAA LDAA STAA LDAB ANDB BEQ	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL 0,X #\$4510 GERI \$8801 #\$98 \$8803 #\$45 \$8802 \$8801 #\$10 GONDER	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al Sıradaki bellek adresine yaz Sona geldik mi? Gelmediysek devam et KOSUL alt programı
001B 001E 0021 0023 0024 0027 0029 002A 002A 002D 002F 0032 0034 0037 0038 0038	08 FF 10 00 FE 10 02 BD 00 43 A7 00 08 8C 45 10 26 E3 3F 7F 88 01 86 98 B7 88 03 86 45 B7 88 02 39 F6 88 01 C4 10		LDAA JSR INX STX LDX JSR STAA INX CPX BNE SWI CLR LDAA STAA LDAA STAA LDAA STAA LDAA STAA LDAA STAA RTS LDAB ANDB	0,X GONDER \$1000 \$1002 AL 0,X #\$4510 GERI \$8801 #\$98 \$8803 #\$45 \$8802	SK'yı sakla Yazılacak yerin bellek adresini al Gönderilen veriyi al Sıradaki bellek adresine yaz Sona geldik mi? Gelmediysek devam et KOSUL alt programı

0043								
0043	F6 88 (01 2	AL	LDAB	\$8801	AL al	lt program	1
0046	C4 08			ANDB	#\$08			
0048	27 F9			BEQ	AL			
004A	B6 88 (00		LDAA	\$8800			
004D	39			RTS				

