

MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ

Yrd. Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

1



Giriş

- Bilgisayar teknolojisindeki gelişme
 - Elektronik öncesi kuşak
 - Elektronik kuşak
 - Mikroişlemci kuşağı

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

2



Bilgisayar Tarihi

Sayıları işleyen ilk aygıt olarak kabul edilen ve milattan önce 1000'li yıllarda Doğu uygarlıklarında kullanılmış olan **abaküs** bilgisayarın atası sayılır. Aygıt, üzerinde boncuklar dizili tellerin bulunduğu tahta bir çerçeveden oluşmaktadır. Abaküs, milattan sonra 1500'lü yıllara kadar kullanılmıştır.



http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



Elektronik Öncesi Kuşak

 İlk Hesap Makinesi: 1642 yılında Blaise Pascal



- Dört işlem ve karekök alma: 1673 yılında Gottfried Leibnitz
- Delgi kartlarına girilmiş desenleri ören dokuma tezgahı: 1804 Joseph Marie Jackard
- Difference Engine: 1822 Charles Babbage
- Analitik Motor: 1835 Charles Babbage
- Sayım Makinesi: 1890 Herman Hollerith
- Turing Hesap Makinesi: 1938 Alan M. Turing

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

4



Elektronik Kuşak

Genel Amaçlı Kullanılan Elektronik İlk Bilgisayar: 1945 yılında ENIAC



http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



Elektronik Kuşak

- Programı Bellekte Saklanan İlk Bilgisayar: John von Neumann tarafından 1952 yılında EDVAC tasarlandı
 - Komutlar ve veriler sayılar şeklinde bir bellekte saklanır
 - Komutları ve verileri saklamak üzere aynı donanım kullanılır
 - Bir komuta bellekteki adresi ile ulaşılır
 - Aynı donanım farklı programları yürütmek için kullanılır
 genel amaçlı bilgisayar
 - Aynı bellekte farklı programlar bulunabilir

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

ь



Elektronik Kuşak

- Birinci Nesil Bilgisayarlar (1945-1955): Vakumlu tüpler, veri ve komutları okumak için delgi kartları
- İkinci Nesil Bilgisayarlar (1956-1965): 1948 yılında bulunan transistör bilgisayar teknolojisinde kullanılmıştır.
- Üçüncü Nesil Bilgisayarlar (1966-1975): Çok sayıda transistörlerin üzerinde bulunduğu tümdevreler kullanılmıştır.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



Mikroişlemci Kuşağı

- Dördüncü Nesil Bilgisayarlar (1976-): MİB'nin tek bir tümdevre üzerinde bulunan bilgisayarlar üretildi.
- Gelecek?

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

spx?eId=30





Mikroişlemcilerin Uygulama Alanları

- Bilgisayar verilen verileri, belirlenen bir programa göre işleyen, istenildiğinde saklayabilen, gerektiği zaman geriye verebilen sayısal bir alettir.
 - Atanmış bilgisayarlar:Yanlızca üretim amaçlarına uygun kullanılırlar.
 - Genel amaçlı bilgisayarlar: Standart bir donanım ile, bellekteki programlar doğrultusunda genel amaçlı olarak kullanılırlar.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

10



Mikroişlemci

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

- Bilgisayarın temel birimi
 - Aktarılan sayılar üzerinde bellekteki bir program doğrultusunda aritmetik ve lojik işlemler yürütür
 - Sonuç olarak yine sayılar üretir

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=3



Mikroişlemci (Devam)

- Programlanabilir: Programda verilen buyruklara göre farklı komutlar yürütebilir.
- Buyruklar: Her mikroişlemci belli işlemleri gerçeklemek üzere tasarlanmıştır. Bu işlemleri gerçeklemek için kendi buyruk kümesi vardır.
- Sayılar: Sadece ikili sayılar üzerinde işlem yapılır. İkili sayıların herbir rakamı bit olarak adlandırılır. Mikroişlemcinin bir anda işleyebileceği bit sayısı sözcük uzunluğunu yerir.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



Mikroişlemci (Devam)

- Program: Veriyi mikroişlemciye aktaran, işleyen ve sonucu üreten bir dizi buyruk
 - Makine dili: İşlemci mimarisine göre değişen en alt seviye programlama dili. Her buyruk ikili düzende bit kümelerinden oluşur. Mikroişlemci sadece bu buyruklar ile işlem yapar.
 - Örnek: 11001101 anlam 1+2 olabilir
 - Çevirme dili: (Assembly Language) Makine kodları yerine semboller kullanılır.
 - Üst düzey programlama dilleri: C, Fortran, Pascal gibi programlama dilleri

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

13

15



Makine Dili

- Mikroişlemcinin sözcük uzunluğunu oluşturan bit sayısı sabittir.
 - bit sayısı ile üretilebilecek kombinasyonların sayısı sınırlı
 - örnek: 8 bitlik mikroislemciler için 28=256
- Çoğu mikroişlemcilerde bu kombinasyonların tümü kullanılmaz
 - Bazı kombinasyonlar buyruklara karşılık düşer
 - buyruk kümesi işlemcinin mimarisine göre değişen makine dilini oluşturur

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

14



Asembler Dili

- Makine dilinde ikili kodlanmış buyrukların herbiri bu buyrukları çağrıştıracak kısaltmalar kullanılarak isimlendirilmiştir.
- Kısaltmalar kullanılarak yazılan programlara asembler dilinde ya da simgesel dilde yazılmış olur.
- Makine dili ve asembler dili kullanılan mikroişlemciye yöneliktir

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



Üst Düzey Programlama Dilleri

- Makine dilinde ve asembler dilinde yazılmış olan programlar mikroişlemciye bağımlı
 - kolayca aktarılamıyor
- programın taşınabilir olması için üst düzey programlama dilleri
 - derleyici ya da yorumlayıcı ile mikroişlemciye yönelik asembler diline çevrilir

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

16



Donanım / Yazılım

- Bilgisayar donanımı: mikroişlemci, bellek ve girişçıkış birimlerinden oluşur.
- Yazılım: bu donanım üzerinde çalışan herhangi bir program
- İşletim sistemleri: yazılım ve donanım arasındaki ilişkileri düzenleyen programlar



http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



Sayı Düzenleri

- Sıkça kullanılan sayı düzenleri:
 - Onluk sayı düzeni: Her rakam için 10 farklı sembol kullanılır: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
 - İkilik sayı düzeni: Taban ikidir ve her rakam 0 veya 1 ile gösterilir.
 - Sekizlik sayı düzeni: Taban sekizdir her basamak için kullanılan semboller şunlardır: : 0,1,2,3,4,5,6,7.
 - Onaltılık sayı düzeni: Onaltılık sayı düzeninin tabanı onaltıdır ve kullanılan semboller şunlardır: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

 Sayı Düzeni
 Taban
 Rakamlar

 İkilik
 2
 0,1

 Sekizlik
 8
 0,1,2,3,4,5,6,7

 Onluk
 10
 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

 Onaltlık
 16
 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



Sayı Dönüşümleri

 Sayıların onluk sayı düzenindeki değerleri her basamaktaki sayının o basamağın ağırlık katsayısıyla çarpılması ve bulunan sayıların toplanması ile elde edilir. Her basamağın ağırlık katsayısı tabanın kuvveti alınarak bulunur, basamağın konumu kaçıncı kuvveti olacağını belirler.

 $953,78=9*10^2+5*10^1+3*10^0+7*10^{-1}+8*10^{-2}$ =900+50+3+0.7+0.08=953.78

 $\%1011=1*2^3+0*2^2+1*2^1+1*2^0$ =8+0+2+1=11

\$A2F =10*16²+2*16¹+15*16⁰ =2560+32+15=2607

 % sembolu ikilik sayılar için, \$ veya h ise 16'lık sayılar için kullanılır, örneğin \$A2F veya A2Fh.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



Sayı Dönüşümleri

İkili - Sekizlik Dönüşümü:

$$10101001_2 = (010 \ 101 \ 001)_2 = 251_8$$

İkilik - Onaltılık dönüşüm:

$$10101001_2 = (1010 \ 1001)_2 = A9h$$

 İkili - Onluk sayılar (Binary Coded Decimal):
 Onluk düzendeki her basamak ikili-onluk kodda 4 bit ile kodlanır.

$$13_{10} = 1101_2 = 0001 \ 0011$$

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

20





19

Bilgisayarda Verilerin Gösterilmesi

- Bilgisayar belleğinin ve merkezi işlem biriminin yapısı nedeniyle veriler bellekte belli kalıplar içinde saklanırlar. Bilgisayarlar için verilerin ikili düzende saklanması uygundur.
- Sayıların hangi aralıklarda değişebileceği kullanılan bit sayısına bağlıdır. Saklama ortamları için genel olarak kullanılan birim sekiz bittir (1 byte).

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

22



Bilgisayarda Verilerin Gösterilmesi

- Bilgisayarda işaretli ve işaretsiz sayıları nasıl gösterebiliriz?
- Bilgisayarda büyük sayıları nasıl oluşturabiliriz?
- Tam ve ondalıklı sayıları nasıl gösterebiliriz?

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

23



İşaretsiz Tam Sayılar

 Sekiz bitlik bir belleğin herbir gözü bir sayı saklamak amacıyla kullanılırsa 2⁸=256 değişik işaretsiz sayıyı saklama olanağı vardır.

0000 0000 0 1111 1111 255

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



İşaretli Tam Sayılar

- İkilik bir sayının işaretini belirtmek için iki yöntem kullanılır:

0000 0000 127

- Tümleme yöntemi: Bu yöntemde pozitif bir sayının negatif karşılığı sayının 2'ye tümleyeni alınarak bulunur. İkilik bir sayının 2'ye tümleyenini bulmak için önce sayının 1'e tümleyeni alınır ardından 1 eklenir.
 - 1'e tümleyenini al: Sayı içindeki 0'lar yerine 1, 1'ler yerine 0 koy.

1000 0000 1111 1111 0000 0000 0000 0001 0111 1111 127

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



İşaretli Tam Sayılar

- İşaretli sayıların gösteriliminde kullanılan her iki yöntemde de ortak olan nokta negatif sayılar için her ikisinde de YAB'in 1 olmasıdır.
- Örnek: +7 0000 0111
 - İşaretli Sayılar: -7 -> 1000 0111
 - Tümleyen Sayılar: 1'e tümleyeni: 1111 1000 2'ye tümleyeni: 1111 1001 -> -7

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

26



Bilgisayarda Büyük Sayıların Kullanımı

- Daha büyük değerlerde tam sayıların bilgisayar belleğinde saklanabilmesi için birden fazla bellek gözü kullanılabilir. İki sekiz bitlik bellek gözü onaltı bitlik bir sayı saklamak için kullanılabilir. Bu şekilde sayının yarısı bir bellek gözünde, diğer yarısı diğer bellek gözündedir.
- 16 bit içine işaretsiz olarak 0 ile 216=65535 arası sayılar yazılabilir.
- İşaretli olarak -32767 ve 32767 arası sayılar veya tümleyen sayı biçiminde -32768 ve 32767 arası sayılar yazılabilir.
- Bilgisayar aritmetiğinde tam sayıların boyu en uygun biçimde kullanmak amacıyla program başında belirlenebilir.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



25

27

Bilgisayarda Ondalıklı Sayıların Gösterilmesi

 Ondalıklı sayı önce yasal biçime dönüştürülür. Bunun için sayıdaki virgül sayının en soluna getirilir ve sayının değer kaybını gideren bir değer ile çarpılır.

Yasal Yazılımı 0 20503 x 103

Sayının bu şekilde yazılması ile ortaya çıkan iki parçaya yalın sayı ve üs adı verilmektedir. Yalın Sayı 20503

Yalın sayı 16 bitlik ve üs 8 bitlik bir alana yazılabilir. Yalın sayı ve üs işaretli sayı veya tümleyen sayı biçiminde gösterilebilir.

Yalın sayı 101 0000 0001 0111 000 0011

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



İşaretsiz Tam Sayılarda Toplama İşlemi

Toplama: İkili sayıların toplanmasında aşağıdaki kurallar geçerlidir:

0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1

158: 1001 1110 254: 1111 1110 47: +0010 1111 2: + 0000 0010 205: 1100 1101 256: 1 0000 0000 FI DF

İki n bitlik işaretsiz sayının toplanması sonunda (n+1) bitlik bir sayı oluşursa elde oluşmuştur denir.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



İşaretsiz Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi

 İkilik sayı düzeninde çıkarma işlemi onluk sayı düzeninde olduğu gibi gerçeklenir. Ancak bilgisayarlarda kullanılan yöntem tümleyen aritmetiğine göre çıkarmadır. Bu yöntemde ana sayı ile çıkartılan sayının 2'ye tümleyeni toplanarak sonuç elde edilir.

0000 0010 3:

ELDE=BORC

2. 0000 0010 0000 0010 0000 0101

1 +1111 1011 2'ye tümleyeni 1111 1101 ELDE YOK→BORÇ OLUŞTU

İşaretsiz sayıların çıkartılmasında çıkartılan sayı çıkarılan sayıdan büyükse boʻrç oluşur. İşaretsiz sayıların çıkarılmasında tümleyen aritmetiğine göre toplama yapıldığında elde biti oluşursa borç yok demektir.



İşaretli Tam Sayılarda Toplama İşlemi

İşaretsiz tam sayılarda olduğu gibi yapılır.

-1: 1111 1111 +127: 0111 1111 -1: +1111 1111 + 1: +0000 0001 -2: 1 1111 1110 +128: 1000 0000

İki pozitif sayının toplanması sonucunda negatif sayı oluştu. Taşma vardır.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



İşaretli Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi

- İşaretsiz tamsayılarda olduğu gibi ikiye tümleyen yöntemi ile yapılır.
- İşaretli tamsayıların çıkarılması işleminde de taşma oluşabilir.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

32



Taşma Oluşması

İşaret bitine gelen ve işaret bitinden çıkan eldeye bakılarak taşmanın oluşması kontrol edilebilir. Bu eldeler farklıysa taşma oluşur, eldeler aynıysa taşma oluşmaz.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



31

33

İkilik Sayılar Üzerinde Aritmetik İşlemler

- Elde: İki n bitlik işaretsiz sayının toplanması sonunda (n+1) bitlik bir sayı oluşursa elde oluşmuştur denir.
- Borç: İşaretsiz sayıların çıkartılmasında çıkartılan sayı çıkarılan sayıdan büyükse borç oluşur. İşaretsiz sayıların çıkarılmasında tümleyen aritmetiğine göre toplama yapıldığında elde biti oluşursa borç yok demektir.
- Taşma: n bitlik işaretli sayıların toplanması veya çıkartılması sonunda (n+1) bitlik bir sayı oluşursa taşma vardır denir. Şu durumlarda taşma oluşabilir:

 $poz + poz \longrightarrow neg$ $poz - neg \longrightarrow neg$ $neg + neg \longrightarrow poz$ $neg - poz \longrightarrow poz$

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30