

:

Bilgisayar Mimarisi



Cep (Ön) Bellek Sistemi (Cache Memory)

Bellek hiyerarşisindeki cep bellek ve ana bellek MİB'in program ve veriler için doğrudan erişebildiği sistem içi belleklerdir.

Ana bellek: DRAM (*Dynamic Memory*) olarak üretilir. Kapasitesi daha büyük, birim maliyeti daha düşük, ancak daha yavaştır.

Cep bellek: SRAM (*Static Memory*) olarak üretilir. İşlemci ile aynı tümdevrede olabilir. Kapasitesi daha küçük, birim maliyeti daha yüksek, ancak daha hızlıdır.

Amaç: Farklı belleklerden uygun miktarlarda kullanarak ve sık erişilen verileri daha hızlı olan belleğe yerleştirerek <u>maliyeti düşük</u> ve <u>ortalama erişim süresi kısa</u> bir bellek sistemi oluşturmaktır.

Veriler belleklere yerleştirilirken programlardaki başvuru yöreselliği özelliğinden yararlanılır.

Başvuru yöreselliği (Locality of Reference)


- · Coğrafi (Uzayda) Yöresellik (*Spatial*): Belleğe bir başvuru yapıldıktan sonra büyük olasılıkla bir sonraki başvuru yakın bir adrese olacaktır.
- · Zamanda Yöresellik (*Temporal*): Bir adrese başvurulduktan sonra büyük olasılıkla bir süre sonra aynı adrese tekrar başvurulur.


Yöreselliğin nedenleri: Programların sırasallığı, döngüler, diziler, tablolar.


www.akademi.itu.edu.tr/buzluca www.buzluca.info


© 2005-2010 Dr. Feza BUZLUC/


10.3



































Bilgisayar Mimarisi

Cep Bellek - Ana Bellek Etkileşimi

- → Okuma (Vuru): Veri cep bellekten okunur.
- → Okuma (Eğer ıska olursa):
- Doğrudan Okuma (*Read Through RT*): Veri ana bellekten MİB'e okunurken aynı anda cebe de getirilir. Cep belleğe ve ana belleğe paralel erişilir.
- Dolaylı Okuma (*No Read Through NRT*): Veri ana bellekten önce cep belleğe getirilir, sonra MİB cep belleği okur.
- \rightarrow Yazma (Vuru Durumu):
- Doğrudan Yazma (*Write Through WT*): Her yazma çevriminde veri hem cep belleğe hem de ana belleğe yazılır.
- · Sonradan Yazma (Write Back -WB): Veriler sadece cep bellege yazılır.

Değişikliğe uğrayan blok ancak cep bellekten kaldırılırken ana belleğe yazılır.

- a. Basit sonradan yazma (*Simple Write Back SWB*): Cep bellekten çıkartılan her blok ana belleğe yazılır. Zaman kaybettirir.
- b. Bayraklı sonradan yazma (*Flagged Write Back FWB*): Sadece değişikliğe uğramış olan bloklar cep bellekten çıkartılırken ana belleğe yazılır.

Değişen blokları belirleyebilmek için takı belleğinde "geçerlilik" bitleri ile birlikte bir de "kirlenme" (*dirty*) biti bulunur.

www.akademi.itu.edu.tr/buzluca www.buzluca.info

© 2005-2010 Dr. Feza BUZLUCA

10.17

Bilgisayar Mimarisi

- → Yazma (Iska Durumu):
- · Cebe Yükleyerek Yazma (Write Allocate WA): Ana bellekte değiştirilen blok aynı zamanda cep belleğe de getirilir.
- \cdot Cebe Yüklemeden Yazma (No Write Allocate NWA): Veri sadece ana belleğe yazılır.

Daha sonra eğer bu veri okunmak istenirse ıska olacağından ilgili blok cep belleğe getirilir.

Doğrudan yazma (WT) yöntemi cebe yükleyerek (WA) ya da yüklemeden yazma yöntemleri (NWA) ile birlikte kullanılabilir. WTWA, WTNWA

Sonradan yazma (WB) yönteminde cep belleği sürekli güncel tutmak için cebe yükleyerek (WA) yazma kullanılır. WBWA

Takı beleğinde bulunabilen bilgiler:

Geçerlilik (V) ve takı bilgisine ek olarak, kullanılan yöntemlere bağlı olarak takı belleğinde aşağıdaki bilgiler de bulunabilir:


LRU kullanılıyorsa yaşlanma sayaçları, bayraklı sonradan yazma (*Flagged Write Back - FWB*) yöntemi kullanılıyorsa "**kirlenme**" (D) biti.

Takı beleğinin bir satırı: V D Sayaç Takı

www.akademi.itu.edu.tr/buzluca

© 2005-2010 Dr. Feza BUZLUCA

0.18



Bilgisayar Mimarisi

Erişim Süreleri:

ta: Ortalama Bellek Erişim süresi (Average memory access time)

W: Yazma oranı (*Write ratio*) (yazma erişimleri sayısı / toplam erişim sayısı)

h: Vuru oranı (*Hit ratio*)

t_{cache}: Cep bellek erişim süresi (*Cache memory access time*) t_{main}: Ana bellek erişim süresi (*Main memory access time*)

t_{trans}: Cep bellege blok aktarım süresi (*Time to transfer block to cache*)

Wd: Blok değişme (kirlenme) olasılığı

	WT, RT/LT		WB,WA, NRT/NLT	
	NWA	WA	SWB	FWB
Okuma Vuru				
(1-w)h	t _{cache}	t _{cache}	t _{cache}	t _{cache}
Okuma Iska				$W_d (2t_{trans} + t_{cache}) +$
(1-w)(1-h)	t _{trans}	t _{trans}	2t _{trans} +t _{cache}	$(1-w_d)(t_{trans}+t_{cache})$
Yazma Vuru				
wh	t _{main}	t _{main}	t _{cache}	t _{cache}
Yazma Iska				W _d (2t _{trans} +t _{cache}) +
w(1-h)	t _{main}	t _{main} +t _{trans}	$2t_{trans} + t_{cache}$	$(1-w_d)(t_{trans}+t_{cache})$

10

```
Bilgisayar Mimarisi
 Erişim Süreleri Hesabı:
· Write Through with Write Allocate, Read/Load Through (WTWA, RT/LT):
       Okuma Vuru + Okuma Iska + Yazma Vuru + Yazma Iska
t_a = (1-w)h t_{cache} + (1-w)(1-h)t_{trans} + w \cdot h \cdot t_{main} + w(1-h)(t_{main} + t_{trans})
t_a = (1 - w)h t_{cache} + (1 - h)t_{trans} + w \cdot t_{main}
· Write Through with No Write Allocate, Read/Load Through (WTNWA,RT/LT)
t_a = (1 - w)h t_{cache} + (1-w)(1-h)t_{trans} + w \cdot h \cdot t_{main} + w(1-h)t_{main}
t_a = (1 - w) t_{cache} + (1 - w)(1 - h)t_{trans} + w \cdot t_{main}
·Simple Write Back with Write Allocate, No Read Through (SWBWA, NRT/NLT)
        Okuma Vuru +
                                Okuma Iska
t_a = (1 - w)h t_{cache} + (1 - w)(1-h)(2t_{trans} + t_{cache}) + w \cdot h \cdot t_{cache} + w(1 - h)(2t_{trans} + t_{cache})
t_a = t_{cache} + (1 - h) \cdot 2 \cdot t_{trans}
t<sub>trans</sub> terimlerinden biri cep bellekteki bloğu ana belleğe geri koymak için, diğeri de
yeni bloğu ana bellekten cep belleğe getirmek içindir.
·Flagged Write Back, Write Allocate, No Read Through (FWBWA, NRT/NLT):
         t_a = t_{cache} + (1 - h)t_{trans} + w_d \cdot (1 - h)t_{trans}
         t_a = t_{cache} + (1 - h)(1+w_d)t_{trans}
```

```
Bilgisayar Mimarisi
 Cep bellek içeren örnek işlemciler:
• Intel386™ ve öncesi: Cep bellek işlemci tümdevresinin dışında SRAM bellek.
· Intel486™ (1989)
 8-KByte on-chip (L1)
· Intel® Pentium® (1993)
 L1 on-chip: 8 KB komut, 8 KB veri cebi (Harvard mimarisi)
· Intel P6 Ailesi: (1995-1999)
 - Intel Pentium Pro:
  L1 on-chip: 8 KB komut, 8 KB veri cebi (Harvard mimarisi)
  İlk defa bu yapıda L2 cep bellek işlemci ile aynı yapının içine tümleştirildi.
  L2 on-chip: 256 KB. L1 ve L2 cep belleklerin işlemci ile bağlantıları farklıdır.
 - Intel Pentium II:
  L1 on-chip: 16 KB komut, 16 KB veri cebi (Harvard mimarisi)
  L2 on-chip: 256 KB, 512 KB, 1 MB
· Intel® Pentium® M (2003)
 L1 on-chip: 32 KB komut, 32 KB veri cebi
 L2 on-chip: 2 MByte'a kadar
 Intel® Core™ i7-980X Processor Extreme Edition (2010)
 Tek tümdevrede çok işlemci var: 6 Çekirdek (core)
 12 MB smartcache: Tüm çekirdekler kullanır.
```