İ.T.Ü. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü



MİKROBİLGİSAYAR LABORATUVARI DENEY RAPORU

Deney No : 7

Deney Adı : Seri İletişim Uygulamaları

Deney Tarihi : 08.12.2011 Perşembe

Grup : 10

040080153 Serkan Güler

Deneyi Yapanlar : 040080322 Osman Boyacı

040090533 Abdullah Aydeğer

Deneyi Yaptıran Araştırma Görevlisi: Hasan Kıvrak

Deneyin Amacı

Seri İletişim Uygulamaları

: variable/data section

- ✓ Seri iletişimin anlaşılması
- ✓ Seri iletisimin ayarlarının ve yazmaçlarının anlasılması
- ✓ Program beklemeli seri iletişim kavramının anlaşılması
- ✓ Kesme tabanlı seri iletişim kavramının anlaşılması

Bölüm 1

Seri iletişim arayüzü kullanarak karakter dizinin gönderilmesi

Deneyin bu bölümünde, mikrodeneleyici üzerindeki seri iletişim arayüzü kullanılarak, bilgisayar ile iletişim sağlanmıştır. 'init_sci' alt programında bağlantı ayarları 9600 bps (baud) olacak şekilde ayarlanmış, bağlantının 8 veri biti, paritesiz ve 1 dur biti olması için sci kontrol yazmacına uygun değer girilmiştir. 'sendtext' alt programında ise X yazmacında gönderilen adresten başlayarak karakterleri hafızadan okuyup, sci durum yazmacından vericinin gönderime hazır olduğunu kontrol ederek NULL karakteri gelene kadar göndermesi sağlanmıştır.

Bu bölümde gerçeklenen kod aşağıdaki gibidir;

```
;* This stationery serves as the framework for a
;* user application (single file, absolute assembly application)
* For a more comprehensive program that
;* demonstrates the more advanced functionality of this
;* processor, please see the demonstration applications
;* located in the examples subdirectory of the
* Freescale CodeWarrior for the HC12 Program directory
; export symbols
     XDEF Entry
                       ; export 'Entry' symbol
     ABSENTRY Entry
                       ; for absolute assembly: mark this as application entry point
; include derivative specific macros
     INCLUDE 'mc9s12c32.inc'
ROMStart EQU $4000; absolute address to place my code/constant data
```

```
ifdef _HCS12_SERIALMON
      ORG $3FFF - (RAMEnd - RAMStart)
else
      ORG RAMStart
endif
; Insert here your data definition.
Message DC.B "Ben sana mecburum bilemezsin, Adını mıh gibi aklımda tutuyorum",0
; code section
      ORG ROMStart
Entry:
      ; remap the RAM & Depth Hamp; EEPROM here. See EB386.pdf
ifdef _HCS12_SERIALMON
      ; set registers at $0000
      CLR $11
                          ; INITRG= $0
      ; set ram to end at $3FFF
      LDAB #$39
      STAB $10
                           ; INITRM= $39
      ; set eeprom to end at $0FFF
      LDAA #$9
                           ; INITEE= $9
      STAA $12
                          ; See EB386.pdf, initialize the stack pointer
      LDS #$3FFF+1
else
      LDS #RAMEnd+1
                             ; initialize the stack pointer
endif
                     ; enable interrupts
      CLI
mainLoop:
      JSR initsci
      LDX #Message
      JSR sendtext
11:
```

BRA 11

initsci:

LDAA #52 ; Sci hız ayarı 9600 baud

STAA SCIBDL

LDAA #\$00 ; Sci 8 veri biti, paritesiz, 1 dur biti

STAA SCICR1

LDAA #%00001000 ; Sci vericisi aktif

STAA SCICR2

RTS

sendtext:

geri LDAA SCISR1 ; Sci vericinin yeni veri için hazır olup olmadığı

ANDA #\$80 ; kontrol ediliyor.

BEQ geri

LDAB 00,X ; X'in gösterdiği adresten başlayarak

STAB SCIDRL ; NULL olan karaktere kadar INX ; karakterleri hafizadan okuyup

CMPB #\$00 ; vericiye gönderiliyor.

BNE geri

RTS

;* Interrupt Vectors *

ORG \$FFFE

DC.W Entry ; Reset Vector

> Sci Baud Rate Register (#52) değerinin hesaplanması

SCI baud rate = SCI module clock / (16 * BR)

 $9600 = 8.10^6 / 16*BR$

BR = #52

Bölüm 2

 Bilgisayarın seri iletişim arayüzünden gönderdiği karakterlerin program-beklemeli olarak okunup belleğe yazılması

Deneyin bu bölümünde, seri iletişim arayüzünün vericisi ile birlikte alıcısı da kullanılmıştır. Hyperterminal programına girilen karakter dizisi ENTER tuşuna basılıncaya veya hafızya ayrılan yer doluncaya kadar okunup hafızaya yazılmıştır.

Bu bölümde gerçeklenen kod aşağıdaki gibidir;

```
;* This stationery serves as the framework for a
;* user application (single file, absolute assembly application)
* For a more comprehensive program that
;* demonstrates the more advanced functionality of this
;* processor, please see the demonstration applications
;* located in the examples subdirectory of the
* Freescale CodeWarrior for the HC12 Program directory
; export symbols
                        ; export 'Entry' symbol
     XDEF Entry
     ABSENTRY Entry
                        ; for absolute assembly: mark this as application entry point
; include derivative specific macros
      INCLUDE 'mc9s12c32.inc'
ROMStart EQU $4000; absolute address to place my code/constant data
: variable/data section
ifdef HCS12 SERIALMON
      ORG $3FFF - (RAMEnd - RAMStart)
else
      ORG RAMStart
endif
; Insert here your data definition.
Buffer
       DS.B 16
Message DC.B "Karakter dizisini giriniz: ",0
: code section
      ORG ROMStart
```

Entry:

; remap the RAM & EPROM here. See EB386.pdf

ifdef _HCS12_SERIALMON

; set registers at \$0000

CLR \$11 ; INITRG= \$0

; set ram to end at \$3FFF

LDAB #\$39

STAB \$10 ; INITRM= \$39

; set eeprom to end at \$0FFF

LDAA #\$9

STAA \$12 ; INITEE= \$9

LDS #\$3FFF+1 ; See EB386.pdf, initialize the stack pointer

else

LDS #RAMEnd+1 ; initialize the stack pointer

endif

CLI ; enable interrupts

mainLoop:

JSR initsci

LDX #Message

JSR sendtext

LDX #Buffer

JSR waittext

LDX #Buffer

JSR sendtext

11:

BRA 11

initsci:

LDAA #52 ; Sci hız ayarı 9600 baud

STAA SCIBDL

; Sci 8 veri biti, paritesiz, 1 dur biti LDAA #\$00

STAA SCICR1

LDAA #%00001100 ; Sci vericisi ve alıcısı aktif

STAA SCICR2

RTS

sendtext:

; Sci vericinin yeni veri için hazır olup olmadığı geri LDAA SCISR1

; kontrol ediliyor. ANDA #\$80

BEQ geri

; X'in gösterdiği adresten başlayarak LDAB 00,X

STAB SCIDRL ; NULL olan karaktere kadar ; karakterleri hafizadan okuyup INX

CMPB #\$00 ; vericiye gönderiliyor.

BNE geri

RTS

waittext:

LDAA #\$00

STAA PORTA

LDAB #\$00

LDAA SCISR1 don

; Durum yazmacından gelen verinin ; hazır olup olmadığı kontrol ediliyor. ANDA #\$20

BEQ don

LDAA SCIDRL ; Hazırsa veri okunuyor.

; Alınan karakter sayısı bellek boyu -1'den CMPB #15

; küçük ise belleğe yazılıyor. BGE Last_Char

; Okunan karakter ENTER tuşu ise veya CMPA #\$0D BEQ Last_Char ; alınan karakter sayısı bellek boyu -1 ise ; son karakter olarak NULL yazılıp programa **STAA 00,X**

INX ; geri dönülüyor.

INCB BNE don

Kodları CSM12C32 kartına yüklenerek, Hyperterminal programında bilgisayardan gönderdiğimiz "Karakter dizisini giriniz:" mesajı gözlenmiştir. Daha sonra Hyperterminal programında girilen verilerin ENTER tuşuna basılıncaya veya hafıza ayrılan yer doluncaya kadar okunduğu ve hafızaya yazıldığı görülmüştür.