

Sayısal devrelerin kullanım yerleri:

Günümüzde çevremizde gördüğümüz nerdeyse tüm elektronik cihazlar sayısal devreler içerirler.

Örnekler:

- Merkezi işlem birimi (CPU): Eş zamanlı ardışıl devredir. Bu tür sayısal devreleri dersin ikinci bölümünde inceleyeceğiz.
- Bilgisayar bellekleri: Belleklerin yapı taşlarını oluşturan "flip-flop" ve tutucu (latch) adlı sayısal devre elemanlarını bu ders kapsamında göreceğiz.
- Ev elektroniği: TV, çamaşır makinesi kontrol birimi, ses ve görüntü cihazları
- · Otomobiller: ABS, motor ateşleme denetimi
- · Cep telefonları





http://akademi.itu.edu.tr/buzluca http://www.buzluca.info



2000-2012 Yrd.Doç.Dr. Feza BUZLUCA


Sayısal Devreler (Lojik Devreleri)


Analog - Sayısal (Dijital) İşaretler:

Gerçek dünyada karşılaştığımız bir çok fiziksel büyüklüğün (akım, gerilim, sıcaklık, ışık şiddeti vb.) değeri sürekli bir aralık içinde değişmektedir.

Sınırlar arasındaki her türlü olası değeri alabilen bu tür işaretlere analog işaretler

İkili (binary) sayısal işaretler ise belli bir anda sadece olası iki değerden birini alabilirler: 0 - 1, yüksek - alçak, doğru - yanlış, açık - kapalı.





Analog işaret

İkili sayısal işaret

http://akademi.itu.edu.tr/buzluca http://www.buzluca.info



2000-2012 Yrd.Doç.Dr. Feza BUZLUCA

1.4

Sayısal Sistemlerin Avantajları:

Eskiden analog sistemlerin kullanıldığı bir çok alanda günümüzde daha avantajlı olduğundan sayısal sistemler kullanılmaktadır.


Örnekler: Fotoğrafçılık, video, ses kayıtları, otomobil motorları, telefon sistemleri vb. Sayısal Sistemlerin Avantajları:

• Bir sayısal sisteme aynı giriş kümesi defalarca uygulandığında hep aynı çıkış kümesi elde edilir.

Burada aynı giriş kümesinin uygulanması demek her defasında aynı değer dizisinin aynı sırada uygulanması demektir. Analog sistemler ise çevre koşullarından daha çok etkilenirler ve çıkışları değişkenlik gösterebilir.

- Sayısal tasarım (lojik tasarım) dayandığı matematiksel temeller açısından daha kolaydır. Ayrıca sayısal sistemleri test etmek ve hatalardan arındırmak da analog sistemlere göre daha kolaydır.
- Esneklik ve programlanabilirlik. Günümüzde sayısal sistemleri programlanabilir bilgisayarlar şeklinde gerçeklemek mümkündür. Bu sayede aynı tasarım yeni gereksinimlere göre yeniden programlanarak tekrar kullanılabilmektedir.
- · Sayısal verileri bilgisayar ortamında saklamak ve işlemek mümkündür.
- · Sayısal sistemler daha hızlı çalışmaktadır.
- · Sayısal sistemler küçülmekte ve ucuzlamaktadır.
- · Sayısal sistemler gelişmeye devam ediyor.


http://akademi.itu.edu.tr/buzluca http://www.buzluca.info 2000-2012 Yrd.Doç.Dr. Feza BUZLUCA 1.5



İkili Sayısal Kodlama:

Sayısal sistemler ikili sayısal işaretler üzerinde işlemler yaptıklarından sadece iki farklı değeri işleyebilirler.

Bu nedenle sayısal devreler yardımıyla üzerinde işlem yapılacak olan fiziksel büyüklüklere (gerilim, sıcaklık vs.) ve her türlü veriye (harf, sayı, renk, ses) ikili sayılar karşı düşürülür.



Sayısal Devreler (Lojik Devreleri)

Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Sayısal Kodlama (devamı):

n basamaklı (n bitlik "*Binary digit*") bir ikili sayı kullanarak 2ⁿ tane farklı "şey" ifade edebiliriz.

Örneğin 8 basamaklı (8 bitlik) bir ikili sayı kullanarak 28 tane (256) farklı "şey" ifade edebiliriz.

Bunlar 256 farklı renk, 256 sembol, 0 ile 255 arası tamsayılar, 1 ile 256 arası tamsayılar, -128 ile +127 arası tamsayılar olabilir.

Bir ikili değerin (Örneğin 10001101) ne anlama geldiğine o değeri kullanacak olan sistem (donanım ya da yazılım sistemi olabilir) ya da kişi belirler.

Bu değer bir sayı da olabilir, bir renk de.

Özellikle sayıların kodlanması büyük önem taşır

Bu nedenle derste sayıların kodlanmasına ilişkin temel bilgiler verilecektir.

BCD (Binary Coded Decimal) İkili kodlanmış onlu sayılar:

0-9 arasındaki rakamlara 4 bitlik bir ikili kod karşı düşürülür.

Doğal BCD:

Savı:	Kod:	Sayı:	Kod:	Örnek:	
_ •	0000			Sayı: 805	

Kod:1000 0000 0101 1: 0001 6: 0110

2: 0010 7: 0111 1000 3: 0011 8: 1001 4: 0100 9:

Artıklı kodlamadır. Cünkü 4 bit ile 16 farklı kodlama yapılabilmekte ancak bunlardan sadece 10 tanesi kullanılmaktadır.

BCD sayılar üzerinde işlem yapmak zor olduğundan günümüz bilgisayarlarında sayıları göstermek için bu kodlama kullanılmamaktadır.

http://akademi.itu.edu.tr/buzluca http://www.buzluca.info



2000-2012 Yrd.Doç.Dr. Feza BUZLUCA

1.9

Sayısal Devreler (Lojik Devreleri)

Ağırlıklı Kodlama:

Bitlerin konumlarına birer ağırlık verilir.

Doğal ikili kodlama: Sayıların ağırlıklı kodlama ile 2 tabanında gösterilmesidir.

Örneğin: $11010 = 1.2^4 + 1.2^3 + 0.2^2 + 1.2^1 + 0.2^0 = 26$

Soldaki ilk basamağa yüksek anlamlı bit (Most Significant Bit - MSB) Sondaki basmağa düşük anlamlı bit (Least Significant Bit - LSB) denir. Bilgisayarlarda sayıları göstermek için doğal ikili kodlama kullanılır.

Hamming uzaklığı: n uzunluğundaki iki kod sözcüğünün arasındaki Hamming uzaklığı, o sözcüklerdeki aynı sırada olup değerleri farklı olan bileşenlerin sayısıdır.

Örneğin: 011 ile 101 arasındaki uzaklık 2 dir.

Richard Wesley Hamming (1915-1998) Matematikçi, ABD

Bitişik kodlar: Bir birini izleyen sayılara karşı gelen kodlar arasındaki uzaklık 1 ise o kodlama bitişiktir.

Ayrıca son sayı ile ilk sayı arasındaki uzaklık da 1 olursa kod çevrimlidir.



```
Sayısal Devreler (Lojik Devreleri)
 Örnek: Çevrimli bir BCD kodu (doğal BCD'den farklı)
  Sayı: Kod:
                  Sayı: Kod:
          0000
    0:
                    5:
                          1110
    1:
          0001
                   6:
                          1010
    2:
          0011
                    7:
                          1000
    3:
          0010
                    8:
                          1100
    4:
          0110
                    9:
                          0100
 Gray Kodu: 2<sup>n</sup> elemanlı bir küme için 2 tabanında artıksız ve
 çevrimli bir kodlama yapılırsa gray kodu elde edilir.
  Örnek: 2 bitlik bir Gray kodu:
    Sayı: Kod:
    0:
           00 ←
                       Gray Kodunun patenti 1953'te Bell
    1:
           01
                       Laboratuvarında çalışan fizikçi Frank Gray
```

tarafından alınmıştır.

http://akademi.itu.edu.tr/buzluca http://www.buzluca.info

11

10

2:

3:



1.11

```
Sayısal Devreler (Lojik Devreleri)
```

Sayıların Bilgisayarda Gösterilimi

Bu derste tamsayıların gösterilimine ilişkin bilgiler verilecektir.

Kayan noktalı (*floating point*) sayıların gösterilimi Bilgisayar Mimarisi dersinde ele alınmaktadır (Bkz. http://www.buzluca.info/mimari).

Sayılar kodlanmadan önce **işaretsiz** ya da **işaretli** sayılarla çalışılacağı belirlenmelidir. Çünkü işaretsiz ve işaretli sayıların kodlanmasında farklı yöntemler kullanılmaktadır.

İşaretsiz (*Unsigned*) Sayıların Kodlanması:

Bilgisayarlarda işaretsiz tamsayıların ifade edilmesinde "doğal ağırlıklı ikili kodlama" kullanılır.

```
      Örnek: 215_{10} = (1101 \ 0111)_2 = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0

      215/2 = 107 \ \text{kalan 1} (düşük anlamlı bit "Least Significant Bit – LSB") son basmak

      107/2 = 53 \ \text{kalan 1}

      53/2 = 26 \ \text{kalan 1}

      26/2 = 13 \ \text{kalan 0}

      13/2 = 6 \ \text{kalan 1}

      6/2 = 3 \ \text{kalan 0}

      6/2 = 3 \ \text{kalan 0}

      6/2 = 3 \ \text{kalan 1}

      6/2 = 3 \ \text{kalan 1}</
```

İşaretli (Signed) Sayıların Kodlanması:

Pozitif ve negatif sayıları ayırt etmek için ikili sayının ilk basamaktaki en yüksek anlamlı bitine bakılır.

"O" ile başlayan sayıların pozitif,

"1" ile başlayan sayıların negatif olduğu kabul edilir.

Pozitif sayıların kodlanmasında (işaretsiz sayılarda olduğu gibi) "doğal ağırlıklı ikili kodlama" kullanılır. Dikkat edilmesi gereken nokta sayının 0 ile başlamasıdır.

Buna göre 8 bit ile temsil edilebilecek pozitif işretli sayılar: 0000 0000 ile 0111 1111 arasında (yani 0 ile +127 arasında) değişecektir.

Negatif sayıların kodlanmasında 2'ye tümleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde pozitif bir sayının 2'ye tümleyeni hesaplandığında o sayının negatif gösterilimi elde edilmiş olur.

Bir sayının 2'ye tümleyenini elde etmek için

- · Önce sayı 1'e tümlenir, yani 0'lar 1, 1'ler 0 yapılır,
- · 1'e tümlenmiş sayıya 1 eklenir.

2'ye tümleme yöntemi aritmetik işlemlerde kolaylık sağladığı için tercih edilmektedir.

http://akademi.itu.edu.tr/buzluca http://www.buzluca.info

2000-2012 Yrd.Doç.Dr. Feza BUZLUCA

1.13

Sayısal Devreler (Lojik Devreleri)

Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Negatif Sayılara Örnekler:

8 bitlik +5₁₀ : **0**000 0101 4 bitlik $+7_{10}$: 0111 1'e tümleme : 1111 1010 1'e tümleme : 1000 1 ekleme : <u>+ 1</u> 1 ekleme : <u>+ 1</u> Sonuç -5₁₀ : 1111 1011 Sonuc -7₁₀

2'ye tümleme işlemi bir sayının işaretini değiştirmek için kullanılır.


Bir negatif sayıya 2'ye tümleme işlemi uygulandığında o sayının pozitif değeri elde edilmis olur.

Negatif bir sayının pozitif yapılması:

8 bitlik -5₁₀ : 1111 1011 1'e tümleme : 0000 0100 Sonuç +5₁₀ : **0**000 0101



İşaretli sayılar bir grafik üzerinde gösterilebilir. Aşağıda 4 bitlik sayılar gösterilmiştir.



4 bit ile ifade edilebilecek mutlak değeri en büyük negatif sayı 1000 = -8

Mutlak değeri en küçük negatif sayı 1111 = -1

8 bit mutlak değeri en büyük negatif sayı 1000 0000 = -128 Mutlak değeri en küçük negatif sayı 1111 1111 = -1

http://akademi.itu.edu.tr/buzluca http://www.buzluca.info



2000-2012 Yrd.Doç.Dr. Feza BUZLUCA

1.15

Sayısal Devreler (Lojik Devreleri)

İkili Sayıların Uzatılması (Sign Extension)

Sayısal sistemlerde ikili sayılar için belli uzunlukta yerler (bellek gözleri) ayrılır. Bazı durumlarda daha az bit ile ifade edilebilen bir sayıyı daha büyük bir yere yazmak ya da daha uzun bir sayı ile işleme sokmak gerekebilir.

Bu durumda kısa olan sayı uzatılır.

Örneğin 4 bitten 8 bite veya 8 bitten 16 bite uzatma.

Uzatma işleminde sayının işaretsiz ya da işaretli olmasına göre farklı yollar izlenir.

İşaretsiz Sayılar: Sayının başına (yüksek anlamlı kısmına) gerektiği kadar sıfır '0' eklenir.

Örnek: 4 bitlik 3₁₀: 0011 8 bitlik 3₁₀: 0000 0011 8 bitlik 9₁₀: 0000 1001 Örnek: 4 bitlik 9₁₀: 1001

İşaretli Sayılar: Sayının başına (yüksek anlamlı kısmına) sayının işareti gerektiği kadar eklenir. Buna işaret uzatma (sign extension) denir.

Örnek: 4 bitlik +3₁₀: 0011 8 bitlik +3₁₀: 0000 0011 Örnek: 4 bitlik -7₁₀: 1001 8 bitlik -7₁₀: 1111 1001 8 bitlik +3₁₀: 0000 0011 Örnek: 4 bitlik -1₁₀: 1111 8 bitlik -1₁₀: 1111 1111



Sayısal Devreler (Lojik Devreleri)							
16 Tabanının Kullanılması	Decimal	Binary	Hexadecimal				
Sayısal devrelerin yapıları 2'li sayıların	0	0000	0				
kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir.	1	0001	1				
Ancak 2'li sayıların yazılması ve okunması	2	0010	2				
uzunlukları nedeniyle zor olmaktadır.	3	0011	3				
•	4	0100	4				
Bu nedenle kağıt üstündeki gösterilimlerde	5	0101	5				
kolaylık sağladığı için 16 tabanında	6	0110	6				
(hexadecimal) sayılar kullanılmaktadır.	7	0111	7				
2'li - 16'lı Dönüşüm:	8	1000	8				
 2'li sayı 4 bitlik gruplar halinde yazılır, 	9	1001	9				
 Her dörtlü için 16'lık karşılığı yazılır. 	10	1010	Α				
Örnek:	11	1011	В				
01011101 ₂ = 0101 1101 (İkili - <i>Binary</i>)	12	1100	С				
= 5 D (Onaltılı - Hexadecimal) 13	1101	D				
10 tabanına dönüşüm :	14	1110	E				
$5D_{16} = (5 \times 16) + 13 = 93$	15	1111	F				
Sonuç: $01011101_2 = 5D_{16} = 93_{10}$ 16 tabanındaki sayıları göstermek için genellikle \$ ve h simgeleri kullanılır. Örnek: \$5D veya 5Dh.							
http://akademi.itu.edu.tr/buzluca http://www.buzluca.info 1.17 1.17							

Sayısal Sistemlerde Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Bilgisayarlarda tamsayı aritmetik işlemleri Aritmetik/Lojik Birim (ALB) tarafından yapılır (Arithmetic Logic Unit - ALU).

Tamsayı toplama ve çıkarma işlemleri işaretsiz ve işaretli sayılar üzerinde aynı şekilde yapılır.

Ancak çıkan sonucun yorumlanması işaretsiz ve işaretli sayılarda farklı olmaktadır. Farklı uzunluklarda sayılar ile işlem yaparken kısa sayının uzatılması gerekir. Uzatma işlemi işaretsiz ve işaretli sayılarda farklı olur. (Bkz. 1.15)


Toplama:

<u>İşaretsiz Tamsayılar:</u>

n bitlik iki işaretsiz sayının toplanması sonucu n+1 bitlik bir sayı oluşabilir. (n+1). bit elde (carry) adını alır.

Örnek: 8 bitlik işaretsiz sayıların toplanması

	•	•	•
01110101:	117		11111111: 255
+ 01100011:	99		+ 00000001: 1
11011000:	216		100000000: 256
Elde oluşmadı. (Elde=0)			Elde oluştu. (Elde=1)



Toplama:

İşaretli Tamsayılar:

İşlem işaretsiz sayılarda olduğu gibi yapılır. Ancak sonucun yorumlanması farklıdır. n bitlik işaretli iki sayının toplanması sonucu (n+1). bit oluşursa bu bit göz ardı edilir.


Örnek: 8 bitlik işaretli sayıların toplanması

```
11111111:
                                          -1
   11111111: -1
                           + 11111111:
                                         -1
 + 00000001: +1
                            111111110:
  100000000:
Göz ardı edilir. İşaret (+)
                          Göz ardı edilir. İşaret (-)
```

Dikkat:

Eğer n bitlik sayılarla çalışılıyorsa işaret her zaman en yüksek anlamlı bit (sağdan sola doğru sayıldığında) n. bittir (n+1. değil).

http://akademi.itu.edu.tr/buzluca http://www.buzluca.info



1.19

Sayısal Devreler (Lojik Devreleri)

Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Taşma (Overflow):

 $poz + poz \rightarrow neg$

İşaretli sayılarda toplama sonucu oluşan değer n bit ile gösterilemeyebilir.

Örneğin 8 bit ile gösterilebilecek sayılar -128, +127 arasındadır. Oluşan sonuç bu aralığın dışına çıkıyorsa taşma oluşur.

 $neg + neg \rightarrow poz$

Toplama sonucunda taşma oluştuğu toplanan sayıların ve sonucun işaretinden anlaşılır.

Toplamada iki durumda taşma oluşabilir:

```
Örnek:
                                      10000000:-128
   01111111:+127
                                    <u>+ 111111111: -1</u>
 + 00000010: +2
   10000001: Gösterilemiyor
```

ve

İki pozitif sayı toplandı. Sonuç negatif çıktı.

Taşma vardır.

Not: n+1. bit oluşmadı. Bu bit göz ardı edilir.

101111111: Gösterilemiyor İki negatif sayı toplandı. Sonuç pozitif çıktı. Taşma vardır. Not: n+1. bit oluştu. Bu bit göz ardı edilir.



```
Sayısal Devreler (Lojik Devreleri)
```

Çıkarma:

Bilgisayarlar, çıkarma işlemi için çıkartılacak olan sayının işaretini değiştirip (2'ye tümleyip) diğer sayı ile toplarlar.

Böylece tek bir toplama devresi ile hem toplama hem çıkarma yapmak mümkün olur.

İşaretsiz Tamsayılar:

n bitlik iki işaretsiz sayı arasında 2'ye tümleyen yöntemine göre çıkarma yapıldığında n+1. bit oluşursa sonuç geçerlidir, borç (borrow) yoktur.

Eğer n+1. bit oluşmazsa (sıfırsa) birinci sayı ikinciden küçüktür, borç vardır.

```
Örnek: 8 bitlik işaretsiz sayılar ile çıkarma
```

```
00000101: 5
                                 00000101: 5
                 2'ye tümleme
- 00000001: 1
                               + 11111111:-1
                               >100000100: 4
                               Elde olustu : Borc Yok
                                 0000001: 1
  0000001: 1
                 2'ye tümleme
  00000101: 5
                               + 11111011:-5
                               → 011111100: Borç(İlk sayı küçüktür)
                               Elde oluşmadı : Borç Var
```

http://akademi.itu.edu.tr/buzluca http://www.buzluca.info

http://www.buzluca.info

2000-2012 Yrd.Doç.Dr. Feza BUZLUCA

1.21

```
Sayısal Devreler (Lojik Devreleri)
  Cıkarma:
 İşaretli Tamsayılar:
  İşaretli tamsayılar arasındaki çıkarma da, işaretsizlerde olduğu gibi 2'ye tümleyen
 yöntemine göre yapılır.
  Elde biti göz ardı edilir.
  Toplamada olduğu gibi işaretli sayıların çıkarılmasında da taşma olabilir.
 Çıkarmada iki durumda taşma oluşabilir:
 poz - neg \rightarrow neg
                                  neg - poz \rightarrow poz
          Örnek: 8 bitlik işaretli sayılar ile çıkarma
                                      00000101:
  00000101: 5
                   2'ye tümleme
- 00001100:12
                                     11110100:-12
                                      11111001: 2'ye tüm.:00000111:-7
                                   İşaret 1, sonuç negatif
  11111101:
                                             11111101: -3
                       2'ye tümleme
  01111111: 127
                                          + 10000001:-127
                                           101111110: Gösterilemiyor
                                          İşaret biti O, Sonuç pozitif.
   Neg - poz = poz. Taşma vardır.
http://akademi.itu.edu.tr/buzluca
                                     @ ①S = 2000-2012 Yrd.Doç.Dr. Feza BUZLUCA
                                                                             1.22
```

Elde (Carry), Borç (Borrow), Taşma (Overflow) Kavramlarının Özeti

Elde: <u>İşaretsiz</u> sayıların toplanmasında oluşabilir. Sonucun n bite siğmadığını, (n+1). bitin gerekli olduğunu gösterir.

Borç: <u>İşaretsiz</u> sayıların çıkartılmasında oluşabilir. Birinci sayının ikinciden küçük olduğunu, sonucun negatif çıktığını gösterir.

2'ye tümleyen yöntemine göre yapılan çıkarmada n+1. bit oluşursa borç yoktur.


Taşma: Sadece <u>işaretli</u> sayılar üzerinde yapılan toplama ve çıkarma işlemlerinde oluşur. Sonucun, ayrılan bit sayısı ile ifade edilemediğini gösterir.

Taşma olduğu, işleme giren sayıların ve sonucun işareti incelenerek anlaşılır.

Aşağıdaki durumlar oluştuğunda taşma var demektir:

$$\begin{array}{lll} \mathsf{poz} + \mathsf{poz} & \to \mathsf{neg} & \mathsf{poz} - \mathsf{neg} & \to \mathsf{neg} \\ \mathsf{neg} + \mathsf{neg} & \to \mathsf{poz} & \mathsf{neg} - \mathsf{poz} & \to \mathsf{poz} \end{array}$$

http://akademi.itu.edu.tr/buzluca http://www.buzluca.info



1.23