# RISC (Reduced Instruction Set Computer) İşlemciler:

## CISC - RISC Örnekleri:

RISC: MIPS, SPARC, Alpha, HP-PA, PowerPC, i860, i960, ARM, Atmel AVR

CISC: VAX, PDP-11, Intel i86, Motorola 68K.

CISC (RISC benzeri iç yapıya sahip): Pentium, AMD Athlon.

## CISC (Complex Instruction Set Computer) Özellikleri:

Yüksek düzeyli programlama dillerine yakın yetenekte komutlar ve adresleme kipleri sağlamaya çalışılmıştır.

- Çok sayıda komut (100 250)
- · Bazı komutlar özel işlemler içindir, çok sık kullanılmazlar
- Çok sayıda ve karmaşık yapıda adresleme kipi (dolaylı adreslemeler)
- Değişken uzunlukta komut yapısı (komut çözme işi karmaşıktır)
- · Doğrudan bellek üzerinde işlem yapan komutlar
- · Mikropogramlı denetim birimi

Yüksek düzeyli bir dille ile yazılmış olan bir program az sayıda makine dili komut kullanılarak derlenebilir.

## Bilgisayar Mimarisi

# RISC (Reduced Instruction Set Computer) İşlemcilerin Ortaya Çıkışı:

Yüksek düzeyli programlama dilleri ile yazılmış olan programların CISC makinelerde derlenmesi ile elde edilen kodlar incelendiğinde aşağıdaki noktalar belirlenmiştir:

- Çok sayıda atama (A = B) yapılmaktadır.
- · Erişilen veri tipleri çoğunlukla yerel ve skaler (dizi, matris olmayan) verilerdir.
- Makine dili programlarda en büyük yükü alt program çağrıları oluşturmaktadır. Geri dönüş adresi, parametre aktarımı, yerel değişkenler, yığın (bellek) kullanımı
- · Alt programların büyük çoğunluğu (%98) 6 ya da daha az parametre aktarmaktadır. 1
- · Alt programların büyük çoğunluğu (%92) 6 ya da daha az yerel değişken kullanmaktadır.1
- · Alt program çağırma derinliği büyük çoğunlukla (%99) 8'den daha azdır. 2

İncelenen programlardan elde edilen bu veriler dikkate alınarak merkezi işlem birimlerinin performanslarını arttırmak amacıyla daha az bellek erişimi yapan ve birazdan açıklanacak olan özelliklere sahip olan RISC işlemciler tasarlanmıştır.

- 1. Andrew S. Tanenbaum, Implications of structured programming for machine architecture,
- Communications of the ACM, Vol.21, No.3 (1978),pp. 237 246
  2. Yuval Tamir and Carlo H. Sequin, "Strategies for Managing the Register File in RISC," IEEE Transactions on Computers Vol. C-32(11) pp. 977-989, 1983.

## RISC Özellikleri:

- · Daha az sayıda komut vardır, komutların işlevleri basittir.
- · Daha az sayıda , basit adresleme kipi
- Sabit uzunlukta komut yapısı (komut çözme işi kolaydır)
- Doğrudan bellek üzerinde işlem yapan komutlar yoktur, işlemler iç saklayıcılarda yapılır.
- · Bellege sadece yazma/okuma işlemleri için erişilir (load-store architecture).
- Tek çevrimde alınıp yürütülebilen komutlar (komut işhattı (*pipeline*) sayesinde)
- · Devrelendirilmiş (hardwired) denetim birimi.

## Diğer Özellikler:

Aşağıdaki özelliklerin bazıları tüm RISC'lerde bulunmayabilir, bazısı ise CISC MİB'lerde de bulunabilir. Ancak bunlar RISC'ler için özellikle önemlidir.

- Çok sayıda saklayıcı (register File)
- · Kesişimli (overlapped register window) saklayıcı penceresi
- Komutlar için optimize edilebilen iş hattı
- · Harvard mimarisi
- Derleyici desteği

www.akademi.itu.edu.tr/buzluca

© 2005-2011 Dr. Feza BUZLUCA

3.3

## Bilgisayar Mimarisi

# RISC işlemcilerin kullanıldığı ürünlere ilişkin örnekler:

- · ARM:
  - · Apple iPod , Apple iPhone, iPod Touch, Apple iPad.
  - · Palm and PocketPC PDA, smartphone
  - RIM BlackBerry smartphone/email device.
  - · Microsoft Windows Mobile
  - · Nintendo Game Boy Advance
- · MIPS:
  - SGI computers, PlayStation, PlayStation 2
- · Power Architecture (IBM, Freescale (eski Motorola SPS)):
  - IBM supercomputers, midrange servers and workstations,
  - Apple PowerPC-tabanlı Macintosh
  - · Nintendo Gamecube, Wii
  - Microsoft Xbox 360
  - Sony PlayStation 3
- · Atmel AVR:
  - · BMW otomobillerde denetçi olarak kullanılıyor.

www.akademi.itu.edu.tr/buzluca

© 2005-2011 Dr. Feza BUZLUCA

# Binişimli (Kesişimli) Saklayıcı Pencereleri (Ovelapped Register Windows):

Bu yapı, alt program çağrılarında yığına (bellek erişimine) gerek duymadan

- parametre aktarımını sağlamak ve
- yerel değişkenleri tutmak için kullanılır.

İşlemcinin çok sayıda saklayıcısı olmasına rağmen programcı belli bir anda bunlardan sadece belli bir adetini kullanabilir.

Bir anda kullanılabilen saklayıcıların oluşturduğu gruba pencere (window) denir.

Alt programa gidildikçe (ve geri dönüldükçe) pencere değişir.

Böylece programcı farklı saklayıcılara erişir.

İki pencere arasındaki ortak saklayıcılar parametre aktarımı için, ortak olmayanlar ise alt programların yerel değişkenleri için kullanılırlar.

Bir pencerede n saklayıcı varsa programlar yazılırken sadece R0 ve Rn-1 numaraları kullanılır.

Ancak pencere değiştikçe bu numaralar farklı fiziksel saklayıcılara denk düşerler.

Tüm RISC işlemciler bu yapıyı kullanmaz. Örneğin MIPS işlemcisinde yoktur.

www.akademi.itu.edu.tr/buzluca

© 2005-2011 Dr. Feza BUZLUCA

3.5

# Bilgisayar Mimarisi


#### Örnek:

Aşağıdaki örnekte işlemcinin 8 adet saklayıcısı vardır. Ancak bir pencerede 5 saklayıcı olduğundan belli bir anda bunlardan sadece 5 tanesi kullanılabilmektedir.

Programlarda sadece R0-R4 kullanılır ancak pencere değiştikçe bunlar farklı saklayıcılara denk düşerler.

A'da programcı R0'a eriştiğinde işlemcinin R0'ına erişmiş olur.

B'de programcı R0'a eriştiğinde işlemcinin R3'üne erişmiş olur.



B alt programi penceresi (caŭirilan program)

A ait programi (ana program) penceresi (çağıran program)

Tüm alt programların eriştiği ve numaraları değişmeyen global saklayıcılar da bulunur.

www.akademi.itu.edu.tr/buzluca

© 2005-2011 Dr. Feza BUZLUCA

3.6

## Saklayıcı sayılarının belirlenmesi:

G: Global saklayıcı sayısı

L: Yerel saklayıcı sayısı

C: İki pencere arasındaki ortak saklayıcı sayısı

W: Pencere Sayısı

Pencere boyu = L+2C+G (2\*C çünkü hem alttaki hem de üstteki pencere ile ortak saklayıcılar vardır.)

Saklayıcı sayısı = (L+C)W + G

Pencere sistemi çevrel (circular) olarak tasarlanır.

Eğer işlemcinin 4 adet penceresi varsa, iç içe 5nci alt program çağırıldığında en eski programın 1nci pencerede yer alan bilgileri belleğe yazılır. Bundan sonra 1nci pencere 5nci alt program tarafından kullanılır.

Geri dönüşte bellekteki bilgiler tekrar ilgili pencereye taşınır.

## Örnek:


Sonraki örnekte, toplam 74 adet saklayıcısı bulunan, 32 saklayıcılı pencerelere sahip ve 4 derinliğinde alt program çağrılarına destek veren bir işlemcinin saklayıcı yapısı gösterilmiştir.


Bu örnekte alt programa gidildikçe pencerelerin artan numaralı saklayıcılara doğru ilerlediği var sayılmıştır. Gerçek işlemcilerde (RISC 1, SPARC) pencereler azalan adreslere doğru ilerlemektedir.


www.akademi.itu.edu.tr/buzluca

© 2005-2011 Dr. Feza BUZLUCA

3.7







# Bilgisayar Mimarisi Berkeley RISC I komutlarının kullanılması RO her zaman sabit O (sıfır) değerini taşır. R0, R21, R22 R22←R21 (Move) ADD ADD R0, #150, R22 R22←150 (İvedi yükleme) ADD R22, #1, R22 R22←R22 +1 (Increment) Bellek erişimi için Load/Store komutları kullanılır. LDL (R22)#150,R5 R5←M[R22 +150] Load long: 32 bitlik veri aktarımı (R22)#0,R5 R5←M[R22] LDL (R0)#500,R5 R5←M[500] LDL

| Berkeley RISC I Komut Tablosu  Veri işleme komutları: |          |                                   |      |  |
|---|----------|-----------------------------------|------|--|
|   |          |                                   |      |  |
| ADD   | Rs,S2,Rd | $Rd \leftarrow Rs + S2$           |      |  |
| ADDC  | Rs,S2,Rd | $Rd \leftarrow Rs + S2 + carry$   |      |  |
| SUB   | Rs,S2,Rd | $Rd \leftarrow Rs$ - S2           |      |  |
| SUBC  | Rs,S2,Rd | Rd ← Rs - S2 - carry              |      |  |
| SUBR  | Rs,S2,Rd | <i>Rd</i> ← <i>S2</i> - <i>Rs</i> |      |  |
| SUBCR   | Rs,S2,Rd | Rd ← S2 - Rs - carry              |      |  |
| AND   | Rs,S2,Rd | $Rd \leftarrow Rs \wedge S2$      |      |  |
| OR  | Rs,S2,Rd | $Rd \leftarrow Rs \lor S2$        |      |  |
| XOR   | Rs,S2,Rd | $Rd \leftarrow Rs \oplus S2$      |      |  |
| SLL   | Rs,S2,Rd | $Rd \leftarrow Rs$ shifted by S2  |      |  |
| SRL   | Rs,S2,Rd | $Rd \leftarrow Rs$ shifted by S2  |      |  |
| SRA   | Rs,S2,Rd | $Rd \leftarrow Rs$ shifted by S2  |      |  |
|   |          |                                   |      |  |
| www.akademi.itu.edu.tr/buzluca                        |          | © 2005-2011 Dr. Feza BUZLUCA      | 3.12 |  |

| Veri aktarım komutları: |               |                               |                          |  |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| Opcode                  | Operands      | Register Transfer             |                          |  |
| LDL                     | (Rs)S2,Rd     | <i>Rd←M[Rs</i> + <i>S2]</i>   | Long load                |  |
| LDSU                    | (Rs)S2,Rd     | <i>Rd←M[Rs</i> + <i>S2]</i>   | Short unsigned           |  |
| LDSS                    | (Rs)S2,Rd     | Rd←M[Rs + S2]                 | Short signed             |  |
| LDBU                    | (Rs)S2,Rd     | <i>Rd←M[Rs</i> + <i>S2]</i>   | Byte unsigned            |  |
| LDBS                    | (Rs)S2,Rd     | <i>Rd←M[Rs</i> + <i>S2]</i>   | Byte signed              |  |
| LDHI                    | Y,Rd          | Rd←Y                          | Immediate high           |  |
| STL                     | (Rs)S2, Rm    | <i>M[Rs</i> + <i>S2] ← Rm</i> | Store load               |  |
| STS                     | (Rs)S2, Rm    |                               |                          |  |
| STB                     | (Rs)S2, Rm    |                               |                          |  |
| GETPSW                  | Rd            | <i>Rd←PSW</i>                 | Load status word         |  |
| PUTPSW                  | Rd            | PSW←Rd                        | Set status word          |  |
| www.akademi.itu.ed      | du tr/buztuoo |                               | 011 Dr. Feza BUZLUCA 3.1 |  |

| Program denetim komutları:       |                     |   |  |  |
|----------------------------------|---------------------|---|--|--|
| <u>Opcode</u>                    | Operands            | Register Transfer   |  |  |
| JMP                              | COND,S2(Rs)         | <i>PC</i> ← <i>Rs</i> + <i>S2</i> Mutlak (doğrudan) adresleme   |  |  |
| JMPR                             | COND,Y              | <i>PC←PC</i> + <i>Y</i> Bağıl   |  |  |
| CALL                             | S2(Rs),Rd           | Rd←PC<br>PC←Rs + S2<br>CWP ← CWP -1 Current window pointer  |  |  |
| CALLR                            | Y,Rd                | Rd←PC Bağıl<br>PC←PC + Y<br>CWP ← CWP -1 ○  |  |  |
| RET                              | (Rd)S2              | $PC \leftarrow Rd + S2$<br>$CWP \leftarrow CWP + 1$   |  |  |
| azaltıldığındaı<br>Buna göre ana | n daha küçük numard | rograma gidildiğinde pencere işaretçisi (CWP)<br>alı saklayıcılara doğru gidilir.<br>i) en yüksek numaralı saklayıcıları (R116-R137) v<br>ır. |  |  |

# Örnek Program:

500 ve 504 numaralı bellek gözlerinde bulunan 32 bitlik iki işaretli sayının toplamını gerçekleştiren ve sonucu 508 numaralı bellek gözüne yazan programı Berkeley RISC-1 simgesel dili ile kesişimli saklayıcı pencereler üzerinde parametre aktarımı gerçekleştirerek yazınız.

Toplama alt programı, R1 numaralı saklayıcıdaki adresin 20 ilerisinden başlamaktadır.

 Cözüm:
 Program
 Açıklama

 LDL (R0) #500, R10
 R10  $\leftarrow$  M[500] (1. parametre)

 LDL (R0) #504, R11
 R11  $\leftarrow$  M[504] (2. parametre)

 CALL (R1)#20, R15
 R15  $\leftarrow$  PC

 PC  $\leftarrow$  (R1)+20
 CWP  $\leftarrow$  CWP-1

 STL (R0) #508, R12
 M[508]  $\leftarrow$  R12 (geri dönen değer)

 ...
 ...

 [(R1)+20]
 ADD R26, R27, R28
 R28  $\leftarrow$  R27+R26

 RET (R31)#0
 PC  $\leftarrow$  (R31)+0

 CWP  $\leftarrow$  CWP+1

Not: Bu program yazılırken 4. bölümde anlatılan iş hattında (*pipeline*) çıkan sorunlar dikkate alınmamıştır.

www.akademi.itu.edu.tr/buzluca

© 2005-2011 Dr. Feza BUZLUCA