SORU 1: (50 Puan)

Bir MC68000 mikroişlemcisine aşağıda tarif edilen kesme kaynağından 3 tane (A, B, C)

bağlanacaktır.

Kesme Kaynağı: Kesme isteğinde bulunacağı zaman KI (Kesme İsteği) çıkışı lojik 0 olur. KA (Kesme Anlaşıldı) girişi lojik 0 olduğunda kesme isteğinden vazgeçer (KI lojik 1 olur) ve 40 ns sonra ilgili vektör numarasını 8 bitlik VN (Vektör Numarası) çıkışlarından dışarıya aktarır, aksi durumda VN çıkışları yüksek empedans konumundadır.

Bu kesme kaynağından bir tanesi (A) 7. kesme düzeyine, iki tanesi (B, C) 6. kesme düzeyine bağlanacaktır. Cihazların vektör saklayıcılarının adresleri rasgele seçilebilir; çift adreslerde yer

aldıkları varsayılacaktır.

Sistem ayrıca 68000'in D6-D0 veri hatlarına bağlı 7 bitlik bir saklayıcı bulunmaktadır. Bu saklayıcının her biti bir kesme düzeyi ile ilgilidir ve ilgili bitin "1" olması o düzeyden gelen kesmelerin <u>otovektörlü</u> olarak değerlendirileceği anlamına gelir. Bu saklayıcıya sadece yönetici (supervisor) konumunda yazılabilir, adresi rasgele seçilebilir; tek adreslerde yer aldığı varsayılacaktır.

 a) Yukarıda tarif edilen sistemi, B'nin C'den daha yüksek öncelikli olduğunu düşünerek, papatya zinciri <u>kullanmadan</u> tasarlayıp çiziniz. Adres kod çözücüyü blok diyagram olarak

gösterebilirsiniz.

b) Bu sistemde 6. düzeyden gelen kesmelerin otovektörlü olarak değerlendirilmesi durumunda B ve C'den gelen kesme istekleri ile ilgili nasıl bir problem yaşanır ve bu problem nasıl çözülebilir?


c) Genel olarak MC68000 mikroişlemcisinde, bir kesme hizmet programı çalışırken daha yüksek öncelikli düzeyden bir kesme isteği geldiğinde bu isteğin engellenmesi mümkün müdür, açıklayınız. Bu soruyu özel olarak yukarıda tarif edilen sistem için tekrar yanıtlayınız.

ÇÖZÜM:

a. B ve C kaynaklarının birinden kesme geldiğinde kod çözücünün 6. çıkışı 0 değerini alacaktır. Bu çıkışı öncelikli olan B kaynağının KA' girişine; B kaynağının kesme istek çıkışının tümlenmiş haliyle kod çözücünün 6. çıkışını VE'leyerek C kaynağının KA' girişine bağlayabiliriz. Bu durumda kod çözücünün 6. çıkışı 0 olduğunda B'den kesme isteği geldiyse devreye girecektir. B istekte bulunmadıysa C'nin KA' girişine bağlı olan VEYA kapısınıniki girişi de 0 değerini alacak ve C kaynağından kesme geldiği anlaşılacaktır.

Otovektör saklayıcısının çalışması:

Herhangi bir düzeyden kesme geldiğini ve bu düzeyin otovektörlü olarak çalışacağını varsayalım. Kod çözücünün ilgili çıkışının değeri kesme üretildiği için 0 olacaktır. Otovektör saklayıcısının ilgili çıkışı ise 1 değerini alacaktır. Otovektör saklayıcısının çıkışı tümlenerek kod çözücünün çıkışıyla VEYA'lanırsa 0 değeri elde edilecektir. Bu değer MC68000'in VPA' girişine bağlandığında üretilecek olan kesmenin otovektörlü olduğu belirlenmiş olur. Saklayıcının bütün çıkışlarına aynı lojik uygulanıp bunlar VE'lenirse bütün düzeyler için kontrol sağlanmış olur. D0-D6 arası hatlar ayrıca veri yoluna da bağlıdır. WR' girişi ise MC68000'in FC2-FC1-FC0 çıkışlarından oluşturularak sadece yönetici modunda yazmaya izin verilmektedir. Son iki özellik çizim karmaşıklığını arttırmamak için MC68000 üzerinde gösterilmemiştir.



b. 6. düzeydeki kaynakların birinden otovektörlü kesme geldiğinde, MC68000 bu kesmenin hangi kaynaktan geldiğini donanımsal olarak bilemediğinden, kullanılması gereken KHP'yi belirleyemeyecektir.

B ve C kaynaklarına kesme geldiğinde sistemideki bir saklayıcının değeri değiştirilirse ve B-C kaynaklarına ait otovektörlü KHP bu saklayıcının içeriğine göre çalışırsa sorun çözülebilir.

Bir diğer yaklaşım ise taramalı çalışma (polling) ile B ve C kaynaklarının taranarak kesmenin nereden geldiğinin öğrenilmesi olabilri.

c. Maskeleri uygun şekilde ayarlayarak daha yüksek öncelikli kesmelerin engellenmesi mümkündür. Bu işlemin iç içe kesmelerle (nested interrupt) yapılması gerekir. Bir KHP çalışmaya başladığında daha yüksek öncelikli bir kesme geldiğinde bloklanmaya çalışılırsa, çalışmakta olan KHP durmayacaktır. Yeni gelen kesmelerin engellenmesi sağlanacaktır. Verilen sistemde ise yüksek öncelikli olan kesme (A) 7. düzeydedir. 7. düzeyden olan kesmeler maskelenemediğinden, bu sistemden sözü edilen engellemenin yapılması mümkün değildir.

SORU3: (45 Puan)

(a) Bir DMA denetçisi 68000 mikroişlemcisine 3.düzeyden kesme işareti göndermektedir. DMA denetçi-

sinin kesme kabul (INTACK) girişi yoktur, dolayısıyla mikroişlemciye kesme vektörü değeri bildiremez. Buna göre içinde standart dört saklayıcı olan DMA denetçisi ile 68000 mikroişlemcisinin

O oluşturduğu donanım yapısını gerekli tüm bağlantıları göstererek çiziniz.

b) Kesme kabulü süresinde oluşan oluşları oluşma sırası ile kısaca yazınız.

c) Tasarlanan yapı için DMA denetçisinden kaynaklanan bir kesme isteği ile devreye giren bir hizmet programı yazılacaktır. Bu program DMA denetçisine yeni görevini verecektir.

Bu program kesme kabulünü DMA denetçisine nasıl bildirir?

Aynı program bir blokluk veri aktarımını sağlamak için hangi işlemleri yerine getirir?

Bu kesme hizmet programının başlangıç adresi kesme vektörleri tablosunda nerede yer alır? √

Kesme hizmet programını aşağıdaki bilgileri göz önüne alarak 68000'nin simgesel dilinde yazınız.


• DMA denetçisi sistem veri belleğinde \$001000 adresine yerleştirilmiştir. Gerekli gördűğünüz diğer saklayıcıların sırasıyla \$001004, \$001008, \$00100C adreslerinde yer aldığını varsayınız.

 Aktarılacak veri bloğu kullanıcı veri belleğinde \$001000 adresinde bulunmaktadır ve 256 sekizliden oluşmaktadır.

Denetçinin durum saklayıcısının en anlamlı biti INTREQ bayrağı bu birimin kesme isteği çıkışını kontrol etmektedir.

 Denetçinin denetim saklayıcısının en anlamlı dört biti sırasıyla R/W³, FC2, FC1, FCÖ değerlerini almaktadır. R/W³ bitinin 1 değerini alması veri akışının yönünün ana bellekten çevreye doğru olduğunu belirtir.

าม



- 6) Resme geldiginde: 10 puan
- = Sistemmoduna germeder once SR saklant
- => Sistem moduno gerir (SE1), (troce modulinolthypula TEO)
- => PC yipina atilv
- > SR nin esti dégeri yigina coult
- = Dumm saklayıcısıno yei kesme maskisi yorlu

IZ II IO = 1012 IPLI IPLO (Kobul ediler dusey mos keye

LUPA isarcti oluşunce kesme hitmet programme adesi 3, dutey deli ob rektér adesi, vettor polosunda sprenit opagoro delonit) obrektórhi kesme! (A3 A2 A1 & tabul ediler dirty yonly)

c) (20 puan)

(5 puan) AK KISIM

all Propram kesme tabulunu, DMA deretgisine bildirmek için INTRED bouyragine (durum sakkayıcısın deki) Oyoper

(R3).)program kullanacoği saklayıcıbrı yiğina atar (R3)

.) DMA deretasinin dusum saklayıcısudki TNTREQ boyropui O'lor

.) Blok adresini (\$001000) adres satlayıcısın yükler (RO)

e) Uzunluğunu (256 byte) aktorno sayocus byor. (R1) belleği (3;cir, cz icin 1610k 1) Denehm saklayıcısı no R/W, Fcz, Fcl, Fco nu (R2)

Igili degeleni guser.

Kullonia moduslimak prinde! 001: kullonea mody vei eisimi

Bu kesme hitmet programinin baslangic adresi rektir tobbiu de devel 3 Interpt Aubrectory ile actumis satis bulunur. (060)

= Program (15 Puan)

Adres saklayrusi (Ro) = \$ 9001000 Actama sayou (RI) > \$001004 Denetim saklayası (RZ) - \$001008 Durum saklayıcısı (R3) - \$00100C

```
ADRES_SAKLAYICISI
                     EOU
                             $001000
AKTARMA SAYACI
                     EQU
                              $001004
DENETIM_SAKLAYICISI EQU
DURUM_SAKLAYICISI EQU
                             $001008
                              $00100C
                            $001000
OKUNACAK_BLOK
                      EQU
                                              ; 256 8Li = 128 SOZCUK
OKUNACAK_BLOK_S
                     EQU
                              128
ORG $006C
;----- DMA KESME HIZMET PROGRAMI ------
DMA_KESME
       ; KULLANILAN SAKLAYICILARI YIGINA AT
       MOVE.L A0,-(SP)
       ; INTREQ BAYRAGINI SIFIRLA
       MOVE.L #DURUM_SAKLAYICISI, A0
       AND.L #$EFFFFFFF, (A0)
       ; VEYA AND.L #$EFFFFFFF, (DURUM_SAKLAYICISI) !
       ;OKUNACAK BLOK ADRESINI ADRES SAKL. YUKLE
       MOVE.L #OKUNACAK_BLOK, (ADRES_SAKLAYICISI)
       ; KAC SOZCUK OKUNACAK, AKTARMA SAYACINDA
       MOVE.L #OKUNACAK_BLOK_S, (AKTARMA_SAYACI)
       ; DENETIM SAKLAYICISINA ILGILI DEGERLERI YUKLE:
        ; ILK 4 BIT:
        ; 1 (OKUMA ICIN -yazma icin 0 olabilir-),
        ; 001 (kulanici modu veri)
       AND.L #$9FFFFFFF, (DENETIM_SAKLAYICISI)
       ; 0 LAR YAZILDI
       OR.L #$9000000, (DENETIM_SAKLAYICISI)
       ; 1 LER YAZILDI
       MOVE.L (SP)+, A0
       RTS
```