

# 激光焊接流体 仿真教程

**ANSYS FLUENT** 

机械工程与力学学院

School of Mechanical Engineering and Mechanics

# 目 录

<b>—,</b>	前期准备	1
1.	安装软件	1
2.	获得网格(. msh)	1
3.	获得 UDF ( . c )	1
_,	仿真计算	2
2.	开始设置	2
3.	模型设置	5
4.	材料设置	7
5.	多相流设置	8
8.	求解设置	10
9.	计算设置	12
三、	后处理	13
1.	数据导入	13
2.	可视化处理	13
3.	其他处理	16
4.	结果输出	18

- 一、前期准备
- 1. 安装软件
  - (1) ANSYS
- ① ICEM CFD 用于画出实体模型并获得网格
- ② Fluent 用于仿真计算得到数据结果
- ③ CFD Post 用于对计算结果进行可视化处理
  - (2) Visual Studio
- ① 编写、更改 UDF
- ② 编译 UDF (Fluent 中操作即可)
- 2. 获得网格(.msh)
- 3. 获得 UDF ( .c )


#### 二、仿真计算

#### 新建一个文件夹(不含中文路径), 将网格文件和 UDF 放进来




## 1. 开始设置


#### (1) 打开 Fluent



#### (2) 读入网格




#### (3) 加载 UDF



#### (4)设置函数钩子及内存变量



#### (5) 诵用设置



#### 2. 模型设置

#### (1) 多相流



#### (2) 能量方程



#### (3) 粘性



#### (4) 熔化和凝固



#### 3. 材料设置

(1)添加新的流体材料



(2) 选择对应的 UDF 函数、填写材料属性






注: 所填数据来源于 JMatPro 及相关文献

#### 4. 多相流设置

(1) 将第一相设置为空气,第二相设置为上一步新建的材料



#### (2) 设置表面张力



#### 5. 单元区域条件设置




#### 6. 边界条件设置

(1)设置边界类型: Fluent 读取网格时会根据网格划分时命名的边界名称自动分配边界类型,如需更改可右键点击边界重新选择类型




(2) 设置边界参数:该案例中只需改壁面参数,其他边界条件默认即可。



#### 7. 求解设置

- (1) 方法、控制默认
- (2) 单元标记





#### (3) 初始化






#### 8. 计算设置



#### 三、后处理

# 1. 数据导入 打开 CFD POST






选中最后一步计算结果(. dat)打开

#### 2. 可视化处理


#### (1)添加等值面



设置完成后点击左下角


Apply


#### (2) 添加等值边界



设置完成后点击左下角


## (3)添加温度场






#### 3. 其他处理

#### (1)添加箭头




#### (2)添加对称

添加对称的方法是添加新的等值面等值边界及温度场,操作与同上,唯一不同的是都需要在 view 选项内额外设置对称面




#### (3)添加截面




#### 4. 结果输出

#### (1) 图片输出

用任意截图软件或者鼠标右键点击画面任意处选择保存图像



#### (2) 视频输出





机械工程与力学院

School of Mechanical Engineering and Mechanics

制作人: 栗博