


Bruksanvisning til LN-YYR / A22

Oppstart av simulatoren

- Slå på hovedskjermene enten ved bruk av fjernkontroll eller knappen bak skjermene



- Windows vil være låst og skjermene vil se ut som på bildet under (Bakgrunnen kan være annerledes, men du vil alltid se klokkeslett og dato i venstre hjørne). For å komme inn på PCen trykk enter to ganger på tastaturet



- Før du går videre for å starte simulatoren så må du passe på:


Choke	--	OFF
Parking Brake	--	Closed
Nøkkel	--	Av/Mot Klokka
ALT	--	På
BAT	--	På
Avionics	--	På
Panel	--	På



4. Nå vil alle 4 skjermene være på. Begge instrument skjermene skal ha instrumenter og begge hovedskjermene skal vise skrivebordet. Dette vil se ut som på bildet under (Det kan være annen bakgrunn). For å starte XPlane dobbelt klikk på XPlane-programmet som ligger på skrivebordet. Dette er markert med rød ring og vist i større format til høyre.



5. Når XPlane er ferdig lastet inn og du står klar på rullebanen (slik som du ser i bildet under) trykk på knapp 1. Dette starter programmet som kobler drivstoffspeilerne og nøkkelen til simulatoren. Dette programmet kan ikke startes før XPlane kjører.




6. Nå kan du starte motoren ved å vri nøkkelen mot høyre / med klokka
7. Koble så av parkeringsbremsen og start flygning

Under Flyvning

- | | | |
|---------|----|---------------------|
| Knapp 1 | -- | Start USBFSUICPLink |
| Knapp 2 | -- | Normal visning |
| Knapp 3 | -- | Visning av Cokpit |
| Knapp 4 | -- | Visning utenifra |
| Knapp 5 | -- | |
| Knapp 6 | -- | Lukk XPlane |
| Knapp 7 | -- | Pause |



Bytte av posisjon, scenario og flytype

Xplane støtter mange forskjellige scenarioer flytyper og lokasjoner. For å endre på dette må du bruke xplane sin meny. For å komme inn på denne menyen må du trykke på "C" på tastaturet imens du er inne på simulatoren. Det vil nå dukke opp en meny. I venstre del av menyen kan du velge flytype. Øverst til høyre kan du velge hvilken flyplass du vil starte på. Nederst til høyre kan du velge både tidspunkt og vær.



For å slå av simulatoren

1. Pause simulatoren ved å trykke på knapp 7
2. Lukk XPlane ved å trykke på knapp 6
3. Det vil nå komme opp en boks på skjermen som sier at tilkoblingen til simulatoren er mistet. På denne skal du trykke "OK"
4. Deretter skal du låse PCen slik at den slår av instrument skjermene. Dette gjøres ved å trykke "Start" + "L"



5. Slå deretter av skjermene ved bruk av enten fjernkontrollen eller knappene bak. Da vil det se ut slik som på bildet under. Alle skjermene skal være sorte

