

Nader Electrical • Foresee the Future 良信电器 • 预见未来

www.sh-liangxin.com

Nader Electrical • Foresee the Future 良信电器 • 预见未来

FS1辅助报警触头 使用说明书

Nader 良信电器

上海良信电器股份有限公司 Shanghai Liangxin Electrical CO., LTD. 上海市浦东新区申江南路2000号 No.2000,South ShenJiang Road. Pudong New District

Shanghai, 201315

T/021-68586699 F/021-23025796 E/liangxin@sh-liangxin.com

Nader 良信电器

Nader 良信电器

1、适用范围与用途

加装于 NDB1 系列小型断路器左侧,指示断路器故障脱扣状态。

2、型号说明



3、技术参数

●电气参数

○額定工作电压:	AC415V	AC240V	DC250V	DC220V	DC130V	DC110V	DC48V	DC24V
○额定工作电流:	3A	6A	0.4 A	1 A	1A	1A	2A	6A

- ○额定绝缘电压: AC500V
- ○额定频率: 50/60Hz
- ●防护等级

IP20

●使用类别

OAC-12(AC415V, AC240V)

ODC-12(DC250V, DC220V, DC130V, DC110V, DC48V, DC24V)

●机械电气寿命

○电气寿命: 10000 次

4、工作环境

●环境温度: -40°C~+70°C

●存储环境温度: -40℃~+80℃

●抗湿热性:周围空气温度为 55℃时,相对空气湿度≤95%

●海拔:<2000m,如需在更高海拔使用,可参照公司小型断路器要求进行降容。可参考 GB/T20645


特殊环境条件高原用低压电器技术要求。

- ●污染等级3的环境
- ●无显著振动和冲击的地方

5、接线方式(接线图)



6、外形尺寸和安装尺寸



Nader 良信电器

7、安装方式

模块化结构,可方便地安装在 TH35mm×7.5 标准导轨上。

接线面积: 单线 2.5mm², 双线 1.5mm²;

接线螺钉为: M3.5; 额定扭力矩为: 1 N.m。

8、附件

无

9、操作

操作按断路器,具体如下: 断路器垂直安装,推动手柄至 I 位置,断路器闭合;至 O 位置,断路器断开。

单发的附件客户使用前需先拼装断路器,拼装过程见附图。

10、注意事项

- 1) 因私自拆开产品引起的产品质量问题,自行负责;
- 2) 在工作通电状态下手勿触及断路器非绝缘件裸露部分;
- 3) 请不要随意对断路器的特性进行调试,由此引起的产品质量问题厂方不予负责;
- 4) 接线可靠, 防止因接线端出现异常热引起断路器误动作或造成接线端烧毁;

11、保修

用户在产品正常安装、使用及检验条件下,从制造厂发货三年内,产品由于制造质量造成的原因 发生揭环或不能下常工作的情况,制造厂无偿为用户更换。

12、订货须知

单发请写明附件的型号规格及订货数量。

如: FS1 (特殊单发), 100 台

配断路器一起发,请写明断路器及其附件的的型号、规格、级数及订货数量。

如: NDB1-63 C63/2+FS1, 100 台

拼装断路器过程示意图:

