

**Знакомься: космонавт.** Космос — опасное место, поэтому космонавту всегда надо быть начеку. На случай, если у космонавта откажет радиосвязь, мы сделаем для него световой передатчик — ведь звук в космосе не распространяется — который сможет передавать короткие сообщения азбукой Морзе.



- 1. Конденсатор. Он помогает микроконтроллеру работать без сбоев. Установи его первым с тыльной стороны на место С1. Припаяй ножки и отрежь лишнее кусачками.
- 3. Светодиод. Умеет светиться двумя цветами красным и зелёным, а если одновременно, то получится жёлтый. Одна сторона кружка в основании корпуса светодиода слегка срезана это его первая ножка. Установи светодиод на место D1 так, чтобы первая ножка попала в отверстие платы с квадратный площадкой (если перепутать, то светодиод будет светиться не тем цветом).
- 5. Кнопка. При нажатии кнопки наш помощник космонавта выбирает одно из четырёх сообщений азбукой Морзе, которые он знает, и проигрывает его на светодиоде. Установки кнопку на место S1 (она встанет с лёгким щелчком).




- 2. Микроконтроллер. Это мозг всего устройства. Хоть у него и в миллиард раз (!) меньше памяти, чем у современного смартфона, он может самостоятельно выполнять несложные задачи. Установи его на место U1 с лицевой стороны. Внимание! Микроконтроллер надо ставить строго определённым образом: на его корпусе у первого вывода есть маленький кружок. Следи, чтобы он оказался напротив такого же кружка, нарисованного у первого вывода на плате.
- 4. Резисторы. Два резистора не дают светодиоду быть слишком прожорливым иначе он перегрузил бы и микроконтроллер, и батарейку. Загни выводы резисторов под прямым углом и установи их в плату на места R1 и R2 любой стороной.
- **6. Батарейка.** Питает помощника космонавта. Установи держатель батарейки на место В1 пока не вставляя в него саму батарейку! с задней стороны. Выводы держателя сделаны так, что установить его неправильно не получится.

Установи батарейку. Внимание! На держателе батарейки сверху нарисован «+», а снизу — «-». Очень важно вставлять батарейку правильной полярностью! И да — помощник космонавта такой экономичный, что каждый раз выключать его, доставая батарейку, не требуется. Хотя если оставляешь его без внимания на месяц или год — лучше, конечно, достать.

Если всё собрано правильно— космонавт передаст слово «ПРИВЕТ» зелёным цветом. А если через пару секунд нажать кнопку, то он передаст одну из четырёх известных ему фраз— «ПРИВЕТ», «SOS», «QRZ?» («кто вызывает?») или «Я ЗАНЯТ».

ПРИВЕТ	Я
SOS ·····	QF

я занят	· ·	_	 · <b>–</b>	 	-
ORZ? –			 	 	



R1, R2	Резистор 200 Ом	MFR-25JT-52-200R (YAGEO)
D1	Светодиод двухцветный	L-59SURKCGKC (KINGBRIGHT)
S1	Кнопка тактовая	L-KLS7-TS3601-4.3-180 (KLS)
U1	Микроконтроллер	PIC10F200-I/P (MICROCHIP)
B1	Держатель батареи	L-KLS5-CR2032-04 (KLS)
C1	Конденсатор 0,1 мкФ	RDER71H104K0M1H03A (MURATA)
J2	Не устанавливается	_