#### Wykład 3

# Implementacja działań arytmetycznych i logicznych

- Flagi przy działaniach arytmetycznych
- Mnożenie i dzielenie w zapisach stałoprzecinkowych
- Złożone działania arytmetyczne
- Implementacja tablicy funkcyjnej
- Działania w podwyższonej precyzji
- Operacje na argumentach różnej długości
- Operacje na danych w zapisie zmiennoprzecinkowym

#### Proste działania arytmetyczne

#### Działania na liczbach (przykład Intel 8086)

W wyniku wykonania działania może nastąpić przekroczenie zakresu → warunkowe rozgałęzienie programu z testem flagi:

- przeniesienia CF (JC/JNC)
- przepełnienia stałoprzecinkowego OF (JO/JNO)

#### Proste działania arytmetyczne - AVR

#### Działania na liczbach (przykład AVR)

```
X:=X+Y {unsigned}

lds r1,x

lds r2,y

add r1,r2

brcs uOverflow

X:=X+Y {signed}

lds r1,x

lds r2,y

add r1,r2


brvs uOverflow
```

```
X:=X*Y {unsigned}
Ids r1,x
Ids r2,y
mul r1,r2
brcs uOverflow
X:=X*Y {signed}
Ids r1,x
Ids r2,y
muls r1,r2
brcs uOverflow
```

W wyniku wykonania działania może nastąpić przekroczenie zakresu → warunkowe rozgałęzienie programu z testem flagi:

- przeniesienia C (BRCS/BRCC)
- przepełnienia stałoprzecinkowego V (BRVS/BRVC)

#### Proste działania arytmetyczne



Procesor bez rozkazu mnożenia sprzętowego

Algorytm mnożenia liczb w reprezentacji:

znak-uzupełnienie do 2

 $Q_{n-1}, Q_{n-2}, ..., Q_0$  – ciąg wynikowy

Q<sub>-1</sub> – dodatkowy bit dla wykonywania obliczeń

#### Mnożenie bez użycia rozkazu mnożenia

Złożenie przesunięć arytmetycznych i sumowania/odejmowania (liczby bez znaku; przykład Intel 8086):

```
10*ax = 8*ax + 2*ax
shl
       ax, 1
                   ;Multiply AX by two
       bx, ax
                   ;Save 2*AX for later
mov
                   ;Multiply AX by four
shl
       ax, 1
shl
       ax, 1
                   ;Multiply AX by eight
add
       ax, bx
                   ;Add in 2*AX to get 10*AX
```

Rozkaz mnożenia może być niedostępny, lub (Intel 8086) powolny w działaniu Przesunięcie w lewo o 1 = pomnożenie x2 (wykonywane szybko)

#### Mnożenie – AVR, ARM

AVR, ARM - złożenie przesunięć arytmetycznych i sumowania/ odejmowania możliwe, lecz niecelowe

- AVR wykonanie mnożenia zajmuje 2 takty
- CORTEX-A8 (ARM) wykonanie mnożenia zajmuje 1 takt

Działania na liczbach (przykład Intel 8086)

W przypadku działań przemiennych możliwa jest pewna optymalizacja kodu

Działania na liczbach (przykład Intel 8086)

$$W := X/Y * Z$$

Jeżeli X\*Z nie powoduje przepełnienia, dokładniejszy wynik uzyskamy implementując: W:=X\*Z/Y

```
W := X/Y * Z

mov ax, x

imul z

idiv y

mov w, ax
```

Działania na liczbach (przykład Intel 8086)

```
W := X - Y * Z;

mov bx, x

mov ax, y

imul z

sub bx, ax

mov w, bx
```

W złożonych operacjach arytmetycznych zwykle niezbędne jest użycie tymczasowych zmiennych pomocniczych

#### Działania na liczbach

```
W := (A + B) * (Y + Z);
```

Niezbędne jest wykonanie z użyciem dwóch zmiennych tymczasowych:

```
Temp_1 := A + B;


Temp_2 := Y + Z;

W := Temp_1 * Temp_2;
```

Liczba zmiennych rośnie ze stopniem złożoności wyrażenia (liczby uwzględnień wymaganej kolejności działań)

#### Działania w podwyższonej precyzji

Przykład: dodawanie liczb zapisanych w N słowach



#### Działania w podwyższonej precyzji

Działania na liczbach (przykład Intel 8086/16 bit)

Kod wykonujący sumowanie liczb, każda w formacie 2 słów; sumowanie instrukcją dodawania 16 bitowego


#### Działania w podwyższonej precyzji - ARM


Kod wykonujący sumowanie liczb, każda w formacie 2 słów 32bitowych;

sumowanie instrukcją dodawania 32 bitowego

Idr	r0,x		
ldr	r1,y		
ldr	r2,z		
 ldm	r0,{r3-r4}	Z=X-	LV
ldm	r1,{r5-r6}	Z-X-	F   
adds	r3,r3,r5		
addc	r4,r4,r6		
 stm	r2,{r3-r4}		
1			1

#### Mnożenie w podwyższonej precyzji






Pomnóż składowe liczby, zastosuj odpowiednie skalowanie, dodaj sumy częściowe

#### Mnożenie w podwyższonej precyzji


Działania na liczbach (przykład Intel 8086/16 bit)

$$AX *Word \longrightarrow DX :AX$$

#### Mnożenie w podwyższonej precyzji



#### Mnożenie w podwyższonej precyzji – ARM7



#### Porównania w podwyższonej precyzji

#### Przykład Intel 80386

```
QWordValue
                     gword
                                            64 bity
        QWordValue2 qword
                  eax, dword ptr QWordValue+4
        mov
                  eax, dword ptr QWordValue2+4
        cmp
        jg
                  IsGreater
        jl
                  IsLess
                  eax, dword ptr QWordValue
        mov
                  eax, dword ptr QWordValue2
        cmp
        jg
                  IsGreater
                  IsLess
        .....
IsLess:
                       Porównaj starsze słowa;
IsGreater
                       młodsze, jeżeli starsze równe
```

#### Porównania w podwyższonej precyzji - ARM

```
Idr
             r0,x
      ldr r1,y
      1dm r0,{r2-r3}
      1dm r1,{r4-r5}
      cmp r5,r3
      cmpeq r4,r3
      bgt
           Gt
      ble Le
Gt:
Le:
```

#### Dzielenie w podwyższonej precyzji

Implementacja dzielenia n-bit/m-bit (n,m dowolne) mało efektywna

Przykład: dzielenie liczby 64-bit przez 16-bit

DX:AX/Memory

 $\rightarrow$  AX : DX

Wynik: 64-bit

Reszta: 16-bit

dividend divisor Quotient Modulo	qword word qword word		
mov sub	ax, word ptr dividend+6 dx, dx		
div	divisor		
mov	word ptr Quotient+6, ax ax, word ptr dividend+4		
div	divisor		
mov	word ptr Quotient+4, ax		
mov	ax, word ptr dividend+2		
div	divisor		
mov	word ptr Quotient+2, ax		
mov	ax, word ptr dividend		
div	divisor		
mov	word ptr Quotient, ax		
mov	Modulo, dx		

#### Konwersja na U2 w podwyższonej precyzji

Działania na liczbach (przykład Intel 8086)

```
neg dx
neg ax konwersja na U2 liczby 64-bitowej (dx:ax)
sbb dx, 0
```

NEG wyznacza U2 pojedynczego słowa;

SBB dekrementuje dx, jeżeli pojawiła się "pożyczka" przy konwersji ax

#### Konwersja na U2 w podwyższonej precyzji

Value dword 0,0,0,0,0 ;160 bit integer

mov

Działania na liczbach (przykład Intel 8086)


mov eax, 0 eax, Value sub Value, eax mov eax, 0 mov sbb eax, Value+4 Value+8, ax mov eax, 0 mov sbb eax, Value+8 Value+8, ax mov mov eax, 0 sbb eax, Value+12 Value+12, ax mov eax, 0 mov eax, Value+16 sbb Value+16, ax

konwersja na U2 liczby 160-bitowej

Przy znacznej długości liczby korzystniej odjąć wartość od 0

#### Przesunięcia logiczne w podwyższonej precyzji

Przesuwanie w lewo liczby 32-bitowej w procesorze o 16-bitowej architekturze



Bit 15 wprowadź na bit 16 = wprowadź na bit 0 słowa zawierającego starszą część ciągu logicznego

#### Przesunięcia logiczne w podwyższonej precyzji

Działania logiczne (przykłady Intel 8086)

```
shl ax, 1 Przesuwanie w lewo liczby 32-rcl dx, 1 bitowej
```

```
shl word ptr Operand, 1
rcl word ptr Operand+2, 1
rcl word ptr Operand+4, 1 liczby 48-bitowej
```

Ograniczenie: przesuwanie jednorazowo tylko o 1 pozycję

#### Przesunięcia logiczne w podwyższonej precyzji

Działania logiczne (przykłady Intel 8086)

Przesuwanie w lewo liczby 48-bitowej o liczbę pozycji zapisaną w CX

```
ShiftLoop: shl word ptr Operand, 1
rcl word ptr Operand+2, 1
rcl word ptr Operand+4, 1
loop ShiftLoop
```

Sekwencja powtarzana CX razy

# Operacje na danych o różnej długości

Działania na liczbach (przykład Intel 8086)

Dodawanie liczby 8-bitowej do liczby 16-bitowej

```
var1 byte ?
var2 word ?

Unsigned addition: Signed addition:

mov al, var1 mov al, var1 cbw
add ax, var2 add ax, var2
```

Rozszerz liczbę o krótszej reprezentacji o 0 (liczba bez znaku), lub wartość znaku (liczba ze znakiem)


#### Implementacja z użyciem tablicy

Alternatywą dla operacji jest odczytywanie wyniku operacji z tablicy

mov al,x lea bx,table xlat mov y, al


y=f(x)

Ograniczenie: argument "musi" być liczbą całkowitą



#### REPREZENTACJE ZMIENNOPRZECINKOWE

Zapis liczby w postaci zmiennoprzecinkowej umożliwia przedstawienie większego zakresu liczb aniżeli wynika to z liczby bitów użytych do zapisania liczby.




$$a \cdot 2^{b} + c^{*}2^{d} = a \cdot 2^{b} + c^{*}2^{d-b} \cdot 2^{b} =$$

$$= (a + c^{*}2^{d-b})^{*}2^{b}$$

#### DODAWANIE LICZB W ZAPISIE ZMIENNOPRZECINKOWYM


- ♦ Aby dodać dwie liczby "zmiennoprzecinkowe" przeprowadzić normalizację.
- Normalizacja polega na takiej zmianie zapisu mantyssy jednej z liczb, aby jej wykładnik równy był wykładnikowi drugiej liczby.
- Liczbę o mniejszym wykładniku dopasowuje się do liczby o większym wykł.
- Dodawanie liczb wykonuje się poprzez dodanie *znormalizowanych* mantyss obu liczb. / przesunięcie o 127

#### Przykład $0.785156 \cdot 26 =$ 50,25 $=0.053467 \cdot 2^{6}$ $0.855469 \cdot 2^2 =$ 3.421875 B 0,838623 .26 = 53,67188 A+B. 1 1 0 1 1 0 1 1 @ 1 0 0 0 0 0 1 B 3.421875 . 1 1 0 0 1 0 0 1 @ 1 0 0 0 1 050,25 3.25 @ 1 0 0 50,25 $0 \quad 0 \quad 1$ 53.5 **(a)**





#### MNOŻENIE LICZB W ZAPISIE ZMIENNOPRZECINKOWYM

♦ Mnożenie liczb zmiennoprzecinkowych wykonuje się przez mnożenie mantyss i dodawanie wykładników obydwu liczb.




• Po wykonaniu mnożenia – normalizacja (przesuwanie mantyssy w lewo tak, aby usunąć nieznaczące zera; obcięcie najmłodszych bitów wyniku). W rezultacie normalizacji może nastąpić przepełnienie (ujemne) wykładnika.






ALGORYTM DZIELENIA
LICZB W REPREZENTACJI
ZMIENNOPRZECINKOWEJ

#### Działania na liczbach (przykład Intel 8087)





Architektura rejestrów 80x87 FPU



Architektura rejestrów 80x87 FPU

ST(0) 6.0 Działania na liczbach (przykład Intel 8087) fld array ST(1) ST(2) Przykład: Y=(A[4]\*A[3])+(A[2]\*A[1])ST(0) 12.0 fmul [array+4] ST(1) ST(2) array REAL4 6.0, 2.0, 4.5, 3.2 dotProduct REAL4 ST(0) 4.5 array ; push 6.0 onto the stack fld fld [array+8] ST(1) 12.0 fmul [array+4]; ST(0) = 6.0 \* 2.0ST(2) fld [array+8] ; push 4.5 onto the stack fmul [array+12]; ST(0) = 4.5 \* 3.2ST(0) 14.4 ST(0) = ST(0) + ST(1)fadd fmul [array+12] ST(1) 12.0 fstp dotProduct ; pop stack into memory operand ST(2) ST(0) 26.4 fadd ST(1) Wykorzystanie stosowej architektury FPU ST(2)

i rozkazów zmiennoprzecinkowych

Działania na liczbach (przykład Intel 8087)

Przykład: Y=sqrt(sgnVal1)

```
sngVall REAL4 25.0

sngResult REAL4 ?

fld str(1)

str(2)

sngResult

fsqrt ; load into FP stack

fsqrt ; ST(0) = square root

fstp sngResult ; store the result
```

Bezpośrednie użycie rozkazu zmiennoprzecinkowego fsqrt