Настройка маршрутизатора D-Link DIR-100 для работы по PPPoE в сети компании Сэтилайт

1. Подключите устройство к сетевой карте (плате) компьютера посредством кабеля (витая пара, идёт в комплекте с устройством) в порт LAN, обозначенный цифрой 1. Кабель приходящий от провайдера включите в порт WAN. Подключите питание.




2. Запустите браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и в адресной строке наберите: http://192.168.0.1/ для подключения к устройству. В появившемся запросе имени пользователя (User Name) введите «admin», пароль (Password) оставьте пустым, нажмите кнопку «Log In». Далее, если вы опытный пользователь, можете перепрошить устройство более новой прошивкой, если же вы не хотите этого делать, пропустите пункт 3 данной инструкции.




3. Перепрошивка устройства, только для опытных пользователей, в случае проблем при перепрошивке или после неё — мы не несём ответственности, вы всё делаете на свой страх и риск.

На предыдущем рисунке в правом углу написана версия прошивки: «Hardware Version: B1 Firmware Version: v2.00(EN)», это обозначает, что версия оборудования B1, версия программного обеспечения 2.00, английский интерфейс. Обычно прошивки, заканчивающиеся на «00» - это первые, заводские версии прошивок, имеющие много не исправленных ошибок, которые приводят к некорректной работе оборудования, периодическим зависаниям. Скачать новую прошивку можно на сайте фирмы D-Link, для данного устройства можно скачать прошивку по адресу: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/Router/




Здесь есть прошивка: dir100_v201_en_b9.bin, сохраняем её на диск и переходим на устройстве в меню «MAINTENANCE», подменю «FIRMWARE UPDATE», как нарисовано ниже:




В разделе «FIRMWARE UPGRADE» нажимаете кнопку «Обзор...», выбираете сохранённую прошивку, нажимаете кнопку «Upload». Далее процесс перепрошивки займёт некоторое время, после чего появится вновь страница ввода имени пользователя и пароля, которые нужно ввести как в пункте 2. Уже видно, что прошивка стала версии «2.01».



4. Перейдите в меню «STATUS». В разделе «WAN» вы увидите физический адрес (MAC Address) устройства, его нужно сообщить провайдеру.




Через некоторое время после того как вы сообщили физический адрес провайдеру, устройство получит сетевые настройки от сервера провайдера, которые вы можете увидеть в том же разделе, примерно как на рисунке ниже:




Дальше нужно настроить статические маршруты, для этого перейдите в меню «ADVANCED», подменю «ROUTING», в разделе «50 - STATIC ROUTING» введите 2 маршрута, как указано на рисунке


ниже, с одной разницей — пункт «Gateway» у вас может отличаться, чтобы определить его, нужно взглянуть на выданный вам IP-адрес, как на рисунке выше в разделе WAN: «IP Address: 10.25.0.19». Нужно заменить последние 2 цифры на «1.254», т .е. получим «10.25.1.254»:




Далее нужно записать измения в память устройства, нажав снизу кнопку «Save Settings»:




Далее нужно настроить подключение к Internet. Для этого перейдите в меню «SETUP», в разделе «MANUAL INTERNET CONNECTION OPTIONS» нажмите кнопку «Manual Internet Connection Setup»:



Далее в разделе «INTERNET CONNECTION TYPE» выбираем тип подключения «Russia PPPoE (Dual Access)». Далее введите имя пользователя в поле «User Name» (в приложении к договору у вас есть распечатка с параметрами подключения, где указаны ваше имя пользователя и пароль), пароль в поля «Password» и «Retype Password». Для сохранения введённых, параметров нажмите снизу кнопку «Save Settings»:



На запрос «Change Password ?» нажмите кнопку «ОК»:



На этом настройка устройства закончена, перейдя в меню «STATUS», вы увидите (если всё сделали правильно), что маршрутизатор подключился к Internet в разделе «WAN», пункт «Connection», состояние «PPPoE Connected»:

