Spezielle Aspekte des HCI: Interaction Design with Arduino

Using the Arduino OpenHardware Platform to sketch and develop physical interactions and tangible user interfaces

Timm Wunderlich, Oliver Stickel, Julian Dax Wirtschaftsinformatik und Neue Medien Universität Siegen timm.wunderlich@uni-siegen.de oliver.stickel@uni-siegen.de julian.dax@uni-siegen.de







Spielregeln

- Vorlesung plus Praktikum
- Vorlesung
 - Theoretischer Hintergrund und Handlungsleitende Exkurse
- Praktikum
 - Selbstständiges Arbeiten in Teams
 - Fachliche Begleitung der Projekte
 - Zwischenprüfung
 - Vorgegebenes Projekt bzw. Auswahl
 - Um Weihnachten
 - ± Abschlussarbeit
 - Eigenständige Definition von Klein-Projekten
 - Im Anschluss der Vorlesung (Semesterferien)





Leistungserwartung

- Bis zu 50% : Zwischenprüfung
- 25% Abschlussprojekt Umsetzung
- 25% Abschlussprojekt Dokumentation







Ressourcen

Buch:

Joshua Noble: Programming Interactivity
Make Magazine: Making Things Talk
Alasdair Allan: iOS Sensor Apps with Arduino

www.arduino.cc



Mikrocontroller

- µC, uC, MCU
- kleiner Computer in einer einzelnen Integrierten Schaltung (IC) die aus einem Prozessor (CPU), Arbeits-(SRAM) und Programmspeicher(FLASH) und weiteren Peripheriefunktionen besteht.wie z.B.:
 - Digital/Analog Wandler (D/A Wandler, DAU, DAC)
 - ± Anschlüsse für Digitale/Analoge Eingabe/Ausgabe (I/O Pins)
 - [±] Anschlüsse für Bus Systeme (z.B. USB, Seriell, CAN, LIN, I²C, SPI...)
- Typisch ist eine im Vergleich zum PC eingeschränkte Leistung und Ausstattung, dafür allerdings auch geringe Herstellungs- und Betriebskosten
 - [±] Takfrequenz < 100MHz
 - * nur wenige kB RAM ROM
 - * keine Multitasking-Fähigkeit
 - ± bekommt man schon für < 10€
- Einsatz hauptsächlich in eingebetteten Systemen (embedded systems) wie z.B. Haushaltsgeräten, Chipkarten, Kraftfahrzeugen...







Funktionales Modell (IPO Modell)

- Measure Input
 - ± Analog (Sensors, Sliders)
 - ± Digital (Buttons, Switches, Serial Devices, ...)
- Process (Calculate and Convert)
 - Programming Language
- Generate Output
 - * Digital (High/Low, PWM, Serial Signals,...)







Arduino Plattform


 Aus Hard- und Software bestehende Open Source Physical-Computing-Platform

- soll auch technisch weniger Versierten den Zugang zur Programmierung und zu Mikrocontrollern erleichtern
- Die Arduino Boards basieren auf Atmel AVR Mikrocontrollern
 - ± ATmega168 (16MHz, 16kB Flash, 1kB RAM)
 - ± ATmega328 (16MHz, 32kB Flash, 2kB RAM)
 - ± ATmega1280 (16MHz, 128kB Flash, 8kB RAM)
 - ± ATmega2560 (16MHz, 256kB Flash, 8kB RAM)
 - ± ATMEL SAM3U (96MHz, 256kB Flash, 50kB RAM)
- Ausser dem eigentlichen Mikrocontroller befindet sich alle für den Betrieb nötige Peripherie auf der Platine
 - ± Quarz für den Takt
 - ± Spannungsversorgung
 - ± Pin-Leisten für die I/O Pins
 - USB Schnittstelle f
 ür die Programmierung
 - ± Reset-Schalter





Arduino Plattform







Arduino Boards









Arduino Duemilanove

- ± ATmega168/328P
- ± 14/6 Pins (digital/analog)
- Arduino Mega(2560)
 - ± ATmega1280/2560
 - ± 54/16 Pins (digital/analog)
- Arduino Nano
 - ± ATmega168 or ATmega328
 - ± 14/8 Pins (digital/analog)
- Arduino Mini Pro
 - ± ATmega168
 - ± 14/6 Pins (digital/analog)





Alternativen

Microsoft .NET Micro

- [±] FEZ domino board (Arduino-like)
- ± Basiert auf .NET Micro framework
- Visual Studio .NET benötigt

PICmicro

- ± RISC
- [±] Programmierung in C oder Assembler

Phidgets

- Physical widgets
- ± Just I/O boards
- Controlled externally by PC/Mac or external microcontroller
- ± APIs available for several languages

Raspberry Pi


- ± Modell B+ hat 40 GPIO Pins
- [±] Unterstützt diverse Bus Syteme (UART, SPI, I²C) um externe Komponenten an zu schliessen
- ± Bibliotheken für z.B. Python, JAVA, C, C++







Hardware-Architektur



- Die meisten Arduino Boards haben einen einheitlichen Form-Faktor
 - ± Grösse des Boards (PCB)
 - Position und Abstand (Rastermaß) der Pin-Leisten
 - ± Spannung und Stromstärke der I/O Signale
- Jede Menge fertige Erweiterungen (Shields) für unterschiedlichste Anwendungsfälle vorhanden
- Generische Shields mit Steckplätzen für Prototypen ohne feste Verlötung
- Shields sind stapelbar







Arduino programmierung

Programmiersprache

- ± C++ Dialekt
- Eingeschränkte Anzahl an Datentypen und Funktionen, bestimmt durch den verwendeten Controller
- Jede Menge Bibliotheken für die Ansteuerung von Hardware und Shields

Entwicklungsumgebungen (IDEs)

- ± Arduino IDE (basiert auf Processing)
- VisualMicro (Add-On für MS-Visual Studio, basiert auf der Arduino IDE)
- ± Eclipse-PlugIns
 (based on C/C++ Toolchain of the Eclipse Project, AVR-Tools, etc.)
- Schreiben (programmieren) von Code und Bootloader in den Mikrocontroller











Prototyping Werkzeuge





Protoboard / Breadboard


- Vertikal und Horizontal verbundene
 Pin-Leisten mit Rastermaß 2,54mm
- Komponenten einfach einstecken und verbinden
- Kein Löten notwendig
- Fehler zerstörungsfrei beheben oder zerstörte Komponenten einfach austauschen;)






Planung und Dokumentation

Fritzing (www.fritzing.org)











Lieferanten für Komponenten und Shields

















Beispiele

- TableTalk project
 - <u>http://www.youtube.com/watch?v=jEGwsfpHevU</u>
- Selfmade ambilight
 - <u>http://www.youtube.com/watch?v=Am55k0k9eq8</u>
- Light Seeking Arduino Robot
 - <u>http://www.youtube.com/watch?v=BuWAZL51YSM</u>
- The Fun Theory
 - ± http://www.youtube.com/watch?v=Z0gmtoqvGg8&playnext=1&list=PL82314C4102569410
 - <u>http://www.youtube.com/watch?v=2IXh2n0aPyw</u>
 - <u>http://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw</u>









- Auffrischen von Grundlagen
 - Hier nur das allernötigste
 - kein wissenschaftlicher Anspruch
 - ± Anschaulich aber falsch :)
 - ± "Lügen für Erwachsene"
- Das wichtigste vorab
 - Wir arbeiten nur mit Gleichstrom
 - * Strom "besteht" aus negativ geladenen Elektronen, beim Gleichstrom fliessen diese durch einen Leiter von der Spannungsquelle zur Senke
 - ± Technische Darstellung der Flussrichtung von Strom von + nach -
 - ± Physikalische Flussrichtung von nach +






- Spannung
 - ± Variable U
 - ± Einheit V (Volt)
 - ± Finger weg von > 30V












- Strom
 - Formelzeichen I
 - ± Einheit Ampere (A)
 - Potentialdifferenz wird ausgeglichen
 - Negativ geladene Elektronen sorgen für Ladungsverschiebungen



Strom I

Spannung U




Widerstand R



- Widerstand
 - ± Variable R
 - ± Einheit Ω (Ohm)

- Spannung U U Widerstand R
- Je kleiner der Widerstand desto mehr Strom kann bei einer bestimmten Spannung fliessen
- ± Je kleiner der Widerstand desto niedriger ist die benötigte
 Spannung um einen bestimmten Stromfluss zu ermöglichen







Ohm'sches Gesetz


$$U = R * I \Rightarrow I = \frac{U}{R} \Rightarrow R = \frac{U}{I}$$



Beispiel:

 Der Strom I, der durch eine Schaltung fließt, ergibt sich aus der angelegten Spannung und dem Widerstand der Schaltung

```
I = \frac{U}{R} = \frac{5V}{10\Omega} = 0,5A = 500 m
```










Reihenschaltung

- Die an der Schaltung angelegte Spannung U_{ges} teilt sich in die Teilspannungen U₁, U₂
 U_{ges} = U₁ + U₂
- Der Gesamtwiderstand der Schaltung R_{ges} ist gleich der Summe aller Teilwiderstände R_{ges} = R₁ + R₂
- Der Strom ist an jeder Stelle konstant
 I_{ges} = I₁ = I₂
- Je höher der Widerstand, umso höher die Spannung, die "über dem Widerstand abfällt"
- Die Gesamtspannung teilt sich im Verhältnis der Widerstände auf.






$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{2.5 V}{10 \Omega} = 0.25 A = 25$$







- Beispiel : Vorwiderstand für LED berechnen
 - \pm U_{ges} = 5V
 - ± U_D laut Datenblatt 2,1V (Grün)
 - ± In laut Datenblatt 40mA
 - \pm U_R soll also U_{ges} U_D = 2,9V betragen, sprich 2,9V müssen vernichtet werden
 - \pm R_V = U_R / I = 2,9 / 0,04 = 72,5 Ω
 - \pm 72,5Ω Widerstände gibt es nicht \rightarrow nächst höheren nehmen \rightarrow 82Ω
 - Vorwiderstände sollte man nur bei kleinen Strömen einsetzen da die zu vernichtende Spannung in Wärme umgewandelt wird



- Leistung
 - [±] Formelzeichen P
 - [±] Einheit Watt (W)
 - Produkt aus Spannung und StromP = U * I
- Maß für
 - [±] Leistungsfähigkeit
 - [±] Stromaufnahme
- Beispiel Vorwiderstand LED
 - \pm U = 2,9 V
 - \pm I = 40 mA
 - [±] P = U * I = 2,9 V * 0,04 A = 0,116 W
 - [±] Wir benötigen also einen 0,25 W Widerstand





Widerstand

- Jeder Leiter und jedes Bauteil hat einen Widerstand, lediglich bei Supraleitern geht der Widerstand gegen 0
- Widerstände mit fixen Werten gibt es als Bauteil
 - Nennwerte von Widerständen werden nach geometrischen Folgen abgestuft. Allgemeine Praxis: wenn es keinen passenden Widerstand gibt nimmt man den nächst höheren



- Widerstände mit variablen Werten in einem bestimmten Bereich nennt man Potentiometer
- Widerstände haben eine zulässige Maximal-Leistung



- Anwendung
 - ± Vorwiderstand
 - Spannungsteiler
 - ± Erzeugung eines definierten Pegels (PullUp oder PullDown, dazu später noch mehr...)







Diode

- Dioden können vereinfacht als "Rückschlagventil" verstanden werden, d.h. Strom wird nur in einer Fließrichtung hindurch geleitet:
 - ± Durchlassrichtung
 - ± Sperrichtung
- Viele unterschiedliche Arten von Dioden:
 - ± Dioden
 - ± Leuchtdioden (Light-Emitting-Diode => LED)
 - Zener- oder Z-Dioden (haben niedrige Sperrspannung, werden in Sperrrichtung betrieben, leiten dann alles oberhalb der Sperrspannung ab.)



- ± Ab der Durchlassspannung leitet die Diode in Durchlassrichtung
- ± Bis zur Sperrspannung sperrt die Diode in Sperrrichtung
- Anwendung
 - Schutz vor Überspannung
 - ± LED.....
 - In Sperrrichtung geschaltete Z-Dioden eignen als Spannungsregler / Überspannungsschutz













LEDs im Detail

LEDs im Detail

- LED:
 - Licht emittierendes Halbleiter-Bauelement
 - [±] elektrische Eigenschaften einer Diode
 - Fließt durch die Diode elektrischer Strom in Durchlassrichtung, so strahlt sie Licht
 - Wellenlänge von Material (Substrat) und Dotierung abhängig
 - Diode öffnet bei UF vollständig, d.h. der Widerstand sinkt stark ab (theoretischer Kurzschluss)
 - Diode emittiert Licht nahe UF. Wird UF zu stark unterschritten, steigt Widerstand stark an. Es wird kein Licht emittiert.
 - ± LED über Spannungsänderung nur bedingt dimmbar.










Kondensator

- Kleine "Batterien"
- Laden sich schnell auf
- Entladen sich schnell
- Lade- und
 Entladeeigenschaften können ausgenutzt werden
 - **±** Debouncing
 - ± Schwingkreise









Digitale Ausgabe am Arduino

- Die Digitalen Pins am Arduino können als Ein- oder Ausgabepins konfiguriert werden
- Die Pins sind Nummeriert und über die Nummer kann man einzelne Pins konfigurieren und ansprechen
- Die Konfiguration erledigt das laufende Programm
 - bei der Arduino IDE über den pinMode() Befehl
 - ± PinMode(13, OUTPUT) setzt Pin Nummer 13 als Ausgabe Pin
- Zustände von Ausgabe Pins
 - [±] Digitale Ausgabe Pins können im Allgemeinen zwei Zustände annehmen, HIGH oder LOW
 - [±] Je nach Atmega Controller bedeutet HIGH dass an dem Pin 3,3V oder 5V anliegen
 - ± Bei LOW liegen dementsprechend 0V an
 - [±] Je nach Atmega Controller kann ein Ausgabe Pin eine Stromstärke von 20-50 mA liefern
 - ± Eine zu hohe Last am Pin kann diesen bzw. den Transistor hinter dem Pin zerstören, also ggfs. mit Widerstand schützen
 - ± Es gibt besondere Pins, mit PWM oder ~ gekennzeichnet, diese betrachten wir später genauer







Hands on! Digitale Ausgabe

- Ziel: Lasst die LED blinken
- Schritte:
 - Vorwiderstand errechnen
 - ± Schaltung aufbauen
 - Schaltung mit Arduino verbinden
 - ± Code schreiben
 - * Mikrocontroller auf dem Arduino programmieren
- Spielt rum:
 - ± Ändert Parameter
 - ± Zerstört die LED
 - ± Lasst euch inspirieren
 - **±** Habt Spass!







Tools


- Fritzing
- Arduino IDE
- Breadboard
- Arduino
- Jump-Wire
- LEDs mit Datenblättern
- Vorwiderstände







Aufbau der Schaltung










Schalter

- Es gibt viele unterschiedliche Bauformen und Arten von Schaltern. Am gängigsten sind
 - Schalter schliessen bzw. öffnen dauerhaft
 - ± Taster schliessen bzw. öffnen temporär
- Schalter sind nicht besonders spannend aber beim Anschluss an den Mikrocontroller sind gewisse Besonderheiten zu beachten

 - ± Entweder verhindert man das "bouncing" über zusätzliche Komponenten wie Kondensatoren und Trigger oder man nutzt die Möglichkeiten des Mikrocontrollers, d.h. man überprüft z.b. über einen gewissen Zeitraum ob der Schalter gedrückt ist und kann das "bouncing" dadurch zwar nicht verhindern aber kompensieren
 - ± Für Schalter gibt es extra Bibliotheken die den Umgang vereinfachen
 →Arduino Debounce Library








Digitale Eingabe am Arduino

- Konfiguration als digitaler Eingabe Pin
 - [±] bei der Arduino IDE über den pinMode() Befehl
 - PinMode(2, INPUT) setzt Pin Nummer 2 als Eingabe Pin
- Zustände von Eingabe Pins
 - Digitale Eingabegabe Pins können zwei Zustände annehmen : HIGH oder LOW
 - Minimum Spannung um HIGH zu erkennen liegt bei 3 V
 - Sobald die Spannung am Pin 1.5 V unterschreitet wird LOW erkannt
 - Der Bereich dazwischen ist undefiniert, d.h. in diesem Bereich gibt es keinen festen Zustand HIGH oder LOW
 - Eingabe Pins haben einen sehr hohen Widerstand, reagieren also bereits auf geringe Ströme und sind deshalb empfindlich gegen EMF









Pull Up/Down Widerstand am Digitalen Eingang

- Ein Pullup- oder Pulldown-Widerstand wird dazu verwendet, einen Eingang auf einen definierten Wert ein zu stellen
 - Normalerweise ist der Eingang im Zustand "schwebend/hochohmig" also zwischen HIGH und LOW
 - Durch EMF und Induktion kann kurzzeitig ein Wert über- oder unterschritten werden und der Eingang plötzlich ein HIGH oder LOW Signal bekommen. Dies führt dann zu unerklärlichen und unregelmäßig auftretenden Fehlern

Pullup-Widerstand


- Zwischen VCC und dem Eingang ein hochohmiger Widerstand
- ± Während nichts am Eingang passiert, wird dieser fest auf HIGH "eingestellt"
- ± Bei geschlossenem Taster wird nun der Strom über den Leiter mit dem geringeren Widerstand nach GND abfließen und LOW gelesen

Pulldown-Widerstand

- ± Der Pulldown-Widerstand funktioniert analog zum Pullup-Widerstand
- Wird zwischen GND und dem Eingang platziert
- ± Störende Impulse können nach GND abfliessen
- Schließt man den Taster, liegt am Eingang Vcc an, es kann nicht alles über den Widerstand abfliessen, also wird HIGH gelesen

Dimensionierung

 Allgemeine Praxis sind 4,7 kOhm für Pullup- bzw. 10 kOhm für Pulldown-Widerstände








Interne PullUp Widerstände

- Interne PullUp Widerstände
 - Der Atmega Mikrocontroller hat eingebaute 20k Pullup Widerstände an den Digitalen Pins
 - Beispiel Code: pinMode(pin, INPUT); digitalWrite(pin, HIGH); //pullup aktivieren
 - Durch die Nutzung der internen Pullups kann man sich den Rot markierten Teil der Schaltung sparen



5V





Hands on! Digitale Eingabe


- Ziel: Schaltet die LED
- Schritte:
 - ± Schaltung aufbauen
 - Schaltung mit Arduino verbinden
 - **±** Die Debounce Library installieren
 - ± Code schreiben
 - ± Mikrocontroller auf dem Arduino programmieren
 - ± LED schalten
- Spielt rum:
 - ± Ändert Parameter
 - ± Lasst den Pull-Down Widerstand weg
 - ± Lasst euch inspirieren
 - **±** Habt Spass!







Aufbau der Schaltung










Analoge Signale

- Analoge Signale haben keine festen Zustände (HIGH/LOW) sondern setzen sich aus variablen Werten zwischen zwei Pegeln, z.B. 0V und 5V zusammen
- Ein D/A-Wandler (Digital/Analog) setzt diese Eingangsspannung am analogem Pin um in Digitale Werte
- Je höher die Auflösung des D/A Wandlers in Bit desto feiner die Werte
- Ein 10 Bit D/A Wandler kann die gelesene Spannung in Werte zwischen 0 und 1023 auflösen, ein
 12 Bit D/A Wandler in Werte zwischen 0 und 4095

 Die Abtastrate in Hz legt fest wie viele Werte pro Sekunde verarbeitet werden (z.B. 48KHz bei Audio)







Analoge Eingabe am Arduino

- Der Atmega Mikrocontroller verfügt über mehrere Analoge Input Pins
 - ± Markiert mit A0-Ax
 - Die Analogen Pins k\u00f6nnen angelegte Spannungen zwischen 0 und 5V bzw.
 3.3V lesen
 - Können auch als Digitale I/O Pins benutzt werden
- Die Atmega8, Atmega168, Atmega328, und Atmega1280 verfügen über einen 10 Bit Analog/Digital Konverter
 - ± Analoge Eingaben werden in Werte von 0 1023 übersetzt
 - ± Die Werte zwischen 0 und 5V können also in 5 / 1024 = 0,00488 V Abständen gelesen werden
- Über den AREF Pin kann man eine Referenzspannung anlegen
 - Hat man einen Sensor der Werte zwischen 0 und 2,5V liefert kann man 2,5V am AREF Pin anlegen. Der D/A Wandler kann nun in 2,5 / 1024 = 0,00244V Abständen lesen, ist somit genauer






Analoge Eingabe am Arduino

- Die Analogen Input Pins müssen nicht initialisiert werden, es sei denn sie sollen als Digitale Pins genutzt werden
- Analoge Werte werden mit dem "analogRead" Befehl gelesen:

```
int wert = 0;
wert = analogRead(0);
```

weist der Variable "wert" den aktuellen Analog Wert an Pin A0 zu

An diesem Beispiel sieht man dass Analogen Pins Spannungen messen und keine Ströme. Der Lichtempfindliche Widerstand regelt den Strom, wenn man ihn also direkt an A0 anschliesst misst man kontinuierlich 5V. Man muss sich also einen Spannungsteiler bauen und kann nun den vom Strom abhängigen Spannungsabfall hinter dem LDR messen



Analoge Ausgabe am Arduino


- An dieser Stelle würde man die "Analoge Ausgabe" erwarten, es gibt allerdings keine richtige Analoge Ausgabe
 - Die Analogen Pins können nur lesen
 - ± Es gibt einige spezielle Digitale Pins die mit "PWM" oder "~" gekennzeichnet sind
 - Diese Pins beherrschen Pulsweiten Modulation, d.h. diese Pins können das Ausgabe Signal mit einer bestimmten Frequenz zu bestimmten Anteilen HIGH/LOW schalten
 - Frequenz Pins 3, 9, 10, und 11 ist 31250 Hz
 - Frequenz Pins 5 und 6 ist 62500 Hz
 - ± Ist ein digitaler Pin (normal 5V) zu 50% an und zu 50% abgeschaltet erkennt ein träges Analoges Bauteil das als 2,5V
 - ± Der Anteil kann mit einem 8 Bit Wert, also 0 255 angegeben werden
 - 127 wären also 50% HIGH, 50% LOW, also 2,5V





Pulse-Width-Modulation

Pulsweiten-Modulation (PWM)





Pulsweiten-Modulation (PWM)

- Arduino Mega 2560
 - ± 15 digitale PWM Pins
- Arduino Uno
 - ± 6 digitale PWM Pins

- Arduino Leonardo
 - ± 7 digitale PWM Pins
- Hängt vom verbauten mC ab







Pulsweiten-Modulation (PWM)

```
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup()
  // declare pin 'led' to be an output:
 pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop()
  // set the hrightness of pin 'led':
 analogWrite(led, brightness);
  // change the brightness for next time through the loop:
 brightness = brightness + fadeAmount;
```





Pulsweiten-Modulation (PWM)

Syntax:

```
analogWrite(pin, value);
```

pin: the pin to write to

value: the duty cycle: between 0 (always off) and 255 (always on)

Auflösung

- ± Standardmäßig 8 Bit = 255
- Arduino DUE hat zwei spezielle Pins, deren Auflösung auf 12 Bit erhöht werden kann (nur mit Arduino DUE möglich)
- ± 12 Bit = 4096

Syntax:

```
analogWriteResolution(bits);
```





Pulsweiten-Modulation (PWM)

- Beispiel RGB LED:
 Wie viele Farben kann man mit 3 typischen Arduino PWM Pins und einer RGB-LED darstellen?
- 8 Bit Auflösung pro Pin:
 - ± 256 Rot-Intensitäten
 - ± 256 Grün-Intensitäten
 - ± 256 Blau-Intensitäten
 - ± 256 * 256 * 256 = 16.777.215 = 24Bit Farbtiefe




http://www.youtube.com/watch?v=2x4CbOOOFvE





Verstärker mit Transistoren

- Ein digitaler Ausgang des Arduino Duemilanove kann einen Strom von 40 mA bereitstellen. Das reicht für kleine Signale aus. Will man aber z.B. mehrere LEDs, Motoren oder Elektromagneten schalten, ist das zu wenig. Hierfür benötigt man eine Verstärkerschaltung
- Es gibt jede Menge Bauformen und Arten von Transistoren, aber im Allgemeinen kann man einen Transistor mit einem regelbaren Ventil vergleichen. Ein Transistor hat drei Anschlüsse, die Basis, den Kollektor und den Emitter. Sobald an der Basis ein kleiner (Steuer)Strom fleisst kann durch den Kollektor ein grosser (Last)Strom fliessen
- Mit einem Transistor kann man somit sehr hohe Spannungen und Ströme mit einem Mikrocontroller schalten
- Bei hohen Spannungen und oder Strömen für Kühlung sorgen!
- Da der Transistor ein Halbleiterbauelement ist, ist auf die Polung zu achten






Der Transistor schaltet durch.

Transistoren und Arduino

- Die Basis des Transistors wird über einen Widerstand (1 10 kΩ) mit den DigitalOut verbunden. Liegt an der Basis ein HIGH-Signal an, so schaltet sich der Transistor ein und die LEDs können leuchten. Der Hauptstrom fließt nun nicht mehr von DigitalOut zu den LEDs, sondern vom 5V+ über die LEDs, durch den Transistor in den GND. Der Strom, der aus dem DigitalOut kommt wird also nur zum schalten des Transistors benötigt
- Bei Motoren benötigt man mindestens zwei Transistoren oder eine H-Brücke (IC), wenn man den Motor in beide Richtungen laufen lassen möchte
- Bei Motoren, Schrittmotoren oder Servos rate ich zum Arduino Motor Shield






Serielle Kommunikation

Abgrenzung


Serielle Kommunikation

- Übertragungsmodus
 - Übertragung von Daten über eine Signalleitung nacheinander



Parallele Kommunikation

- Übertragungsmodus
 - Übertragung von Daten über mehrerer Signalleitungen nebeneinander







UART

- <u>U</u>niversal <u>A</u>synchronous <u>R</u>eceiver <u>T</u>ransmitter
 - **±** Serielles Protokoll
 - ± Exklusive Leitung notwendig (kein Bus-System)
- Schaltung
 - ± RX (Receive)
 - ± TX (Transmit)
 - ± GND (Masse als gemeinsame Refrenz)







UART Arduino Code Snippets

Wesentliches

- Initialisierung:
 - ± Serial.begin(int baudrate);// Serial initialisieren
 - ± while (!Serial); // Warten bis Init fertig
- Schreiben (senden) und Lesen (empfangen)
 - * Serial.println(char[]); // formatiertes Schreiben von Chars
 - ± Serial.print(char[]); // formatiertes Schreiben von Chars
 - Serial.write(byte[]); // unformatiertes Schreiben von Bytes
 - ± byte Serial.read(); // byte-weises Lesen am RX-Pin
 - ± boolean Serial.available();// Prüfen, ob weitere Bytes eingehen
- Schließen
 - ± Serial.end()






Bus-Systeme | I²C

- Master/Slave Architektur
- Adressierung:
 - ± I²C-Adresse ist das erste vom Master gesendete Byte
 - die ersten sieben Bit die eigentliche Adresse
 - [±] I²C hat einen Adressraum von 7 Bit
 - [±] 112 Knoten auf einem Bus

- Beginn der Übertragung wird mit Start-Signal vom Master angezeigt,
- dann folgt die Adresse,
- Diese wird durch ACK-Bit vom adressierten Slave bestätigt
- Byte-weises Lesen vom oder Schreiben zum Slave
- Eine Übertragung wird durch das Stop-Signal beendet









I²C Arduino

2 Pins für SDA und SDL

Board I2C / TWI pins


Uno, Ethernet A4 (SDA), A5 (SCL)

Mega2560 20 (SDA), 21 (SCL)

Leonardo 2 (SDA), 3 (SCL)

Due 20 (SDA), 21 (SCL), SDA1, SCL1

abstrahiert alles notwendige







I²C Arduino Code Snippets

Wire Library

- Initialisierung
 - ± Wire.begin
- Senden
 - Wire.beginTransmission(byte deviceAddress);//start transmission
 - * Wire.write(something); // send value to write Wire.write(somethingElse); // send value to write
 - ± Wire.endTransmission(); // end transmission





Spezielle Aspekte des HCI: Interaction Design with Arduino

Using the Arduino OpenHardware Platform to sketch and develop physical interactions and tangible user interfaces

Matthias Betz Wirtschaftsinformatik und Neue Medien Universität Siegen matthias.betz@uni-siegen.de







Vorverarbeitung von Sensorrohdaten

- Durch Eigenschaften bestimmten Messverfahren kommt es zu unerwarteten Phänomenen, die man behandeln muss.
 - Beispiel:
 Ultraschall-Reflektionen nicht perfekt, z.B. bei Stoff
- Notwendigkeit des Glättens und Filterns
 - Glätten: Ausgleichen von nicht plausiblen oder erwünschten Sprüngen
 - ± Filtern: Entfernen von nicht erwünschten Daten






Glätten


Einfacher gleitender Mittelwert


$$m_{MA}^{(n)}(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} x(t-i)$$

Gewichteter gleitender Mittelwert

$$m_x^{(n)}(t-\tau) = \sum_{i=0}^{n-1} w_i \ x(t-i)$$











Einfach gleitender Mittelwert

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	372	480	444	447	492	429	411	486	525	495


$$\overline{y}_2 = \frac{1}{3} \cdot (408 + 372 + 480) = 420$$

$$\overline{y}_3 = \frac{1}{3} \cdot (372 + 480 + 444) = 432$$

$$\overline{y}_9 = \frac{1}{3} \cdot (411 + 486 + 525) = 474$$

$$\overline{y}_9 = \frac{1}{3} \cdot (411 + 486 + 525) = 474$$

$$\overline{y}_{10} = \frac{1}{3} \cdot (486 + 525 + 495) = 502$$







Gewichteter gleitender Mittelwert

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	372	480	444	447	492	429	411	486	525	495

- Werte bei der Mittelwert-Generierung werden unterschiedlich gewichtet
- Gewichtungen müssen in Summe 1 sein, um Ergebnis nicht zu dämpfen / zu verstärken

$$m_x^{(n)}(t-\tau) = \sum_{i=0}^{n-1} w_i \ x(t-i)$$

$$w_0 = \frac{1}{4}, w_1 = \frac{1}{2}, w_2 = \frac{1}{4}$$

$$m_{BIN}(t-1) = \frac{1}{4}x(t) + \frac{1}{2}x(t-1) + \frac{1}{4}x(t-2)$$



$$y_t^* = \alpha \cdot y_t + (1 - \alpha) \cdot y_{t-1}^*.$$

Exponentielle Glättung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	alpha
20	18	21	22	19	21	18	20	21	17	-
19,3	18,91	19,54	20,28	19,89	20,23	19,56				0,3
19,1	18,99	19,19	19,47	19,42	19,58	19,42		•••		0,1
19,6	18,64	20,06	21,22	19,89	20,56	19,02		•••	•••	0,6

$$y_1^* = \alpha y_1 + (1 - \alpha) y_0^* ,$$

$$y_2^* = \alpha y_2 + (1 - \alpha) y_1^* ,$$

$$y_3^* = \alpha y_3 + (1 - \alpha) y_2^* ,$$

$$y_1^* = 0.3 \cdot 20 + 0.7 \cdot 19 = 6 + 13.3 = 19.3$$

 $y_2^* = 0.3 \cdot 18 + 0.7 \cdot 19.3 = 18.91$







Aufgabe 1 : Zoetrope

- Mit einem Zoetrope kann man aus einigen statischen Bildern eine kurze bewegte Sequenz erzeugen, ähnlich einem Daumenkino
- Die Aufgabe besteht darin ein Mikrocontroller gesteuertes Zoetrope zu bauen
 - ± die Steuerung wird mit einem Arduino Mikrocontroller realisiert
 - ± die Motorsteuerung wird mit einer H-Brücke realisiert
 - der Motor soll sich in beide Richtungen drehen können wobei die Drehrichtung durch einen Schalter oder Taster geändert werden kann
 - die Geschwindigkeit soll mit einem Poti geregelt werden
 - ± es soll eine LED für die Beleuchtung eingebaut werden, die Frequenz muss nicht automatisch geregelt werden sondern kann auch durch ein weiteres Poti manuell an die Geschwindigkeit des Motors angepasst werden
- Hoher Bastel- und geringer Programmieraufwand





Aufgabe 2 : Magic Ball

- Ein Magic Ball gibt einfache Antworten auf die grossen Fragen des Lebens. Typischerweise stellt man dem Magic Ball eine Frage, schüttelt den Magic Ball und erhält daraufhin eine Antwort
- Die Aufgabe besteht darin einen elektronischen Magic Ball zu bauen der diese Funktionen realisiert
 - [±] die Steuerung wird mit einem Arduino Mikrocontroller realisiert
 - ± die Ausgabe erfolgt auf einem LCD Display
 - [±] die Bewegunserkennung erfolgt mit einem Gyroskop
 - das Gerät soll erkennen wenn es in die Hand genommen wird und den Nutzer auffordern eine Frage zu stellen
 - dann soll das Gerät erkennen wenn es geschüttelt wird und eine zufällige Antwort aus einem Katalog von mindestens 8 Antworten geben
- Gleichmässige Verteilung von Bastel- und Programmieraufwand



Aufgabe 3: Flappy Bird auf LCD

- Flappy Bird ist ein einfaches Spiel bei dem der Spieler einen Vogel durch das Tippen auf den Bildschirm durch eine von rechts nach links scrollende Spielwelt führt, wobei der Vogel die paarweise von oben und unten ins Bild ragenden grünen Röhren nicht berühren darf, sondern zwischen ihnen hindurchfliegen muss. Die Position der Flugschneise variiert dabei
- Die Aufgabe besteht darin Flappy Bird auf einem 4 zeiligen LCD Display zu realisieren
 - ± die Steuerung wird mit einem Arduino Mikrocontroller realisiert
 - die Ausgabe erfolgt auf einem 4 Zeiligen LCD Display
 - ± die Eingabe erfolgt über einen Taster
- Geringer Bastel- und hoher Programmieraufwand





Vorgehensweise Aufgaben

Planen

- welche Komponenten werden benötigt
- Datenblätter zusammensuchen
- Schaltplan erstellen mit Fritzing oder auf Papier

Bauen und Coden

- ± Schaltung auf Breadboard zusammenbauen
- ± Evtl. Komponenten bzw. Baugruppen einzeln testen (LCD, Gyro, Motor)
- ± Code der einzelnen Komponenten zusammenführen



