INFO2 : INFORMATIQUE EMBARQUEE TD3 : Accès aux registres – Entrées/Sorties Tout Ou Rien

1 Travail préparatoire

Lisez l'énoncé du TP1 jusqu'à la partie 2 incluse.

1. Par sécurité, au reset du PIC18F4520, toutes les broches d'entrées/sorties sont en entrée. Pourquoi à votre avis ?

2 Gestion au niveau octet des registres associés aux ports d'entrées/sorties

Dites comment vous feriez en langage C pour :

- 2. Au niveau du port B, déclarer les 5 bits RB7, RB6, RB4, RB3, RB2 en sortie et les 3 bits RB5, RB1, RB0 en entrée.
- 3. Déclarer l'intégralité du port C en sortie puis imposer sur celui-ci les 2 bits de poids le plus fort à 1 et les bits restant à 0.
- 4. Déclarer l'intégralité du port A en entrée et récupérer dans une variable **etatPortA** de type approprié la valeur du port A, imposée par exemple par 8 interrupteurs.
- 5. Déposer sur le port C l'état du port A.
- 6. Déposer sur le port C le complément à 1 du port A (inversion de chaque bit) en utilisant :
 - l'opérateur unaire de complémentation ~ ;
 - o l'opérateur binaire OU EXCLUSIF ^.

3 Gestion au niveau bit des registres associés aux ports d'entrées/sorties

3.1 En utilisant des masquages

Dites comment vous feriez en langage C pour que :

- 7. RD5 et RD0 soient des sorties, la direction des autres broches du port D restant fixe.
- 8. RD7, RD6, RD3 soient des entrées, la direction des autres broches du port D restant fixe.
- 9. RC4, supposée déjà configurée en sortie, ait son état qui s'inverse.
- 10. de façon permanente, si l'entrée RB2 est à 1, alors la fonction declencheAction () soit appelée.

3.2 En utilisant des masquages et des décalages pour accéder à l'état d'un bit

11. Cahier des charges

Ecrivez un programme complet pour que, de façon permanente, quand la broche RA3 du port A est à 1 (parce qu'on a appuyé sur un bouton poussoir), la led active haute connectée à RB7 s'allume. Sinon elle doit s'éteindre. (Faire un schéma électrique)

3.3 En utilisant des structures de bits

Dans p18f4520.h, le fichier d'en-tête du PIC18F4520, on trouve :

```
extern volatile near unsigned char PORTA;
extern volatile near union {
  struct {
    unsigned RA0:1;
    unsigned RA1:1;
    unsigned RA2:1:
    unsigned RA3:1;
    unsigned RA4:1;
    unsigned RA5:1;
    unsigned RA6:1;
    unsigned RA7:1;
  struct {
    unsigned ANO:1;
    unsigned AN1:1;
    unsigned AN2:1;
    unsigned AN3:1;
    unsigned TOCKI:1;
    unsigned AN4:1;
    unsigned OSC2:1;
    unsigned OSC1:1;
  struct {
    unsigned :2;
    unsigned VREFN:1;
    unsigned VREFP:1;
    unsigned :1;
    unsigned SS:1;
    unsigned CLKO:1;
    unsigned CLKI:1;
  };
  struct {
    unsigned :2;
    unsigned CVREF:1;
    unsigned :2;
   unsigned NOT SS:1;
  };
  struct {
    unsigned :5;
    unsigned LVDIN:1;
 PORTAbits:
```

Le port A est un octet (unsigned char) défini dans un fichier externe (extern) dont la valeur peut être écrasée entre deux appels (volatile).

La deuxième déclaration précise que **PORTAbits** est une union de structures anonymes de bits adressables. C'est parce que chaque bit d'un registre SFR peut avoir plusieurs usages qu'il y a plusieurs définitions de structures à l'intérieur de l'union.

Dans le cas présent, les bits du port A sont définis comme :

1ère structure:

Port d'entrée/sortie GPIO parallèle (RA7 à RA0).

2ème structure:

Port d'entrées analogiques (5 entrées **AN4** à **AN0**) + Entrée d'horloge du timer 0 (**TOCKI**) + Entrées d'oscillateur (**OSC1** et **OSC2**).

3^{ème} structure:

Deux entrées de référence de tension du CAN (VREFN et VREFP) + Entrée de sélection du port série synchrone (SS) + Sortie d'horloge (CLKO) + Entrée d'horloge (CLKI).

4^{ème} structure:

Voir documentation du PIC18F4520.

5^{ème} structure :

Voir documentation du PIC18F4520.

Exemple d'utilisation utilisant la 1^{ère} structure :

- 12. Dans des programmes en langage C, dites comment, vous accéderiez à :
 - o la GPIO RA4 :
 - o l'entrée d'horloge du *timer* 0.
- 13. Pourquoi le port A est-il décrit comme une union de structures de bits ?
- 14. Réécrivez le programme du cahier des charges de la partie précédente en utilisant les structures de bits. Que pensez-vous de la lisibilité obtenue ?

4 Ecriture d'un chenillard

15. Cahier des charges

Réaliser un chenillard sur le port D : RD0 est allumée, puis c'est au tour de RD1, puis de RD2, etc. Quand RD7 a été allumée, c'est à nouveau au tour de RD0 de l'être. Une variable image du port D sera utilisée et on réalisera des décalages sur celle-ci.