Table des matières

Configuration des écrans	2
Acceuil	2
Eclairage	2
Chauffage	3
Sécurité	3
Energie	3
Equipement	3
Infos	3
Exemple rapide de configuration	4
Configuration des contrôles	5
Eclairage	5
Type : Lumiere	5
Type : LumiereDimmer	6
Type : LumiereRGB	6
Infos	7
Type : Info	7
Type : Alerte	7
Type : Popup	8
Type : Presence	8
Type : Innondation	8
Type : Feu	9
Type : Luminosite	9
Chauffage	9
Type : Thermometre	9
Type : Hygrometre	10
Type : Thermostat	10
Energie	11
Equipements	11
Contrôles non supportés	12
Manu parsonalisás	12


Configuration des écrans

Chaque Kodi affichent plusieurs écrans, chacun de ses écrans se configure séparéments. Cette configuration se fait en utilisant des "Design" créés sur Jeedom.

On va ensuite lier ces design aux pages du Kodi que l'on souhaite afficher.

Chaque page propose 2 modes d'affichages :

- Le mode "Standard" ou chaque contrôle est prédisposé dans la page. Ici le positionement des équipements dans le design influra sur l'ordre dans lequel les contrôles seront affichés.
- Le mode "Plan" ou chaque contrôle est disposé dans la page selon le positionement de l'équipement correspondant dans le design. L'image de fond du design sera aussi affichée en mode plan.



Acceuil

La page d'acceuil a pour but de proposer l'ensemble des commandes et informations utiles dans la pièce ou se trouve le Kodi. Cette page accepte donc différents types d'équipements.

Eclairage

La page de gestion des éclairage a pour but de rassembler l'ensemble des commandes d'éclairage. Le menu de cette page est configurable.

Chauffage

La page de gestion du chauffage a pour but de rassembler l'ensemble des informations sur la température et l'hygrométrie ainsi que les commandes de thermostat. Le menu de cette page est configurable.

Sécurité

La page de gestion de la sécurité rassemble l'ensemble des informations sur la détection de présence et d'ouverture, l'accès aux camera et les commandes des différents accès (portail, serrure , store électrique). Ainsi que la gestion de l'alarme. Le menu de cette page est configurable.

Energie

La page de gestion des énergies rassemble l'ensemble des informations sur les consommations d'électricité , d'eau et de gaz. Elle rassemble aussi les commandes liés a ces énergie (pilotage de relais ou d'électrovanne)

Equipement

Les équipements regroupent tout les objets connectés hors des catégories précédente. Par exemple, un lave linge , une montre, une TV , une plante ... Cette page rassemble l'ensemble de ces équipements.

Infos


La page infos est une version modifiée de la page "Météo" de kodi , en plus de la météo configurée sur kodi cette pages rassemble différentes informations remontées par jeedom. Par exemple l'état du traffic, l'agenda , des d'alertes ou d'information.

Exemple rapide de configuration

Voici un exemple simple de configuration d'écran pour comprendre le principe.

Dans Jeedom créé un Design "Kodi Acceuil"

Configurez la taille du design pour correspondre au mode plein écran de votre kodi Choisissez une image de fond.



Ajoutez un équipement dans votre design qui va correspondre a un éclairage dans notre exemple. Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'équipement provenant de n'importe quel plug-in , y compris un virtuel.

[Seul condition] cet équipement doit avoir au minimum les commandes "ETAT , STATUS ou VALUE" et "ON ou ALLUMER" et "OFF ou ETEINDRE" (minuscule ou majuscule n'importe peu)

Sauvegardez votre design , puis allez sur la configuration de votre Kodi. Dans l'onglet "Acceuil" sélectionner le design que vous avez créé.

L'équipement doit alors s'afficher dans la liste en dessous.



Donnez lui un Alias , ce sera le nom affiché sur Kodi pour cet objet. Et dans la box +Type+ entrez "Lumière"

Sauvegardez votre équipement et lancez votre Kodi. Celui-ci doit afficher une commande d'éclairage avec le nom de votre Alias. Si les commandes de votre équipement sont fonctionelle , l'icone doit afficher l'état allumer ou éteint de la lampe.

Lorsque vous cliquez sur cet icone (partie gauche de la commande) celle-ci doit alors basculer Allumer/Eteinte. En cliquant sur la partie droite du contrôle (la ou l'alias est affiché) un popup s'ouvre pour proposer les différentes commandes possible.

Si vous sélectionnez ensuite le mode plan dans le menu, l'image que vous avez choisie dans le design doit alors s'afficher et les différents équipement s'affichent également (Pas sur l'acceuil dans la BETA, essayez la même configuration sur la page éclairage)

Configuration des contrôles

Chaque écrans gérent certains type de contrôle, si vous ajouter un contrôle non géré sur une page , celui-ci sera simplement ignoré. Si un meme equipement est ajouté sur plusieurs pages différentes attention a bien définir partout le meme +Alias+ et le meme +Type+

Ces parametres ne sont pas stocké dans le plug-in mais dans l'équipement lui-meme. Si vous retirez un equipement d'un design et le remettez plus tard il aura garder sa configuration.

Le +Type+ indique au plug-in comment gérer un equipement, mais il ne s'interfacera correctement que si les commandes pré-requise existent dans cet équipement.

Voici la liste des contrôles gérés dans cette version ainsi que leur parametrage par catégorie :

- Les caractéres accentués sont acceptés dans l'Alias mais évité dans le Type
- Les commandes sont affichée ici en majuscule mais leur format n'importe peu.

Eclairage

Les contrôles de type éclairage s'affichent dans l'écran d'acceuil et dans la page dédiée à l'éclairage.

Type : Lumiere

Eclairage simple on/off.

Commandes supportées	Туре	Description
ETAT, STATUS, VALUE	infos	Retour d'état 0 = eteint, 1 =
		allumé
ALLUMER, ON	cmd	Allumer la lampe
ETEINDRE, OFF	cmd	Eteindre la lampe
MODE	infos	Mode de fonctionnement
		actuel de la lumière
MODE_xxxx	cmd	Activer le mode xxxx

Le mode est une fonctionalité optionelle de la lampe , par exemple activer un mode "Manuel" / "Automatique" (detection de présence) sur un equipement du plug-in Gestion des Lumieres , ou un effet "CYCLE" , "FLASH" disponible sur les lampes de couleurs.

[BETA NOTES] Gérer le switch sans retour d'etat disponible.

Type: LumiereDimmer

Eclairage a intensitée reglable (Dimmer).

Commandes supportées	Туре	Description
ETAT, STATUS, VALUE	infos	Retour d'état 0 = eteint, 1 =
		allumé
ALLUMER, ON	cmd	Allumer la lampe
ETEINDRE, OFF	cmd	Eteindre la lampe
INTENSITY	cmd	Intensité à définir en % (0 -
		100)
MODE	infos	Mode de fonctionnement
		actuel de la lumière
MODE_xxxx	cmd	Activer le mode xxxx

Le "mode" est une fonctionalité optionelle de la lampe , par exemple pour activer un mode "Manuel" / "Automatique" (detection de présence) sur un equipement du plug-in Gestion des Lumieres , ou un effet "CYCLE" , "FLASH" disponible sur les lampes de couleurs.

[BETA NOTES] Le reglage de l'intensité ne fonctionne pas encore.

Type: LumiereRGB

Eclairage a couleur variale (RGB).

Commandes supportées	Туре	Description
ETAT, STATUS, VALUE	infos	Retour d'état 0 = eteint, 1 =
		allumé
ALLUMER, ON	cmd	Allumer la lampe
ETEINDRE , OFF	cmd	Eteindre la lampe
COLORRED	infos	Valeur pour la composante
		rouge (0 - 255)
COLORGREEN	infos	Valeur pour la composante
		verte (0 - 255)
COLORBLUE	infos	Valeur pour la composante
		bleue (0 - 255)
MODE	infos	Mode de fonctionnement
		actuel de la lumière
MODE_xxxx	cmd	Activer le mode xxxx

Infos

Les controle de type infos s'affichent dans l'écran d'acceuil et dans la page dédiée aux infos. Il sont aussi utilisés pour transmettre des alertes de jeedom sur n'importe quel ecran de kodi y compris par dessus une video.

Type: Info

Message simple.

Commandes supportées	Туре	Description
STATUS, VALUE	infos	Message d'information à
		afficher

[BETA NOTES] En test. Ajouter un logo ou une categorie?

Type: Alerte

Message important à afficher sur l'acceuil ou ecran information. Avec popup d'annonce sur les autres écrans.

Commandes supportées	Туре	Description
STATUS, VALUE	infos	Message d'information à
		afficher

[BETA NOTES] En test. Ajouter un logo ou une categorie?

Type: Popup

Message important à afficher en popup sur tout ecran ouvert de kodi.

Commandes supportées	Туре	Description
STATUS, VALUE	infos	Message d'information à
		afficher

[BETA NOTES] Ne fonctionne pas encore.

Type: Presence

Etat de detection de présence dans une piece. Un seul controle presence est géré sur la page d'acceuil, plusieurs peuvent être gérés sur la page sécurité.

Commandes supportées	Туре	Description
MOVE, STATUS, VALUE	infos	Etat du detecteur 0 = il y a
		personne , 1 = il y a quelqu'un ,
		n > 1 = il y a n personnes

[BETA NOTES] Affichage sur l'acceuil uniquement.

Type: Innondation

Etat de detection d'innondation dans une piece. Sur la page d'acceuil l'alarme s'affiche quelquesoit la piece concernée.

Commandes supportées	Туре	Description
FLOOD, STATUS, VALUE	infos	Etat du detecteur 0 = pas d'innondation , 1 =
		innondation detectée

[BETA NOTES] Affichage sur l'acceuil uniquement.

Type: Feu

Etat de detection d'incendie dans une piece. Sur la page d'acceuil l'alarme s'affiche quelquesoit la piece concernée.

Commandes supportées	Туре	Description
FIRE, STATUS , VALUE	infos	Etat du detecteur 0 = pas
		d'alarme , 1 = feu ou fumée
		detectée.

[BETA NOTES] Affichage sur l'acceuil uniquement.

Type : Luminosite

Luminosité dans une piece affichée en lumen.

Commandes supportées	Туре	Description
LUMEN, STATUS , VALUE	infos	Luminositée mesurée en
		lumen.

Chauffage

Les controle de type chauffage s'affichent dans l'écran d'acceuil et dans la page dédiée au chauffage.

Type: Thermometre

Température mesurée. Jusqu'a 4 températures peuvent être affichées sur la page d'acceuil.

Commandes supportées	Туре	Description
TEMPÉRATURE, STATUS,	infos	Température a afficher en
VALUE		degrés celcius (valeur seule,
		pas de symbole °c).

[BETA NOTES] Ok sur acceuil, En test sur la page chauffage. Affichage de l'historique prévu.

Type: Hygrometre

Hygrométrie mesurée. Jusqu'a 4 capteurs peuvent être affichées sur la page d'acceuil.

Commandes supportées	Туре	Description
STATUS, VALUE	infos	Hygrométrie a afficher en
		pourcentage (valeur seule,
		pas de symbole %)

[BETA NOTES] Ok sur acceuil, En test sur la page chauffage. Affichage de l'historique prévu.

Type : Thermostat

Controle de chauffage par thermosat pour une zone. Un seul Thermostat géré sur la page d'acceuil , plusieur zones sur la page chauffage.

Commandes supportées	Туре	Description
STATUT, STATUS, VALUE	infos	Etat du chauffage. (Arrété ,
		Chauffe)
MODE	infos	Mode de fonctionement du
		thermostat. (Confort , Manuel
)
CONSIGNE	infos	Consigne de température a
		atteindre pour le mode
		encours en degres celcius
ON	cmd	Marche forcée du chauffage /
		Climatisation
OFF	cmd	Arret du chauffage /
		Climatisation

[BETA NOTES] Affichage ok, interaction en test.

Energie

Les controles de type energie s'affichent dans l'écran d'acceuil et dans la page dédiée au chauffage.

Type: Eau

Controle d'une electro-vanne et affichage d'information sur le debit et la consommation d'eau. Jusqu'a 2 controles peuvent etre affichés sur la page d'acceuil, plusieurs sur la page energie.

Commandes supportées	Туре	Description
ETAT, STATUS , VALUE	infos	Etat de l'electro-vanne 0 =
		Fermée , 1 = Ouvert
DEBIT, FLOW	infos	Debit en litre / heure
COUNT, COMPTEUR	infos	Compteur de debit en m3
ON, OUVRIR	cmd	Commande d'ouverture de la
		vanne
OFF, FERMER	cmd	Commande de fermeture de la
		vanne

[BETA NOTES] Affichage en test.

Equipements

Les controle de type equipement s'affichent dans l'écran d'acceuil et dans la page dédiée.

Type: Equipment

Contrôle generique d'un equipement connecté. Le controle générique permet l'affichage d'informations parametrables et l'execution de commande simples.

Commandes supportées	Туре	Description
ETAT, STATUS , VALUE	infos	Etat de l'equipement (texte)
PARAM1	infos	Debit en litre / heure
PARAM2	infos	Compteur de debit en m3
ON, START	cmd	Commande de mise en marche
OFF, STOP	cmd	Commande d'arret

[BETA NOTES] Affichage seul en test.

Type: Frigo

Contrôle d'un réfrigérateur connecté.

Commandes supportées	Туре	Description
ETAT, STATUS , VALUE	infos	Etat de l'equipement (texte)
TEMPERATURE1	infos	Température mesurée en zone
		1
TEMPERATURE2	infos	Température mesurée en zone
		2
ON, START	cmd	Commande de mise en marche
OFF, STOP	cmd	Commande d'arret

[BETA NOTES] Affichage seul en test.

Contrôles non supportés

Le nombre de contrôle supportés va s'agrandir avec les nouvelles version de ce plug-in. Je ne possede pas tout les plug-in ni tout les type d'équipements existant sur Jeedom. Il m'est donc impossible de tout tester et prévoir.

Si un de vos equipements ne s'interface pas correctement avec ce plug-in, voici la marche a suivre.

- * Pour corriger immédiatement le probleme , créez un virtuel qui va re-mapper les commandes de votre equipement vers des noms de commandes supportées par le plug-in et utilisez ce virtuel dans votre design.
- * Sur le forum envoyez moi les infos suivantes pour l'ajouter aux equipements gérés dans la prochaine version : La liste des commandes de l'équipement et leur signification

Menu personalisés

Dans les pages de chaque catégorie, le menu peut etre customisé. Pour ajouter des fonctions au menu il suffit d'ajouter des Scenarios au design de la page.

Par exemple un scenario "Tout Allumer" peu etre ajouter a la page eclairages afin de creer une fonction qui allumera l'ensemble des eclairages du systeme.

Le nom du scenario sera utiliser pour définir le texte du bouton dans le menu.

Ce type de scenario ressemble a ceci :

