## **Datorteknik**

# **Exempeluppgifter Laborativ Examination**

Michael Josefsson

Version 0.2

## Om LAX i Datorteknik

Den laborativa examinationen (LAX) är en avslutande examinationspunkt i labserien. LAX genomförs enskilt och utan samarbete med andra studenter.

Vid LAX-tillfället är datorerna i labsalen i *examinationsläge* vilket innebär att nätåtkomst är avstängd. Inloggning sker lokalt på datorn med eget användarnamn och lösenord.

**Hjälpmedel** På LAX-en behöver du ta med dig penna. Kladdpapper finns i labsalen. På varje labplats finns dessutom en kopia av kursens Infoblad som delades ut på första föreläsningen. Linjal har du på LiU-kortet. Inget övrigt skall behövas.

**Hårdvara** Ingen hårdvara utöver den som använts i laborationsserien kommer användas. Tangentbordet och knappar är vanliga insignaler och lysdioder och displayer är utenheter. Högtalare kommer inte användas (tack och lov), inte heller oscilloskopet eller IR-mottagaren.

Alla laxar innehåller åtminstone följande moment:

- konfigurera stack
- sätta in- och utportar
- villkorliga hopp
- någon databehandling
- hårdvara från labbarna

Exempellaxar finns på hemsidan.

Ingen LAX kräver avbrott för sin lösning men en del kan bli enklare om avbrott används.

Det finns en uppsättning LAX-uppgifter och de slumpas till varje tillfälle.

## **Ett LAX-tillfälle** är 90 minuter långt och gången vid laxtillfället är denna:

- 1. Bladet med LAX delas ut. Labtiden börjar.
- 2. När du har en lösning, påkalla assistentens uppmärksamhet.
- 3. Assistenten testar funktionen enligt LAX-bladet samt kontrollerar i koden att hårdvaruinitieringen utförts i en subrutin:
  - a) Vid korrekt funktion och kod: Du antecknas med G i listan, är färdig, monterar ner uppkopplingen och lämnar lokalen.
  - b) Vid felaktig funktion och/eller kod är du inte klar och får fortsätta med uppgiften. Se punkt 2 ovan.
- 4. Vid full tid avlsutar assistenten laxtillfället.

Inget facit till LAX-en kommer delas ut. Inte heller kommer lösningar att diskuteras varken under själva LAX-tillfället eller senare.

Lämna kvar LAX-bladet och Infobladet på labplatsen efter LAX-en. Eventuella anteckningar skall lämnas i papperskorgen innan du lämnar salen.

Detta dokument innehåller förslag på några representativa demonstrationslaxar. Uppgifterna är konstruerade så att de ska innehålla sekvens, iteration och selektion enligt JSP. Dessutom bör de komma ihåg någon tidigare händelse. De "skarpa" LAX-arna är av samma komplexitetsgrad, har samma eller liknande hårdvara men är inte dessa uppgifter. Laxarna kräver inte avbrott men får användas.

Inlärningen sker i den kreativa processen i hjärnan när du själv konstruerar en lösning. Titta inte på lösningsförslagen om du inte har ett eget förslag att jämföra med!


Namn	In-enhet	Ut-enhet
IAX-DFMO 1	Heytangenthord	2 x 7-segmentsdisplay
LAX-DEMO 2	2 x Tryckknapp	2 x 7-segmentsdisplay
LAX-DEMO 4	Hextangentbord	2 x 7-segmentsdisplay
LAX-DEMO 5	Hextangentbord	Lysdioddisplay

Öva så att du kan ta fram en fungerande lösning på 30–45 minuter.

## Datorteknik LAX Förslag på lösningsgång

Först och främst är det avgörande att **ha en plan!** Lös inte hela uppgiften på en gång, det är **alltid** fel approach, i all programmering. Man måste gå i **små steg**. Till exempel dessa steg (i en hypotetisk LAX med ett hextangentbord och lysdiodsrampen med 8 dioder där uppgiften är att skicka tangentbordsvärdet till dioderna "rakt av" eller inverterat beroende på en ytterligare insignal från en tryckknapp):

1. Rita skiss/schema över uppkopplingen med alla väsentliga kopplingar!



- 2. Koppla in lysdioderna. Kanske PortA bit 7-0.
- 3. Konfigurera in- och utportar.

ldi r16, \$FF out DDRA, r16 ldi r16, \$00 out DDRB, r16

4. **Kontrollera** att portarna är korrekt konfigurerade genom att tända och släcka dioderna. Kod för att testa dioderna kan vara något så enkelt som

ldi r16,\$AA out PORTA,r16 ldi r16,\$55 out PORTA,r16

som du kompilerar, och sen stegar igenom för att tända och släcka alla dioder. Nu vet du att hela kedjan fungerar (kompilering/nedladdning/stegning/portar/lysdioder). Hoppa inte över denna testning.

- 5. Koppla in tangentbordets fem bitar, STROBE samt D3-D0 (typiskt på pinnarna 4-0). Kontrollera att DALIA-kortets lysdioder tänds som du förväntar dig när du trycker på olika tangenter dvs utan programmet inblandat. OK, tangentbordet funkar.
- 6. **Kontrollera** tangentbordets funktion genom att skriva programkod för att testa. För att veta om tangentbordet lästs in korrekt skickar du lämpligen ut inlästa värdet på dioderna: TEST:

in r16,PINB out PORTA,r16 jmp TEST

Kompilera/stega osv. OK, du kan läsa in tangentbordets bitar.

Om vi lånar begrepp från reglertekniken har du nu ett system som är **styrbart** (du vet att du kan läsa in värden) och **observerbart** (du vet att du kan skicka ut värden). Utan båda dessa kommer systemet aldrig att fungera.

7. Koppla in tryckknappen. Skriv ett program som läser av den biten (typiskt på pinne 7 på porten du redan använder som ingång, men det är inte slagit i sten) och gör något med displayen bara för att **kontrollera** att du har **styrbarhet** från tryckknappen:

#### KNAPP\_KONTROLL:

ldi r16,\$FF sbis PINB,7 clr r16 out PORTA,r16 jmp KNAPP\_KONTROLL Kör du programmet i full fart ska alla dioder tändas vid nedtryckning av knappen och släckas annars.

8. Sista steget här är att inte tända/släcka alla dioder utan bara de som tangentbordet vill enligt uppgiften ovan. Bäst är nu om hela programmet redan är uppdelat i klippfärdiga bitar. Här menar jag förstås subrutiner. Skriv subrutiner!

"Bra" rutiner som du kanske redan har vid det här laget är:

- READ\_KBD (läser tangentbord och returnerar inläst värde i r16)
- EMIT (skicka ut värdet i r16 till dioderna)

Programmet kan då se ut så här:

```
MAIN_LOOP:
    call READ_KBD
    call EMIT
    jmp MAIN_LOOP
```

Hela koden kan skrivas som (med två rader för att känna av tryckknappen):

```
MAIN_LOOP:

call READ_KBD
sbis PINB,7
clr r16
call EMIT
jmp MAIN_LOOP
```

Provkör. Asch, funkar bara nästan! "clr r16" gör ju att displayen släcks om tangenten inte är nedtryckt. Prova med complement-instruktionen istället:

```
MAIN_LOOP:
    call READ_KBD
    sbis PINB,7
    com r16 ; complement istf clr
    call EMIT
    jmp MAIN_LOOP
```

Provkör. Asch, funkar bara nästan! Inverterat värde skulle ut när man tryckte på knappen, inte när man *inte* tryckte på knappen. En sista ändring då:

```
MAIN_LOOP:

call READ_KBD
sbic PINB,7; skip on no key
com r16
call EMIT
jmp MAIN_LOOP
```

Det där borde funka.

Det blev långt det här men avsikten är att påminna att man måste göra allt i små steg. Varje steg är i sig inte så komplicerat, men att sätta ihop till subrutiner, ändra clr $\rightarrow$ com och sbis $\rightarrow$ sbic kräver många bollar i luften och en koncentration och lugn som kanske inte infinner sig vid examinationen.

För att fullfölja subrutinstänket skulle programmet slutligen kunna vara

```
MAIN_LOOP:

call READ_KBD

call INVERT_ON_KEY

call EMIT

jmp MAIN_LOOP
```

där INVERT\_ON\_KEY utför inverteringen som önskat på argumentet r16 och returnerar rätt värde i r16 à la "r16 = INVERT\_ON\_KEY(r16)".

En minimal lösning (utan subrutiner, så inte giltig på LAX) kan göras på mindre än 20 bytes. Kan du hitta den?

**Sjusegmentsdisplayen** Matningsspänning är U (5 V) och 0 (0 V). Indata till respektive segment är de fyra bitarna D, C, B, A.

## **Tidsomfattning: 90 minuter**

inkl redovisning

**Uppgift** I labsatsen finns ett hexadecimalt tangentbord. Det ger ut fyra bitar data (D,C,B,A) vid nedtryckt tangent men även en *strobe*-signal som är hög så länge *någon* tangent är nedtryckt.

Din uppgift är att läsa av det hexadecimala tangentbordet, en siffra åt gången, och presentera dess decimala motsvarighet på två sjusegmentsdisplayer, tiotalssiffran till vänster och entalssiffran till höger. Displayerna kan visa de hexadecimala siffrorna 0-F, men ska här bara visa 0-9. Senaste decimaltal ska kontinuerligt visas tills en ny siffra trycks ned på tangentbordet.


Tangentbordet kan inte ge flera utsignaler även om flera tangenter trycks ned samtidigt, följaktligen behöver inte programmet ta någon hänsyn till detta fall.

**Obs!** Hårdvaruinitieringen **måste** utföras som en subrutin.

#### Hårdvara


- labsats
- sjusegmentsdisplay
- hexadecimalt tangentbord

Funktionskontroll och examination Funktionen prioriteras! Någon kodgranskning, utöver kontroll av att hårdvaruinitieringen är utförd som subrutin, kommer inte ske. Funktionen kontrolleras genom upprepade tryckningar på det hexadecimala tangentbordet och kontroll på sjusegmentsdisplayen. Nöjaktig funktion resulterar i godkänd LAX.



Tangentbordet med kopplingsplatta Matningsspänning +5 V påförs pinne 1, 0 V pinne 8. Utdata, fyra bitar, återfinns på pinnarna 3, 5, 7 och 9. Strobe-signalen är pinne 2. Stroben är hög så länge någon knapp är nedtryckt. Datat kommer samtidigt och ligger kvar tills nästa knappnedtryckning:





Tidsomfattning: 90 minuter

inkl redovisning

**Uppgift** I labsatsen finns två tryckknappar. Dessa ger en positiv och en negativ flank som utsignal från var sina stift, för respektive tryckknapp.

Din uppgift är att räkna antalet nedtryckningar av den vänstra tryckknappen. När den högra tryckknappen trycks ned ska detta antal visas på en sjusegmentsdisplay, och fortsätta att visas även efter att den högra tryckknappen släppts upp. Därefter ska man kunna börja om med att räkna nedtryckningar av den vänstra tryckknappen. Displayerna kan visa de hexadecimala siffrorna 0-F. Trycker man mer än 15 gånger på den vänstra tryckknappen så ska displayen visa F, dvs  $15_{10}$  hexadecimalt.


**Obs!** Hårdvaruinitieringen **måste** utföras som en subrutin.

#### Hårdvara


- sjusegmentsdisplay
- tryckknappar

Funktionskontroll och examination Funktionen prioriteras! Någon kodgranskning, utöver kontroll av att hårdvaruinitieringen är utförd som subrutin, kommer inte ske. Funktionen kontrolleras genom upprepade tryckningar på tryckknapparna och kontroll på sjusegmentsdisplayen. Nöjaktig funktion resulterar i godkänd LAX.

Sjusegmentsdisplayen Matningsspänning är U (5 V) och 0 (0 V). Indata till respektive segment är de fyra bitarna D, C, B, A.



**Tryckknappar** Matningsspänning är U (5 V) och 0 (0 V). Varje knapp ger en positiv och en negativ flank som utsignal från var sina stift då knappen trycks ned. Utsignalen återgår sedan när knappen släpps upp.



**Tidsomfattning: 90 minuter** inkl redovisning

**Uppgift:** I labsatsen finns ett hexadecimalt tangentbord. Det ger ut fyra bitar data (D,C,B,A) vid nedtryckt tangent men även en strobe-signal

Din uppgift är att visa nedtryckta decimala tangentvärden från tangentbordet på vänster alternativt höger indikator på sjusegmentsdisplayen. Med tangenten F ska man kunna växla (toggla) indikator så att efterföljande tangentvärden hamnar till vänster ifall höger indikator tidigare användes, och vice versa. Gamla värden ska dock alltid ligga kvar tills dom ersätts av nya från tangentbordet. Tangenterna A, B, C, D och E ska inte ha någon funktion eller påverkan.

**Obs!** Hårdvaruinitieringen **måste** utföras som en subrutin.

#### Hårdvara

- labsats
- sjusegmentsdisplay
- hexadecimalt tangentbord


Funktionskontroll och examination Funktionen prioriteras! Någon kodgranskning, utöver kontroll av att hårdvaruinitieringen är utförd som subrutin, kommer inte ske. Funktionen kontrolleras genom upprepade tryckningar på det hexadecimala tangentbordet och kontroll på sjusegmentsdisplayen. Nöjaktig funktion resulterar i godkänd LAX.

Sjusegmentsdisplay Displayen har två sjusegments indikatorer. Matningsspänning är U (5 V) och 0 (0 V). Indata till respektive segment är de fyra bitarna D, C, B, A.



Tangentbordet med kopplingsplatta Matningsspänning +5 V påförs pinne 1, 0 V pinne 8. Utdata, fyra bitar, återfinns på pinnarna 3, 5, 7 och 9. Strobe-signalen är pinne 2. Stroben är hög så länge någon knapp är nedtryckt. Datat kommer samtidigt och ligger kvar tills nästa knappnedtryckning:





**Tidsomfattning: 90 minuter** inkl redovisning

**Uppgift:** I labsatsen finns ett hexadecimalt tangentbord. Det ger ut fyra bitar data (D,C,B,A) vid nedtryckt tangent men även en *strobe*-signal som är hög så länge *någon* tangent är nedtryckt.

Din uppgift är att visa ett nedtryckt tangentvärde binärt på lysdioddisplayens fyra mest vänstra lysdioder. Samma tangentvärde ska även visas på dom fyra mest högra lysdioderna, inverterat (obs **ej** speglat) eller normalt. Inverterad eller normal visning för dom fyra mest högra lysdioderna togglas med tangent 0, som också ska visas på samma sätt som övriga tangentvärden. Dvs, om normal visning råder ska lysdioderna 7–4 och lysdioderna 3–0 visa samma sak, men om inverterad visning råder ska lysdioderna 3–0 visa det inverterade värdet av lysdioderna 7–4, vilka alltså alltid ska visa tangentvärdet.

**Obs!** Hårdvaruinitieringen **måste** utföras som en subrutin.

#### Hårdvara

- labsats
- lysdioddisplay
- hexadecimalt tangentbord


Funktionskontroll och examination Funktionen prioriteras! Någon kodgranskning, utöver kontroll av att hårdvaruinitieringen är utförd som subrutin, kommer inte ske. Funktionen kontrolleras genom upprepade tryckningar på det hexadecimala tangentbordet och kontroll på lysdioddisplayen. Nöjaktig funktion resulterar i godkänd LAX.

**Lysdioddisplay** Matningsspänning är U (5 V) och 0 (0 V). Lysdioderna styrs individuellt av ingångarna 7 till 0 nederst på plattan.



Tangentbordet med kopplingsplatta Matningsspänning +5 V påförs pinne 1, 0 V pinne 8. Utdata, fyra bitar, återfinns på pinnarna 3, 5, 7 och 9. *Strobe*-signalen är pinne 2. Stroben är hög så länge någon knapp är nedtryckt. Datat kommer samtidigt och ligger kvar tills nästa knappnedtryckning:





# Lösningsförslag

### Instruktioner

Inlärningen sker i den kreativa processen i hjärnan när du själv konstruerar en lösning. Titta inte på förslagen nedan om du inte har ett eget förslag att jämföra med!

Man lär sig koda bättre genom att läsa mycket kod. Jämför förslagen med din egen lösning och förbättra dem båda. Vad kan göras för att få mer lättläst kod? Är strukturen den bästa? Skulle koden tjäna på globala konstanter? Variabelnamn? Finns det alternativa lösningsmetoder?

Vid LAX-tillfället sker visserligen ingen kodgranskning men man tjänar ändå på att ha ett strukturerat angreppssätt med subrutiner och bra namngivning av labels.

Namn	In-enhet	Ut-enhet
LaxDemo1.asm		2 x 7-segmentsdisplay
LaxDemo2.asm	2 x Tryckknapp	2 x 7-segmentsdisplay
LaxDemo2a.asm	Dalia	Dalia
LaxDemo4.asm	Hextangentbord	2 x 7-segmentsdisplay
LaxDemo5.asm	Hextangentbord	Lysdioddisplay
LaxDemo5mini.asm	Hextangentbord	Lysdioddisplay

LabDemo5mini.asm är ett försök att konstruera en resurssnål lösning. Här har man eliminerat kod genom att bland annat koppla om hårdvaran och ta bort — i det här fallet — onödiga instruktioner. Lösningen tillhör kategorin "ful kod".

```
/* LaxDemo1.asm
         * Compiles to 50 bytes (42 if call etc)
COLD:
                r16, HIGH (RAMEND)
        ldi
                SPH, r16
        out
                r16,LOW(RAMEND)
        ldi
        out
                SPL, r16
        call
                HW_INIT
MAIN:
                PINA,4
                                ; wait for strobe/key press
        sbis
                MAIN
        jmp
                r16,PINA
                                ; read key
        in
                r16,$0F
        andi
        cpi
                r16,10
                PRINT
        brmi
        subi
                r16,$FA
PRINT:
                PORTB, r16
        out
WAIT:
                PINA,4
                                ; wait for key release
        sbic
                WAIT
        jmp
        jmp
                MAIN
                                ; process next digit
        ; --- Config I/O
HW_INIT:
                r16,0
        ldi
                             ; PORTA<4> strobe, PORTA<3-0> data
        out
                DDRA, r16
                r16
        dec
                DDRB, r16
                          ; PORTB < 7-0 > display
        out
        ret
```

```
/* LaxDemo2.asm
         * Compiles to 70 bytes (62 if call etc)
         */
COLD:
                 r16, HIGH (RAMEND)
        ldi
        out
                 SPH, r16
        ldi
                 r16,LOW(RAMEND)
        out
                 SPL, r16
        call
                 HW_INIT
WARM:
                 GETKEYS
        call
        sbrc
                 r16,1
        inc
                 r17
                                 ; left pressed
        sbrc
                 r16,0
        call
                 SHOWIT
                                ; right pressed
                 WARM
        jmp
SHOWIT:
        cpi
                 r17,$0F
                 SHOWIT2
        brmi
        ldi
                 r17,$0F
SHOWIT2:
        out
                 PORTB, r17
                 r17
                                  ; show progress
        ; clr
        ret
GETKEYS:
                 r16,PIND
        in
                 r16,$03
        andi
                 r16,$00
        cpi
                                  ; wait for release
                 GETKEYS
        brne
GETKEYS2:
        in
                 r16,PIND
                 r16,$03
        andi
        cpi
                 r16,$00
        breq
                 GETKEYS2
                                ; wait for press
        ret
HW_INIT:
                 r16,$00
        ldi
                 DDRD, r16
                                  ; bit1 - left, bit0 - right
        out
                 r16,$FF
        ldi
        out
                 DDRB,r16
                 r17
        clr
                                  ; no sum yet
        ret
```

```
/* LaxDemo2a.asm
         * Compiles to 72 bytes (64 if call etc) 
 * Version for Dalia
         * Input: Buttons INT1 and INT0
         * Output: on-board LED
COLD:
                r16, HIGH(RAMEND)
        ldi
                SPH, r16
        out
        ldi
                r16, LOW (RAMEND)
                SPL, r16
        out
        call
                HW_INIT
WARM:
                GETKEYS
        call
        sbrs
                r16,3
        inc
                r17
                               ; left pressed
                r16,2
        sbrs
        call
                SHOWIT
                              ; right pressed
        jmp
                WARM
SHOWIT:
                r17,$0F
        cpi
        brmi
                SHOWIT2
        ldi
                r17,$0F
SHOWIT2:
        out
                PORTB, r17
        ; clr
                r17
                                 ; show progress
        ret
GETKEYS:
                r16,PIND
        in
        andi
                r16,$0C
                r16,$0C
        cpi
        brne
                GETKEYS
                                ; wait for release
GETKEYS2:
        in
                r16,PIND
        andi
                r16,$0C
        cpi
                r16,$0C
                GETKEYS2
                                ; wait for press
        breq
        ret
HW_INIT:
                r16,$00
        ldi
                DDRD, r16
        out
                r16,$FF
        ldi
                DDRB, r16
        out
                PORTD, r16
                                ; pull-up, PD3 left, PD2 right
        out
                r17
                                 ; no sum yet
        clr
        ret
```

```
/* LaxDemo4.asm
         * Compiles to 86 bytes (72 if rcall etc)
         */
COLD:
        ldi
                 r16, HIGH (RAMEND)
                 SPH, r16
        out
                 r16, LOW (RAMEND)
        ldi
        out
                 SPL, r16
        call
                 HW_INIT
WARM:
                 GETKEY
        call
                                  ; "F"?
                 r16,$0F
        cpi
        brne
                 NO_TOGGLE
        com
                 r18
                                  ; yep!
NO_TOGGLE:
                 r16,10
                                  ; 0-9?
        cpi
                                  ; A-F no update
                 WARM
        brpl
                 r17,PORTB
                                  ; get displayed
        in
        sbrs
                 r18,0
                                  ; 0 -> right, 1 -> left
        jmp
                 RIGHT
LEFT:
                 r17,$0F
                                  ; clear left
        andi
        swap
                 r16
                                  ; put digit in place
                 SHOWIT
        jmp
RIGHT:
               r17,$F0
        andi
                                  ; clear right
SHOWIT:
        or
                 r17,r16
                                  ; merge
        out
                 PORTB, r17
                                  ; and display
        jmp
                 WARM
        ; --- GETKEY returns key in r16
GETKEY:
                 PINA,4
        sbic
                                  ; wait for release
                 GETKEY
        jmp
GETKEY2:
        sbis
                 PINA,4
                 GETKEY2
                                  ; wait for press
        jmp
                 r16,PINA
                                 ; get key
        in
                 r16,$0F
        andi
        ret
        ; --- I/O
        ; PA4
                 STROBE
        ; PA3-0 Data
        ; PB7-4 Left digit
        ; PB3-0 Right digit
HW_INIT:
                 r16,$00
        ldi
        out
                 DDRA, r16
        ldi
                 r16,$FF
        out
                 DDRB, r16
        ldi
                 r16,$00
                                 ; "00"
                 PORTB, r16
        out
        clr
                 r18
                                  ; toggle byte
        ret
```

```
/* LaxDemo5.asm
         * Compiles to 70 bytes (60 if rcall etc)
COLD:
                r16, HIGH (RAMEND)
        ldi
                SPH, r16
        out
                r16, LOW (RAMEND)
        ldi
        out
                SPL, r16
        rcall HW_INIT
WARM:
                GETKEY
        rcall
                r17,r16
                                ; r16 rightmost
        mov
        brne
                NO_ZERO
                                 ; was a "0"
                r19
        com
NO_ZERO:
        cpi
                r19,0
                WARM3
        breq
                r18,$0F
                               ; invert right
        ldi
        eor
                r16,r18
WARM3:
                r17
        swap
                r16, r17
        or
        out
                PORTB, r16
                WARM
        rjmp
        ; --- GETKEY Return pressed key in r16
GETKEY:
        sbic
                PINA,4
                                ; wait for release
                GETKEY
        rjmp
GETKEY2:
                PINA,4
        sbis
                                ; wait for press
                GETKEY2
        rjmp
                r16,PINA
        in
        andi
                r16,$0F
                                ; return key
        ret
        ; --- I/O init, initial state
HW_INIT:
        clr
                r16
                DDRA, r16
        out
        ldi
                r16,$FF
                DDRB, r16
        out
                                 ; 0 -> normal, 1 -> inverted
                r19
        clr
        ret
```

```
/*
         * LaxDemo5mini.asm
         * Attempt at minimal, and hence ugly, code
         * Compiles to 34 bytes
         */
COLD:
                 r16, HIGH (RAMEND)
        ldi
        out
                 SPH, r16
        ldi
                 r16, $FF
        out
                 DDRB, r16
                 r17,$0F
        ldi
WARM:
        sbic
                 PIND,0
                                 ; wait for release
                 WARM
        rjmp
KEY:
                 PIND,0
        sbis
                                ; wait for press
                 KEY
        rjmp
                 r16,PINA
        in
        cpi
                 r16,0
        brne
                 CONT
        com
                 r17
                                 ; was a "0"
CONT:
                 r17,0
        sbrc
        eor
                 r16, r17
        out
                 PORTB, r16
        rjmp
                 WARM
```