ß

0

 \odot

ಹ

CSDN新首页上线啦,邀请你来立即体验! (http://feed.csdn.net/)

立即体



博客 (http://feed.csdn.net/?ref=toolbar)

学院 (http://edu.csdn.net?ref=toolbar)

下载 (http://dbt/mil/bav/wscardnereterefatablear)







更多 ▼

登录 (https://passport.csdn.net/account/mobileregister?ref=toolbar&action=mobileRegister) ref=toolltar) source=csdnblog1)

linux驱动学习2(kpd驱动初步分析)

原创 2013年11月18日 15:37:54

标签:mtk按键驱动(http://so.csdn.net/so/search/s.do?g=mtk按键驱动&t=blog)/

初步分析 (http://so.csdn.net/so/search/s.do?q=初步分析&t=blog)

2577

132 129

原创

他的最新文章 更多文章 (http://blog.csdn.net/King_BingGe)

码云

未开通

(https://gite

utm source

密集负载下的网卡中断负载均衡smp affinity及单队列RPS

(/jxnu_xiaobing/article/details/52682291)

/etc/passwd, /etc/shadow

(/jxnu xiaobing/article/details/48047115)

hadoop2.7完全分布式集群搭建以及任 务测试

(/jxnu_xiaobing/article/details/46931693)

一、kpd pdrv probe函数的分析:

```
[html]
       /*1. 输入设备实例 kpd input dev */
 1.
 2.
      全局变量:static struct input_dev *kpd_input_dev;
 3.
 4.
      static int kpd_pdrv_probe(struct platform_device *pdev)
 5.
 6.
         int i, r;
 7.
         u16 new_state[KPD_NUM_MEMS];
 8.
         /* initialize and register input device (/dev/input/eventX) */
 9.
10.
11.
12.
      /*2. 初始化输入设备并分配内存空间*/
13.
         kpd_input_dev = input_allocate_device();
14.
         if (!kpd_input_dev)
15.
             return -ENOMEM;
16.
        /*下面开始填充kpd input dev 设备驱动结构体*/
17.
         kpd_input_dev->name = KPD_NAME;
18.
         kpd_input_dev->id.bustype = BUS_HOST;
19.
         kpd_input_dev->id.vendor = 0x2454;
```

shop_ping (http://blog.cs...

+ 关注 (http://blog.csdn.net/King BingGe)

粉丝

http://blog.csdn.net/jxnu_xiaobing/article/details/16805623

```
20.
                       kpd_input_dev->id.product = 0x6575;
             21.
                       kpd_input_dev->id.version = 0x0010;
             22.
                       kpd input dev->open = kpd open;
             23.
             24.
             25.
             26.
                     /*3. 设置某位为1,以第二个参数为起始地址,EV KEY表示要设置的位
             27.
                     作用:告诉input子系统支持那些事件, EV_KEY 这里表示告诉input子系统支持
             28.
                     按键事件
ß
             29.
             30.
                    */
0
             31.
                       __set_bit(EV_KEY, kpd_input_dev->evbit);
             32.
33.
             34.
                   #if (KPD PWRKEY USE EINT||KPD PWRKEY USE PMIC)
             35.
\overline{\cdots}
             36.
             37.
                     /*4. 设置某位为1,以第二个参数为起始地址,EV_KEY表示要设置的位
             38.
                     作用:告诉input子系统支持那些按键, KPD PWRKEY MAP 这里表示告诉input子系统支持
ಹ
                     电源按键
             39.
              40.
                     */
                       __set_bit(KPD_PWRKEY_MAP, kpd_input_dev->keybit);
             41.
             42.
                       kpd_keymap[8] = 0;
             43.
                   #endif
                       for (i = 17; i < KPD_NUM_KEYS; i += 9) /* only [8] works for Power key */
             44.
             45.
                           kpd_keymap[i] = 0;
             46.
             47.
             48.
                       for (i = 0; i < KPD_NUM_KEYS; i++) {
             49.
                           if (kpd keymap[i] != 0)
             50.
                               __set_bit(kpd_keymap[i], kpd_input_dev->keybit);
             51.
             52.
                       /*5. 上述几行代码表示设置电源按键 kpd_keymap 为0,其它按键 kpd_keymap 为1*/
             53.
             54.
                       __set_bit(250, kpd_input_dev->keybit);
             55.
                       __set_bit(251, kpd_input_dev->keybit);
             56.
             57.
             58.
                   #if KPD AUTOTEST
             59.
                       for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(kpd_auto_keymap); i++)</pre>
             60.
                           __set_bit(kpd_auto_keymap[i], kpd_input_dev->keybit);
             61.
                   #endif
             62.
             63.
             64.
                   #if KPD_HAS_SLIDE_QWERTY
             65.
                       __set_bit(EV_SW, kpd_input_dev->evbit);
             66.
                       __set_bit(SW_LID, kpd_input_dev->swbit);
```



▋博主专栏



从零开始学OK6410

(http://blog.csdn.net/column/details/ok6410---study.html)

(http://blog.csd??.Pfet/column/details/ok6410-



一步一步学习C++

(http://blog.csdn.net/column/details/c-plus-plus-.html)

(http://blog.csdhl.het/column/details/c-

plus-



从零开始学习stm32

(http://blog.csdn.net/column/details/stm32---study.html)

(http://blog.csd7f.fret/column/details/stm32-

--

study.html)

在线课程

```
67.
                        __set_bit(SW_LID, kpd_input_dev->sw); /* 1: lid shut => closed */
              68.
                    #endif
              69.
              70.
             71.
                    #ifdef KPD PMIC RSTKEY MAP
              72.
                        __set_bit(KPD_PMIC_RSTKEY_MAP, kpd_input_dev->keybit);
             73.
                    #endif
             74.
             75.
ß
                       /*6. 指定kpd_input_dev这个平台设备sysfs中的父设备节点*/
              76.
             77.
                       kpd input dev->dev.parent = &pdev->dev;
Λ
              78.
                       /*7. 注册input输入子系统*/
              79.
                       r = input_register_device(kpd_input_dev);
80.
                       if (r) {
              81.
                           printk(KPD SAY "register input device failed (%d)\n", r);
              82.
                           input_free_device(kpd_input_dev);
\odot
              83.
                           return r;
              84.
                       }
              85.
æ
              86.
              87.
                       /* register device (/dev/mt6575-kpd) */
                       /*7. 指定kpd dev这个平台设备sysfs中的父设备节点*/
              88.
              89.
                       kpd_dev.parent = &pdev->dev;
              90.
                       /*8. 注册混杂设备*/
              91.
                       r = misc_register(&kpd_dev);
              92.
                       if (r) {
              93.
                           printk(KPD_SAY "register device failed (%d)\n", r);
                           input_unregister_device(kpd_input_dev);
              94.
              95.
                           return r;
              96.
                       }
              97.
                       /*8. 注册按键中断*/
              98.
              99.
                       /* register IRQ and EINT */
             100.
                       /*9. 设置消抖时间*/
             101.
                       kpd_set_debounce(KPD_KEY_DEBOUNCE);
             102.
                       /*10. 设置中断触发方式*/
             103.
                       mt65xx_irq_set_sens(MT6575_KP_IRQ_ID, MT65xx_EDGE_SENSITIVE);
                       /*11 . 设置中断优先级*/
             104.
                       mt65xx_irq_set_polarity(MT6575_KP_IRQ_ID, MT65xx_POLARITY_LOW);
             105.
             106.
                       /*12. 注册中断处理函数*/
             107.
                       r = request_irq(MT6575_KP_IRQ_ID, kpd_irq_handler, 0, KPD_NAME, NULL);
             108.
                       if (r) {
             109.
                           printk(KPD_SAY "register IRQ failed (%d)\n", r);
             110.
                           misc_deregister(&kpd_dev);
             111.
                           input_unregister_device(kpd_input_dev);
             112.
                           return r;
             113.
```



MMM 加西美国点评调旅移rse/detail/603?

动端的最佳家践

utm: source=plogy) (沖岬:/座禹华sdn.net/huiyi

Course/detail/603?



低福嘉太型软件设计的面urse/detail/594?

向对象 um source=blog9) (净啊:/床仓唤son.net/huiyi

Course/detail/594? utm_source=blog9)

热门文章

100条经典C语言笔试题目 (/jxnu_xiaobin g/article/details/12561141)

11976

python+pyspider+phantomjs实现简易爬 虫功能 (/jxnu_xiaobing/article/details/449 83757)

2 8294

基于stm32f103zet6之使用FSMC驱动TFT 的学习 (/jxnu_xiaobing/article/details/871 9897)

₩ 6655

(转载) STM32-FSMC-LCD详解 (/jxnu_xiaobing/article/details/8718566)

□ 6327

pyspider爬虫的一个应用 (/jxnu_xiaobing/article/details/44671653)

5479

```
114.
                       /*13. 以下为电源键中断函数的注册*/
            115.
                   #if KPD PWRKEY USE EINT
            116.
                       mt65xx eint set sens(KPD PWRKEY EINT, KPD PWRKEY SENSITIVE);
            117.
                       mt65xx_eint_set_hw_debounce(KPD_PWRKEY_EINT, KPD_PWRKEY_DEBOUNCE);
            118.
                       mt65xx eint registration(KPD PWRKEY EINT, true, KPD PWRKEY POLARITY,
            119.
                                                kpd_pwrkey_eint_handler, false);
                   #endif
            120.
            121.
            122.
ß
            123.
                       if(kpd_enable_lprst && get_boot_mode() == NORMAL_BOOT) {
            124.
                           kpd print("Normal Boot\n");
0
            125.
                    #ifdef KPD_PMIC_LPRST_TD
             126.
                           kpd print("Enable LPRST\n");
            127.
                       /*14. 以下为设置按键唤醒的时间*/
            128.
                           upmu_testmode_pwrkey_rst_en(0x01);
            129.
                           upmu_testmode_homekey_rst_en(0x01);
\odot
            130.
                           upmu_testmode_pwrkey_rst_td(KPD_PMIC_LPRST_TD);
            131.
                   #endif
            132.
                       } else {
             133.
                           kpd print("Disable LPRST %d\n", kpd enable lprst);
            134.
             135.
                       /*15. 设置一个高精度定时器,并且定义了时间到期的回调函数 aee timer func*/
             136.
                       hrtimer_init(&aee_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
             137.
                       aee_timer.function = aee_timer_func;
            138.
             139.
            140.
                       /*以下为三个按键的初始化,也就是配置
                       注意,默认值gpio输出是0*/
            141.
            142.
                   #if 1 // ylliu add. dct default value does not work...
            143.
                       /* KCOLO: GPI0103: KCOL1: GPI0108, KCOL2: GPI0105, KCOL4: GPI0102 input + pull enable + pull
             144.
                       mt_set_gpio_mode(GPIO_KPD_KCOL0_PIN, GPIO_KPD_KCOL0_PIN_M_KP_COL);
            145.
                       mt set qpio dir(GPIO KPD KCOLO PIN, GPIO DIR IN);
                       mt_set_gpio_pull_enable(GPIO_KPD_KCOLO_PIN, GPIO_PULL_ENABLE);
             146.
            147.
                       mt_set_gpio_pull_select(GPIO_KPD_KCOLO_PIN, GPIO_PULL_UP);
             148.
            149.
            150.
             151.
                       mt_set_gpio_mode(GPIO_KPD_KCOL1_PIN, GPIO_KPD_KCOL1_PIN_M_KP_COL);
            152.
                       mt_set_gpio_dir(GPIO_KPD_KCOL1_PIN, GPIO_DIR_IN);
             153.
                       mt_set_gpio_pull_enable(GPIO_KPD_KCOL1_PIN, GPIO_PULL_ENABLE);
                       mt_set_gpio_pull_select(GPIO_KPD_KCOL1_PIN, GPIO_PULL_UP);
             154.
             155.
            156.
                       mt_set_gpio_mode(GPIO_KPD_KCOL2_PIN, GPIO_KPD_KCOL2_PIN_M_KP_COL);
            157.
                       mt_set_gpio_dir(GPIO_KPD_KCOL2_PIN, GPIO_DIR_IN);
             158.
                       mt_set_gpio_pull_enable(GPIO_KPD_KCOL2_PIN, GPIO_PULL_ENABLE);
            159.
                       mt_set_gpio_pull_select(GPIO_KPD_KCOL2_PIN, GPIO_PULL_UP);
             160.
```

```
161.
                       mt_set_gpio_mode(GPIO_KPD_KCOL4_PIN, GPIO_KPD_KCOL4_PIN_M_KP_COL);
             162.
                       mt_set_gpio_dir(GPIO_KPD_KCOL4_PIN, GPIO_DIR_IN);
             163.
                       mt set gpio pull enable(GPIO KPD KCOL4 PIN, GPIO PULL ENABLE);
             164.
                       mt_set_gpio_pull_select(GPIO_KPD_KCOL4_PIN, GPIO_PULL_UP);
             165.
             166.
             167.
                       /* KROWO: GPI098, KROW1: GPI097: KROW2: GPI095 output + pull disable + pull down */
                       mt_set_gpio_mode(GPIO_KPD_KROW0_PIN, GPIO_KPD_KROW0_PIN_M_KP_ROW);
             168.
             169.
                       mt set gpio dir(GPIO KPD KROWO PIN, GPIO DIR OUT);
ß
             170.
                       mt_set_gpio_pull_enable(GPIO_KPD_KROWO_PIN, GPIO_PULL_DISABLE);
             171.
                       mt set gpio pull select(GPIO KPD KROWO PIN, GPIO PULL DOWN);
0
             172.
             173.
                    // mt_set_gpio_mode(97, 1);
             174.
                   // mt_set_gpio_dir(97, 1);
             175.
                    // mt_set_gpio_pull_enable(97, 0);
             176. // mt_set_gpio_pull_select(97, 0);
\overline{\cdots}
             177. //
             178. // mt_set_gpio_mode(95, 1);
             179.
                   // mt_set_gpio_dir(95, 1);
             180.
                   // mt_set_gpio_pull_enable(95, 0);
                    // mt_set_gpio_pull_select(95, 0);
             181.
                    #endif
             182.
             183.
             184.
                       // default disable backlight. reboot from recovery need this.
                        kpd_disable_backlight();
             185.
             186.
             187.
                       // store default state, resolve recovery bugs.
             188.
                        kpd_get_keymap_state(new_state);
             189.
                       memcpy(kpd_keymap_state, new_state, sizeof(new_state));
             190.
             191.
                        return 0;
             192.
```

二、当执行完面probe函数进行相关初始化后,这时候,当我们按键按下了,就会触发中断,进入中断服务 子程序

```
[html]
1. static irqreturn_t __tcmfunc kpd_irq_handler(int irq, void *dev_id)
```

```
2. {
3.    /* use _nosync to avoid deadlock */
4.    disable_irq_nosync(MT6575_KP_IRQ_ID);
5.    tasklet_schedule(&kpd_keymap_tasklet);
6.    return IRQ_HANDLED;
7. }
```

ß

0

可以看到,中断服务程序里面执行了 tasklet_schedule(&kpd_keymap_tasklet); 跟踪代码可以发现,实际上是执行了这个函数kpd_keymap_handler,下面仔细分析 这个函数,详细注释如下:

 $\overline{\cdots}$

ૡૢ

```
[html]
      static void kpd_keymap_handler(unsigned long data)
 2.
 3.
         int i, j;
 4.
         bool pressed;
 5.
         u16 new_state[KPD_NUM_MEMS], change, mask;
         u16 hw_keycode, linux_keycode;
 6.
 7.
         kpd_get_keymap_state(new_state);
      首先读取键值,并且存放于new_state中
 8.
 9.
10.
         if (pmic_get_acc_state() == 1) {
11.
         for (i = 0; i < KPD_NUM_MEMS; i++) {
12.
             change = new_state[i] ^ kpd_keymap_state[i];
                                                                                               //
      进行异或操作,就是为了取出两者不同的值
13.
             if (!change)
14.
                 continue;
15.
16.
17.
             for (j = 0; j < 16; j++) {
                 mask = 1U << j;
18.
                 if (!(change & mask))
19.
20.
                     continue;
21.
22.
                 hw_keycode = (i << 4) + j;
23.
                                                  //i = 0, j = 1;
      这里是得到hw_keycode的值
24.
                 printk("hw_keycode = %d ,i = %d, j = %d \n",hw_keycode,i,j);
```

```
25.
                                /* bit is 1: not pressed, 0: pressed */
              26.
                                pressed = !(new_state[i] & mask); //(new_state[i] & mask) = 0
              27.
                                if (kpd show hw keycode) {
              28.
                                    printk(KPD_SAY "(%s) HW keycode = %u\n",
              29.
                                           pressed ? "pressed" : "released",
              30.
                                           hw_keycode);
              31.
              32.
                                BUG_ON(hw_keycode >= KPD_NUM_KEYS);
              33.
                                linux_keycode = kpd_keymap[hw_keycode];
ß
                    这里的linux_keycode恒为零。
              34.
                                printk("linux keycode = %d \n", linux keycode);
0
              35.
              36.
                                if(unlikely(linux_keycode == 0)) {
37.
                                    if (hw_keycode == 1 && pressed) { // special key, SOS.
              38.
                                        struct device *dev = &(kpd_input_dev->dev);
              39.
                                        char *envp[] = { "SOS_pressed", NULL };
\odot
                                                                                                         //建立设备
              40.
                                        kobject_uevent_env(&dev->kobj, KOBJ_CHANGE, envp);
                    文件?
              41.
                                        printk(KPD_SAY "SOS_pressed\n");
ಹ
              42.
                                        // used by recovery.
              43.
                                        /*这个接口会向INPUT子系统上报按键(该按键被按下)*/
                                                                                                            //如果
              44.
                                        input_report_key(kpd_input_dev, 251, pressed);
                    上层检测到SOS_pressed就会做相应处理。
              45.
                                   } else if (hw_keycode == 2 && pressed) { // special key, background.
              46.
                                        struct device *dev = &(kpd_input_dev->dev);
              47.
                                        char *envp[] = { "background_pressed", NULL };
              48.
                                        kobject_uevent_env(&dev->kobj, KOBJ_CHANGE, envp);
                                        printk(KPD_SAY "background_pressed\n");
              49.
              50.
                                        // used by recovery.
              51.
                                        input_report_key(kpd_input_dev, 8, pressed);
              52.
                                    } else if (hw_keycode == 4 && pressed) { // special key, mode.
              53.
                                        struct device *dev = &(kpd_input_dev->dev);
                                        char *envp[] = { "mode_pressed", NULL };
              54.
              55.
                                        kobject_uevent_env(&dev->kobj, KOBJ_CHANGE, envp);
                                        printk(KPD_SAY "mode_pressed\n");
              56.
              57.
                                    } else if (hw_keycode == 1 \mid hw_keycode == 2 \mid hw_keycode == 4) { // add this
              58.
                                        printk(KPD_SAY "background or SOS or mode release!\n");
              59.
                                        // used by recovery.
              60.
                                       if (hw_keycode == 1)
              61.
                                            input_report_key(kpd_input_dev, 251, pressed);
              62.
                                        else if (hw_keycode == 2)
              63.
                                            input_report_key(kpd_input_dev, 8, pressed);
              64.
                                    } else {
              65.
                                        kpd_print("Linux keycode = 0\n");
              66.
                                        continue;
              67.
                                    }
              68.
```

```
69.
                                kpd_aee_handler(linux_keycode, pressed);
              70.
                                kpd_backlight_handler(pressed, linux_keycode);
              71.
                                input_report_key(kpd_input_dev, linux_keycode, pressed);
              72.
                            }
                        }
              73.
              74.
                        } else {
              75.
                            printk(KPD_SAY "acc off, ignore and key...\n");
              76.
                        }
              77.
ß
              78.
                        memcpy(kpd_keymap_state, new_state, sizeof(new_state));
              79.
0
              80.
              81.
                        kpd_print("save new keymap state\n");
82.
                        enable_irq(MT6575_KP_IRQ_ID);
              83. }
\overline{\cdots}
```

ಹ

三、kpd aee handler函数分析

```
[html]
 1.
      static void kpd_aee_handler(u32 keycode, u16 pressed) {
 2.
          if(pressed) {
 3.
              if(keycode == KEY_VOLUMEUP) {
 4.
                  __set_bit(0, &aee_pressed_keys);
 5.
              } else if(keycode == KEY_VOLUMEDOWN) {
 6.
                  __set_bit(1, &aee_pressed_keys);
 7.
              } else {
 8.
                  return;
 9.
10.
              kpd_update_aee_state();
11.
         } else {
12.
              if(keycode == KEY_VOLUMEUP) {
13.
                  __clear_bit(0, &aee_pressed_keys);
14.
              } else if(keycode == KEY_VOLUMEDOWN) {
15.
                  __clear_bit(1, &aee_pressed_keys);
16.
              } else {
17.
                  return;
18.
19.
              kpd_update_aee_state();
20.
21. }
```

详细分析:

- 1.__set_bit(0, &aee_pressed_keys), 定义了一个: static u16 aee_pressed_keys; 所以 set bit的意思是将aee pressed keys的bit0设置为1
- 2.相应的 clear bit(0, &aee pressed keys);就是把aee pressed keys的bit0清零,
- 3.还有在内核的non-atomic.h文件中还有一些其它的位操作,记住__set_bit和set_bit的区别就是前者是非原子操作,而后者是原子操作,所谓原子操作,意思是最小的执行单位,再其执行过程中是不会被其他任务打断的。

ß

0

四、背光处理函数

مه

 $\overline{\cdots}$

```
[html]
      void kpd_backlight_handler(bool pressed, u16 linux_keycode)
 2.
 3.
         if (kpd_suspend && !test_bit(linux_keycode, kpd_wake_keybit)) {
 4.
             kpd_print("Linux keycode %u is not WAKE key\n", linux_keycode);
 5.
             return;
 6.
         /* not in suspend or the key pressed is WAKE key */
 7.
 8.
         if (pressed) {
             atomic_inc(&kpd_key_pressed);
             kpd_backlight_on = !!atomic_read(&kpd_key_pressed);
10.
11.
             schedule_work(&kpd_backlight_work);
                                                     //点亮背光灯
12.
             kpd_print("switch backlight on\n");
13.
         } else {
14.
             atomic_dec(&kpd_key_pressed);
15.
             mod_timer(&kpd_backlight_timer,
                                                        //KPD_BACKLIGHT_TIME控制背光时间,单位为sec,
      如果注释掉这句,背光将不灭
16.
                       jiffies + KPD_BACKLIGHT_TIME * HZ);
17.
              kpd_print("activate backlight timer\n");
18.
19. }
```

详细分析

- 1.首先用到了一个位操作函数,注意这个函数是原子操作test_bit
- 2.全局变量static atomic_t kpd_key_pressed = ATOMIC_INIT(0);这是原子操作的初始化,

kpd key pressed初始化为0

3.上述函数涉及到一些原子操作函数,解释如下:

atomic_inc(&kpd_key_pressed); 是对变量进行加1操作 atomic_dec(&kpd_key_pressed); 是对变量进行减1操作

!!atomic_read(&kpd_key_pressed);是读取变量的值,前面两个!!强调该返回值不是1就是0:bool类型4.mod timer:该函数的作用是修改一个已经调度的定时器结构的到期时间。

<u>ك</u> ٥

五、背光控制函数

调度的是这个函数

8

```
[html]
      static void kpd_switch_backlight(struct work_struct *work)
 2.
 3.
         if (kpd_backlight_on) {
 4.
             kpd_enable_backlight();
             kpd_print("backlight is on\n");
 5.
 6.
         } else {
             kpd_disable_backlight();
 7.
             kpd_print("backlight is off\n");
 8.
         }
10. }
```

这里就能够看到使能和失能背光的函数,继续跟踪:

```
[html]
1.
    void kpd_enable_backlight(void)
2.
    {
3.
        /*mt6326_kpled_dim_duty_Full();
4.
        mt6326_kpled_Enable();*/
        upmu_kpled_dim_duty(31);
5.
6.
        upmu_kpled_en(1);
7.
  }
    upmu_kpled_dim_duty这是控制背光电流大小从而可以控制亮度
8.
    upmu_kpled_en这是控制开关。
```

mod timer函数的补充

http://www.360doc.com/content/12/0510/11/6973384_210041084.shtml (http://www.360doc.com/content/12/0510/11/6973384_210041084.shtml)

ß

kpd驱动初步分析完毕。

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

 $\overline{\cdots}$

ಹ

Д

相关文章推荐

Android增加一个物理按键检测步骤 (/u010177751/article/details/38520245)

Android增加一个物理按键检测步骤



u010177751 (http://blog.csdn.net/u010177751) 2014-08-12 20:11 21135

修改mtk平台power按键的gpio控制口 (/qq_24614807/article/details/71813645)

根据项目需要,现在需要将项目中的power按键原有的控制方式改成GPIO86口。 在原有的项目中,GPIO86原本是用来控制 矩阵键盘中的一行,现在需要将dws文件进行相应的修改,需要将GPIO86的初...



个人开发者如何通过人工智能盈利?



个人如何开发一款人工智能应用?个人如何利用免费的人工智能工具与平台赚钱?

(http://www.baidu.com/cb.php?c=IgF pyfgnHmknjcvPW60IZ0gnfK9ujYzP1fvn1DL0Aw-

5Hc4nHb3rjD0TAq15HfLPWRznjb0T1YYnhFbn1RYPHT3uycYPjDv0AwY5HDdnH01P1bkn100lgF 5y9YIZ0lQzqMpgwBUvqoQhP8QvIGIAPCmgfEmyPYpguGIZbEPH--uiN-

凸

njT4rH7buWTsuyPbPyDsnyRz5LNYUNg1ULNzmvRgnHDknAwBUAgM0ZFb5HD0mhYgn0KsTWYs0ZNGujYkPHTYn1mk0AgGujYkn10snjf10APGujYLnWm4n1c0ULl85H00TZbgnW0

android6.0按键处理浅析 (/liyanfei123456/article/details/53196693)

处理流程及示意图: 1,硬件配置: kernel-3.18\arch\arm\boot\dts\projectxxx.dts &keypad { ...

liyanfei123456 (http://blog.csdn.net/liyanfei123456) 2016-11-17 10:31 🕮 645

ಹ

 $\overline{\cdots}$

在MTK6572当中如何增加一个新按键,而且此按键值在虚拟按键当中可以使用 (/u013478557/a...

在物理按键当中如果你要增加一个新按键: [Description] How to add a new key on android ICS/ICS2 [Solution] 1.在DCT to ol ...

u013478557 (http://blog.csdn.net/u013478557) 2014-01-14 17:47 Q2336



Webpack 前端工程化入门

如果你想了解在公司级别的大型项目中是如何做工程化的?如果你想深入了解 Webpack,并且想用它 的各种特性来提升构建效率?那么你就有理由来了解一下这门课。

(http://www.baidu.com/cb.php?c=IgF pyfqnHmknjcvPjR0IZ0qnfK9ujYzP1ndnHfY0Aw-

5Hc4nj6vPjm0TAq15Hf4rjn1n1b0T1YzuHFBPAPWuHbdPj04n1cd0AwY5HDdnH01P1bkn100IgF 5y9YIZ0IQzgMpgwBUvqoQhP8QvIGIAPCmqfEmvq Iyd8Q1R4uH0vPymvPAmLuhF-PHRduHfLrHcsPjqdIAdxTvqdThP-

5HDknHK3mhkEusKzujYk0AFV5H00TZcqn0KdpyfqnHRLPjnvnfKEpyfqnHnsnj0YnsKWpyfqP1cvrHnz0AqLUWYs0ZK45HcsP6KWThnqnHcLn6)

MTK LIGHT 代码分析 (/chiooo/article/details/44021057)

MTK LIGHT 代码分析项目上需要做些客制化的东西,需要用到light 一块的东西,好久以前看过,但是没有记录下来,这次重 新看看,然后记录下来。lightservice startprivate ...

chiooo (http://blog.csdn.net/chiooo) 2015-03-02 17:47 Q1284

RAR

linux驱动内核学习下学期2 (http://download.csdn.net/detail/zjshaoxingjj/8...

ß 0

ಹ್ಲ

(http://download.

2015-07-09 22:35 7.70MB

下载

linux驱动—input输入子系统—The simplest example (一个最简单的实例)分析(2)(/tianx...

 $\overline{\cdots}$ linux驱动—input输入子系统—The simplest example (一个最简单的实例)分析(1)的地址链接1、上一篇说到了input mat ch device函数,这篇接着...

tianxiawuzhei (http://blog.csdn.net/tianxiawuzhei) 2012-05-27 22:23 2782

Linux驱动I2C分析 (/tanxjian/article/details/7328353)

I2c是philips提出的外设总线。I2C只有两条线,一条串行数据线:SDA,一条是时钟线SCL.正因为这样,它方便 了工程人员的布线。另外,I2C是一种多主机控制总线。它和USB总线...

Linux驱动入门学习(三): I2C架构全面理解 (/sdsh1880gm/article/details/53559037)

I2C 概述 I2C是philips提出的外设总线. I2C只有两条线,一条串行数据线:SDA,一条是时钟线SCL,使用SCL,SDA这 两根信号线就实现了设备之间的数据交互,它方...

sdsh1880gm (http://blog.csdn.net/sdsh1880gm) 2016-12-10 16:00 Q115

Linux驱动学习--时间、延迟及延缓操作2 (/dahailinan/article/details/6869289)

延迟执行 设备驱动常常需要延后一段时间执行一个特定片段的代码, 常常允许硬件完成某个任务, 长延迟 有时,驱动需要延后 执行相对长时间,长于一个时钟嘀哒。 忙等待(尽量别用) 若想延迟执行若干...

dahailinan (http://blog.csdn.net/dahailinan) 2011-10-13 11:15 Q418

Linux驱动学习--时间、延迟及延缓操作2 (/cat lover/article/details/6969639)

Linux驱动学习--时间、延迟及延缓操作2 2008-05-24 17:55 延迟执行 设备驱动常常需要延后一段时间执行一个特定片段的代 码, 常常允许硬件完成某个任务, ...

ß

 $\overline{\cdots}$

80

cat lover (http://blog.csdn.net/cat lover) 2011-11-14 18:03 \$\times 500\$

linux驱动学习第二天(linux内核及其编程2)(/czh52911/article/details/7260539)

- 一、linux内核的编译及加载 编译内核需要先配置内核,使用命令 #make menuconfig ...
- czh52911 (http://blog.csdn.net/czh52911) 2012-02-15 12:57 \(\square{1}\) 564

linux驱动学习之内核线程分析 (/fontlose/article/details/8291674)

内核线程和普通的进程间的区别在于内核线程没有独立的地址空间,它只在 内核空间运行,从来不切换到用户空间去;并且和 普通进程一样,可以被调度,也可以被抢占。 一 线程的创建 s...

fontlose (http://blog.csdn.net/fontlose) 2012-12-13 17:29 @9535

linux驱动学习之内核线程分析 (/wilsonboliu/article/details/22265389)

内核线程和普通的进程间的区别在于内核线程没有独立的地址空间,它只在 内核空间运行,从来不切换到用户空间去;并且和 普通进程一样,可以被调度,也可以被抢占。 一 线程的创建 [p...

Wilsonboliu (http://blog.csdn.net/Wilsonboliu) 2014-03-27 09:17

□ 5457

linux驱动学习之tasklet分析 (/fontlose/article/details/8279113)

tasklet是中断处理下半部分最常用的一种方法,驱动程序一般先申请中断,在中断处理函数内完成中断上半部分的工作后调用 tasklet。tasklet有如下特点:1.tasklet只可以在一个C...

