登录 | 注册

u014386544的博客





比如,对于得到当前SIM卡状态这个请求,对应的ID为 理函数为: qcril_uim_request_get_sim_status()。

一、Qcril初始化流程

Unable to Conn

The Proxy was unable to connect to the remote site. responding to requests. If you feel you have reached please submit a ticket via the link provided below.

URL: http://pos.baidu.com/s?hei=250&wid=300&di=u %2Fblog.csdn.net%2Fu014386544%2Farticle%2Fdet

文章存档 2017年07月 (4) 2017年04月 2017年03月 (5) 2017年02月 (12) 2017年01月 (1) 展开

阅读排行 SubscriptionInfo框架解析 (2155)Android--多用户模式 (1650)VoLTE的前世今生...说清楚VoI... (1585)Android反射机制实现与原理 (1580)Android6.0的phone应用源码... (1478) Android页面返回上一级的三... (1448)VoLTE技术中的会话持续性-SR... (1349) Android Call分析(一) ---- Call... (1246)Android Phone系统架构1 (955) Android SystemProperties设... (921)

评论排行	
Android6.0的phone应用源码	(2)
Telephony之PhoneInterface	(2)
6.0视频电话流程	(1)
Android运营商名称显示之PL	(1)
Android页面返回上一级的三	(1)
Android7.0 IMS开机初始化	(1)
Android N 通话界面_CallButt	(0)
《JAVA与模式》之状态模式	(0)
Android中Service的使用详解	(0)
Android Phone架构设计	(0)

* CSDN激请您来GitChat赚钱啦! * 改做人工智能之前,90%的人都没能给自

- * TensorFlow 人脸识别网络与对抗网络搭建
- * Vue 移动端项目生产环境优化
- *面试必考的计算机网络知识点梳理
- * Node 企业项目大规模实践
- * TCP/IP 和 HTTP不了解?看完这篇文章, 网络知识就全懂了

最新评论

推荐文章

Android页面返回上一级的三种方式 weixin_38638959 : @Override public void

初始化流程需要完成EventLoop消息循环的建立、各个模块的初始化等工作。先看RILD部分。

```
C P
     [cpp]
01.
     @rild.c
     int main(int argc, char **argv)
02.
03.
         //动态加载reference-ril.so或者gcril.so
04
05.
         dlHandle = dlopen(rilLibPath, RTLD_NOW);
         //创建Loop监听Socket事件
06.
07.
         RIL_startEventLoop();
         rilInit = (const RIL_RadioFunctions *(*)(const struct RIL_Env *, int, char **)
08.
09.
         funcs = rilInit(&s_rilEnv, argc, rilArgv);
10.
         RIL register(funcs);
11.
```

在RILD中会通过dlsym查找ril库中的RIL_Init函数地址,然后通过rilInit调用,对

数在qcril.c中:

```
C Y
01.
     @qcril.c
02.
     const RIL_RadioFunctions *RIL_Init ( const struct RIL_Env *env, int argc, char **ar
03.
         //设置线程名字为rild
04.
         qmi_ril_set_thread_name( pthread_self() , QMI_RIL_QMI_RILD_THREAD_NAME);
05.
         qmi_ril_fw_android_request_flow_control_init();
06.
         //初始化unsol的eventlist pending_unsol_resp_list,为其分配内存
07.
         qmi_ril_init_android_unsol_resp_pending_list();
         //初始化接收Modem消息的EventLoop
09.
         qcril_event_init();
10.
         //初始化qcril中的各个模块
         qcril_init();
11.
12.
         //开启EventLoop
13.
         qcril_event_start();
         //其他初始化
14.
15.
         ami ril initiate bootup();
         //返回RILD对RILC的接口函数
16.
         return &qcril_request_api[ QCRIL_DEFAULT_INSTANCE_ID ];
17.
18.
```

下面我们分别来分析上面的过程。

1.1、初始化EventLoop过程

在Qcril中搭建了EventLoop循环用于检测Modem上报的消息,而EventLoop机制的初始化工作 是在qcril_event_init()中完成的。

```
C P
      [cpp]
                                                                                            关闭
01.
      @qcril_event.c
02.
      void acril event init( void ) {
03.
          pthread_attr_t attr;
04.
          int ret;
05.
          qcril_event.started = 0;
06.
      MI RIL UTF
07.
          pthread_attr_init (&attr);
08.
          ret = utf_pthread_create_handler(&
      qcril_event.tid, &attr, qcril_event_main, NULL);
09.
          pthread_attr_destroy( &attr );
10.
11.
          pthread attr init (&attr);
          \verb|pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_DETACHED)|;\\
12.
13.
          //创建EventLoop线程,线程入口是qcril_event_main
```

onBackPressed() { ...

6.0视频电话流程

jioumk : 无耻 盗别人博主"W歹匕示申W"原 创。垃圾~http://blog.csdn.net/csh8627...

Telephony之PhoneInterfaceManager

popuwal : 我觉得应该是TelephonyManage r作为Telephony框架对外的"接口人",经过P hon

Telephony PhoneInterfaceManager

popuwal : 我觉得应该是TelephonyManage r作为Telephony框架对外的"接口人",经过P

Android运营商名称显示之PLMN的读取

beibai12345 : 你好,如果Android没有插入 Sim卡,如何获取plmn?

Android7.0 IMS开机初始化

android xiaozhao :格式没有弄好····

Android6.0的phone应用源码分析(4)—...

我是普通人 : @spanklebobo:慢慢看就好了

Android6.0的phone应用源码分析(4)—...

sparklebobo : 好难懂啊。。 Android 6.0 IMS流程(二)——接口扩展(从...

我是普通人: @linyongan:好的, 马上删除

Android 6.0 IMS流程(二)——接口扩展(从... 我是普通人 : @linyongan:为啥啊

```
14.
          ret = pthread_create(&qcril_event.tid, &attr, qcril_event_main, NULL);
15.
          pthread_attr_destroy( &attr );
16.
17.
          //设置线程名字为"event"
18.
          qmi_ril_set_thread_name(qcril_event.tid, QMI_RIL_EVENT_THREAD_NAME);
19.
          pthread_mutexattr_init( &qcril_event.activity_lock_mutex_atr );
20.
          pthread_mutex_init( &qcril_event.activity_lock_mutex, &qcril_event.activity_lock
21.
          while (qcril_event.started == 0)
22.
23.
              pthread_cond_wait(&qcril_event_startupCond, &qcril_event.startup_mutex);
24.
          }
25.
     }
```

在初始化过程中,通过pthread_create()函数创建了EventLoop线程,并且指出

数为gcril_event_main(), 我们从线程的入口开始分析:

```
C P
      [cpp]
01.
      static void *qcril_event_main ( void *param) {
02.
          int ret;
03.
          int filedes[2];
04.
          int n;
05.
          fd_set rfds;
06.
          qcril_event_type *ev;
07.
          char buff[16];
08.
          IxErrnoType err no;
09.
          int go_on;
10.
11.
          param = param:
12.
13.
          pthread_mutex_init(&qcril_event.list_mutex, NULL);
14.
          //初始化qcril_event.list链表
15.
          qcril_event_init_list(&qcril_event.list);
          FD_ZERO(&qcril_event.readFds); /* Needed to use select() system call */
16.
          QCRIL_MUTEX_LOCK( &qcril_event.startup_mutex, "[Event Thread] qcril_event.start
17.
18.
          qcril_event.started = 1;
          //创建管道
19.
          ret = pipe(filedes);
20.
21.
          qcril_event.fdWakeupRead = filedes[0];
          gcril_event.fdWakeupWrite = filedes[1];
22.
23.
24.
25.
          fcntl(qcril_event.fdWakeupRead, F_SETFL, O_NONBLOCK);
26.
          FD_SET(gcril_event.fdWakeupRead, &gcril_event.readFds);
27.
          pthread_cond_broadcast(&qcril_event_startupCond);
28.
          while (qcril_event.started < 2)</pre>
29.
30.
              //阻塞等待qcril初始化
31.
              pthread_cond_wait(&qcril_event_startupCond, &qcril_event.startup_mutex);
32.
33.
34.
35.
          for (;;)
36.
          {
              /* Make a local copy of read fd_set; Don't ask whv. */
37.
38.
              memcpy(&rfds, &qcril_event.readFds, s
                                                                                            关闭
              //阳塞等待接收内容
39.
40.
              n = select(qcril_event.fdWakeupRead + 1, &rfds, NULL, NULL, NULL);
41.
              if (n < 0)
42.
              {
                  if (errno == EINTR) continue;
43.
44.
                  QCRIL_LOG_ERROR("QCRIL event select error (%d)", errno);
45.
                  qmi_ril_clear_thread_name(pthread_self());
46.
                  return NULL;
47.
48.
              /* Empty the socket */
49.
              do
50.
                  //读取内容
51.
52.
                  ret = read(qcril_event.fdWakeupRead, &buff, sizeof(buff));
```

第3页 共10页 2017/11/22 下午2:48

```
53.
              } while (ret > 0 || (ret < 0 && errno == EINTR));</pre>
54.
              do
55.
              {
                  if ( ( NULL != ( ev = qcril_event.list.next ) && ( ev != &qcril_event.]
56.
57.
                  {
                      gcril event remove from list( ev );
58.
                      QCRIL_MUTEX_UNLOCK( &qcril_event.list_mutex, "[Event Thread] qcril_
60.
                      //处理Modem发送的请求
                      err_no = qcril_process_event( ev->instance_id, ev->modem_id, ev->ev
61.
                      QCRIL_MUTEX_LOCK( &qcril_event.list_mutex, "[Event Thread] qcril_ev
62.
63.
                      if ( ev->data_must_be_freed && ev->data )
64.
65.
                           qcril_free( ev->data );
                      }
66.
67.
                      qcril_free( ev );
68.
69.
                  go_on = ( ( NULL != ( ev = qcril_event.list.next ) && (
              } while ( go_on );
70.
71.
72.
73.
74.
          qmi_ril_clear_thread_name(pthread_self());
75.
          return NULL;
```

在以上过程中,完成qcril_event.list链表的初始化,然后通过pthread_cond_wait进入阻塞状态,当被解锁后以及进入EventLoop循环,检测到事件后,通过qcril process event处理。

1.2、初始化qcril各个模块

Qcril在接到RILC的请求后,需要根据请求的类型将消息派发给不同的负责模块,而qcril_init()就是完成各个模块的初始化工作。

```
C P
     [cpp]
01.
              void qcril_init ( void) {
02.
                  gcril arb init();
03.
                  qcril_init_state();
                  ami ril oem hook init():
04.
05.
                  qcril_db_init();
                  //初始化Event table
06.
07.
                  qcril_init_hash_table();
08.
                  acril realist init():
09.
      #ifdef FEATURE_QCRIL_PLMN_LIST
10.
                  qcril_qmi_nas2_init();
11.
      #endif
                  qcril_request_suppress_list_init();
12.
13.
                  qmi_ril_qmi_client_pre_initialization_init();
14.
                  qmi_ril_qmi_client_pre_initialization_acquire();
15.
                  gcril qmi nas dms commmon pre init();
16.
                  qcril_qmi_voice_pre_init();
                                                                                           关闭
17.
      #ifndef OMI RIL UTF
18.
                  qcril_am_pre_init();
19.
      #else
                  qmi_ril_rat_enable_option = QMI_RIL_FTR_RAT_UNKNOWN;
20.
21.
                  qmi_ril_baseband_ftr_info = QMI_RIL_FTR_BASEBAND_UNKNOWN;
      #endif
22.
23.
                  qcril_qmi_imsa_pre_init();
24.
                  qcril_qmi_sms_pre_init();
25.
                  QCRIL_LOG_FUNC_RETURN();
26.
```

在这里对qcril的各个模块进行初始化。其中完成了很重要的一步就是将qcril_event_table表拷贝

第4页 共10页 2017/11/22 下午2:48

给gcril_hash_table,用于onRequest时对各种请求进行处理,我们来看具体操作:

```
C Y
      [cpp]
      static void qcril_init_hash_table( void ) {
01.
02.
          uint32 reg_index, hash_index; /*!< index into hash table */
03.
          qcril_dispatch_table_entry_type *temp_entry_ptr;
          for (reg_index = 0; reg_index < QCRIL_ARR_SIZE( qcril_event_table ); reg_index+</pre>
04
05.
              hash_index = qcril_hash( qcril_event_table[reg_index].event_id, QCRIL_HT_EN
06.
07.
              if(hash_index < QCRIL_HT_ENTRIES_MAX)</pre>
08.
09.
                  if (qcril_hash_table[hash_index] == NULL)
10.
                  {
11.
                       //将qcril_event_table拷贝给qcril_hash_table
                      qcril_hash_table[hash_index] = &qcril_event_table[re
12.
13.
                  }
                  else
14.
15.
                      temp entry ptr = qcril hash table[hash index]:
16.
17.
                      while (temp_entry_ptr->next_ptr != NULL)
18.
19.
                           temp_entry_ptr = temp_entry_ptr->next_ptr;
20.
21.
                      temp_entry_ptr->next_ptr = &qcril_event_table[reg_index];
22.
                  }
23.
              }
24.
          }
25. }
```

经过上面的拷贝, qcril_event_table中就保存了所有Request的id和处理方法。

1.3、开启EventLoop

在1.1中介绍过,初始化EventLoop时,在完成其链表的初始化过程后,通过 pthread_cond_wait()将其阻塞,而现在要做的就是取消其阻塞状态,使其进入消息检测循环。

这是在qcril_event_start()中完成的:

```
C P
     [cpp]
01.
     void qcril_event_start( void )
02.
          QCRIL_MUTEX_LOCK( &qcril_event.startup_mutex, "[Main Thread] qcril_event.startu
03.
04.
          //更新状态
05.
          gcril_event.started = 2;
06.
          //释放EventLoop锁
07.
          pthread_cond_broadcast(&qcril_event_startupCond);
08.
          QCRIL_MUTEX_UNLOCK( &qcril_event.startup_mutex, "[Main Thread] qcril_event.star
09.
10.
                                                                                         关闭
11. }
```

由于EventLoop被初始化后一直处于阻塞状态,所以在这里将started状态置为2后,对 qcril_event_startupCond进行解锁,从而使EventLoop进入循环。

1.4、其他初始化过程

在qmi_ril_initiate_bootup()中完成了一些其他的初始化流程。

第5页 共10页

```
CP
01.
      void qmi_ril_initiate_bootup(void)
02.
     {
03.
            qcril_setup_timed_callback( QCRIL_DEFAULT_INSTANCE_ID, QCRIL_DEFAULT_MODEM_IC
04.
  继续看qmi_ril_bootup_perform_core_or_start_polling()过程:
                   C P
      [cpp]
01.
      void qmi_ril_bootup_perform_core_or_start_polling(void * params)
02.
03.
          RIL_Errno init_res;
04.
          int ril_version;
          qcril_unsol_resp_params_type unsol_resp;
05.
06.
          qmi_ril_main_thread_id = pthread_self();
07.
          qmi_ril_set_thread_name( qmi_ril_fw_get_main_thread_id(), QMI_RI
08.
          qmi\_ril\_wave\_modem\_status(); // this should result in "modem una
          qmi_ril_set_operational_status( QMI_RIL_GEN_OPERATIONAL_STATUS_INTT DEMINTME ';
09.
10.
          \verb|qmi_ril_set_operational_status(|QMI_RIL_GEN_OPERATIONAL_STATUS_IN|)|
11.
          //qmi初始化
12.
          init_res = qmi_ril_core_init();
13. }
  上面通过qmi_ril_core_init()完成了qmi的初始化:
                  C P
      [cpp]
              RIL_Errno qmi_ril_core_init(void)
01.
02.
03.
                  RIL_Errno res = RIL_E_GENERIC_FAILURE;
04.
                  QCRIL_LOG_FUNC_ENTRY();
05.
                  qcril_event_suspend(); // to ensure atomic init flow cross sub domains
06.
07.
08.
                      //gcril client的初始化
09.
                      res = qcril_qmi_client_init();
                      if ( RIL_E_SUCCESS != res )
10.
11.
                          break;
12.
                      qcril_other_init();
                      qcril_uim_init();
13.
14.
                      qcril_gstk_qmi_init();
15.
      #ifndef QMI_RIL_UTF
16.
                      qcril_data_init();
      #endif
17.
18.
                      qcril_qmi_nas_dms_commmon_post_init();
19.
                       \textbf{if} \ (\texttt{qmi\_ril\_is\_feature\_supported}(\texttt{QMI\_RIL\_FEATURE\_OEM\_SOCKET})) \\
20.
                      {
21.
                           QCRIL_LOG_INFO( "%s Init OEM socket thread", __FUNCTION__ );
                           qcril_qmi_oem_socket_init();
22.
23.
                      }
24.
25.
                  } while (FALSE);
26.
27.
                  qcril_event_resume();
                                                                                            关闭
                  QCRIL_LOG_FUNC_RETURN_WITH_RET(res);
28.
29.
                  return res;
30.
              }
  在上面完成了qcril客户端的初始化过程:
                   C P
      [cpp]
01.
      RIL_Errno qcril_qmi_client_init( void )
02.
03.
          qmi_client_error_type client_err = 0;
04.
          RIL_Errno res = RIL_E_GENERIC_FAILURE;
05.
          QCRIL_LOG_FUNC_ENTRY();
```

第6页 共10页 2017/11/22 下午2:48

```
06.
          /* Start modem or vote for start modem */
07.
          qcril_qmi_modem_power_process_bootup();
08.
          memset(&client_info, 0, sizeof(client_info));
09.
10.
11.
12.
13.
              // OMI VOICE command callback
14.
              client_info.client_cbs[QCRIL_QMI_CLIENT_VOICE] = qcril_qmi_voice_command_ct
15.
16.
              // Get IDL service objects
17.
18.
              client_info.service_objects[QCRIL_QMI_CLIENT_VOICE] = voice_get_service_obj
              client_info.service_objects[QCRIL_QMI_CLIENT_NAS] = nas_get_
19.
20.
              {\tt client\_info.service\_objects[QCRIL\_QMI\_CLIENT\_WMS] = wms\_get\_}
21.
              client info.service objects[OCRIL OMI CLIENT WDS] = wds get
22.
              {\tt client\_info.service\_objects[QCRIL\_QMI\_CLIENT\_DMS] = dms\_get\_}
              /*client info.service objects[OCRIL QMI CLIENT UIM] = uim qe
23.
24.
              client_info.service_objects[QCRIL_QMI_CLIENT_PBM] = pbm_get
25.
              client_info.service_objects[QCRIL_QMI_CLIENT_RF_SAR] = sar_
26.
              client_info.service_objects[QCRIL_QMI_CLIENT_IMS_VT] =
                                                                                            ic
              client_info.service_objects[QCRIL_QMI_CLIENT_IMS_PRESENCE] =
27.
28.
              client_info.service_objects[QCRIL_QMI_CLIENT_IMSA] = imsa_get carviac abject
29.
              {\tt client\_info.service\_objects[QCRIL\_QMI\_CLIENT\_RFPE] = rfrpe\_g\varepsilon}
                                                                                            j€
30.
              client_info.service_objects[QCRIL_QMI_CLIENT_IMS_SETTING] = imss_get_service
31.
              if ( qmi_ril_get_process_instance_id() == QCRIL_DEFAULT_INSTANCE_ID )
32.
               {
33.
                   client_info.service_objects[QCRIL_QMI_CLIENT_PDC] = pdc_get_service_obj
34.
              }
35.
36.
37.
              pthread_mutexattr_init(&client_info.cache_lock_mtx_atr);
38.
              pthread_mutex_init(&client_info.cache_lock_mutex, &client_info.cache_lock_m
               res = qcril_qmi_init_core_client_handles();
39.
              if (RIL_E_SUCCESS != res)
40.
41.
                   break;
42.
43.
44.
          } while (FALSE):
45.
          return res;
46. }
```

1.5、将回调函数注册给RILC

在Qcril的初始化完毕后,将自己的函数列表返回给RilC,也就是qcril_request_api:

这样的话,在RIL中调用的接口就会进入该函数列表中点口及生。

以上就是qcril的初始化流程。

二、QCRIL对请求的处理过程

当ril有请求过来时,就会调用ril库的onRequest()方法,此时就会根据当前Qcril注册的函数列表进入到qcril_request_api的onRequest_rid()函数中:

第7页 共10页 2017/11/22 下午2:48

关闭

```
[cpp] C }

01. @qcril.c

02. static void onRequest_rid ( int request, void *data, size_t datalen, RIL_Token t)

03. {

04. onRequest( qmi_ril_process_instance_id, request, data, datalen, t );

05. }
```

然后进入onRequest()中继续处理:

```
C Y
      [cpp]
01.
      static void onRequest ( qcril_instance_id_e_type instance_id, int r
02.
          udit_result = qmi_ril_fw_android_request_render_execution( paran
03.
                  param.event_id,
04.
                  param.data,
05.
                  param.datalen,
06.
                  param.instance_id,
07.
                  &log_dispatch_dedicated_thrd );
08. }
```

继续:

```
C P
      [qqɔ]
01.
      RIL_Errno qmi_ril_fw_android_request_render_execution( RIL_Token token, int android
02.
03.
          {
              entry_ptr = NULL;
04.
              //从hash表中查找当前的Event
05.
06.
              if ( qcril_hash_table_lookup( (uint32) param.event_id, &entry_ptr ) != E_St
07.
              {
08.
                   audit_result = RIL_E_REQUEST_NOT_SUPPORTED;
09.
                  break;
10.
11.
              if ( dedicated_thrd_req_lookup_val == param.event_id )
12.
              \{ \ // \ deferred \ thread \ exec
13.
              }
14.
              else
15.
              {
                  //派发该Event
16.
                  if ( qcril_dispatch_event( entry_ptr, ¶m ) == E_NOT_ALLOWED )
17.
18.
19.
                      audit_result = RIL_E_RADIO_NOT_AVAILABLE;
20.
                      break;
21.
22.
23.
          } while (FALSE);
24.
          return audit_result;
25.
```

在上面的过程中,要先通过qcril_hash_table_lookup()函数查找当前的Event,如果没有找到当

前的Request,就认为非法,找到之后,进入qcril_dispatch_event()中派发该Event:

```
关闭
01.
     IxErrnoType qcril_dispatch_event ( qcril_dispatch_table_entry_type *entry_ptr, qcri
02.
          if(params_ptr != NULL && (params_ptr->instance_id < QCRIL_MAX_INSTANCE_ID) )</pre>
03.
04.
              // print the recieved date byte stream
05.
              qcril_qmi_print_hex(params_ptr->data, params_ptr->datalen);
06.
              instance_id = params_ptr->instance_id;
07.
              s_ptr = &qcril_state->info[ instance_id ];
08.
              modem_id = params_ptr->modem_id;
09.
              if (E SUCCESS == res)
10.
                  //处理当前Request
11.
12.
                  (entry_ptr->handler)(params_ptr, &ret);
```

第8页 共10页 2017/11/22 下午2:48

```
13.
                  if ( ret.pri_gw_sim_state_changed || ret.pri_cdma_sim_state_changed ||
14.
                          ret.sec_gw_sim_state_changed || ret.sec_cdma_sim_state_changed
                          ret.ter_gw_sim_state_changed || ret.ter_cdma_sim_state_changed
15.
16.
                    )
17.
                 {
                      qcril_state_transition( instance_id, modem_id, params_ptr->event_id
18.
20.
             }
21.
22.
         else
23.
          {
24.
25.
          return res;
26. }
```

上面的过程通过entry_ptr->handler调用当前Event的处理函数。这里的handler qcril_hash_table中的某一项。从上面1.2步骤中我们将qcril_event_table表中的数据i qcril_hash_table,所以这里的handler可以理解为qcril_event_table中的某一项。

之后的流程就会进入到某个具体请求的处理函数中,比如对于得到当前SIM卡状态点,用水, 其处理函数为: qcril_uim_request_get_sim_status()。

顶

- Android反射机制实现与原理
- 数据业务建立流程之发起网络连接过程

相关文章推荐

- framework学习之Qualcomm平台qcril初始化及消... ZigBee 中 z-Stack协议中的任务、事件、消息处理...
- 白鹭引擎在WebAssembly中的实践
- Qualcomm平台qcril初始化及消息处理流程(原)
- Apache Weex:移动研发的进阶之路--董岩
- Android平台按键消息处理流程一(Android4.2.2)
- 微信小程序开发实战-快递查询
- live555 RTSP服务器建立及消息处理流程
- Python内功修炼

- MySQL深入浅出
- 小伙伴们的ceph源码分析三——monitor消息处理...
- Tensorflow项目实战-文本分类
- Openfire Server presence在线状态消息处理流程
- MFC消息处理流程概述
- freeswitch中文本消息处理流程
- live555 RTSP服务器建立及消息处理流程.

关闭

查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[登录]或[注册]

*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-660-0108 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 |

江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2017, CSDN.NET, All Rights Reserved



关闭