Université Libanaise Faculté de Génie

Branche I

Département Electricité Electronique

Laboratoire de télécommunications I

TP No: 1

Modulations et Démodulations Linéaires en MATLAB.

Semestre VII

2020-2021

Université Libanaise, Faculté de Génie I, Campus Mont Michel, Al Haykaliyeh, El Kourah - LIBAN.

TP 1 : Modulations et Démodulations Linéaires en MATLAB

A lire Attentivement:

Organisation des TP du Laboratoire de télécommunications.

Les TP doivent être préparées avant la séance pour pouvoir être effectués avec efficacité.

- 1- En début de séance, vous devrez (chaque groupe) présenter une feuille sur laquelle vous donnerez votre analyse de la manipulation à effectuer (que va t on faire, pourquoi, calculs préliminaires et ce que l'on va observer qualitativement) (Maximum une page).
- 2- Réalisation du travail durant le créneau horaire prévu.
- 3-A la fin de la séance, vous devrez rendre un compte-rendu (Max 4 pages) contenant vos résultats et vos commentaires.

TP No :1

Objectifs:

Familiariser les étudiants avec le logiciel MATLAB et son utilisation en traitement du signal. A la fin de cette manip. Vous devez être capable de :

- Définir un axe de temps.
- Définir un axe de fréquence.
- Calculer la transformée de Fourier d'un signal.
- Concevoir un filtre avec l'instruction « butter »
- Filtrer un signal par un filtre avec l'instruction « filter ».
- Simulation des modulations et démodulations linéaires en utilisant le logiciel MATLAB
- N.B. Tout votre travail doit être effectué dans un fichier TC1.m.

I. <u>Initialisation</u>

- a. En utilisant une des fonctions de recherche de MATLAB, étudier la fonction "linspace".
- b. Créer une variable t (représentant le temps pour les signaux de ce TP) qui varie entre tmin = -1 et tmax = +1 avec un nombre de points nb.
- c. Soit $m(t) = \sin(6\pi t)$ et $p(t) = \cos(50\pi t)$.

c.1 Tracer m(t) et p(t) sur des figures différentes pour nb =64, 256 et 512 et 1024. Commenter votre résultat. Pourquoi à votre avis on prend nb puissance de 2 ?

Dans la suite on prend nb = 1024.

- d. Définir un axe de fréquence et calculer et tracer les modules de transformées de Fourier des signaux m(t) et p(t).
- N.B.: Pour le calcul de la Transformée de Fourier, utiliser les fonctions fft et fftshift.

II. Modulation d'amplitude avec porteuse.

Soit le signal modulant $m(t) = 2*\cos(8 \text{ pi } t) + \sin(17 \text{ pi } t) + 0.5 \cos(20 \text{ pi } t)$ et soit une porteeuse $p(t) = 3 \cos(200 \text{ pi } t)$;

- a/ Générer s(t) la modulation d'amplitude avec porteuse avec un indice de modulation η .
- b/ Afficher s(t) pour $\eta = 0, 0.5, 1$ et 1.5.
- c/ Afficher l'enveloppe du signal modulé dans chaque cas.
- d/ Tracer s(t) en fonction de m(t) et expliquer comment peut-on calculer l'indice de modulation à partir de ce graphe.
- e/ Calculer et tracer le spectre S(f).
- f/ <u>Démodulation du signal s(t) par détection d'enveloppe</u>.
- f1. Ecrire le code d'une détection d'enveloppe.
- f.2. Tracer le signal à la sortie du redresseur pour η = 0.5 et 1.5.
- f.3. Calculer et tracer le spectre de ce signal.
- f.4. Concevoir un filtre en utilisant l'instruction « butter » permettant de démoduler le signal s(t), puis filtrer le signal obtenu en f.2 avec l'instruction « filter ».
- f.5. Tracer le signal m(t) et le signal démodulé sur <u>la même figure</u> pour $\eta = 0.5$ et 1.5. Commenter votre résultat.

III. Modulation double bande sans porteuse.

- a/ Générer s1(t) la modulation d'amplitude sans porteuse.
- b/ Calculer et tracer le spectre S1(f).
- c/ Démodulation Cohérente du signal double bande sans porteuse:
- c.1. Tracer la sortie du multiplieur pour $\alpha = 0$, 45 et 90 dégrée. (α étant le déphasage entre la porteuse et l'oscillateur local).
- c.2. Tracer sur <u>la même figure</u> le signal démodulé pour $\alpha = 0^{\circ}$, 45° et 90° . Commenter votre résultat.

IV. Modulation d'amplitude à bande latérale unique.

- a/ Générer s2(t) la modulation d'amplitude BLU en utilisant le transformé d'Hilbert.
- b/ Calculer et tracer le spectre S2(f).
- c/ Démodulation Cohérente du signal BLU:
- c.1. Tracer la sortie du multiplieur pour $\phi = 0^{\circ}$, 45° et 90° . (ϕ étant le déphasage entre la porteuse et l'oscillateur local).
- c.2. Tracer sur <u>la même figure</u> le signal démodulé pour ϕ = 0°, 45° et 90°. Commenter votre résultat.

V. Génération d'une modulation d'amplitude en utilisant une non linéarité :

Soit le schéma de la figure1.




Figure 1

Nous allons étudier deux non linéarités :

- 1- La non linéarité est une diode.
- 2- La non linéarité est ()².

Dans les 2 cas:

- a. Générer s(t) suivant ce schéma.
- b. Tracer x(t), y(t) et s(t).
- c. Calculer et tracer le spectre Y(f). Justifier le choix du filtre passe bande et calculer sa bande passante.

4