
PD-regulator

D-delen lågpassfiltre tas oftast för att motverka inverkanan högfre kvenda störningar



arg FpD(jwm) = dwax = arctan (b - arctan 1 =)
$$b = \frac{1 + \sin dwax}{1 - \sin dwax}$$

Givet
$$|G(j\omega)|$$
 order and $G(j\omega)$

1. Valy $\frac{\sqrt{b}}{Cd} = \omega_{m} = \omega_{e}$
 $\Rightarrow Q_{max} = \omega_{e} = \omega_{e}$
 $\Rightarrow (Fpo(j\omega_{e})) = \int (Fpo(j\omega_{e}))$

$$EX \qquad G(5) = \frac{2-5}{5(1+5)^2} \qquad G_0 = 50^{\circ} \qquad W_2 = 95 \text{ mad/s}$$

$$F_{PD}(5) = \frac{2}{5(1+5)^2} \Rightarrow (f(ju_1) = \frac{2-j0_15}{j0_5(1+j0_5)} \Rightarrow)$$

$$|G(ju_2)| = \frac{\sqrt{4105^2}}{95\sqrt{1+95^2}} = 3,298$$

$$arg G(ju_2) = -90^{\circ} + arctan = \frac{10}{2} - 2 arcton W$$

$$arg G(ju_2) = -90^{\circ} - arctan = \frac{0.5}{2} - 2 arcton W$$

$$d = 50^{\circ} \Rightarrow funly f = 27^{\circ} - 4 une = \Rightarrow$$

$$b = \frac{1+5i\pi}{1-5i} \frac{4un}{4un} = \frac{1+in27^{\circ}}{1-in29^{\circ}} = 2,66$$

$$Cd = \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{\sqrt{2,66}}{9,5} = 3,26$$

$$F_{PD}(5) = 0,186 \cdot \frac{1+2d_15}{1+2d_15} = 0,186 \cdot \frac{1+3265}{1+(235)}$$

$$= 0,186 \cdot \frac{1+3265}{1+3265} = 0,186 \cdot \frac{1+3265}{1+(235)}$$

Ziegler-Vichols metod

Experimentellet baserad metod för att dimensionera PID-regulatorer.

- 1. Stæll in regulatorn som P-regulator (Ti= m, Ta=0)
- 2. Öka Kp till gräusen for självsvängning (stabilitetsgräusen).
- 3. Notera vardet ko hos kp och svängningsfretensen.

Då galler

	KP	K Ti	Td
P-regulator	0,5 Ko		· ·
PI-regulator	0,42 Kg	0,8570	_
PID-regulator	0,640	0,5 To	0,12570


Alternativa regulatorstrukturer

Inre âterforing: anvandsipositions-och vinhelservon.

Bade position och hastighet å terfors.

Detta för att öka stabilitebunargivalerva.


Aterforingen av hastighedon fungerar som D-verkan. $w = \frac{20}{dt}$ På så satt kan forstarkningen K hojas Man att äventyra stabiliteten.



 $(4(5) = \frac{1}{1+0.15} \Rightarrow \text{Ranakheristisk elevation}$ $5^2 + 10(1+Ta) + 10K = 0$

Frankoppling (med återkoppling)

Storningstekampningen kan forbættras med s.k. framkoppling. Det forutsætter att storningens modell ar måtbar. Ett typisk exempel ar temperaturstorningar i varmeanläggningar




Om Gy ar kand kan framkopplingslanken Fx bestammas så att storningen kompenseras:

FF(5) = - Gu(5) ger
$$\frac{Y(5)}{V(5)} = 0$$

Kaskadreglering

Anvands i processer som kan delas upp i en langsam och en snabb del.



Har at G, den snabbare delen au processen som består av G, och G2
störningen N, kompenseras genom den inre återföringen F. Yttre återföringen Fz behöver då endest kompensera
För störningen N2,