Práctica No. 5b

Sección de Entrada/Salida

Objetivo: Acceso a los puertos genéricos del dispositivo programable PPI-8255 que se encuentra **emulado** en la tarjeta T-Juino.

Material: - Programa ensamblador y encadenador (TASM/TLINK)

- Tarjeta T-Juino.

Equipo: - Computadora Personal

Teoría: *** INVESTIGACION: INTERFAZ DE PUERTOS PARALELO 8255 ***

Desarrollo:

Parte A: Programación y uso de puertos del PPI8255.

1) Crear archivo **Prac5a.c** que contenga a partir del listado 1

Listado 1

```
#define BYTE unsigned char
#define WORD unsigned int
#define PA
#define PB
#define PC
                      0x40
                      0x41
                      0x42
#define RCtr
                      0x43
#define PTOs_all_out 0x80
char dato;
void main( void ){
  puts("Practica 5a\n\r");
  outportb(RCtr, PTOS_all_out);
  outportb(PA,0x55);
                                                        /* imprimir mensaje
/* inicializar 8255
/* presentar 55h en el Pto A
      while(1){
           dato = getch();
                                                         /* leer tecla
                                                        /* presentar tecla en PB
           outportb(PB, dato);
           printBin(dato);
puts("\n\r");
     }
/* función para lectura de puertos usando ensamblador in-line
                                                                                                     */
void outportb( WORD port, BYTE dato){
    asm mov dx, port
asm mov al, dato
asm out dx, al
/* función simple para desplegar un byte en formato binario void printBin( BYTE dato ){
BYTE msk=0x80;
                                                                                                     */
      do{
            putchar( (dato & msk) ? '1' : '0' );
msk>>=1;
      }while( msk );
}
```

2) Realizar proceso para ejecutar el programa en T-Juino.

3) La siguiente función llamada **SetBitPort** manipula la información de un puerto dado para activar un determinado bit. Es decir mediante ella se puede **activar** (hacer uno) un bit del puerto. El número del bit esta en el rango de 0 a 7 siendo el bit 7 es más significativo.


```
Listado 2 - Simplificado
void SetBitPort(WORD Puerto, BYTE num_bit)
{
    outportb( Puerto , inportb( Puerto )|( 0x01 << num_bit ) );
}</pre>
```

4) Diseñe las siguientes funciones para manipulación de bit de puertos .

Nota1: Es necesario implementar las funciones básica de E/S **inportb()** y **outportb()** en lenguaje ensamblador en archivo ASM independiente -- no usar funciones in-line.

a) Función **ClrBitPort** la cual **borrar** un bit; es decir hace cero el bit de la posición num bit del puerto dado por el parámetro Puerto.

```
void ClrBitPort( WORD Puerto, BYTE num_bit )
```

b) Función **NotBitPort** la cual **invierte** el bit de la posición num_bit del puerto dado por el parámetro Puerto.

```
void NotBitPort( WORD Puerto, BYTE num_bit )
```

c) Función **TstBitPort** la cual retorna el estado del bit de la posición num_bit del puerto dado por el parámetro Puerto. Si el bit del puerto está en 0 lógico entonces la función retorna valor cero (0) de otra forma retorna valor uno (1).

```
BYTE TstBitPort ( WORD Puerto, BYTE num_bit )
```

d) Función **ReverseBitsPort** la cual retorna el estado del bit de la posición num_bit del puerto dado por el parámetro Puerto. Si el bit del puerto está en 0 lógico entonces la función retorna valor cero (0) de otra forma retorna valor uno (1).

```
BYTE ReverseBitsPort ( WORD Puerto, BYTE Valor )
```

5) Verifique el funcionamientos de las funciones del punto anterior realizando un programa de prueba.

Conclusiones y Comentarios.

Bibliografía