## 2.3 Три типові операції над математичними моделями

Процес проектування на будь-якому ієрархічному рівні можна уявити як послідовність таких типових операцій:

- 1. аналізу,
- 2. синтезу,
- 3. оптимізації.

**Аналіз** (пряма задача) — це операція обчислення значень характеристик по відомих значеннях параметрів.

Якщо всі параметри об'єднати у вектор  $\mathbf{x}$ , а характеристики — у вектор  $\mathbf{f}$ ; тоді умовна схема аналізу буде виглядати так, як показано на рис. 2.2, a.



Рисунок 2.2 – Умовні схеми процесів аналізу, синтезу та оптимізації

Аналіз  $\epsilon$  детермінованою та об'єктно-орієнтованою операцією.

На *середньому рівні* проектування аналіз складається у визначенні внутрішніх характеристик ОС за відомими значеннями конструктивних параметрів.

## Підрівні:

- аналіз у гаусовій і зейделевій областях (визначення параксіальних характеристик і аберацій третього порядку),
- обчислення аберацій невеличкої кількості дійсних променів,
- визначення габаритів пучків,
- апроксимація аберацій і формування внутрішньої функціональної моделі.

На *вищому рівні* проектування операції аналізу полягають у моделюванні роботи ОС у загальному ланцюзі перетворювачів сигналу, що входять в оптичний прилад.

Вхідними даними  $\epsilon$  зовнішні характеристики оптичної системи й інших перетворювачів, а також параметри вхідного сигналу (предмета).

Результатами аналізу  $\epsilon$  параметри вихідного сигналу (зображення) і характеристики, що описують якість функціонування всього приладу.

На будь-якому рівні розрізняють:

- 1. Одноваріантний аналіз, (коли вихідні характеристики  $\mathbf{f}$  визначаються для одного значення вхідних параметрів  $\mathbf{x}$ )
- 2. Багатоваріантний аналіз (аналізом чутливості або впливи параметрів,) (коли визначається залежність вихідних характеристик від невеличких змін вхідних параметрів, тобто знаходиться матриця похідних  $\partial \mathbf{f}/\partial \mathbf{x}$ .)

**Синтез** (обернена задача) — це операція формування конструкційної моделі, тобто визначення значень параметрів  $\mathbf{x}$ , що забезпечують задані значення характеристик  $\mathbf{f}$  (рис. 2.2,  $\delta$ ).

Синтез  $\epsilon$  евристичною та виключно об'єктно-орієнтованою операцією. Він визначається конкретним типом синтезованої системи.




Рисунок 2.3 – Різновиди синтезу

В даний час піддаються алгоритмізації:

- пошук конструкції з існуючих варіантів за допомогою інформаційнопошукової системи,
- синтез найпростіших типів оптичних систем,
- набір систем з елементів із відомими властивостями (метод М. М. Русинова)
- складання оптичної системи з декількох вузлів або компонентів,
- операції перебудування системи (обертання, зміна в масштабі, видалення і додавання елементів).

Завдяки високому ступеню евристичності, у процесі синтезу рідко вдасться одержати ОС цілком задовольняючу всім заданим вимогам, тому обов'язковою операцією  $\epsilon$  оптимізація.

**Оптимізація** — це операція спрямованого зміну конструктивних параметрів, починаючи від деяких вихідних значень, із метою досягнення найкращих значень характеристик (рис. 2.2,  $\theta$ ).

Математичний апарат оптимізації відноситься не до самого об'єкта — оптичної системи, а до її оптимізаційної моделі, тобто є об'єктно-інваріантною і детермінованою операцією. Вибір же оптимізаційної моделі (тобто вирішення питань про те, що оптимізувати і чим) для конкретної ОС є евристичною задачею (залежить від досвіду).