Manual de Usuario — App Móvil

Sistema SICOV Protegeme Perfil: Usuario de la aplicación móvil (conductor / inspector en campo)

Versión	1.0
Fecha	19 de marzo de 2026
Elaborado por	Edgar Mejia
Empresa	Itfusion SAS

> © 2026 Itfusion SAS. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la copia, reproducción, distribución o modificación de este documento sin autorización expresa de Itfusion SAS.

¿Qué puede hacer el Usuario Móvil?

La app móvil está diseñada para el trabajo en campo. Permite registrar **alistamientos pre-operacionales**, **mantenimientos correctivos** y consultar **mantenimientos preventivos** de los vehículos de la empresa. Los registros se sincronizan automáticamente con el sistema y con Supertransporte (SICOV).

1. Instalación e Inicio de Sesión

Instalación

- Descargue e instale la aplicación **Protegeme** en su dispositivo Android desde el enlace o QR proporcionado por su empresa.

Iniciar Sesión

1. Abra la aplicación.
2. Ingrese su **usuario** y **contraseña**.
3. Active la casilla **"Acepto la política de privacidad"**.
4. Toque **Iniciar Sesión**.

> Si el token de sesión ha expirado (lleva mucho tiempo sin usar la app), el sistema lo redirigirá automáticamente al inicio de sesión.

Cerrar Sesión

- Abra el menú lateral deslizando desde la izquierda o tocando el ícono de menú (☰).
- Toque **Salir**.
- La sesión se cerrará completamente.

2. Menú Principal

Para navegar entre las secciones, abra el **menú lateral** tocando el ícono ☰ en la parte superior izquierda de cualquier pantalla. Encontrará:

Opción	Descripción
Alistamientos vehículo	Ver y crear alistamientos pre-operacionales.
Mantenimientos correctivos	Ver y crear reportes de mantenimiento por falla.
Mantenimientos preventivos	Consultar los mantenimientos preventivos programados.
Salir	Cerrar sesión.

3. Alistamientos Pre-operacionales

El alistamiento es la inspección que se realiza al vehículo antes de iniciar la operación diaria. Es un requisito de Supertransporte.

Ver el Listado de Alistamientos

1. En el menú lateral toque **Alistamientos vehículo**.
2. Verá la lista de alistamientos registrados con fecha, placa y estado.

Crear un Nuevo Alistamiento

1. En la pantalla de alistamientos toque el botón **"+"** o **"Nuevo alistamiento"**.
2. Se abrirá el formulario de alistamiento.

Paso 1 — Ingrese la Placa del Vehículo

- Escriba la placa en el campo **Placa** y presione **Enter** o la lupa en el teclado.
- El sistema buscará el vehículo y **auto-completará** automáticamente:
  - Número de documento del conductor asignado.
  - Nombre del conductor asignado.
  - Tipo de documento, número y nombre del **inspector por defecto** de la empresa.
- También puede escanear la placa con la cámara tocando el ícono de **cámara** o **galería**.

Paso 2 — Seleccionar o Cambiar el Inspector Responsable

- Si necesita cambiar el inspector, use el selector **"Seleccionar inspector"** (aparece si su empresa tiene inspectores registrados).
- Al seleccionar un inspector de la lista, los campos de tipo de documento, número y nombre del responsable se actualizarán automáticamente.
- También puede editar manualmente el **Tipo de documento responsable**, **N° Documento responsable** y **Nombre responsable**.

Paso 3 — Complete los Datos del Conductor

- Verifique o complete el **N° Documento conductor** y **Nombre conductor**.

Paso 4 — Liste de Chequeo de Inspección

- La lista de ítems de inspección aparece agrupada por categorías (ej. Motor, Llantas, Seguridad, etc.).
- Para cada ítem seleccione el resultado en el desplegable: **OK**, **NC** (No Conforme) o **NA** (No Aplica), según los tipos de respuesta configurados por su empresa.
- Los ítems marcados como conformes (OK) generan las actividades que se reportan a Supertransporte.

Paso 5 — Detalle de Actividades

- En el campo **Detalle actividades** escriba observaciones adicionales sobre la inspección.

Paso 6 — Firmas

- **Firma del Conductor:** el conductor debe firmar en el recuadro con su dedo.
- **Firma del Responsable:** el inspector responsable debe firmar en su recuadro.
- Si necesita borrar y volver a firmar, toque **Limpiar**.

Paso 7 — Guardar

- Toque **Guardar alistamiento**.
- El sistema subirá las firmas y registrará el alistamiento.
- El alistamiento quedará en estado **Pendiente** hasta que el sistema lo sincronice con Supertransporte (se intenta automáticamente cada hora).

> **Importante:** Los alistamientos deben crearse y sincronizarse el **mismo día**. Si no se sincronizan durante el día de creación, quedarán como **Expirados** y no podrán enviarse a Supertransporte.

Consejos para usar el formulario

- Puede usar el ícono del **micrófono** en los campos de texto para dictar la información por voz.
- El campo de placa también reconoce placas fotografiadas con la cámara.

---

4. Mantenimientos Correctivos

Son los reportes de fallas o daños que requieren reparación.

Ver el Listado

1. En el menú lateral toque **Mantenimientos correctivos**.
2. Verá la lista de mantenimientos registrados con fecha, placa y tipo.

Crear un Mantenimiento Correctivo

1. Toque el botón **"+"** o **"Nuevo mantenimiento"**.
2. Ingrese la placa del vehículo (el sistema auto-completará los datos del vehículo).
3. Describa la falla o daño encontrado.
4. Registre las acciones realizadas o por realizar.

5. Tome fotos de evidencia si es necesario.
6. Guarde el reporte.

---

5. Mantenimientos Preventivos

Son los mantenimientos programados según el plan de la empresa.

Ver el Listado

1. En el menú lateral toque **Mantenimientos preventivos**.
2. Verá los mantenimientos preventivos asignados a los vehículos de la empresa.
3. Puede consultar el detalle de cada uno tocando sobre él.

> Los mantenimientos preventivos son programados desde la **plataforma web** por el administrador. Desde la app móvil solo se pueden consultar y registrar como ejecutados.

---

6. Preguntas Frecuentes

¿Por qué al ingresar la placa no se auto-completan los datos? Verifique que la placa esté escrita correctamente (sin espacios ni caracteres especiales) y presione Enter. Si el vehículo no está registrado en el sistema, los datos no se cargarán.

¿Qué pasa si no hay conexión a internet al crear un alistamiento? El formulario requiere conexión para consultar el vehículo y guardar el alistamiento. Asegúrese de tener conexión activa antes de iniciar el registro.

¿Por qué no aparece el selector de inspector? El selector solo aparece si su empresa tiene usuarios con rol Inspector creados en el sistema. Comuníquese con el administrador.

¿Puedo corregir un alistamiento ya guardado? No. Una vez guardado el alistamiento no puede modificarse. Si hubo un error, informe al administrador.

La app me redirigió al inicio de sesión sin que yo lo pidiera, ¿qué pasó? Su sesión expiró por inactividad. Vuelva a iniciar sesión con su usuario y contraseña.

¿Cómo sé si el alistamiento se reportó a Supertransporte? En el listado de alistamientos verá el estado: **Sincronizado** confirma que fue reportado exitosamente.

¿Puedo crear un alistamiento para una placa que no está en el sistema? No. La placa debe estar previamente registrada por el administrador en la plataforma web.