

Pres Hattı Operatör Talimatı

Doküman kodu: PRES-OT-01 Sürüm: 1.0 Erişim: Operasyon

Bu doküman Hata Asistanı portföy projesi için yazılmış kurgusal bir kılavuzdur; gerçek bir ekipmana veya firmaya ait değildir.

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimat Pres 1, Pres 2 ve Pres 3 hatlarında çalışan operatörlerin vardiya başında, üretim sırasında ve bir arıza anında ne yapacağını anlatır. Bakım müdahaleleri bu talimatın kapsamında değildir; onları bakım ekibi PRES-BK-01 kılavuzuna göre yapar.

2. VARDİYA BAŞLANGIÇ KONTROLLERİ

Üretime başlamadan önce aşağıdaki kontroller yapılır ve vardiya kontrol formuna işaretlenir:

- 1) Kişisel koruyucu donanımınızı giyin: iş ayakkabısı, kesilmeye dayanıklı eldiven, koruyucu gözlük ve kulak koruyucu.
- 2) Işık bariyerini test çubuğuyla deneyin; çubuk koruma alanına girdiğinde pres durmalıdır.
- 3) Hidrolik tanktaki yağ seviye göstergesi yeşil bölgede olmalıdır.
- 4) Pres boşta çalışırken paneldeki basınç değeri 200-215 bar arasında olmalıdır.
- 5) Presin altında ve çevresinde yağ lekesi olmamalıdır.
- 6) Takılı kalıbın doğru kalıp olduğunu ve emniyet piminin takılı olduğunu kontrol edin.
- 7) Rulo besleme ünitesinde yeterli sac olduğunu kontrol edin.

Kontrollerden biri uygun değilse üretime başlanmaz ve durum vardiya amirine bildirilir.

3. ÇALIŞMA SIRASINDA

- Pres yalnızca çift el kumandasıyla veya otomatik modda, koruma kapıları kapalıyken çalıştırılır.
- Işık bariyeri, koruma kapısı ve emniyet anahtarları hiçbir koşulda devre dışı bırakılmaz.
- Vardiyanın ilk parçası ve her kalıp değişiminden sonraki ilk parça, KAL-PR-01 Kalite Kontrol Prosedürü'ne göre onaya gönderilir.
- Üretim sırasında her 50 parçada bir parça masterla kontrol edilir.

4. ALARM VEYA ARIZA DURUMUNDA

Panelde bir alarm çıktığında ya da presin normal çalışmadığını fark ettiğinizde:

- 1) Presi stop butonuyla durdurun. İnsan veya ekipman için tehlike varsa acil stop butonuna basın.
- 2) Paneldeki alarm kodunu ve o andaki basınç değerini not edin.
- 3) Kaçak, duman, koku veya olağan dışı ses olup olmadığına bakın; yaklaşımdan uzaktan gözlemleyin.
- 4) Andon butonuna basın: sarı ışık yardım gerektiğini, kırmızı ışık hattın durduğunu bildirir.
- 5) Hata Asistanı'ndan arıza kaydı veya bakım talebi açın; not ettiğiniz alarm kodunu ve gözlemlerinizi yazın.
- 6) Bakım ekibi gelene kadar hattın başında kalın ve ekibe gözlemlerinizi anlatın.

Operatör hidrolik hortumlara, elektrik panosuna ve kalıp içine müdahale etmez.

4.1 Sık görülen alarlarda operatörün yapacakları

- A101 Hidrolik basınç düşük: Presi durdurun ve bakım ekibini çağırın. Pompayı tekrar tekrar çalıştırmayı denemeyin.
- A102 Yağ sıcaklığı yüksek: Presi kalıp kapalı konumda bekletmeyin; koçu üst konuma alıp durdurun ve bakımı çağırın.
- A103 Yağ seviyesi düşük: Presin altında kaçak olup olmadığına bakın ve bakımı çağırın. Tanka kendiniz yağ eklemeyin.
- A201 Işık bariyeri ihlali: Koruma alanında kimse ve hiçbir nesne olmadığından emin olduktan sonra alarmı panelden sıfırlayın. Alarm sebepsiz tekrarlıyorsa bakım talebi açın.
- A302 Acil stop devresi açık: Basılı kalan acil stop butonunu bulun; butonu bırakmadan önce neden basıldığını öğrenin.
- A401 Besleme hatası: Rulo bittiye rulo değişim talimatına göre yeni ruloyu takın. Sac sıkıştıysa bakımı çağırın.

5. VARDİYA SONU

- Pres üst konumda ve stop durumunda bırakılır.
- Kalıp çevresindeki hurda ve talaş uygun araçla temizlenir; elle kalıp içine uzanılmaz.
- Vardiya boyunca yaşanan alarmlar, duruşlar ve yapılan bildirimler vardiya defterine yazılır.
- Açık kalan bakım talepleri bir sonraki vardiyanın operatörüne sözlü olarak da aktarılır.

6. YAPILMAMASI GEREKENLER

- Emniyet ekipmanlarını devre dışı bırakmak veya köprülemek
- Çalışan presin koruma alanına elini ya da herhangi bir nesneyi sokmak
- Alarmı nedenini anlamadan art arda sıfırlamak
- Hidrolik tanka yağ eklemek veya hortum bağlantılarını sıkmak
- Kalıp içinde sıkışan parçayı elle çıkarmaya çalışmak