
# KABLOSUZ İLETİŞİM 805540

# KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ

# İçerik

- İletişim sistemleri
- Gezgin iletişim sistemleri
- Kablosuz iletişim sistemleri
- ☐ Hücresel sistemler
- Tarihçe

## Tipik İletişim Sistemi



## Kablosuz İletişim Sistemleri

- Kablolardan kurtulmak
- Uygulamaya özgü yapılar
- □ Tüme gönderim
- Hareketli aboneler

## Gezgin İletişim Sistemleri

- Kablolu sistemlerden farklı yapı
- Gezgin iletişim ve kablosuz iletişim
  - Telefon kartları gezgin iletişim
  - Kablosuz bölgesel ağ kablosuz iletişim
  - Cep telefonu Kablosuz ve gezgin iletişim

## Kablosuz İletişim Sorunları

- İletişim kanalı kablo değil!
  - Sönümleme, hava koşulları, fiziksel engeller
- Yasal düzenlemeler
  - Frekans sınırlamaları, lisanslar
- Kısıtlı bant genişliği
  - Frekans planlaması, girişim, iletim hızı
- Güç sorunları
  - Batarya sorunu, güç kısıtlamaları

## Kablosuz İletişim Sorunları

- Güvenlik sorunları
  - Dışarıdan erişim
- Hareketlilik çeşitleri
  - Kullanıcı gezginliği
  - Hizmet gezginliği
- Coğrafi kısıtlamalar
- Sağlık endişeleri

### Gezgin Radyo Sistemleri

- Hücresel telefon kavramı
  - Daha küçük alanlara hizmet
  - Çok sayıda anten kullanımı
  - Frekansın yeniden kullanımı
- Televizyon veya radyo yayınları
  - Aynı spektrumun farklı bölgelerde kullanılması
- Hücresel yapı
  - Aynı bölgede aynı spektrumun kullanılması

### Gezgin Sistemler

- Gezgin telefon
  - **1946**
- □ Hücre kavramı
  - **1968**
- İlk hücresel sistem, AMPS
  - **1983**

#### Hücresel Telefon Sistemleri

- Hücre
  - Küçük coğrafi alanlar
- Coğrafi olarak çok geniş alanlarda çok sayıda kullanıcıya sınırlı bir spektrum içinde hizmet
- Kablolu sistemlerle benzer hizmet kalitesi

#### Hücresel Sistemlerde Trendler

- □ 1.nesil hücresel sistem
  - Advanced Mobile Phone Services, AMPS
- 2.nesil hücresel sistem
  - Avrupa GSM TDMA ve FSK
  - □ ABD IS-136 TDMA, FDMA ve PSK
  - □ ABD IS-95 CDMA ve PSK

#### 2. Nesil Hücresel Sistemler

- □ 2G
- GSM
  - Groupe Speciale Mobile
  - Global System for Mobile Communications
- TDMA/FDD, CDMA/FDD ve sayısal modülasyon

### 2. Nesil Hücresel Sistemler, 2G

- GSM Avrupa, Asya, Avustralya
  - TDMA, 200 kHz radyo kanalı
- □ IS-136 Amerika, Avustralya
  - TDMA, 30 kHz radyo kanalı
- PDC Japonya
  - TDMA
- IS-95 Amerika, Kore, Avustralya
  - CDMAone

#### Hücresel Sistemlerde Trendler

- □ 3. nesil sistemler
  - Geniş bant CDMA

#### 3. Nesil Kablosuz Sistemler

- □ 3G
- □ IMT-2000 standardı
  - Minimum 200 kbps veri hızı
- 3GPP tarafından UMTS
  - Avrupa, Japonya, Çin
- □ 3GPP2 tarafından CDMA2000
  - Kuzey Amerika, Güney Kore

### 3. Nesil Kablosuz Sistemler, 3G

- Spektrumun etkin kullanımı
- Çoklu ortam uygulamaları
- Daha yüksek veri hızları
  - Bina içinde 2 Mbps
  - Bina dışında 384 kbps

#### Hücresel Sistemlerde Trendler

- 4. nesil sistemler
  - OFDM
  - Çoklu anten yapısı
  - Hedef minimum 100 Mbps veri hızı
  - Ticari uygulamalar
    - LTE (Long Term Evolution)
    - LTE-Advanced

#### 4. Nesil Kablosuz Sistemler

- □ 4G
- □ 3GPP 3rd Generation Partnership Project 2004
- □ 3GPP Long Term Evolution, LTE 2007
- Çok daha yüksek veri hızları
- Çok daha etkin spektrum kullanımı

- Hızlı hareket eden kullanıcılar
  - 100 Mbps veri hızı
- Yavaş hareket eden kullanıcılar
  - 1 Gbps veri hızı
- WiMAX ve LTE
- WiMAX Release 2 ve LTE-Advanced

#### LTE

- □ Release 8
- □ 100 Mbps veri hızı
- OFDM temelli yapı
- MIMO anten teknolojisi
- Farklı bant genişlikleri
  - 20 MHz, 15 MHz, 10 MHz, 5 MHz, 3 MHz, 1.4 MHz
- Farklı frekans bantları

- □ Release 10
- □ 1 Gbps veri hızı
- □ Eylül 2014 Release 12

#### Hücresel Sistemlerde Trendler

- □ 5. nesil ve ötesi sistemler
  - Dikgen olmayan FDMA
  - Çok hızlı veri iletişimi
  - Bina içi yüksek frekans kullanımı (6 60 GHz)
  - □ 2020 yılı

### Kaynaklar

- Wireless Communications, Principles and Practice
  - Theodore S. Rappaport
- Wireless Communications
  - Andreas Molisch
- □ www.3gpp.org