GÜÇ VE ENERJİ


### 4. HAFTA

# Bilgisayar Teknolojisi

- Performans iyileştirmeleri
  - Yarı iletken teknolojideki ilerlemeler
    - Boyut, saat hızı
  - Bilgisayar mimarisindeki iyileştirmeler
    - HLL derleyicileri, UNIX
    - RISC mimarileri
  - Tüm ilerlemeler:
    - Hafif bilgisayarlar
    - Verimli yorumlanan programlama dilleri

### Tek işlemci Performansı





### Mimarideki mevcut trendler

- Komut seviyeli paralellik (ILP) ilerleyemedi
  - Tek işlemci performansının ilerlemesi 2003 yılında durdu
- Yeni performans modelleri
  - Veri seviyeli paralellik (Data-level parallelism DLP)
  - İş parçacığı seviyeli paralellik (Thread-level parallelism -TLP)
  - İstek seviyeli paralellik (Request-level parallelism -RLP)
- Tümü uygulamaların yeniden tasarlanmasını gerektirir

# Ne tarafa Doğru Gidiyoruz?

- Modern eğilimler
- Saat hızı iyileştirmeleri yavaşlıyor
  - güç sınırlamaları
- tek çekirdekli bir işlemciyi daha iyi hale getirmek zor
- Çok-çekirdekli sistemler: her yeni işlemci üretimi daha fazla çekirdek içeriyor
- daha iyi programlama modelleri ve verimli çoklu iş parçacığı uygulamalarına ihtiyaç
- daha iyi bellek hiyerarşilerine ihtiyaç
- daha iyi enerji verimliliğine ihtiyaç
- Bazı kullanımlarda, zayıf çekirdekler çekici
- Düşük veri hareketi

### **Paralellik**

- Uygulamalardaki paralellik sınıfları:
  - Veri seviyeli paralellik (Data-Level Parallelism -DLP)
  - Görev seviyeli paralellik (Task-Level Parallelism -TLP)
- Mimari tabanlı paralellik sınıfları:
  - Talimat seviyeli paralellik (Instruction-Level Parallelism - ILP)
  - Vektör mimarileri / Grafik işlemciler (GPUs)
  - İş parçacığı seviyeli paralellik
  - İstek seviyeli paralellik

### Flynn Taksonomisi

- Tek talimat akışı, tek veri akışı (Single instruction stream, single data stream -SISD)
- Tek talimat akışı, çoklu veri akışı (Single instruction stream, multiple data streams - SIMD)
  - Vector mimarileri
  - Multimedya ilaveleri
  - Grafik işlemciler
- Çoklu talimat akışı, tek veri akışı (Multiple instruction streams, single data stream - MISD)
  - Ticari uygulama yok
- Çoklu talimat akışı, çoklu data akışı (Multiple instruction streams, multiple data streams - MIMD)
  - Sıkı-bağlı MIMD
  - Zayıf- bağlı MIMD


### <u>Teknolojideki Trendler</u>

- Entegre devre teknolojisi
  - Transistor yoğunluğu: 35%/yıl
  - Kalıp boyutu (Die size): 10-20%/yıl
  - Tüm entegre: 40-55%/yıl
- DRAM kapasitesi : 25-40%/yıl (yavaşlıyor)
- Flash kapasitesi: 50-60%/yış
  - 15-20X bir başına DRAM'dan daha ucuz
- Magnetic disk teknolojisi: 40%/yıl
  - 15-25X bit başına daha ucuz vs. Flash
  - 300-500X bit başına daha ucuz vs. DRAM

### Bandgenişliği ve Gecikme

- Bant genişliği veya verim
  - Belirli bir zamanda yapılan toplam iş
  - İşlemciler için 10.000-25.000X iyileştirme
  - Bellek ve diskler için 300-1200X iyileştirme
- Gecikme veya tepki süresi
  - Bir etkinliğin başlaması ile tamamlanması arasındaki süre
  - İşlemciler için 30-80X iyileştirme
  - Bellek ve diskler için 6-8X iyileştirme

### Bandgenişliği ve Gecikme



Log-log plot of bandwidth and latency milestones

### Transistörler ve iletişim

- Nitelik (feature) boyutu
  - X veya Y boyutunda minimum transistör veya tel boyutu
  - 1971'de 10 mikron 2024'de .002 mikron
  - Transistör performansı doğrusal olarak artar
    - Kablo gecikmesi nitelik boyutu ile iyileşmez!
  - Entegre yoğunluğu kuadratik olarak artar

```
MOSFET scaling
(process nodes)
10 µm - 1971
 6 µm - 1974
 3 \, \mu m - 1977
 1.5 \mu m - 1981
 1 µm - 1984
800 nm - 1987
600 nm - 1990
350 nm - 1993
250 nm - 1996
180 nm - 1999
130 nm - 2001
 90 nm - 2003
 65 nm - 2005
 45 nm - 2007
 32 nm - 2009
 22 nm - 2012
 14 nm - 2014
 10 nm - 2016
  7 \text{ nm} - 2018
  5 nm - ~2020
Future
  3 nm - ~2021
  2 nm - ~2024
```

# Güç ve Enerji

- Problem: gücü al, gücü ver
- Termal Tasarım Gücü (TDP)
  - Sürdürülebilir güç tüketimini tanımlar
  - Güç kaynağı ve soğutma sistemi tasarımı için kullanılır
  - En yüksek güçten daha küçük, ortalama güç tüketiminden daha yüksek
- Saat hızı güç tüketimini kısıtlamak için çalışma anında düşürülebilir
- Görev başına enerji çoğu kez daha iyi bir ölçüttür

### Dinamik Enerji ve Güç

- Dinamik enerji:
  - Transistor 0 -> 1 veya 1 -> 0 anahtarlanır
  - ½ x Kapasitif Yük x Gerilim²

- Dinamik Güç:
  - ½ x Kapasitif Yük x Gerilim² x Anahtarlama Frekansı
- Saat hızını düşürmek gücü düşürür, enerjiyi değil

### **Trendler**

- Transistör ve voltaj başına kapasitans azalıyor, ancak transistörlerin sayısı daha hızlı bir şekilde artıyor; dolayısıyla saat frekansı sabit tutulmalıdır
- Güç kaybı da artıyor;
- Güç kaybı
  - transistör sayısı, kaçak akım ve sağlanan voltajın bir fonksiyonudur


### <u>Enerji</u>

 Bugün yüksek performanslı işlemcilerde güç tüketimi 100-150W arasında

Enerji = güç x zaman= (dynpower + lkgpower) x time

### Güç

- Intel 80386 tüketim~ 2 W
- 3.3 GHz Intel
   Core i7 tüketimi
   130 W
- Isı 1.5 x 1.5 cm
   boyutlu çipten
   uzaklaştırılmalıdır
- Hava ile soğutmanın sınırı



### <u>Gücü Düşürme</u>

- Gücü düşürme teknikleri:
  - Bir şeyi hakkıyla yapmama
  - Dinamik voltaj-frekans ayarı
  - DRAMve diskler için düşük güç durumu
  - Overclocking, çekirdeklerin kapatılması

# Statik Güç

- Statik güç tüketimi
  - Akım<sub>static</sub> x Güç
  - Transistör sayısı ile büyür
  - Düşürmek için: power gating

### Maliyetteki Trendler

- Maliyetler, öğrenme eğrisi sayesinde düşrüldü
  - verim

- DRAM: fiyat maliyeti yakından izler
- Mikroişlemciler: fiyat hacme bağlıdır
  - Hacim iki kat arttıkça 10% daha az

### Entegre devre maliyeti

### Entegre devre

$$Cost of integrated circuit = \frac{Cost of die + Cost of testing die + Cost of packaging and final test}{Final test yield}$$

Cost of die = 
$$\frac{\text{Cost of wafer}}{\text{Dies per wafer} \times \text{Die yield}}$$

Dies per wafer = 
$$\frac{\pi \times (\text{Wafer diameter/2})^2}{\text{Die area}} - \frac{\pi \times \text{Wafer diameter}}{\sqrt{2 \times \text{Die area}}}$$

Bose-Einstein formülü:

Die yield = Wafer yield  $\times 1/(1 + Defects per unit area \times Die area)^N$ 

- Birim alan başına kusur(Defects per unit area) = 0.016-0.057 kusur/ cm2 (2010)
- N = proses karmaşıklık çarpanı = 11.5-15.5 (40 nm, 2010)

#### Example

Some microprocessors today are designed to have adjustable voltage, so a 15% reduction in voltage may result in a 15% reduction in frequency. What would be the impact on dynamic energy and on dynamic power?

#### Answer

Because the capacitance is unchanged, the answer for energy is the ratio of the voltages


$$\frac{\text{Energy}_{\text{new}}}{\text{Energy}_{\text{old}}} = \frac{(\text{Voltage} \times 0.85)^2}{\text{Voltage}^2} = 0.85^2 = 0.72$$

which reduces energy to about 72% of the original. For power, we add the ratio of the frequencies

$$\frac{Power_{new}}{Power_{old}} = 0.72 \times \frac{(Frequency \ switched \times 0.85)}{Frequency \ switched} = 0.61$$

shrinking power to about 61% of the original.


# Die- Kalıp-entegre bloğu?



Photograph of an Intel Skylake microprocessor die,

### Wafer-silikon devre levhası

This 200mmdiameter wafer of RISC-V dies was designed by SiFive



### **Ornek**

Example

Find the number of dies per 300 mm (30 cm) wafer for a die that is 1.5 cm on a side and for a die that is 1.0 cm on a side.

Answer When die area is 2.25 cm<sup>2</sup>:

Dies per wafer = 
$$\frac{\pi \times (30/2)^2}{2.25} - \frac{\pi \times 30}{\sqrt{2 \times 2.25}} = \frac{706.9}{2.25} - \frac{94.2}{2.12} = 270$$

Because the area of the larger die is 2.25 times bigger, there are roughly 2.25 as many smaller dies per wafer:

Dies per wafer = 
$$\frac{\pi \times (30/2)^2}{1.00} - \frac{\pi \times 30}{\sqrt{2 \times 1.00}} = \frac{706.9}{1.00} - \frac{94.2}{1.41} = 640$$

Example

Find the die yield for dies that are 1.5 cm on a side and 1.0 cm on a side, assuming a defect density of 0.047 per cm<sup>2</sup> and N is 12.

Answer

The total die areas are 2.25 and 1.00 cm<sup>2</sup>. For the larger die, the yield is

Die yield = 
$$1/(1 + 0.047 \times 2.25)^{12} \times 270 = 120$$

For the smaller die, the yield is

Die yield = 
$$1/(1 + 0.047 \times 1.00)^{12} \times 640 = 444$$

The bottom line is the number of good dies per wafer. Less than half of all the large dies are good, but nearly 70% of the small dies are good.

### Güvenilirlik

- Modül güvenirliği
  - Ortalama hata zamanı (Mean time to failure -MTTF)
  - Ortalama tamir zamanı (Mean time to repair -MTTR)
  - Hatalar arasındaki ortalama zaman (Mean time between failures - MTBF) = MTTF + MTTR
  - Erişilebilirlik = MTTF / MTBF

# Güvenilirlik ve Erişilebilirlik

- Bir sistem aşağıdaki iki şey arasında değişir:
  - Servis başarısı: servis şartnameyi yerine getiriyor
  - Servis kesintisi: servisler şartnameyi yerine getiremiyor
- Bu geçiş, arızalar ve restorasyonlardan kaynaklanır
- Güvenilirlik, sürekli servis başarısını ölçer
- Genellikle ortalama arıza süresi (MTTF) olarak ifade edilir.
- Erişilebilirlik, servisin şartnamenin yerine getirdiği kısmını ölçer
- MTTF / (MTTF + MTTR) olarak hesaplanır

**Example** Assume a disk subsystem with the following components and MTTF:

- 10 disks, each rated at 1,000,000-hour MTTF
- 1 ATA controller, 500,000-hour MTTF
- 1 power supply, 200,000-hour MTTF
- 1 fan, 200,000-hour MTTF
- 1 ATA cable, 1,000,000-hour MTTF

Using the simplifying assumptions that the lifetimes are exponentially distributed and that failures are independent, compute the MTTF of the system as a whole.

**Answer** The sum of the failure rates is

Failure rate<sub>system</sub> = 
$$10 \times \frac{1}{1,000,000} + \frac{1}{500,000} + \frac{1}{200,000} + \frac{1}{200,000} + \frac{1}{1,000,000}$$
  
=  $\frac{10 + 2 + 5 + 5 + 1}{1,000,000 \text{ hours}} = \frac{23}{1,000,000} = \frac{23,000}{1,000,000,000 \text{ hours}}$ 

or 23,000 FIT. The MTTF for the system is just the inverse of the failure rate

$$MTTF_{system} = \frac{1}{Failure \, rate_{system}} = \frac{1,000,000,000 \, hours}{23,000} = 43,500 \, hours$$

or just under 5 years.

100 W'da %100 kapasitede çalışan bir işlemcinin %20'si kaçak güç olarak harcanmaktadır. Bu işlemci %50 kapasitede çalıştığında toplam güç sarfiyatı ne olur?

100 W'da %100 kapasitede çalışan bir işlemcinin %20'si kaçak güç olarak harcanmaktadır. Bu işlemci %50 kapasitede çalıştığında toplam güç sarfiyatı ne olur?

```
Total power = dynamic power + leakage power
= 80W x 50% + 20W
= 60W
```

### Güç vs. Enerji

- Enerji bize sabit bir görevi yerine getirmenin gerçek "maliyetini" anlatır
- Güç (enerji / zaman) kısıtlamalar demektir;
   sadece güç dağıtımını veya soğutma çözümünü
   maksimize edecek kadar hızlı çalışabilir
- A işlemcisi B işlemcisinden 1,2 kat fazla güç tüketirse, tüketir ancak bir görevi % 30 daha kısa sürede bitirirse,

Bağıl enerjisi 1,2 X 0,7 = 0,84 olur. Proc-A daha iyidir.

A işlemcisi B işlemcisinden 1,4 kat fazla güç tüketir, ancak görevi % 20 daha kısa sürede bitirirse, hangi işlemciyi seçersiniz:

- (a) Eğer güç dağıtım kısıtlamaları varsa
- (b) Operasyon başına enerjiyi en aza indirmeye çalışıyorsanız?
- (c) Cevap sürelerini en aza indirmeye çalışıyorsanız?

A işlemcisi B işlemcisinden 1,4 kat fazla güç tüketir, ancak görevi % 20 daha kısa sürede bitirirse, hangi işlemciyi seçersiniz:

(a) Eğer güç kısıtlamaları varsa

Proc-B

(b) Operasyon başına enerjiyi en aza indirmeye çalışıyorsanız?

Proc-A 1.4x0.8 = 1.12 kat daha çok enerji harcar

(c) Cevap sürelerini en aza indirmeye çalışıyorsanız?

Proc-A daha hızlıdır, ancak Proc-B'nin frekansını (ve gücünü) artırabilir ve Proc-A'nın tepki süresini eşleştirebiliriz (yine de güç ve enerji açısından daha iyi olur)

# Gücü ve enerjiyi düşürmek

- Aktif olmayan transistörler kapatılabilir (kaybı azaltır)
- Tipik durumu belirle ve etkinlik belirli bir eşiği aştığında
- DFS: Dinamik frekans ölçeklendirme yalnızca frekansı ve dinamik gücü azaltır, ancak enerjiye artırır
- DVFS: Dinamik voltaj ve frekans ölçeklendirme :
  - voltaj ve frekansı (örneğin)% 10 azalttığımızda; bir program % 8 yavaşlayabilir,
  - ancak dinamik gücü % 27 azaltabilir, toplam gücü % 23 azaltabilir, toplam enerjiyi% 17 azaltabilir
  - Not: voltaj düşmesi → transistör yavaşlaması → frekans düşmesi

- 3 GHz'de çalışan A işlemcisi 80 W dinamik güç ve 20 W statik güç tüketir. Bir programı 20 saniyede tamamlar.
- a) Frekansı% 20 oranında düşürürsem enerji tüketimi ne olur?
- b) Frekansı ve voltajı% 20 oranında düşürürsem enerji tüketimi nedir?

- 3 GHz'de çalışan A işlemcisi 80 W dinamik güç ve 20 W statik güç tüketir. Bir programı 20 saniyede tamamlar.
- a) Frekansı% 20 oranında düşürürsem enerji tüketimi ne olur?

```
Yeni dinamik güç = 64W; Yeni statik güç = 20W
Yeni çalışma zamanı = 25 sn
Enerji = 84 W x 25 sn= 2100 Joules
```

b) Frekansı ve voltajı% 20 oranında düşürürsem enerji tüketimi nedir?

```
Yeni DP = 41W; Yeni statik güç= 16W;
Yeni çalışma zamanı= 25 sn; Enerji = 1425 Joules
```

### <u>Diğer Teknoloji Trendleri</u>

- DRAM yoğunluğu yılda % 40-60 artar, gecikme süresi 10 yılda % 33 azalır,
- Bant genişliği gecikme azaldıkça iki kat daha hızlı iyileşir
- Disk yoğunluğu her yıl % 100 artar, DRAM'a benzer gecikme süresi de artar
- DRAM ve sabit disk sürücüleri arasında bir köprü sağlayabilen NVRAM teknolojileri
- Ayrıca, güvenilirlik konusundaki artan endişeler (transistörler daha küçük olduğundan, düşük voltajlarda çalışıyor ve çok fazla var)

### **Maliyet**

- Maliyet birçok faktör tarafından belirlenir: hacim, verim, üretim olgunluğu, işleme adımları, vb.
- Önemli bir belirleyici: çip alanı
- Küçük alan→ wafer başına daha fazla çip
- Küçük alan → herhangi bir kusur durumunda daha küçük bir alan zayi olur, yani verim artar
- Kabaca söylemek gerekirse, alanın yarısı = maliyetin üçte biridir