

راهنمای view اطلاعات پایه فیدرهای فشار متوسط تذرو افزار ۱۴۰۱۰۴۲۸

عملکرد: نمایش اطلاعات پایه فیدرهای فشار متوسط (ناحیه و پست و فیدر)		نام ویو : ViewAzGh_MPFeeder_BaseInfo
توضيح	نوع داده	نام فيلد
شناسه ناحيه	INT	AreaId
نام ناحیه	NVARCHAR (50)	Area
شناسه پست فوق توزیع	INT	MPPostId
نام پست فوق توزیع	NVARCHAR(30)	MPPostName
کد GIS پست فوق توزیع	NVARCHAR (100)	MPPostCode
أيا پست فوق توزيع فعال است؟	BIT	IsMPPostActive
شناسه فيدر فشار متوسط	INT	MPFeederId
نام فيدر فشار متوسط	NVARCHAR (50)	MPFeederName
کد GIS فیدر فشار متوسط	NVARCHAR (100)	MPFeederCode
آیا این فیدر، خصوصی است؟	BIT	IsMPFeederPrivate
آیا فیدر فعال است؟	BIT	IsMPFeederActive