

HIGH VOLTAGE · INDUSTRIAL GRADE · IML READY

ELECTROSTATIC CHARGER

IML LABEL CHARGING SYSTEM

Designed for In-Mold Labeling (IML) robots and industrial electrostatic applications. Dual-channel HV output with PWM remote control and full PLC integration via 6-pin command connector.



KIAN · ELECTROSTATIC CHARGER

طراحی شده برای ربات‌های IML و کاربردهای الکتروستاتیک صنعتی. خروجی دوکانال HV با کنترل PWM و یکپارچگی کامل با PLC.

20

KV MAX

Output Voltage
ولتاژ خروجی**1.5**

mA MAX

Output Current
جریان خروجی**24**

VDC

Supply Voltage
تغذیه ورودی**HV±**

OUTPUT

Dual Channel
خروجی دوکانال

PLC MODE

PWM signal controls output voltage from PLC. Standard PLC frequency, 20% duty cycle activation threshold.

کنترل ولتاژ توسط سیگنال PWM از PLC با فرکانس رایج

MANUAL MODE

Voltage and current set via front-panel buttons. Enable signal (24V) required to activate HV output.

تنظیم ولتاژ و جریان با دکمه‌های پنل جلو دستگاه

FAULT PROTECTION

Auto shutdown on overcurrent event. Red LED fault indicator. Single Enable reset to resume operation.

قطع خودکار در صورت اتصال کوتاه – ریست با Enable

IML COMPATIBLE

Drop-in replacement for Bonato, Pulse and similar systems. 6-pin terminal block for robot integration.

جایگزین مستقیم سیستم‌های Bonato، Pulse و مشابه

TECHNICAL SPECIFICATIONS

مشخصات فنی دستگاه

Parameter	پارامتر	Value
Output Voltage	ولتاژ خروجی	0 – 20 kV (Adjustable)
Output Current	جریان خروجی	0 – 1.5 mA (Adjustable)
Supply Voltage	تغذیه ورودی	24 VDC (Isolated PSU required)
Enable Signal	سیگنال Enable	24 VDC – Pins 3 & 4
PWM Input	ورودی PWM	24 VDC · Standard PLC Frequency
PWM Activation Threshold	آستانه روشن شدن PWM	20% Duty Cycle
HV Output Connectors	خروجی فشار قوی	HV+ / HV– (Dual Channel)
Command Connector	کانکتور فرمان	6-pin terminal block (Green)
Cable Shielding	شیلدینگ کابل	PG11 Gland (Required)
Operating Modes	حالت های کاری	Manual / PLC (Toggle Switch)
Fault Indication	نشانگر خطا (Fault)	Red LED – Overcurrent
Enable Indication	نشانگر فعال بودن	Green LED
Warranty	گارانتی	12 Months

OPERATING MODES

حالت های کاری

MANUAL MODE	PLC MODE
حالت دستی	حالت PLC
- Voltage set via front-panel buttons - Enable signal (24V) required for HV output - Voltage buttons lock while Enable is active - Current adjustment always available تنظیم ولتاژ با دکمه های پنل جلو تا قبل از Enable، ولتاژ قابل تغییر است	- Voltage controlled by PWM signal from PLC - Voltage buttons permanently disabled - HV activates on Enable + PWM ≥ 20% - Current adjustment always available ولتاژ توسط سیگنال PWM کنترل می شود دکمه های ولتاژ همیشه غیرفعال هستند

INSTALLATION NOTES

نکات مهم نصب

 Earth/Ground connection is mandatory. Connect the rear-panel grounding screw to machine body or safety earth before operation.	اتصال ارت اجباری است. پیچ ارت پشت دستگاه باید به بدنه ماشین یا ارت ایمنی وصل شود.
 Use only the dedicated 24V power supply included in the package. Do not share with robot modules or other devices.	فقط از منبع تغذیه ۲۴ ولت مجزای داخل کارتن استفاده کنید. تغذیه مشترک با ربات مجاز نیست.
 PG11 cable gland is required for HV cable shielding. Improper shielding may cause malfunction and voids warranty.	استفاده از گلند PG11 برای شیلدینگ کابل HV اجباری است. عدم رعایت، گارانتی را باطل می کند.

WARRANTY	12 MONTHS
----------	-----------

PHONE / تلفن 021-76213929	MOBILE / موبایل +98-9120436305	WEBSITE / وبسایت KIANSENSOR.IR
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------