



Jméno: Kateřina Hrnečková Měřeno: 3.3.2023 Klasifikace:

1 Pracovní úkoly

- 1. Seznamte se se znakovým LCD displejem GDM1602 řízeným kontrolérem S6A0069.
- 2. Vytvořte následující funkce pro ovládání displeje:
 - lcd_init pro inicializaci displeje
 - lcd_clr pro vymazání displeje
 - lcd_send pro odeslání znaku na displej
 - lcd gotoxy pro nastavení pozice pro výpis na displeji
- 3. Napište program v jazyce C využívající LCD displej.
- 4. Program přeložte a vložte do paměti mikrokontroléru.

2 Vypracování

```
Řešená úloha: Zobrazování napětí na trimerech.
```

```
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <pic16f877a.h>
#define _XTAL_FREQ 3276800
// CONFIG
#pragma config FOSC = XT
                                // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config WDTE = OFF
                                // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF
                                // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = OFF
                                // Brown-out Reset Enable bit (BOR disabled)
#pragma config LVP = OFF
                                // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (
#pragma config CPD = OFF
                                // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection of
                                // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all prog
#pragma config WRT = OFF
#pragma config CP = OFF
                                // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
#define RS PORTEbits.REO
#define RW PORTEbits.RE1
#define EN PORTEbits.RE2
#define DATA PORTD
void __interrupt() preruseni(void)
    //...
```

// Frekvence krystalu


```
}
void lcd_clr (void)
                                   // vymazani displeje
        EN = 0;
        RS = 0;
        RW = 0;
        DATA = Ob00000000;
        EN = 1;
        EN = 0;
        DATA = Ob00010000;
        EN = 1;
        EN = 0;
        __delay_ms(10);
}
void lcd_init (void)
                     // inicializace displeje
{
        EN = O;
        RW = 0;
        RS = 0;
        // wait for power stabilization 500 ms
        __delay_ms(500);
        // function set
        /*DATA = 0b00100000;
        EN = 1;
        EN = 0;*/
        __delay_ms(10);
        DATA = Ob00100000;
                                // dle manualu
        EN = 1;
        EN = 0;
        __delay_ms(10);
        DATA = Ob00100000;
                            // 2x zopakovane = 4-bit mode
        EN = 1;
        EN = 0;
        __delay_ms(10);
        /*
                N F FT1 FT0
                          N = pocet radku ("1"=2, "0"=1)
                         F = velikost znaku ("1"=5x10, "0"=5x8)
                         FT znakova tabulka:
                                                     "00" = ENGLISH_JAPANESE - default
                                                                          "01" = WESTERN_EUROPEAN_1
                                                                          "10" = ENGLISH_RUSSIAN
                                                                          "11" = WESTERN_EUROPEAN_2
         */
        DATA = Ob10000000;
        EN = 1;
        EN = 0;
        // check busy flag
        __delay_ms(10);
```

```
// display ON/OFF control
DATA = Ob00000000;
EN = 1;
EN = 0;
/*
        1 D C B
                  D = display ON/OFF ("1"=ON)
                  C = cursor display ON/OFF ("1"=ON)
                  B = blinking ON/OFF ("1"=ON)
 */
DATA = Ob10110000;
EN = 1;
EN = 0;
// check busy flag
__delay_ms(10);
// display clear
lcd_clr();
// check busy flag
__delay_ms(10);
// return home
DATA = 0b00000000;
EN = 1;
EN = O;
DATA = 0b00100000;
EN = 1;
EN = 0;
// check busy flag
__delay_ms(10);
// entry mode set
DATA = Ob00000000;
EN = 1;
EN = 0;
/*
        0 1 I/D S/H
                  I/D = Increment/decrement bit ("1 = incr")
                  S = Shift entire display control bit ("0"=disable)
 */
DATA = Ob01100000;
EN = 1;
EN = 0;
// check busy flag
__delay_ms(10);
// initialization end
// display ON/OFF control
DATA = Ob00000000;
EN = 1;
```

```
EN = 0;
       /*
              1 D C B
                      D = display ON/OFF ("1"=ON)
                      C = cursor display ON/OFF ("1"=ON)
                      B = blinking ON/OFF ("1"=ON)
        */
       DATA = Ob11000000;
       EN = 1;
       EN = 0;
       __delay_ms(10);
}
void lcd_send (char znak) // odeslani znaku na displej
       RS = 1;
       DATA = znak;
       EN = 1;
       EN = 0;
       DATA = znak << 4;
                                 // musim posilat po 4bitovych castech
       EN = 1;
       EN = O;
       __delay_ms(1);
}
void lcd_gotoxy (uint8_t z, uint8_t r) // nastaveni pozice pro vypis na displeji
{
       RS = 0;
       uint8_t ADDR = 0b10000000; // zaklad
       ADDR = ADDR+z-1 + (r-1)*0x40; // prictu radek a sloupec
       DATA = ADDR;
       EN = 1;
       EN = 0;
       DATA = ADDR << 4;
       EN = 1;
      EN = O;
       __delay_ms(5);
}
void putch(char data)
{
       lcd_send(data);
}
void main(void)
{
       /*-----/
                             // nastaveni A/D prevodniku
       TRISAbits.TRISA2 = 1;
   ADCON1 = Ob11000010;
   ADCONO = Ob10010001;
       /*----*/
       // PORT E na digitální
       // E i D na výstup (TRIS)
       TRISE = 0; //vystup = 0
```

```
TRISD = 0;
uint16_t vysledekAD = 0;
lcd_init();
while(1)
{
       ADCONO = 0b10010001;
                                    // ctu TRIM1
       __delay_ms(1);
       ADCONObits.GO = 1;
       vysledekAD = (ADRESH << 8) + ADRESL;</pre>
       vysledekAD = vysledekAD*5;
       lcd_gotoxy (1,1);
                                           // kurzor na zacatek
       printf("TR1:%d ", vysledekAD);
       ADCONO = 0b10011001;
                                     // ctu TRIM1
       __delay_ms(1);
       ADCONObits.GO = 1;
       while(ADCONObits.GO != 0)
       vysledekAD = (ADRESH << 8) + ADRESL;</pre>
       vysledekAD = vysledekAD*5;
       lcd_gotoxy (1,2);
                                          // kurzor na 2. radek
       printf("TR2:%d ", vysledekAD);
       __delay_ms(200);
}
return;
```

}



Obr. 1: Diagram vypracování úlohy – Zobrazování napětí na trimerech.