### ПЗ -1 Основные технические показатели РПрУ. Расширенное ТЗ

## Методические материалы кафедры (основные)

#### ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский технический университет связи и информатики

Кафедра радиооборудования и схемотехники

Логвинов В.В.

Учебно-методическое пособие на курсовой проект

по дисциплине

#### РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ И РАДИОДОСТУПА (1.2.16)

Для студентов 3 и 4 курсов заочной формы обучения
Направление подготовки: 11.03.02.52 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
Профиль подготовки: Системы радиосвязи и радиодоступа

Москва 2019

#### ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский технический университет связи и информатики

Кафедра радиооборудования и схемотехники



Логвинов В.В.

Учебно-методическое пособие и задания на курсовой проект по дисциплине

#### РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

для студентов – заочников 4 курса (направление 210700 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи), 11.03.02 (профиль – Системы мобильной связи)

Москва 2016

#### Федеральное агентство связи

Ордена трудового красного знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра радиооборудования и схемотехники

#### УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ТЕДЕРАДИОВЕЩАНИЯ»

по дисциплине «Радиоприемные устройства для телерадиовещания» для студентов направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», профиль «Цифровое телерадиовещание»

Москва 2018

# Методические материалы (дополнительные)

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАТИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский технический университет связи и информатики

С.И. Дингес

# СХЕМОТЕХНИКА РЧ БЛОКОВ СИСТЕМ СВЯЗИ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Учебное пособие

Москва 2005/2014

#### Федеральное агентство связи

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики»

С.И. Дингес

# Оборудование систем мобильной связи

Учебное пособие

Москва 2016

# Нормативные документы



ссылки

# Регламент радиосвязи (РР)

Регламент радиосвязи (договорной статус) объединяет в себе решения Всемирных конференций радиосвязи, в том числе все приложения, резолюции и Рекомендации МСЭ-R, включенные посредством



- » Распределения частотных блоков определенным службам радиосвязи (Статья 5)
- > Обязательные или добровольные регламентарные процедуры (координация, изменение плана, заявление, регистрация), которые адаптированы к структуре таблицы распределения частот



# Нормативные документы

# Регламент радиосвязи (РР) МСЭ




- Распределение полос частот радиослужбам
- Обязательные технические параметры, которым должны соответствовать радиостанции, особенно передатчики
- Процедуры, которым необходимо следовать для получения прав на использование спектра/орбиты
  - Во избежание вредных помех
- Определение конкретных полос частот для согласованного использования, например для международной подвижной электросвязи (IMT)
  - В целях обеспечения возможности эффекта масштаба, функциональной совместимости и роуминга.

Европейский институт стандартов в связи **ETSI** (<u>www.etsi.org</u>), партнёрство **3GPP** (<u>www.3gpp.org</u>) - всё о стандартах GSM, UMTS, LTE, TETRA

UMTS Форум (<u>www.umts-forum.org</u>) — стандарты 3 и 4 поколений Ассоциация промышленности связи США ТІА (<u>www.tiaonline.org</u>)

Стандарты **IEEE 801**...., **IEEE 802.** - беспроводного доступа IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике)

Интернет-сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ: http://www.minkomsvjaz.ru. ГОСТы РФ



## Информационные ресурсы по элементной базе

# Сайты фирм-производителей комплектующих изделий радиотракта радиоприемных устройств

### ИМС и электроника

http:www.analog.com/

http://www.mkp.com/

http://www.maxim-ic.com/

http://www.avagotech.com/

http://www.ti.com/

http:www.toko.com/

http:www.rfmd.com/

http:www.skyworksinc.com

http:www.Philips

### Пассивные компоненты

http:www.alphaind.com

http://www.ctscorp.com/

http:www.mobilcom.narod.ru

http:www.epcos.com/

http:www.fujitsumicro.com/

http:www.kimicrowave.com/

http:www.macom.com/

http:www.microtech-inc.com/

http:www.mdc-inc.net

http:www.murata.com;

http:www.murata.co.jp

http:www.rfm.com/

Semiconductor.com

http:www.sawtek.com/

http:www.sigtech.com/

http:www.toko.com/


http:www.Spectrum Microwave.com

http:www.TriQuint Semiconductor.com

http:www.butis-m.ru

https://www.mini-circuits.com





**ДИОКОМП** 

### Новости

Новые разработки компании «Радиокомп» на форуме по СВЧтехнике и телекоммуникационным технологиям

7 октября 2021. Новые разработки компании «Радиокомп» на форуме по СВЧ-технике и телекоммуникационным технологиям.

Компания «Радиокомп» на международной выставке систем безопасности «Интерполитех – 2021» (стенд 8СЗ-4)

1 октября. Компания «Радиокомп» на международной выставке систем безопасности «Интерполитех – 2021» ,

Квадратурные делители/ сумматоры мощности компании «Радиокомп»

28 сентября 2021. Квадратурные делители/ сумматоры мощности компании «Радиокомп»

# УНИКАЛЬНЫЕ РАДИОКОМПОНЕНТЫ елефоны: (495) 957-7745, 361-0904 ВЕДУЩИХ ФИРМ МИРА Электронная почта: sales@radiocomp.ru

О нас

Партнеры

Разработки

Информация

Магазин

#### Наши разработки

#### Фильтры ВЧ/СВЧ и устройства на их основе



Фильтры



Диплексеры



Фазовращатели



Направленные ответвители

#### Отладочные платы



Отладочная плата для микросхемы 1508ПЛ8Т



Отладочная плата для микросхемы 1508ПЛ9Т



Отладочная плата для микросхемы ФАПЧ 1288ПЛ1У

#### Устройства формирования сигналов



# Для разработки РПрУ из нормативных документов определить:

- Принцип дуплексирования (приём/передача)
- Полосу частот принимаемого сигнала
- Полосу частот предаваемого сигнала (своего оборудования)
- Вид (виды модуляции)
- Шаг (дискретность) перестройки по частоте
- Допустимая нестабильность частоты (принимаемого сигнала)
- Предельные показатели качества приёма (BER, Eb/NO)
- Чувствительность
- Максимальный уровень входного сигнала
- Избирательность по соседнему каналу
- Избирательность по побочным каналам приёма
- Динамический диапазон (блокирование)

# Пример работы со стандартами

3GPP TS 05.05 V8.20.0 (2005-11)

3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group **GSM/EDGE** Radio Access Network; **Radio transmission and reception** 

### Диапазоны частот и шаг сетки частот

- 2 Frequency bands and channel arrangement
- i) GSM 450 Band:
- for GSM 450, the system is required to operate in the following band:
- 450,4 MHz to 457,6 MHz; mobile transmit, base receive;
- 460,4 MHz to 467,6 MHz base transmit, mobile receive.

### viii) PCS 1 900 Band:

- for PCS 1 900, the system is required to operate in the following band:
- 1 850 MHz to 1 910 MHz: mobile transmit, base receive;
- 1 930 MHz to 1 990 MHz base transmit, mobile receive.

Operators may implement networks that operate on a combination of the frequency bands above to support multi band mobile terminals.

The carrier spacing is 200 kHz.

### Полоса частот модулированного сигнала

# Annex A (informative):

Spectrum characteristics (spectrum due to the modulation)




Figure A.1a: GSM 400, GSM 900 and GSM 850 MS spectrum due to **GMSK** modulation




Figure A.1b: GSM 400, GSM 900 and GSM 850 MS spectrum due to **8-PSK** modulation

# Модуляция

- 4.6 **Modulation accuracy**
- 4.6.1 GMSK modulation

.....

4.6.2 8-PSK modulation

When measuring the error vector a receive filter at baseband shall be used, defined as a raised-cosine filter with roll-off 0,25 and single side-band 6 dB bandwidth 90 kHz.

4.6.2.1 RMS EVM

.....

# 5 **Receiver characteristics**

Эталонная чувствительность

The reference sensitivity performance as specified in tables 1, 1a, 1b, 1c, 1d and 1e according to the type of channel and the propagation condition.

## 6.2 Reference sensitivity level

The actual sensitivity level shall be less than a specified limit, called the reference sensitivity level.

### Примеры:

### **GSM 900 MS**

| - | for GSM 900 small MS | -102 dBm |
|---|----------------------|----------|
| - | for other GSM 900 MS | -104 dBm |

# GSM 900 BTS, GSM 850 BTS and MXM 850

| - | for normal BTS   | -104 dBm |
|---|------------------|----------|
| - | for micro BTS M1 | -97 dBm  |
| - | for micro BTS M2 | -92 dBm  |
| - | for micro BTS M3 | -87 dBm  |
| - | for pico BTS P1  | -88 dBm  |

# The reference performance shall be: (качество приёма)

- for data channels (E-TCH/F), transparent services (T)

**BER** ≤ **0**,**1**%

- for data channels (E-TCH/F), non-transparent services (NT))

BLER ≤ 10%

# 5.1 Blocking characteristics (характеристики блокирования) нужны для определения селективности – выбора фильтров

**Пример**: область измерений для a useful signal, modulated with the relevant supported modulation (GMSK or 8-PSK), at frequency **fo**, **3 dB above the reference sensitivity level** 

| Frequency       | Frequency range (MHz)       |                             |                |                |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| band            | GSM                         | 1 900                       | E-GSM 900      | R-GSM 900      |  |  |  |  |
|                 |                             |                             |                |                |  |  |  |  |
|                 | MS                          | BTS                         | BTS            | BTS            |  |  |  |  |
| in-band         | 915 - 980                   | <del>870 - 925</del>        | 860 - 925      | 856 - 921      |  |  |  |  |
| out-of-band (a) | 0,1 - < 915                 | 0,1 - < 870                 | 0,1 - < 860    | 0,1 - < 856    |  |  |  |  |
|                 |                             |                             |                |                |  |  |  |  |
| out-of-band (b) | N/A                         | N/A                         | N/A            | N/A            |  |  |  |  |
|                 |                             |                             |                |                |  |  |  |  |
| out-of band (c) | N/A                         | N/A                         | N/A            | N/A            |  |  |  |  |
| out of band (d) | . 000 10 750                | 025 12.750                  | . 025 42 750   | . 024 42 750   |  |  |  |  |
| out-of band (d) | > <mark>980 - 12,750</mark> | > <mark>925 - 12,750</mark> | > 925 - 12,750 | > 921 - 12,750 |  |  |  |  |
|                 |                             |                             |                |                |  |  |  |  |
|                 |                             |                             |                |                |  |  |  |  |

**Пример:** при этих отстройках и уровнях помех (sine wave signal (f)) РПрУ должно обеспечивать чувствительность только на **3 дБ** хуже эталонной. Остаток неподавленной помехи добавляется к **N0 и** уменьшает отношение **Eb/N0** 

| Frequency                         | GSM 400, P-, E- and R-GSM 900 |                  |          |     |       | DCS 1 800 & PCS 1 900 |       |     |       |     |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|-----|-------|-----------------------|-------|-----|-------|-----|
| band                              | other MS                      |                  | small MS |     | BTS   |                       | MS    |     | BTS   |     |
|                                   | dΒμV                          | dBm              | dΒμV     | dBm | dΒμV  | dBm                   | dΒμV  | dBm | dΒμV  | dBm |
|                                   | (emf)                         |                  | (emf)    |     | (emf) |                       | (emf) |     | (emf) |     |
| <mark>in-band</mark>              |                               |                  |          |     |       |                       |       |     |       |     |
| 600 kHz $\leq$  f-fo  $<$ 800 kHz | 75                            | <del>-38</del>   | 70       | -43 | 87    | <mark>-26</mark>      | 70    | -43 | 78    | -35 |
|                                   |                               |                  |          |     |       |                       |       |     |       |     |
| 800 kHz $\leq$  f-fo  < 1,6 MHz   | 80                            | <del>-33</del>   | 70       | -43 | 97    | <mark>-16</mark>      | 70    | -43 | 88    | -25 |
|                                   |                               |                  |          |     |       |                       |       |     |       |     |
| 1,6 MHz $\leq$  f-fo  $<$ 3 MHz   | 90                            | <mark>-23</mark> | 80       | -33 | 97    | <mark>-16</mark>      | 80    | -33 | 88    | -25 |
|                                   |                               |                  |          |     |       |                       |       |     |       |     |
| 3 MHz $\leq$  f-fo                | 90                            | <mark>-23</mark> | 90       | -23 | 100   | <mark>-13</mark>      | 87    | -26 | 88    | -25 |
| out-of-band                       |                               |                  |          |     |       |                       |       |     |       |     |
| (a)                               | 113                           | O                | 113      | 0   | 121   | <mark>8</mark>        | 113   | 0   | 113   | 0   |
| (b)                               | -                             | -                | -        | -   | _     | -                     | 101   | -12 | -     | -   |
| (c)                               | -                             | -                | -        | -   | -     | -                     | 101   | -12 | -     | -   |
| (d)                               | 113                           | 0                | 113      | 0   | 121   | <mark>8</mark>        | 113   | 0   | 113   | 0   |

## **F.2.5** Frequency error

The increase in frequency error of a GSM input signal, which meets the frequency accuracy requirements of 3GPP TS 05.10, shall be no greater than 0,05 ppm. To есть - 0,05\*10-6  $\approx$  10\*-7

### F.3.1 Gain

With a GSM input signal at any level in the range -102 dBm to -20 dBm for a GSM 400 and GSM 900 AFLC and -100 dBm to -20 dBm for a DCS 1 800 AFLC, the gain shall be 0 dB with a tolerance of ±1 dB.

For test purposes, it is sufficient to use a CW signal to test this requirement.

### F.3.2 Noise figure

The noise figure shall be less than **7 dB** for a GSM 400 and GSM 900 AFLC and less than **7 dB** for a DCS 1 800 AFLC.

# **F.3.4** Intermodulation performance

The **output third order intercept point** shall be greater than **-10 dBm**.