
Hardware Mikroprocesorová technika

Analogový a digitální signál
 ročník

Analogový a digitální signál - úvod

- Svět kolem nás je plný analogových (spojitých) signálů, které chceme ovlivnit, řídit nebo regulovat
- Pro řízení máme obvykle číslicové (digitální) stroje, které vytváří nebo reagují na digitální signál
 - Tyto stroje pracují v binární (dvojkové) soustavě
- Pro převod do digitální podoby se využívá A/D převodníků, naopak pak D/A převodníků
 - U neelektrických veličin (teplota, tlak, průtok, ...) je nutno použít ještě mezi-převodníky

Analogový a digitální signál




Analogový signál

- Přirozený
- Spojitý v čase i amplitudě
- Možnost měření s teoreticky nekonečným rozlišením
 - Teoreticky nekonečný počet stavů
 - Prakticky ne
 - Okolní šum zkresluje informaci o vlastnostech signálu
- S opakovanou reprodukcí ztrácí na kvalitě
 - Stejně tak i při jeho kopírování (záloze)
- Média:
 - · Vinylová (gramofonová) deska, audiokazeta, VHS, kondenzátor


Digitální signál

- Uměle vytvořený
- Diskrétní jak v čase, tak amplitudě
 - Hodnoty jsou vybírány z konečného počtu stavů
- Má binární podobu
 - Také nazýván číslicový
- Opakovanou reprodukcí neztrácí na kvalitě
 - Bez ztráty kvality možno kopírovat / distribuovat
 - Při ztrátě kvality se jedná o kompresi
- Odolný proti rušení
- Média:
 - Interní a externí disk, USB disk (flash disk), CD/DVD/BD, disketa

Analogový a digitální signál



A/D převod - převodní charakter.



- Také označován jako:
 - Nyquistův nebo Kotělnikův teorém
- Nutno dodržet při vzorkování signálu
- Jestliže se vstupní analogový signál mění s frekvencí f a hraniční frekvence tohoto signálu je f_m, potom vzorkovací obvod musí pracovat minimálně s frekvencí: 2x f_m (+ rezerva) a větší

Příklad 1:

- Telefonní signál má frekvenční rozsah 300 3400 Hz.
 Jaká bude minimální vzorkovací frekvence?
- Minimální f_{vzr} = ?

- Chceme kódovat zvuk do číslicové podoby pro uchování na Audio CD. Hranice zvukového signálu slyšitelného zdravým uchem je 20 – 20 kHz. Kolik bude minimální vzorkovací frekvence (přidejte i rezervu)?
- Minimální $f_{vzr} = ?$

Příklad 1:

- Telefonní signál má frekvenční rozsah 300 3400 Hz.
 Jaká bude minimální vzorkovací frekvence?
- Minimální $f_{vzr} = 2x 3400 = 6.8 \text{ kHz}$

- Chceme kódovat zvuk do číslicové podoby pro uchování na Audio CD. Hranice zvukového signálu slyšitelného zdravým uchem je 20 - 20 kHz. Kolik bude minimální vzorkovací frekvence (přidejte i rezervu)?
- Minimální $f_{vzr} = ?$

Příklad 1:

- Telefonní signál má frekvenční rozsah 300 3400 Hz.
 Jaká bude minimální vzorkovací frekvence?
- Minimální $f_{vzr} = 2x 3400 = 6.8 \text{ kHz}$


- Chceme kódovat zvuk do číslicové podoby pro uchování na Audio CD. Hranice zvukového signálu slyšitelného zdravým uchem je 20 - 20 kHz. Kolik bude minimální vzorkovací frekvence (přidejte i rezervu)?
- Minimální $f_{vzr} = 2x 20 + rezerva = 44,1 kHz$ (48 kHz)

A/D převod – princip

Skládá se ze tří na sebe navazujících kroků





A/D převod – princip



- ▶ 1. fáze
- Vzorkovaný signál není spojitý v čase
- Obvod dělá vzorky co určitý (stejný) časový okamžik
- Výsledkem je konečná množina vzorků
 - Podle počtu odebraných vzorků je možno s určitou přesností napodobit původní signál

- Po dobu sepnutí spínače se nabíjí kondenzátor (analogová paměť)
- Po dobu rozepnutí spínače má obvod čas zpracovat náboj kondenzátoru a předat dále





- Vzorkovací obvody se již dnes většinou nekonstruují
 - Výběr z katalogu
 - Obsaženy již v samotném převodníku

Příklad:

 Když víme, že frekvence odběru vzorku je 100 MHz, jak dlouhou dobu má vzorkovací obvod, než bude odebrán další vzorek?

- Vzorkovací obvody se již dnes většinou nekonstruují
 - Výběr z katalogu
 - Obsaženy již v samotném převodníku

Příklad:

- Když víme, že frekvence odběru vzorku je 100 MHz, jak dlouhou dobu má vzorkovací obvod, než bude odebrán další vzorek?
- T=1/f=?

- Vzorkovací obvody se již dnes většinou nekonstruují
 - Výběr z katalogu
 - Obsaženy již v samotném převodníku

Příklad:

- Když víme, že frekvence odběru vzorku je 100 MHz, jak dlouhou dobu má vzorkovací obvod, než bude odebrán další vzorek?
- T=1/f = 1/100MHz = 10ns

A/D převod – kvantování

- 2. fáze
- Přiřazení vzorku signálu hodnotu
 - Nejčastěji celočíselnou
- Zaokrouhlení pomocí kvantizačního obvodu na předem definované kvantizační hladiny
 - Vzorky ze vzorkovacího obvodu obsahují příliš mnoho informací
 - Rozhodovací úrovně (toleranční pásy)
 - Nachází se v poloviční vzdálenosti mezi hladinami (lineární kvantování – použito u kódování Audio CD nebo wav soub.)

A/D převod – kvantování

- Kvantizační zkreslení / šum
 - Vzniká při zaokrouhlování vzorků na příslušné kvantizační hladiny
 - Měl by být minimální
 - Uchem nepoznatelný
 - Záleží na kvalitách A/D převodníku
- Nutno pohlídat dostatečný rozsah kvantizéru
 - Hrozí přebuzení vstupním signálem
- Při kódování malých signálu a řeči je vhodnější použít nelineární rozložení hladin

- 3. fáze
- Kvantovaný signál je následně zakódován do binární podoby
 - Sled jedniček a nul
- Nejmenší jednotka pro uložení informace?
- Něco většího?

Jiná než dvojková soustava a převod mezi nimi?

- 3. fáze
- Kvantovaný signál je následně zakódován do binární podoby
 - Sled jedniček a nul
- Nejmenší jednotka pro uložení informace?
 - Bit
- Něco většího?

Jiná než dvojková soustava a převod mezi nimi?

- 3. fáze
- Kvantovaný signál je následně zakódován do binární podoby
 - Sled jedniček a nul
- Nejmenší jednotka pro uložení informace?
 - Bit
- Něco většího?
 - Nibble, Bajt, KiB, MiB, GiB, TiB, ...
- Jiná než dvojková soustava a převod mezi nimi?

- 3. fáze
- Kvantovaný signál je následně zakódován do binární podoby
 - Sled jedniček a nul
- Nejmenší jednotka pro uložení informace?
 - Bit
- Něco většího?
 - Nibble, Bajt, KiB, MiB, GiB, TiB, ...
- Jiná než dvojková soustava a převod mezi nimi?
 - · Trojková, Osmičková, Desítková, Šestnáctková, ...

Příklad 1:

- Spočtěte rozlišovací schopnost (velikost U_{LSB}) 16ti bitového převodníku, když na vstupu může být maximální napětí 2V.
- $U_{ISR} = ?$

- 10bit převodník a U_{max} je 5V, jaké je U_{LSB}?
- $U_{LSR} = ?$

Příklad 1:

- Spočtěte rozlišovací schopnost (velikost U_{LSB}) 16ti bitového převodníku, když na vstupu může být maximální napětí 2V.
- $U_{LSB} = U_{max} / 2^n = ?$

- 10bit převodník a U_{max} je 5V, jaké je U_{LSB}?
- $U_{LSR} = ?$

Příklad 1:

- Spočtěte rozlišovací schopnost (velikost U_{LSB}) 16ti bitového převodníku, když na vstupu může být maximální napětí 2V.
- $U_{LSB} = U_{max} / 2^n = 2 / 65536 = 30,5uV$

- 10bit převodník a U_{max} je 5V, jaké je U_{LSB}?
- $U_{LSB} = U_{max} / 2^n = ?$

Příklad 1:

- Spočtěte rozlišovací schopnost (velikost U_{LSB}) 16ti bitového převodníku, když na vstupu může být maximální napětí 2V.
- $U_{LSB} = U_{max} / 2^n = 2 / 65536 = 30,5uV$

- 10bit převodník a U_{max} je 5V, jaké je U_{LSB}?
- $U_{LSB} = U_{max} / 2^n = 5 / 1024 = 4,88 mV$

KONEC

Zdroje

- https://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1In%C3 %AD_audio#/media/Soubor:A-D-A_Flow.svg [26. 3. 2020]
- https://slideplayer.cz/slide/3104991/ [26. 3. 2020]
- http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/elektronika_10.pdf [26. 3. 2020]
- https://docplayer.cz/14616757-Zakladnimetody-cislicoveho-zpracovani-signalu-casti.html [26. 3. 2020]