
# Hardware Mikroprocesorová technika

Mikroprocesor
ročník

### Mikroprocesor – úvod

- Lze definovat jako sekvenční automat vyrobený technologií VLSI
  - Very Large Scale Integration
  - Tvořen řadičem, ALU a pracovními registry
- Bez podpůrných obvodů není schopen provozu
- Mikropočítač
  - Rozšířen o paměť, vstupní a výstupní bloky
- Mikropočítačový systém
  - · Doplněn o periferie umožňující interakci s uživatelem


## Mikropočítačový systém



### Mikroprocesor - abstrakce

- Výpočetní systém si lze představit jako člověka -> řadič
  - Ten ovládá kalkulačku -> ALU
    - Ovládání je dáno programem -> instrukce
- Člověk zadává údaje přes klávesnici
  - Vstupní jednotka
- Výsledky výpočtu jsou vidět na displeji
  - Výstupní jednotka
- Na stole jsou položeny hodiny
  - Každou minutu je proveden další příkaz (instrukce)
- Příkazy na papíru jsou zpracovávány sekvenčně
  - Program Counter

#### Von Neumannova architektura




#### Von Neumannova architektura

- Základem dnešních výpočetních strojů (1945)
  - Jisté změny
    - Multitasking, víceprocesorové systémy, vstupně-výstupní zařízení, program nemusí být celý zaveden v OP, ...
- Instrukce i data členěny do slov/slabik stejného formátu
  - Uloženy ve společné paměti
  - Nijak speciálně označeny/rozlišeny
- Sekvenční zpracování

#### Von Neumannova architektura

- Struktura výpočetního stroje je nezávislá na řešeném problému
- V paměti jsou uložena data spolu s instrukcemi
  - Binárně zakódovány
- Paměť je rozdělena na buňky stejné velikosti a přistupuje se k nim pomocí adresy
- Program tvoří posloupnost instrukcí
  - Prováděny sekvenčně
    - Vyjma skokových instrukcí


#### Harvardská architektura




#### Harvardská architektura

- Odděluje paměť pro data a program
  - Fyzické oddělení
    - Dvě sběrnice, náročnější
  - Souběžný přístup
  - Paměti nemusí mít stejné parametry
  - Nevyužitou část paměti nelze přidělit druhé části
- Nenastane situace vlastního přepsání
- Řízení CPU je odděleno od řízení VV jednotek
  - Nejsou napojeny přímo na ALU
- Atmel 8051, ARM
  - Většinou kombinace obou architektur

#### Srovnání architektur



### Mikroprocesor – činnost



# **KONEC**

## Zdroje

- https://www.researchgate.net/figure/Traditio nal-DSP-Architecture-Harvard-Architecture\_fig1\_262986464 [1. 4. 2020]
- https://vivadifferences.com/5-majordifference-between-von-neumann-andharvard-architecture/ [1. 4. 2020]
- http://gaintechknowledge.blogspot.com/201 2/09/harvard-architecture.html [1. 4. 2020]