

DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV

Aby sa docielili optimálne výsledky pri praní, je potrebné správne určiť dávky pracieho prostriedku. Pritom sa treba riadiť nasledovnými radami.

- V práčke je správne množstvo pracieho prostriedku, keď pena neprevyšuje stred bubna. Pri nadmernej pene plávajú textílie v pene. Tým sa silne zníži pohyb potrebný pre pranie, v dôsledku čoho sa taktiež znižuje prací účinok.
- 2. Množstvo pracieho prostriedku je závislé:
 - a) od druhu pracieho prostriedku každý výrobca udáva pre ten-ktorý druh pracieho prostriedku správnu koncentráciu
 - b) od tvrdosti vody v miestach s veľmi mäkkou vodou treba dávkovanie znížiť o 30 %
 - c) od množstva textílií keď sa práčka plní len 2 ks alebo menej, treba dávkovanie znížiť až 50 %, najmä predpranie
- Pozor na výlučne saponátové pracie prostriedky (napr. TIX). Vytvárajú najmä pri mäkkej vode nadmerné množstvo peny. Tento a podobné saponátové pracie prostriedky nepoužívajte v automat, práčkach.
- Podobne pri praní nad 80 °C väčšina pracích prostriedkov nadmerne pení. V takom prípade treba menej dávkovať alebo počas prania znížiť teplotu na 80 °C.

Z našich pracích prostriedkov najosvedčenejšie sú: Peromat, Rakon, Polio, Radion a Biopalm.