

OTVÁRANIE DVIEROK PRÁČKY

Pri otváraní dvierok práčky sa vplyvom bezpečnostného spínača zastavuje otáčanie bubna. Po zavretí dvierok práčky cyklus prania pokračuje automaticky bez akéhokoľvek zásahu. V prípade nutnosti otvorenia dvierok práčky pri praní a odstreďovaní je potrebné z bezpečnostného hľadiska vypnúť tlačidlo zapnuté vypnuté a počkať na zastavenie bubna.