## PRIPRAVA TEXTILII PRED PRANIM

Pred vlastným praním treba textílie roztriediť a práčku plniť vždy len jedným druhom textílií. Pri roztriedení zohľadňujte najmä čo je stálofarebné a čo "púšťa", ďalej či ide o syntetické vlákna alebo o vlnu.

Práčka pojme až 4 kg suchých textílií, optimálne výsledky dostanete však pri nasledovnom plnení:

Biele, farebné

jemné textílie, bavlna, nežehlená úprava 1,5 kg

syntetické, vlnď, záclony, zvlášť citlivé textílie

0,8 až 1 kg

3 kg

Textílie nemusíte vážiť, celkovú hmotnosť môžete približne určiť podľa ďalej uvedenej tabuľky, alebo podľa toho, že 10 litrové vedro pojme asi 3 kg suchých textílií.

Pri naplnení nevkladajte len veľké kusy, ale pridajte aj malé kusy.

Je účelné vyčistiť škvrny vlastným praním. Vrecká z odevov a švy z posteľnej bielizne treba vykefovať. Háčky (a podobné), ktoré môžu bielizni škodiť, treba odstrániť.

Aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu odporúčame jemné textílie (záclony a pod.) prať v poťahu podhlavníka.

Textílie z vlny so silným zákrutom (napr. oblekovina, ponožky) môžete bez obáv prať programom vlna. Ostatné veci z vlny odporúčame prať ručne.

