Technika bezdrátové komunikace B2B17TBK

Část 7 - VF a mikrovlnná měření


Přemysl Hudec

ČVUT-FEL katedra elektromagnetického pole

hudecp@fel.cvut.cz



verze 2022







Obsah

- VF generátory
- Detektory, směrové vazby
- Skalární měření přenosu a odrazů
- Vektorový analyzátor obvodů
- Spektrální analyzátor











VF a mikrovlnná měření

- Důležitá součást VF, mikrovlnné a komunikační techniky
- Nezbytné pro:
 - Vývoj a výzkum
 - o Výrobu
 - Nastavení a servis komunikačních (radiových i metalických) tras
- Měřicí přístroje:
 - Některé jsou velmi složité
 - Drahé
 - Málo výrobců
 - 50Ω vstupy / výstupy
 - Laboratorní / přenosné
 - Běžně pro frekvenční pásmo od MHz do 100GHz









VF generátory

- Zdroj signálu $u_{vf} = A \cos \omega t$
- Široce přeladitelné
- Frekvence MHz až desítky GHz
- Výstupní výkon obvykle do +10dBm (10mW)
- Jednoduché modulace AM, FM, PM
- Vektorové generátory = i velmi složité modulace x-QAM, OFDM, .. (viz. přednášky)
- Součásti sestav pro měření přenosu, odrazů, antén, ...
- Nezbytné součásti všech laboratoří
- Často součásti složitějších přístrojů jako jsou VNA





Příklad SMF100A

- Rozsah 1GHz až 43,5GHz
- Krok nastavení frekvence 1Hz
- Výstupní výkon -100 až +10dBm
- Příklad SG2000
- Rozsah 1MHz až 2000MHz
- Výkon -120 až +10dBm





Detektory

- Senzory pro měření výkonu
- Používají se pro měření přenosu $G = P_{out} / P_{in}$
- Také jako AM demodulátory
- Součást SpA, ...
- VF detektory = převodníky $V_{det} = f(P_{in})$
 - Založeny na diodách ZBS → nízké "koleno"
 - Vstupní přizpůsobení Z₀=50Ω
 - \circ C_z = 10nF = zkrat < 1 Ω od 16MHz
 - \circ R_z = zatěžovací odpor, typ. 100kΩ
 - o Funguje typ. od -50 do +20dBm

$$i_d = k_2 v_{RF}^2 = \frac{1}{2} k_2 V_{RF}^2 (1 + \cos(2\omega t + 2\phi))$$

$$za C_z V_{\text{det}} = \frac{1}{2} R_z k_2 V_{RF}^2 = \frac{1}{2} R_z k_2 P_{in} Z_0$$











Měření zisku - skalární

- **Skalární** = měří jen amplitudy ne fáze
- Vložný výkonový zisk
- Měří se v širokém rozsahu frekvencí = frekvenční charakteristiky
- Při měření DET měří **P**_{out}
- Při kalibraci měří detektor na všech frekvencích P_{in} a hodnoty ukládá do paměti
- Potřebný kalibr → **L=0**
- Při L=0 platí $P_{out} = P_{in}$
- V praxi krátká propojka
- Dynamický rozsah DET typ. 60dB
- Při použití SpA jako měřiče výkonu = dynamika až 140dB














Příklady frekvenčních charakteristrik G(f)

INSERTION LOSS vs. TEMPERATURE



Attenuation vs. Frequency Over Vctrl @ VDD=5 V








Směrová vazba

- Speciální VF komponenta
- Dvě úzce vázaná λ/4 vedení
- Koaxiální, mikropásková
- 1 brána obvykle bezodrazově zakončena Z₀=50Ω
- Nesymetrický dělič výkonu
 - Typ. -1dB průchod IN-OUT
 - o Typ. -10dB vazba IN-C
 - o Typ. -40dB izolace OUT-C
 - Na výstupu C je (s jistým zjednodušením) jen vzorek vlny šířící se do IN
 - Vlna vstupující do OUT se na C (skoro) neváže (je pohlcena v 50Ω zátěži)
 - Použitelné pro měření odrazů



insertion loss








Měření odrazů pomocí směrové vazby

- Směrová vazba (SV) = 3-bran schopný oddělit dopadající a odraženou vlnu
- Parametry SV:
 - *C* = "coupling loss" (vazba)
 - IL = "insertion loss" (vložný útlum)
 - *IS* = "isolation (izolace)"

typ. 10dB

typ. 1dB

typ. 40dB




Měřicí sestava:

- Generátor je zapojen na přímý výstup OUT
- DUT je zapojen na vstup IN
- Přijímač nebo
 detektor = měřič
 výkonu je zapojen na
 vázaný výstup C



Měření odrazů pomocí směrové vazby

- Generátor budí postupující napěťovou vlnu a_G
- Vlna a_G projde SV a na bráně IN=TEST vytváří dopadající vlnu a
- Díky směrovosti se a_G na C neváže
- Vzorek odražené vlny b se jako b_c váže na C a je měřen DET
- Koeficient odrazu je definován jako Γ=b/a
- Měření:
 - Detektor měří b
 - Koeficient odrazu **\(\Gamma = b/a\)** je dán poměrem
 - Předem je tedy nutné změřit a a uložit do paměti
 - To se provádí v procesu KALIBRACE
- Kalibrace se provádí pomocí kalibrů | Γ | =1








Kalibrace při skalárním měření odrazů

- Pro změření a je nutné provést kalibraci
- Vhodné kalibry $\rightarrow |\Gamma| = 1$ (SHORT, OPEN)
- Pro | Γ | =1 platí b=a
- Při kalibraci se tedy měří amplituda a
- a uloží se do paměti
 - Měření:
 - Detektor měří b
 - o **a** je v paměti
 - Počítač vyhodnocuje a zobrazuje Γ=b/a
 - Při skalárních měřeních nejčastěji jako *RL*

$$RL = -10\log(P_b / P_a) = -(P_{bdBm} - P_{adBm})$$









VNA = "Vector Network Analyzer"


Umožňuje:

- Měření s-parametrů = koeficientů přenosu a odrazu včetně fází
- Velmi efektivní korekci vlivu všech komponent v měřicí trase (parazitní útlumy i koeficienty odrazu)
- Vysoký dynamický rozsah >100dB
- Nezbytný pro CAD, výzkum, ...

ALE:

- Obvykle velmi složité přístroje
- Drahé (66 GHz VNA ~400000 USD)
- Náročná kalibrace
- Velmi drahé kalibry (SMA 3,5 mm ~ 5000 USD),
- Příklad: VNA E8364 (Keysight)45MHz až 50GHz








VNA - měření s₁₁ a s₂₁

- VNA má jeden výstup S = "Source" = generátor a 3 vstupy (velmi citlivé přijímače typu superhet, měří výkony i <-100dBm):
 - R = referenční přijímač, měří dopadající vlnu a₁ nebo a₂
 - A, B = měřicí přijímače, měří b₁ nebo b₂
 - o Přijímače R, A, B pracují s frekvenční konverzí na nízkou IF (typ. stovky kHz)
 - o Na této IF se po digitalizaci provádí porovnání amplitud i fází signálů A/R a B/R
- VNA je přepnut na měření s₁₁ a s₂₁:
 - Signál z výstupu S je rozdělen do větve R a do větve PORT1
 - Přijímač R měří dopadající vlnu a₁
 - Směrová vazba SV1 odbočuje -6dB
 vzorek vlny b₁ na vstup přijímače A
 - Směrová vazba SV2 odbočuje -6dB
 vzorek vlny b₂ na vstup přijímače B
 - DSP vyhodnocuje s₁₁ a s₂₁



$$s_{11} = \frac{b_1}{a_1}$$

$$s_{21} = \frac{b_2}{a_1}$$






VNA - měření s₂₂ a s₁₂

- VNA je přepnut na měření s₂₂ a s₁₂:
 - Přijímač R měří dopadající vlnu a₂
 - Směrová vazba SV1 odbočuje -6dB vzorek vlny b₁ na vstup přijímače A
 - Směrová vazba SV2 odbočuje -6dB vzorek vlny b₂ na vstup přijímače B
 - DSP vyhodnocuje s₂₂ a s₁₂

$$s_{12} = \frac{b_1}{a_2}$$

$$s_{22} = \frac{b_2}{a_2}$$










Kalibrace - korekce

- Významná SW funkce každého VNA
- Odstranění vlivu komponent měřicí sestavy:
 - Propojovacích kabelů, adaptérů, atenuátorů, zesilovačů, ...
 - Potlačuje vliv útlumu/ zisku i odrazů
 - Vztahuje měření k definiční rovině
- Mnoho různých metod TRL, SOLT,...
- SW je vždy součástí každého VNA
- Potlačení vlivu měřicí sestavy může být téměř ideální
- Bez alespoň základní kalibrace nemá cenu VNA používat







Příklad: Kalibrace s₁₁


- Měření 1-branu
- Vyžaduje 3 komplexní kalibry
- Nejčastěji OPEN, SHORT, MATCH
- Z měření kalibrů lze určit sparametry chybového 2-branu s_{er}
- A výpočetně provést úplnou korekci






Spektrální analyzátor

- Jeden z nejdůležitějších a nejpoužívanějších VF a mikrovlnných měřicích přístrojů
- Patří mezi základní vybavení každé VF a mikrovlnné laboratoře:
 - Měří autonomní obvody (např. oscilátory)
 - Provádí spektrální analýzu = měření výkonu definovaným úzkým frekvenčním oknem
 - O Vykazují velmi vysoký dynamický rozsah → typ. 150 (i více) dB
 - Umožňují selektivní měření VF výkonu a frekvence při přítomnosti i většího počtu různých signálů
 - Umožňují měření spektrální výkonové hustoty (PSD) signálů
 - Umožňují měření šumových parametrů (SpA = velmi citlivý přijímač)
 - Nezastupitelné při měření nelineárních parametrů
- Důležitá součást mnoha měřicích sestav



Date: 5.JUN.2017 16:26:32








Zjednodušené blokové schéma

Měřicí přijímač typu superhet s širokým frekvenčním a dynamickým rozsahem








Vstupní obvody


- Vstupní atenuátor ATT zajišťuje dostatečně nízký (typ. ≤-20dBm) výkon na vstupu konvertoru → nízké vnitřní nelineární produkty SpA
- Pro P_{inmax} typ. 30dBm \rightarrow je nutný atenuátor 0 50dB (krok 10dB)
- Konvertor → konvertuje vstupní signál s frekvencí f_s (přeladění je široké SPAN) do pevného IF filtru na frekvenci f_{IF} (typ. 10MHz), šířka IF filtru je B=RBW
- Filtr RBW definuje měřicí okno SpA
- Filtr RBW je pevný a může být ideálně úzký (máme RBW 1 Hz)
- Obvod řízení konverze se nastavuje FREQ a SPAN a SWEEP TIME
- To patří mezi základní nastavovací prvky každého SpA
 - FREQ CENTER = střední frekvence zobrazení
 - SPAN = frekvenční šířka zobrazení
 - SWEEP TIME = rychlost měření spektra





Měření spektra

- SpA přejíždí frekvenční pásmo SPAN měřícím oknem širokým RBW. V každém frekvenčním bodu zobrazení (celkem typ. N=400 bodů) přístroj měří výkon v okně širokém RBW a zobrazí hodnotu na displeji.
- Měřené frekvenční pásmo je určeno nastavením FREQ-CENTER a SPAN
- FREQ-CENTER → frekvence odpovídající středu zobrazení
- RBW ("resolution bandwidth")
 → šířka frekvenčního okna B
- Sada pevných filtrů na stejné f_{IF} =10MHz s přepínatelnými hodnotami B=RBW
- Typicky filtry s šířkou pásma 10Hz, 30Hz, 100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz, 30kHz, 100kHz, 300kHz, 1MHz, 5MHz
- Existují i SpA s RBW=1Hz







Šumový práh SpA

- Nutné řešit při měření slabých signálů
- Šumový práh = citlivost
- $k = 1,38.10^{-23} (J/K)$
- T_{SpA} (K) ekvivalentní šumová teplota (vnitřní šumy) SpA
- B=RBW (Hz) šumová šířka pásma

• Nastavitelné hodnoty T_{SpA} :

 $T_{SpA} \cong 10.290.ATT$

 $N = kT_{SpA}B = kT_{SpA}RBW$

- Dominantně určeny aktuální hodnotou ATT
- Každý dB vstupního atenuátoru zvyšuje šumový práh o 1dB
- Maximální vstupní útlum ATT = 50dB zvyšuje šumový práh o 50dB !!!
- Pro měření slabých signálů → ATT=0 dB !!!

Nastavitelné hodnoty RBW:


- Typ. 5MHz, 1MHz, 300kHz, 100kHz, 30kHz, 10kHz, 3kHz, 1kHz, 300Hz, 100Hz, 30Hz, 10Hz
- Při zúžení RBW 10x se šumový práh sníží o 10dB !!!
- Hlavní způsob snížení šumového prahu SpA





Příklad ATT = 30, 50, 70dB

- Při přepínání ATT = 30 50 70dB roste šumový práh
- Přepínání = většinou automatické s REFERENCE LEVEL




Date: 1.JAN.2003 00:07:22 Date: 1.JAN.2003 00:09:14 Date: 1.JAN.2003 00:08:27






Nastavení RBW

- Uživatelské nastavení B=RBW:
 - Je nutné zvolit 1 filtr ze sady filtrů (typ. 10Hz, ...10MHz)
 - Nižší hodnoty B=RBW snižují šumový práh
 - Snížení RBW 10-krát → sníží šumový práh o 10dB!!!
 - Také významně zlepšují rozlišení ve frekvenci
 - To je dáno konvolucí měřeného signálu a okna
 RBW
- Problém:
 - Použití nízkých hodnot RBW často vede na dlouhé (někdy velmi dlouhé) doby SWEEP TIME
 - Jinak → UNCALIBRATED
 - Řešení → úzký SPAN
 - Použití RBW≤100Hz je proto obvykle schůdné jen pro SPAN<1MHz
 - Pro měření větších pásem SPAN → lze doporučit
 RBW typ. 30kHz










Příklad RBW = 1 - 10 - 100kHz - 1MHz


Roste šumový práh a šířka spektra:





Date: 1.JAN.2003 00:14:19






Date: 1.JAN.2003 00:13:54



Měření amplitudy = výkonu

- Měřený VF signál je zeslaben (pokud je to potřeba) atenuátorem ATT a zesílen několika vnitřními zesilovacími stupni
- VF výkon je v okně širokém RBW měřen detektorem DET
- Celkový přenos SpA určuje REFERENCE LEVEL = výkon odpovídající horní vodorovné ose zobrazení
- REFERENCE LEVEL → Ize nastavit typ. +30dB až -60dBm
- Display → 10 dílků horizontálně a 10 dílků vertikálně
- Při 10dB/div je k dispozici dynamický rozsah 100dB
- Video filtr = nastavitelná DP za detektorem
- VBW = -3dB mezní frekvence DP
- Snižuje šp-šp amplitudu šumu
- Nemění šumový práh








Základní měřicí funkce SpA

- FREQ-CENTER
- SPAN
- REF LEVEL
- SWEEP TIME
- RBW
- VBW
- ATT

nastavení střední frekvence zobrazení (střední svislá osa) nastavení frekvenčního rozsahu zobrazení vstupní VF výkon odpovídající horní vodorovné ose doba 1 zobrazení, doporučený režim AUTO, závisí na RBW, SPAN nastavení šířky měřicího okna nastavení šířky DP za detektorem



vstupní atenuátor, většinou AUTO





Shrnutí - VF a mikrovlnná měření

Měřicí přístroje:

- 50Ω vstupy / výstupy
- Často velmi drahé

Často používaná zařízení:

- o Měřiče výkonu
- Čítače = měřiče frekvence
- Skalární analyzátory
- o VNA
- Spektrální analyzátory
- Analyzátory signálů = modulací
- o Analyzátory šumu

