# Technika bezdrátové komunikace B2B17TBK

#### Práce s dB


**Přemysl Hudec** 

#### **ČVUT-FEL katedra elektromagnetického pole**

hudecp@fel.cvut.cz



**verze 2025** 





#### **Definice**

- Vyjádření v dB (decibelech) se používají v různých technických oborech (elektronika, mechanika, akustika, ...), a to pro vyjádření mnoha různých veličin (výkony, přenosy, tlaky, ...)
- dB jsou výhodné zejména pro:
  - Proměnné s vysokým dynamickým rozsahem hodnot:
    - Například místo 0,000000427 W je přehlednější -33,7 dBm,
    - výkon na vstupu RX může být P=3,3.10<sup>-12</sup> W, přehlednější je vyjádření P<sub>dBm</sub>=-84,8 dBm,
    - nebo místo zisku  $G=8,5.10^5$  se s výhodou používá  $G_{dB}=59,3$  dB.
  - Výpočty v kaskádách, kdy je možné místo násobení a dělení používat sčítání a odčítání
- Obecný vzorec pro dB:

$$X_{dB} = 10\log(X)$$

- Přitom:
  - X má obvykle význam podílu 2 výkonových veličin
  - o Musí to být číslo bezrozměrné





#### Ve VF oboru

- V oboru VF techniky se jedná zejména o:
  - o Zisk, přenos výkonu
  - o Útlum
  - Výkonový koeficient odrazu
- Vyjádření v dB jsou:
  - o Zisk v dB
  - o Útlum v dB

$$G = \frac{P_2}{P_1}$$

$$L = \frac{P_1}{P_2}$$

$$\left|\Gamma\right|^2 = \frac{P^-}{P^+}$$

$$G_{dB} = 10\log\frac{P_2}{P_1} = P_{2dBm} - P_{1dBm}$$

$$L_{dB} = 10\log\frac{P_1}{P_2} = P_{1dBm} - P_{2dBm}$$



#### Ve VF oboru

Vyjádření odrazů v dB:

- $RL = |\Gamma|_{dB}^2 = 10\log\frac{P^-}{P^+} = 20\log|\Gamma|$
- Označení "útlum odrazů" = Return Loss (RL)
- o Trochu zmatek vyskytuje se se znamínkem ±
- Význam: O kolik dB je výkon odražené vlny zatlumen oproti výkonu vlny dopadající
- RL=0 znamená Γ=1 → totální odraz, výkon odražené vlny je stejně velký, jako výkon vlny dopadající
- RL=20 dB znamená |Γ|=0,1 → odráží se 1% dopadajícího výkonu
- Pokud X není bezrozměrná veličina, je nutné ji normovat:
  - Například výkon v dBm se normuje k 1 mW

$$P_{dBm} = 10\log \frac{P}{10^{-3}}$$

Nebo v radarové technice se RCS normuje k 1 m²


$$RCS_{dBsm} = 10\log \frac{RCS\left[m^2\right]}{1\left[m^2\right]}$$





# Výhody dB - příklad 1

- Např. RCS má význam efektivní odrazné plochy cílů a nabývá:
  - Hodnot od řádově 10<sup>2</sup> m<sup>2</sup> pro velké cíle (např. dopravní letadlo, loď) až do řádově 10<sup>-5</sup> m<sup>2</sup> pro velmi malé cíle (např. kulka ze samopalu)
  - Přehlednější je vyjádření např. od +20dBsm do -50dBsm
  - RCS je závislé na úhlu pohledu na cíl, takovou závislost je možné vyjádřit jen v dB (nebo logaritmicky, což je v zásadě to samé)
  - Jinak není k dispozici potřebný dynamický rozsah zobrazení








# Výhody dB - příklad 2

- Výhoda vyjádření výkonu v dBm je také aktuální např. při měření výkonu signálů pomocí spektrálního analyzátoru:
  - Níže uvedené spektrum odpovídá signálu 16 GHz s BPSK modulací
  - Signál má dynamický rozsah od –6,4 dBm (2,3.10<sup>-4</sup> W, špička spektra uprostřed) do cca –60 dBm (1.10<sup>-9</sup> W, šumový práh dole).
  - Lineární zobrazení lze na SpA aktivovat, rozsah je pak ale jen cca 1:10
  - Z předmětného spektra by byla vidět jen horní špička
  - Při nastavení 10 dB/dílek je přehledně vidět rozsah 80dB = 1:108









#### Výhody dB - příklad 3

- Frekvenční charakteristika G a RL kombinace zesilovač+filtr typu DP:
  - V pracovním pásmu je zisk cca 15 dB (G=31,6), nad pracovním pásmem je přenos filtrem omezen, klesá až na -40 dB (G=0,0001)
  - V lineárním měřítku by takový graf byl nečitelný, viz. obrázek napravo
  - To samé se týká i vyjádření odrazů
  - V dB je v propustném pásmu přehledně vidět RL kolem -20 dB (|Γ|=0,1)
  - V nepropustném pásmu RL→0, tedy |Γ|~1
  - Při lineárním zobrazení je rozlišení velmi špatné








# Výpočty kaskád - příklad 1

- Výhody použití dB jsou zřejmé i při výpočtu přenosu výkonu i jen přes 2-bran:
  - Velmi jednoduchý příklad popisuje radiový přijímač, zadán je vstupní výkon signálu  $P_{in}$  a zisk přijímače G.
  - Úkolem je vypočítat výstupní výkon P<sub>out</sub>.

$$G = 8.5.10^5$$

$$G_{dB} = 59.3 dB$$



$$P_{in} = 3.3.10^{-12} W$$

$$P_{indRm} = -84.8 \ dBm$$

$$P_{out} = 2.8.10^{-6} W$$

$$P_{outdBm} = -25.5 dBm$$

• Úlohu je samozřejmě možné vypočítat v lineární oblasti:

$$P_{out} = P_{in}G = 3.3.10^{-12}.8, 5.10^5 = 2.8.10^{-6} W$$

• Při vyjádření  $P_{in}$  a G v dB je možné  $P_{out}$  určit jednoduchým sčítáním:




$$P_{outdBm} = P_{indBm}G_{dB} = -84.8 + 59.3 = -25.5 \ dBm$$



# Výpočty kaskád - příklad 2

- Ještě větší výhoda použití dB je zřejmá při výpočtech delších kaskád:
  - Příkladem může být blokové schéma radiového přijímače
  - Skládá se z vstupního filtru FIL1, předzesilovače LNA, směšovače MIX, MF filtru FIL2 a MF zesilovače MFZ
  - Úkolem je opět vypočítat výstupní výkon P<sub>out</sub>.



V dB je možné úlohu vyřešit velmi jednoduchým sčítáním a odčítáním:

$$\begin{split} P_{outdBm} &= P_{indBm} - L_{TLdB} + G_{LNAdB} - L_{MIXdB} - L_{FILdB} + G_{MFdB} = \\ &= -84.8 - 4.2 + 17.5 - 8.5 - 1.5 + 25.5 = -56dBm \end{split}$$





# Často používané hodnoty

Převodní tabulka

dB	dBm→[W]	dB→[-]	RL→ Γ
+30	1	1000	-
+20	0,1	100	-
+10	0,01	10	-
0	0,001	1	1
-10	10-4	0,1	0,316
-20	10-5	0,01	0,1
-30	10-6	0,001	0,0316
-40	10-7	10-4	0,01
-50	10-8	10-5	0,00316
••••			
-100	10-13	10-10	





# Zpětný převod, shrnutí

- Při některých výpočtech je nutné přejít od vyjádření v dB zpět k lineárnímu vyjádření. Odvodit lze jednoduchý vztah:  $X_{AR}$ 
  - $X = 10^{\frac{X_{dB}}{10}}$
- Například vztah pro lineární zisk je:

$$G = 10^{\frac{G_{dB}}{10}}$$

- V úvahu je nutné vzít případné normování
- Například výkon ve W dle výše uvedeného příkladu je:

$$P_{out} = 10^{-3} 10^{\frac{Pout_{dBm}}{10}} = 10^{-3} 10^{\frac{-56}{10}} = 2,5.10^{-9} W$$

#### Shrnutí:

- Vyjádření proměnných v dB patří mezi široce používanou techniku
- Výhodou je přehledné vyjádření v širokých mezích
- Umožňuje velmi jednoduché výpočty kaskád
- V praxi je velmi rozšířené
- V dB bývá vyjádřena většina katalogových parametrů

