Technika bezdrátové komunikace **B2B17TBK**

Bilance radiových spojů

Přemysl Hudec

ČVUT-FEL katedra elektromagnetického pole

hudecp@fel.cvut.cz




verze 2/2019






Příklad 1

- Zadání: Je dán bezdrátový spoj na 1,8GHz s následující výkonovou bilancí:
 - o Vysílač (TX) o výkonu 10W
 - o je připojen k anténě se ziskem 3dBi,
 - přijímač (RX) s anténou o zisku 2dBi má minimální potřebný výkon pro požadovaný přenos) -85dBm.
 - Určete maximální dosah spoje ve volném prostoru, je-li požadovaná rezerva na únik 7dB.








Teorie

- TX vysílá výkon P_v
- Anténa se ziskem G_{TX} jej směruje k RX
- Plošná hustota výkonu (modul Poynt. vektoru) v místě RX antény je:



- Efektivní apertura antény (přednášky "Antény, šíření")
- Přijatý výkon na vstupu RX
- Přijatý výkon v dBm



$$P_p = A_e S_{RX}$$

$$A_e = \frac{G_{RX}\lambda^2}{4\pi}$$

$$P_{p} = P_{v} \frac{G_{RX} \lambda^{2}}{4\pi} \frac{G_{TX}}{4\pi R^{2}} = P_{v} G_{TX} G_{RX} \frac{\lambda^{2}}{(4\pi R_{s})^{2}}$$

$$P_{pdBm} = P_v + G_{TX} - FSL + G_{RX}$$





Teorie

- *FSL* = Free-Space Loss
- V profesionálních spojích se ponechává záloha Z = vyšší vstupní výkon, než je nezbytně nutné. Záloha kryje vlivy počasí a úniky (přednášky "Antény, šíření")
- Dosah každého spoje je omezen šumem (přednášky "Parametry" a "Signály")
- Lze to popsat minimálním vstupním výkonem RX pro danou QoS resp. BER
- Někdy je tento parametr označován jako prahová citlivost (sensitivity).

$$FSL = \left(\frac{4\pi R_s}{\lambda}\right)^2$$

$$FSL = \left(\frac{4\pi R_s}{\lambda}\right)^2 \qquad FSL_{dB} = 10.\log\left(\frac{4\pi R_s}{\lambda}\right)^2$$

$$P_p + Z = P_v + G_{TX} - FSL + G_{RX}$$

$$P_p = P_v + G_{TX} - FSL - Z + G_{RX}$$


p min





Citlivost

Příklad ALCOMA





7.2 MODULACE, PRAHOVÉ CITLIVOSTI A PŘENOSOVÉ KAPACITY SPOJE

Spoj AL10D MP100/155 lze nastavit na různé přenosové kapacity podle použité modulace a šířky kanálu. Jednotlivé přenosové kapacity jsou spjaty s různou prahovou citlivostí, viz tabulka 11.

Nejvyšší interní přenosová rychlost spoje včetně obslužné komunikace spoje je 165 Mbit/s¹.

Celková bitová rychlost [Mbit/s]	Modulace	Typická prahová citlivost pro BER = 10 ⁻⁶ [dBm]	Šířka přenášeného spektra [MHz]
40	16 QAM	-85	14
50	32 QAM	-80	
72	128 QAM	-75	
100	128 QAM	-74	18
70	16 QAM	-87	- - 28 -
80	16 QAM	-82	
100	32 QAM	-79	
165 ¹	128 QAM	-72	

Tabulka 11 Přenosové rychlosti spoje





Příklad 1 - výpočet

Výkon P_{ν} ve W je potřeba převést na dBm:

$$P_{pvdBm} = 10.\log \frac{P_v}{10^{-3}} = 10.\log \frac{10}{10^{-3}} = 40dBm$$

- $P_{n \min} = P_{v} + G_{TX} FSL Z + G_{RX}$ Použijeme rovnici:
- Z toho je *FSL*:

$$FSL = -P_{p \min} + P_v + G_{TX} - Z + G_{RX} = 85 + 40 + 3 - 7 + 2 = 123dB$$

Z FSL je možné určit dosah:

$$FSL = \left(\frac{4\pi R_s}{\lambda}\right)^2$$

$$FSL = \left(\frac{4\pi R_s}{\lambda}\right)^2 \qquad R_s = \sqrt{FSL} \frac{\lambda}{4\pi}$$

FSL je potřeba "oddecibelovat":
$$FSL = 10^{\frac{FSL_{dB}}{10}} = 2.10^{12}$$

Také je potřeba určit λ:

$$\lambda = \frac{c}{f} = 0.1667 \ m$$

Výpočet dosahu:

$$R_s = \sqrt{2.10^{12}} \, \frac{0.1667}{4\pi} = 18738 \, m$$





Příklad 1 - zkouška

Vstupní výkon RX je:

$$P_p = P_v + G_{TX} - FSL + G_{RX} = 40 + 3 - 123 + 2 = -78dBm$$

 To je o 7dB více, než je minimální vstupní výkon RX pro danou QoS resp. BER na úrovni

$$P_{p \min} = -85 dBm$$


Takže výpočet je OK





Příklad 2

- Zadání: Směrový spoj na frekvenci 38 GHz pracuje na vzdálenost 25 km:
 - o Zisky obou antén jsou 40 dBi,
 - o výkon vysílače je 2mW
 - o a požadovaný výkon na vstupu přijímače je -80dBm.
 - o Jaká je rezerva na únik?







Příklad 2 - výpočet

Nejprve vypočtu λ:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.10^8}{38.10^9} = 7.9 \ mm$$

Pak přepočtu výkon TX na dBm:

$$P_{vdBm} = 10.\log \frac{P_v}{10^{-3}} = 10.\log \frac{2.10^{-3}}{10^{-3}} = 3dBm$$

• Výpočet *FSL*:

$$FSL = 10.\log\left(\frac{4\pi R_s}{\lambda}\right)^2 = 10.\log\left(\frac{4\pi 25000}{0,0079}\right)^2 = 152dB$$

Výkon na vstupu RX je:

$$P_p = P_v + G_{TX} - FSL + G_{RX} = 3 + 40 - 152 + 40 = -69dBm$$

 Minimální požadovaný výkon na vstupu RX je:

$$P_{p \min} = -80 dBm$$

- To je o 11dB méně, než je vypočtené hodnota
- Záloha je tedy:

$$Z = P_p - P_{p \text{ min}} = -69 - (-80) = 11dB$$





Příklad 2 - zkouška

Vstupní výkon RX včetně zálohy je:

$$P_p = P_v + G_{TX} - FSL - Z + G_{RX} = 3 + 40 - 152 - 11 + 40 = -80dBm$$

 To se shoduje s minimálním vstupním výkonem RX pro danou QoS resp. BER

$$P_{p \min} = -80 dBm$$

Takže výpočet je OK

