README

```
TesterFramework - 模块化自动化测试系统
 概述
  核心特性
 系统架构
  架构图
  各层职责
  业务逻辑的实现: 服务协同
 架构的扩展性:三大核心场景
  场景1:新增设备,复用旧协议与通道
  场景2:升级协议,适配旧设备
  场景3: 集成使用TCP通信的全新设备 (Handler自动机)
  架构扩展可视化 (场景3)
 编译与运行
  Windows (MinGW)
  Windows (Visual Studio)
  Linux
 配置文件说明
  设备配置 (devices.json)
  工作流配置 (workflow_chip_test.json)
 使用方法
  1. 启动程序
  2. 基本操作流程
  3. 手动控制
 API使用示例
  初始化核心引擎
```

通过UI与设备交互

TesterFramework - 模块化自动化测试系统

概述

TesterFramework是一个基于Qt/C++的模块化自动化测试系统框架,旨在为复杂的、多设备协作的测试场景提供一个健壮、可扩展、易于维护的软件基础。

该框架的核心设计思想是 "面向统一设备管理的架构",将所有外部交互实体(无论是物理硬件还是外部软件)都抽象为统一的"设备",并通过中心化的 DeviceManager 进行管理。在此之上,通过 DutMa nager 管理核心业务逻辑,实现硬件控制与业务状态的解耦。


核心特性

- 分层架构: 清晰的领域、协议、基础设施、应用、表示层分离。
- **业务与控制解耦**: DeviceManager 负责硬件控制, DutManager 负责业务状态管理。
- **统一设备管理**: 所有外部硬件/软件都被抽象为 IDevice 接口,由 DeviceManager 统一生命周期。
- 依赖注入: 上层模块不依赖下层实现, 通过构造函数注入依赖, 实现高度解耦。
- 可扩展性: 遵循"开闭原则",添加新设备无需修改核心代码,只需进行"填空式"开发。
- **工作流引擎**: 支持通过JSON文件定义复杂的自动化测试流程。
- 模块化UI: 每种设备类型都可以拥有独立的控制界面,通过工厂模式动态创建。

系统架构

系统采用分层设计,确保了高内聚、低耦合。其核心是"面向统一设备管理的思想",将所有外部交互统一管理,并通过依赖注入将各层粘合起来。

架构图



各层职责

- 表示层 (Presentation): 用户界面。负责展示数据和状态,并将用户操作传递给应用层。它不包含业务逻辑。
- 应用层 (Application): 系统的"大脑"和"装配工"。
 - CoreEngine:程序的入口,持有并协调其他管理器。
 - WorkflowManager: 负责解析和执行测试工作流,协同 DeviceManager (做什么)和 DutManager (为什么做)来完成任务。
 - **DeviceManager**:**硬件抽象层**。它读取配置文件,创建所有硬件相关的对象实例(设备、协议、通道),并通过依赖注入将它们**组装**在一起。它只关心"如何与外部世界打交道"。
 - **DutManager**: **核心业务层**。它独立于硬件,专门负责追踪和管理每个芯片(DUT)的业务状态、测试数据和生命周期(例如,从"待测试"到"测试完成")。
- 领域层 (Domain): 业务核心。
 - 定义核心业务对象(如 TestBoardDevice 、 Dut) ,封装其状态和行为。
 - 定义业务所需的**抽象接口**(如 IProtocolFramer , IXTProtocol) , 规定了它需要什么 样的"服务"。领域层不关心这些服务如何实现。
- 协议层 (Protocols): 适配器和翻译官。
 - 负责**实现**领域层定义的协议接口。

- 它将通用的字节流(来自基础设施层)翻译成领域层能理解的、有业务含义的数据和命令。
- 基础设施层 (Infrastructure): 通用技术工具。
 - 提供与具体业务无关的底层技术能力,如 SerialChannel (串口通信)、 TcpChannel (TCP通信)等。

业务逻辑的实现: 服务协同

本架构将物理操作和业务逻辑完全解耦。这两者通过 WorkflowManager 进行协同。

- 一个典型的工作流步骤(例如 IWorkflowStep 的实现)会:
 - 1. 从 WorkflowContext 中获取服务: 同时拿到 DeviceManager 和 DutManager 的实例。
 - 2. **执行物理操作**: 调用 DeviceManager 来控制硬件(如 handler->executeCommand("placeChip"))。
 - 3. **更新业务状态**: 在物理操作成功后,调用 DutManager 来更新芯片的业务状态(如 dutManage r->updateDutStatus(chipId, "Testing"))。

这种模式确保了【IDevice】的实现保持纯粹(只关心硬件指令),而业务状态的流转则由【DutManager】集中管理。

架构的扩展性: 三大核心场景

本架构设计的核心优势在于其高度的模块化和可扩展性。设备、协议、通信通道三者被设计为可以独立变化、任意组合的模块。以下我们通过三个典型的开发场景,来展示如何在本架构中进行"填空式"开发。

场景1:新增设备、复用旧协议与通道

目标:添加一个 TestBoardV2 设备。它功能上是新的,但对外接口仍然使用现有的 XTProtocol 协议和 SerialChannel 串口通道。

影响范围: 仅需在 Domain 层添加新设备逻辑,并在 Application 层"注册"这个新设备,无需触碰 Protocols 和 Infrastructure 层。

步骤:

1. 领域层(Domain): 创建 TestBoardV2Device 。示例: include/domain/TestBoardV2Device.h

```
#include "domain/TestBoardDevice.h"
1
2
3 * namespace Domain {
    // V2设备可以有自己的逻辑, 但其依赖的协议接口不变
5  class TestBoardV2Device : public TestBoardDevice {
6
    public:
7
        // 直接继承父类的构造函数,因为它依赖的协议接口是相同的
8
        using TestBoardDevice::TestBoardDevice;
9
        QString getName() const override { return "Test Board V2"; }
10
        // 假设在 IDevice::DeviceType 枚举中添加了 TestBoardV2
11
12
        DeviceType getType() const override { return DeviceType::TestBoardV2;
    }
13
14
        // 重写 executeCommand 以实现 V2 版本的特定功能
        QJsonObject executeCommand(const QString &command, const QJsonObject &
15
    params) override;
16
    };
17
    }
```

2. **应用层(**Application): 在 DeviceManager 中添加创建逻辑。**示例:** src/services/DeviceManager.cpp

```
#include "domain/TestBoardV2Device.h" // 引入新设备头文件
1
2
 3
   // 在 createDevice 方法中添加新分支
    std::shared_ptr<Domain::IDevice> DeviceManager::createDevice(const QJsonOb
    ject &deviceConfig)
5 🔻 {
 6
        QString deviceType = deviceConfig["deviceType"].toString();
7
 8 =
        if (deviceType == "Turntable") {
            return createTurntableDevice(deviceConfig["deviceConfig"].toObject
 9
    ());
10 -
        } else if (deviceType == "TestBoard") {
11
            return createTestBoardDevice(deviceConfig["deviceConfig"].toObject
    ());
12 -
        } else if (deviceType == "TestBoardV2") { // <-- 新增分支
13
            return createTestBoardV2Device(deviceConfig["deviceConfig"].toObje
    ct());
14
        } // ...
15
16
17
    // 添加新的私有辅助方法来组装V2设备
18
    std::shared_ptr<Domain::IDevice> DeviceManager::createTestBoardV2Device(co
    nst QJsonObject &config)
19 - {
20
        // 复用已有的协议和帧处理器, 因为它们是兼容的
21
        auto framer = std::make unique<Protocols::XTProtocolFramer>();
22
        auto protocol = std::make unique<Domain::Protocols::XTProtocol>();
23
24
        // 创建 V2 版本的设备实例并注入依赖
25
        auto device = std::make shared<Domain::TestBoardV2Device>(std::move(fr
    amer), std::move(protocol));
26
27
        // (可选) 进行V2版本的特定配置
28
        // device->setV2SpecificConfig(...);
29
30
        return device;
31
    }
```

3. 配置文件 (config/devices.json):

○ 添加一个新设备配置,并指定 "deviceType": "TestBoardV2" 。

场景2:升级协议,适配旧设备

目标: TestBoard 的固件升级了,通信协议发生变化。我们需要开发一个 XTProtocolV2 来适配新 固件,并应用到现有的 TestBoard 设备上。

影响范围: 仅需在 Protocols 层添加新实现,并在 Application 层修改一行装配代码。 Domain 层的设备代码完全不变。

步骤:

1. 协议层(Protocols): 创建 XTProtocolV2。示例: include/protocols/XTProtocolV

```
#include "domain/protocols/IXTProtocol.h"
1
2
3 * namespace Protocols {
    // V2协议仍然实现相同的接口
5  class XTProtocolV2 : public Domain::Protocols::IXTProtocol {
        Q OBJECT
7
    public:
        explicit XTProtocolV2(QObject *parent = nullptr);
8
        ~XTProtocolV2() override;
9
10
        // 根据V2固件重写命令的实现
11
        QByteArray createStartCommand(bool start, uint16_t dutActive, uint32_t
12
     timestamp) override;
        // ... 其他方法的V2实现 ...
13
14
    };
15
    }
```

2. **应用层(**Application): 在 DeviceManager 中"偷梁换柱"。**示例:** src/services/DeviceManager.cpp

```
1
    #include "protocols/XTProtocolV2.h" // 引入新协议头文件
2
 3
    // 在 createTestBoardDevice 辅助函数中,替换协议实现
    std::shared ptr<Domain::IDevice> DeviceManager::createTestBoardDevice(cons
    t QJsonObject &config)
5 - {
 6
        auto framer = std::make_unique<Protocols::XTProtocolFramer>();
7
8
        // 只需改变这一行,即可完成协议升级
9
        // auto protocol = std::make unique<Domain::Protocols::XTProtocol>();
    // <-- 旧代码
10
        auto protocol = std::make unique<Protocols::XTProtocolV2>();
                                                                         //
    <-- 新代码
11
12
        auto device = std::make_shared<Domain::TestBoardDevice>(
13
            std::move(framer),
            std::move(protocol)
14
15
        );
16
        return device:
17
    }
```

结论: 这是架构解耦威力的最佳体现。 TestBoardDevice 对协议的升级无感知,因为它只依赖于抽象接口,这使得维护和升级变得极其简单。

场景3:集成使用TCP通信的全新设备(Handler自动机)

目标: 集成一个全新的 Handler 自动机。它使用自定义的TCP协议进行通信。


影响范围:最全面的情况,需要在每一层都添加新的实现,但仍然是"填空",不修改任何已有代码。 **步骤 (自下而上)**:

- 1. 基础设施层(Infrastructure): 复用已有的 TcpChannel 。此步骤无需新增代码。
- 2. 协议层 (Protocols):
 - **创建帧处理器** HandlerProtocolFramer: 对于TCP流式协议,必须有帧处理器来解决粘包、半包问题。它实现 IProtocolFramer 接口。
 - **创建协议逻辑** HandlerProtocol:实现新创建的 IHandlerProtocol 接口,负责业务指令和字节流的相互转换。
- 3. 领域层(Domain):
 - **创建协议接口** IHandlerProtocol: 定义Handler业务需要的所有协议方法(如 createPi ckCommand)。

- **创建设备** [HandlerDevice : 继承 IDevice , 但它的构造函数**同时依赖于** IProtocolFra mer 和 IHandlerProtocol 两个接口,以协同完成通信。
- 4. 应用层(Application):在 DeviceManager 中将所有新零件组装起来。
 - o createHandlerDevice 辅助函数将负责创建 HandlerProtocolFramer 和 HandlerProtocol 的实例,并将它们同时注入到 HandlerDevice 中。

架构扩展可视化(场景3)

下图清晰地展示了在集成 Handler 设备后,新组件(绿色高亮)是如何无缝融入现有架构的。注意,这次我们正确地包含了 Framer 这一环。



编译与运行

Windows (MinGW)

```
1 # 1. 进入项目目录
2 cd TesterFramework
3
4 # 2. 创建构建目录
5 mkdir build
6 cd build
7
8 # 3. 配置项目 (根据您的Qt安装路径调整)
9 cmake .. -G "MinGW Makefiles" -DCMAKE_PREFIX_PATH="C:/Qt/5.15.2/mingw81_6
4"
10
11 # 4. 编译
12 cmake --build .
```

Windows (Visual Studio)

```
    # 使用Qt Creator打开项目
    # 或者使用cmake配置Visual Studio项目
    cmake .. -G "Visual Studio 16 2019" -DCMAKE_PREFIX_PATH="C:/Qt/5.15.2/msvc2 019_64"
```

Linux

配置文件说明

设备配置 (devices.json)

```
1 - {
         "devices": [
 2 =
 3 =
             {
 4
                 "deviceId": "turntable_1",
 5
                 "name": "Nidec Turntable",
                 "type": "Turntable",
 6
 7
                 "enabled": true,
 8 =
                 "deviceConfig": {
 9
                     "slaveAddress": 1,
                     "homePosition": 0,
10
11
                     "maxSpeed": 3000
12
                 },
                 "communicationConfig": {
13 -
                     "channelType": "Serial",
14
15 -
                     "parameters": {
16
                          "portName": "COM3",
                         "baudRate": "57600",
17
18
                          "parity": "2" // 0=无校验, 2=偶校验
19
                     }
20
                 }
21
             },
22 =
             {
23
                 "deviceId": "turntable 2",
24
                 "deviceType": "Turntable",
25
                 "enabled": true,
26 -
                 "deviceConfig": {
                     "slaveAddress": 2, // 同一RS-485总线上的不同地址
27
28
                     "homePosition": 0,
                     "maxSpeed": 3000
29
30
                 },
                 "communicationConfig": {
31 -
32
                     "channelType": "Serial",
33 -
                     "parameters": {
                          "portName": "COM3", // 共享同一串口
34
                          "baudRate": "57600",
35
                          "parity": "2"
36
37
                     }
                 }
38
39
             },
40 -
             {
                 "deviceId": "testboard_1",
41
42
                 "name": "XT Test Board",
43
                 "type": "TestBoard",
44
                 "enabled": true,
45 -
                 "communicationConfig": {
                     "channelType": "Serial",
46
47 -
                     "parameters": {
```

```
48
49
50
51
52
53
54
}
```

工作流配置 (workflow_chip_test.json)

工作流配置定义了测试步骤的执行顺序:

- 1. 初始化设备
- 2. 转台回零
- 3. 开始数据采集
- 4. 在多个角度(0°, 90°, 180°, 270°) 采集数据
- 5. 停止测试并分析结果

使用方法

1. 启动程序

```
1 # Windows
2 TesterFramework.exe [配置文件路径]
3
4 # Linux
5 ./TesterFramework [配置文件路径]
```

2. 基本操作流程

- 1. 加载设备配置
 - 菜单: 文件 -> 加载设备配置
 - 选择 config/devices.json
- 2. 加载工作流
 - 菜单: 文件 -> 加载工作流
 - 选择 config/workflow_chip_test.json
- 3. 开始测试

- 点击工具栏的"开始测试"按钮
- 系统将自动执行配置的测试流程

4. 监控状态

○ 左侧:设备状态树

○ 中间:工作流步骤和测试结果

○ 下方: 实时日志

3. 手动控制

通过"控制"菜单可以手动控制设备:

- 转台移动到指定位置
- 启动/停止数据采集
- 读取设备参数

API使用示例

初始化核心引擎

```
1  // main.cpp
2  #include "core/CoreEngine.h"
3  #include <memory>
4
5  auto coreEngine = std::make_shared<Core::CoreEngine>();
6  // 核心引擎在初始化时会自动加载配置文件
7  if (!coreEngine->initialize("config/devices.json")) {
8    // 处理初始化失败
9 }
```

通过UI与设备交互

```
1
    // DeviceManagerDialog.cpp
2
 3
    // 用户点击 "打开控制面板"
    void DeviceManagerDialog::onOpenDeviceControl()
 5 - {
6
        // 1. 获取选中的设备
7
        auto device = m_coreEngine->getDeviceManager()->getDevice(m_selectedDe
    viceId);
8
        if (!device) return;
9
10
        // 2. 使用工厂创建对应的控制界面
11
        // getOrCreateControlWidget 内部调用 DeviceControlWidgetFactory
12
        IDeviceControlWidget* controlWidget = getOrCreateControlWidget(device)
13 -
        if (!controlWidget) {
14
            QMessageBox::warning(this, "错误", "不支持该设备类型的控制界面");
15
            return;
16
        }
17
        // 3. 在UI中显示控制界面
18
        m controlStack->setCurrentWidget(controlWidget);
19
20
        m_tabWidget->setCurrentIndex(1); // 切换到控制标签页
    }
21
22
23
    // TurntableControlWidget.cpp
24
25
    // 用户点击 "移动" 按钮
    void TurntableControlWidget::onMoveToPosition()
26
27 - {
28
        if (!m turntable) return;
29
30
        // 4. 控制界面将用户输入转换为命令
        double targetPosition = m_targetPositionSpinBox->value();
31
32
33
        QJsonObject params;
34
        params["position"] = targetPosition;
35
36
        // 5』 调用设备的 executeCommand 接口
37
        // 该命令将通过 协议层->传输层->通信层 发送到物理设备
38
        QJsonObject result = m_turntable->executeCommand("moveToPosition", par
    ams);
39
        if (!result["success"].toBool()) {
40 =
41
            m_errorLabel->setText(result["error"].toString());
        }
42
    }
43
```