开机程序测试文档

米联客(MSXBO)论坛 www.uisrc.com —————"答疑解惑"专栏开通,欢迎大家给我提问!!!

1.1 开机测试说明

用户在使用一款新的板卡时,首先应做开机测试,对板卡功能接口进行验证。

MA703A(35T/100T)开发板在出厂时,已经过测试人员测试。为方便用户自测,在板卡出厂前,已经将主要测试程序固化到 FLASH 中。以下是开机测试文件说明。

表 1.开机测试文件说明

文件夹	测试 文件	测试 接口	测试 功能及现象	备注
test1	A703_35T.mcs	SFP 视频传输 USB-232 LANA LANB LED	1、HDMI 输像	出厂时,已经固化在 flash
test2	Ibert_1.25g→ example_ibert_7series_ gtp_0.bit Ibert_6.25g→	SFP	测试 SFP 接口, ibert_1.25g	需要使用光纤模块/ 电缆进行测试。 用户自行下载 bit 文件。 需要使用光纤模块/
test3	example_ibert_7series_ gtp_0.bit Pcie_top.bit	PCIE	ibert_6.25g 测试 PCIE 接口	电缆进行测试。 用户自行下载 bit 文件。 用户自行下载 bit 文
	-			件。

1.2 开机测试 1(必做)

1.2.1 测试连接



图 1 MA703-35T/ MA703-100T 开机测试接线图 表 2. 测试端口连接图

端口	描述					
电源接口	DC-12V 电源					
下载器接口	下载器					
HDMI OUT 接口	HDMI 线一端接入开发板,另一端接电脑显示屏或 LCD 屏					
HDMI IN 接口	HDMI 线一端接输入源,另一端接入开发板					
USB-232(串口)接口	接入串口线					
岡口	接入网线					
SFP 接口	接入电缆/光纤线,采取短接的方式形成回环					


1.2.2 LED

出厂时开发板已经烧录好测试程序,开发板通电后,核心板的电源灯(D2),底板电源灯(LD1),底板的流水灯(D5~D8)会相继亮起,HDMI 输出图像正常,应无无撕裂/坏点等现象。

核心板启动如下:



底板流水灯:



1.2.4 串口测试

如下图所示,接入串口



如果第一次插入串口会提示安装驱动程序,读者可以下载我们的驱动程序安装包进行安装或者用鲁大师或者其 他驱动软件进行安装。

∨ 蘭 端口 (COM 和 LPT)

Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)

安装好驱动后,打开串口调试助手,波特率设置到 9600,点击发送,可以看到串口调试助手收到开发板回传的数据。




1.2.5 网口测试


如下图所示开发板一共有2个网卡,可以连接其中任意一个网口进行测试



设置本地主机 IP 地址



打开右击以管理员模式打开网络调试助手如下图所示。调试助手发送数据,并且接收 FPGA 回传的数据。



1.2.6 SFP 环路视频测试

开发板上电前,需将开发板的 HDMI_IN 接口通过 HDMI 线与输入源相连,将 HDMI_OUT 接口通过 HDMI 线与电脑显示屏或 LCD 屏相连,电缆/光纤线采取短接的方式形成回环。






图 2 MA703-35T SFP 环路视频测试连接图

表 3. 测试端口连接图


端口	描述		
电源接口	DC-12V 电源		
下载器接口	下载器		
HDMI OUT 接口	HDMI 线一端接入开发板,另一端接电脑显示屏或 LCD		
	屏		
HDMI IN 接口	接入 HDMI 输入源(笔记本或台式机 HDMI 输出接口)		
SFP 接口	接入电缆/光纤线,采取短接的方式形成回环		

底板拨码开关设置: 3-ON, 1、2、4、5、6 拨码 OFF。通过时钟管理器 CDCM61002 将光口时钟设为 125MHZ。



图 3 时钟设置

SFP 时钟选择原理图如下图所示:



Prescale Divider	Feedback Divider	PR1/PR0	VCO MHZ	Output Divider	OD2/OD1 /OD0	Output MHZ	Application
4	20	11	2000	8	111	62.5	GigE
3	24	00	1800	8	111	75	SATA
3	24	00	1800	6	101	100	PCIE
4	20	11	2000	4	011	125	Gige
3	24	00	1800	4	011	150	SATA
3	25	10	1875	4	011	156.25	10GigE
5	15	01	1875	2	001	187.5	12GigE
3	24	00	1800	3	010	200	PCIE
4	20	11	2000	2	001	250	GigE
3	25	10	1875	2	001	312.5	XGMII
3	25	10	1875	1	000	625	10GigE

测试结果:



1.4 开机测试 2

1.4.1 测试连接

光口 Ibert 眼图测试有两种测试连接方式(MA703FA_35T 与 MA703_100T 实物连接图一致),一种是采用电缆的方式完成回环,如下图所示:



(a) 万兆光模块连接图

另一种是是采用光模块+光纤的方式进行回环,如下图所示:



(b) 光纤模块连接图(6.25G 测试必须选择万兆光模块)

图 2 MA703-35T /MA703-100T SFP 光口测试接线图

底板拨码开关设置: 3-ON, 1、2、4、5、6 拨码 OFF, 将光口时钟设置为 125MHZ。




1.4.2 测试下载

使用千兆光纤模块的用户,请下载 Ibert_1.25g 文件测试;使用万兆光模块的用户,请下载 Ibert_6.25g 文件测试。


1、双击图标,打开软件。




2、单击 Open Hardware Manager。




单击 Open target。




单击 Auto Connect




Tools → Program Device → $xc7a35t_0/xc7a100t_0$





测试 1.25G 速率时下载如下文件:







1.4.3 测试结果

Ibert_1.25G 测试结果如下:


单击 Auto-detect links



由于我们采用了电缆进行测试,可以看到下图,我们构建了两个环路




眼图效果如下图




Ibert_1.25G 测试结果如下:

Export to Spreadsheet.



眼图效果如下图所示:




原理介绍请参考第三季光电通信篇。

1.5PCIE 测试


1.5.1 测试安装

将开发板安装到 PCIE 插槽,由于程序默认配置为 PCIE-Gen2 通信速度是 5.0Gbps 所以不是所有主板都支持,如果你的主板无法识别,可以把开发板安装到显卡的插槽上,或者降低 PCIE 的速度到 2.5Gbps。




1.4.2 测试下载

下载提供的 PCIE 测试文件



下载完成后需重启电脑,重启完电脑后可以看到设备管理器识别到一个 PCI 设备



接下来安装 XDMA 的驱动

1.5.2 XDMA 驱动的安装

由于XDMA 的驱动没有提供一个验证过的证书, 所以必须让系统进入测试模式才能安装驱动。 使用如下命令可以开关测试模式。

在WIN7/WIN10系统下打开终端,一定要使用管理员权限

bcdedit /set testsigning on 打开测试模式


bcdedit /set testsigning off 关闭测试模式






设置完成后需要重启系统。

右击安装证书



右击安装驱动(如果安装仍有问题,可以采取禁用驱动签名的方式,方法自行百度)





1.5.2 测试结果

我们提供的目录有一个 datafile4k.bin 文件,我们现在测试一下将这个文件传输到 FPGA(BRAM),然后读出来。首先在终端输入指令: xdma_rw.exe h2c_0 write 0x00000000 -b -f datafile4K.bin -1 4096 意思就是使用 h2c_0 设备以二进制的形式读取文件 datafile4k.bin 写入到 BRAM 内存地址 0x00000000 长度为 4096 字节。

```
\APP\xdma_rw.exe h2c_0 write 0x000000 -b -f datafile4K.bin -1 4096
4096 bytes read from file datafile4K.bin
4096 bytes written in 0.000089s
```

接下来再读回来,使用命令 xdma_rw.exe c2h_0 read 0x0000000 -b -f datafile4K_recv.bin -14096

```
\APP\xdma_driver_win7_source_mi\build\x64\Release\bin>xdma_rw.exe c2h_0 read 0x000000 -b -f datafile4K_recv.bin -1 4096
4096 bytes received in 0.000084s
```

接下来我们可以使用 winhex 等软件来检查一下两个文件数据是否一直,经过检查,是一致的则说明传输功能正常。

