程序的固化和下载

软件版本: VIVADO2019.2 操作系统: WIN10 64bit

硬件平台: 适用 XILINX A7/K7/Z7/ZU/KU 系列 FPGA

登录米联客(MSXBO)FPGA 社区-www.uisrc.com 观看免费视频课程、在线答疑解惑!

1.1 概述

在前面一节做了流水灯实验,但是对于 FPGA bit 程序断电后就丢失了,所以本课讲解把上一课的流水灯程序可以实现固化到 FLASH 的方法。

1.2 什么是固化


前面章节内容,都是通过JTAG先下载bit流文件运行程序,然后用JTAG收发信息,用于在线调试。但是这样只要一断电,程序就会丢失,掉电不保存。

如果需要板卡中程序掉电不消失,则需要对程序进行固化。Artix 芯片可以从 FLASH 启动,本章将详细的介绍 如何制作 MCS 文件以及 FLASH 的固化方法。


1.3 固化的步骤

1.3.1 下载 MCS 文件到 FLASH


1、我们文件夹里提供了流水灯的Bit文件以及已经生成好的mcs文件。





2、单击菜单 tools,选择 Generate Memory Configuration File...




3、选择 MCS 文件,选择 Memory Part,然后选择正确的 FLASH 型号












5、设置文件保存路径和文件名,设置 bit 文件路径,勾选 Write Checksum、Disable bit swapping、Overwrite




6、单击 OK 产生 mcs




7、右击选择 xc7a100t, 选择 Add Configuration Memory Device




8、选择正确的 FLASH 信号



9、提示是否要下载,单击OK




10、选择需要下载的 MCS 文件




1.3.2 下载 bin 文件到 FLASH


1、首先确保产生 bin 文件,如下图勾选-bin_file 然后重新产生 bit 文件,就可以产生 bin 文件了




2、为了方便文件的管理,把 bin 文件复制到




3、采用和下载 msc 文件一样的办法下载 bin 文件,右击选择 xc7a100t,选择 Add Configuration Memory Device




4、选择正确的 FLASH 信号



5、提示是否要下载,单击OK



10、选择需要下载的 MCS 文件





7、烧写完成后,重启开发板,程序功能运行。

1.4 总结

本章详细讲解了如何创建 VIVADO 工程以及在 VIVADO 工程环境下编写纯 FPGA 代码的程序,并且讲解了如何添加管脚约束,时钟约束,编译程序,下载程序。通过流水灯实现这个简单的实验抛砖引玉,让大家掌握了 VIVADO 软件的使用。

有些客户没有看流水的的实验直接自己的程序,总是无法固化,请检查下你的 XDC 约束文件中是否有以下代码:

```
set_property CFGBVS VCCO [current_design]
set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design]
set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS true [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 50 [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_FALL_EDGE Yes [current_design]
```