像内存锁定,机动 I/0 空间;

- (6) 处理服务,系统线程生成和删除;
- (7) Run-time Library, 大容量外存, Unicode 和数据类型转换;
- (8) 电源管理, 电源状态改变, 电源 IRP 控制,设备空闲检测;
- (9) 即插即用子系统,硬件检测和资源分配,PnP(Plug and Play) IRP 控制以及硬件事件;
- (10) WMI(Windows Management Instrumentation),用于支持设备测试以及检测指示数据的支撑结构;
  - (11) 内核式流,是连接流数据设备的支撑结构;
  - (12) 硬件提取层,提取平台,访问和调用 I/O 端口及内存映像设备。

电源管理可以是系统级或设备级,前者可以请求整个系统关闭。系统电源有 六种状态:不可完全开启、完全关闭、三种休闲状态和一种休眠状态。设备级电 源管理则有四种状态:完全开启、完全关闭,加两种休眠状态。一个设备可自行 关闭,即使系统其它部分正全速运行。

## 3.2.3 WDM 的版本问题

虽然 Windows XP/2000/98/Me 都支持 WDM,但是由于历史原因,不同版本 WDM 内容并不相同。当然,新版 WDM 都是旧版 WDM 的超集。跨系统使用的 WDM driver 通常采用 IoIsWdmVersionAvailable 例程去判定当前运行系统支持 WDM 的版本号。按照常理说,保证跨平台兼容性的最简单的方式应该是:写一个驱动程序时仅包括最低版本 WDM 所支持的那些功能。但是,这种思路往往行不通,因为驱动程序不仅要适应不同的 OS,而且还应当具有发挥具体系统特色优势的附加代码。

最新编写出的内核模式的驱动程序应该属于 WDM 类型,其开发平台则应为 Windows XP。任何 WDM drivers 都必须支持 PnP、电源管理,并能执行 WMI。一般的原则是,即使是用于更低版本的驱动程序,也最好首先在 Windows XP 下开发然后做移植,这种策略同样适用于那些并不完全适合 WDM 模式的硬件设备。如果要写出 WDM 驱动程序,开发人员必须通过最新的 Windows DDK 了解不同 Windows 平台的差异,以及总线和设备的相关问题。比如:其一,不同 Windows 平台的驱动程序代码执行会不同,主要由于 WDM 兼容了 Windows XP/2000/98/Me 中的不同系统结构。在其中一个平台工作正常的 driver,到其它平台时需要全面测试,

尤其用于多处理器系统时要特别注意。其二,WDM 并不支持所有类型硬件。其三,INF 文件必须适应平台之间的差异。