

格式端的数据'1'作为真正数据流的第一位。位插入操作是由传送端强制执行的,是没有例外的。如果严格遵守位插入规则,甚至在 EOP 信号结束前也要插入一位'0'位。接收端必须能对 NRZI 数据进行解码,识别插入位并去掉它们。如果接收端发现包中任一处有七个连续的"1",则将会产生一个位插入错误,该数据包将被忽略。



关于位的插入有一个特例,那就是刚好在 EOP 前的时间间隔, EOP 前的最后一个数据位可能被集线器的转换偏移而拉长,这种情况如图 2-10 所示。



## 2.4 USB 设备与枚举过程

## 2.4.1 USB 设备

USB 设备分为诸如集线器、分配器或文本设备等种类。集线器类指的是一种提供 USB 连接点的设备, USB 设备需要提供自检和属性设置的信息, USB 设备必须在任何时刻执行与所定义的 USB 设备的状态相一致的动态。

当设备被连接、编号后,该设备就拥有一个唯一的 USB 地址。设备就是通过该 USB 地址被操作的,每一个 USB 设备通过一个或多个通道与主机通讯。所有 USB 设备必须在零号端口上有一指定的通道,每个 USB 设备的 USB 控制通道将与之相连。通过此控制通道,所有的 USB 设备都列入一个共同的准入机制,以获得控制操作的信息。