例如,鼠标和键盘设备就是这样。假定 DriverEntry 枚举了所有鼠标或键盘硬件并为它们创建了设备对象,但如果 DriverEntry 例程运行的太快,那么这些驱动程序将不能正常工作。因此,它们必须使用 IoRegisterDriverReinitialization 函数寄存一个例程,之后 I/O 管理器在某个驱动程序检测到新硬件存在时再回调这个寄存例程。最后"再初始化例程"运行,同时也把自身寄存为下一次回调的函数。

WDM 驱动程序不需要寄存再初始化例程,因为它们不需要用自己的代码去检测硬件。PnP 管理器自动把新硬件匹配到正确的 WDM 驱动程序上,并调用该驱动程序的 AddDevice 例程,再由 AddDevice 例程做所有必要的初始化工作。

4.2.5 USB 驱动程序的卸载

在 WDM 驱动程序中, DriverUnload 例程的作用就是释放 DriverEntry 例程在全局初始化过程中申请的任何资源, 但它几乎没什么可做。如果你在 DriverEntry 中备份了 RegistryPath 串, 应该在这里释放备份所占用的内存:

VOID DriverUnload(PDRIVER_OBJECT DriverObject)

{
 RtlFreeUnicodeString(&servkey);
}

如果 DriverEntry 例程返回一个失败状态代码,系统将不再调用 DriverUnload 例程。所以,不能让 DriverEntry 例程出错后产生任何副作用,必须在它返回错误代码前消除副作用。

4.3 INF 文件

INF 是 Device Information File 的英文缩写,是 Microsoft 公司为硬件设备制造商发布其驱动程序推出的一种文件格式,INF 文件中包含硬件设备的信息或脚本以控制硬件操作。在 INF 文件中指明了硬件驱动该如何安装到系统中,源文件在哪里、安装到哪一个文件夹中、怎样在注册表中加入自身相关信息等等。安装监视器、调制解调器和打印机等设备所需的驱动程序,都是通过 INF 文件,正是 INF 的功劳才使得 Windows 可以找到这些硬件设备的驱动并正确安装。当我们通过"开始→控制面板→添加删除程序→Windows 安装程序"来添加系统组件的时候,INF 文件将会自动调用。而在其他场合下,则需要在 INF 文件上点击鼠标右键,然后选择"安装",才能顺利安装应用程序。在 C: /Windows/INF 文