对所有驱动程序而言, makefile 都是一样的, Microsoft 也警告不要编辑这个文件, 如果需要, 可以编辑修改 sources 文件达到同样的效果。对于设备驱动程序, 所使用的 C 编译器基本上无一例外地选用 VC++。

# 2.编译的基本步骤

- (1)首先进入 check 或 free 编译环境,初始化 DDK 编译环境。
- (2)运行 VC 安装目录下 bin 目录下的 vcvars32.bat, 初始化 VC++编译环境。
- (3)运行 Build.exe 进行编译。

### 4.6.3 USB 驱动程序的安装和启动

驱动程序的安装如同安装服务一样,唯一不同的是,创建服务时,类型是内核驱动,其他跟操作服务没什么区别。

设备驱动程序的安装和启动流程如下:

# 1.添加注册表中的键值

Windows NT 在引导的时候,通过扫描注册表构造驱动程序列表。这个列表既包括自启动的驱动程序,也包括需要手工启动的驱动程序。这个列表其实就是控制面板中设备 Applet 所列出来的所有设备。所有的设备驱动程序应该在注册表的 HKEY\_LOCAL\_MACHINESystemCurrentControl-

SetServices 下有相应的键值。下面以 vdisk 为例来说明如何添加键值:

首先在 HKEY\_LOCAL\_MACHINE System Current ControlSetServices 下添加一个子项 vdisk,注意这里的名称应该和你的驱动程序名称一致。例如驱动程序名称是 vdisk.sys,那么这里的子项名称就是 vdisk。然后在 vdisk 下添加以下键值:

名称	数据类型	说明
Туре	REG_DWORD	驱动程序的种类
Start	REG_DWORD	驱动程序的起始启动时间
ErrorControl	REG_DWORD	驱动装入失败的错误处理
Group	REG_SZ	驱动程序的组名
DependOnGroup	REG_MULTI_SZ	所依赖的其他驱动程序
Tag	REG_BINARY	同组内驱动程序装入顺序
Parameters	(key)	驱动程序特定的参数键

Type 值为 1 表示内核模式驱动程序; 为 2 表示文件系统驱动程序。

ErrorControl 值为 0 表示日志记录错误并忽略;值为 1 表示日志记录错误并显示一个对话框;值为 2 表示日志记录错误,并用最后的正确配置重新启动;值为 3 表示日志记录错误,如果已经使用过正确配置,返回失败。

在任何一个设备驱动程序中,上表中的前三项参数都是必需的。

2.控制驱动程序的装入次序

有时候控制多个驱动程序的装入次序是必要的。例如一套驱动程序中包括三个驱动程序,分别是 jbChanger.sys, changerDisk.sys 和 vdisk.sys。jbChanger 和 changerDisk 是两个 SCSI 类驱动程序,它们都依赖 SCSI 小端口(mini port 驱动程序),同时 changerDisk 必须在 jbChanger 启动之后启动。vdisk 是虚拟的磁盘驱动程序,它必须在 jbChanger 和 changerDisk 都启动之后才能启动成功。

# 3.驱动程序的 Start 值

上面注册表中驱动程序的 Start 值控制驱动程序在系统启动的时间。目前, Start 可以取以下值,此外为该值留有扩展余地,以适用于新的要求:

- (1) 0x0 (SERVICE\_BOOT\_START): 这个值指定本驱动程序应该由操作系统装入程序启动。一般的驱动程序不会采用本值,因为系统在这个时候几乎还没有启动,大部分系统尚不可用。
- (2) 0x1 (SERVICE\_SYSTEM\_START): 该值表示在操作系统装入后但同时初始化它自己时启动驱动程序。
- (3) 0x2 (SERVICE\_AUTO\_START): 该值表示在整个系统启动并运行后由服务控制管理器装入。
- (4) 0x3 (SERVICE\_DEMAND\_START): 该值表示该驱动程序必须手工启动。可以通过控制面板的设备 applet 或者使用 WIN32 API 编程来启动。
  - (5) 0x4 (SERVICE\_DISABLED):表示本驱动程序被禁用。

注意在调试驱动程序的时候,最好将 Start 值设置为 3 来手工启动,这是因为如果设置为自动启动,而驱动程序在启动的过程中又发生了异常错误的话,可能导致系统不能启动。

如果没有紧急恢复盘,首先可以尝试在启动的时候选择用已知的配置来启动系统,看是否能启动成功。如果失败,可以用 DOS 启动后到

\%SystemRoot%System32Drivers 目录下将出现问题的驱动程序删除,然后系统就可以启动了。

不过如果 NT 安装在 NTFS 分区, DOS 启动后将看不到这个分区, 这样就必须将硬盘挂到另一 NT 系统上来删除这个文件了。通过设置 Start 可以控制驱动程序在不同的时候启动。但如果要解决依赖性问题,则需要使用 Group 和 DependOnGroup 值。

首先要确定自己的驱动程序使用的 Group 名,系统有一些定义好的组名,对于 当 前 系 统 存 在 的 组 名 , 可 以 观 察 注 册 表 的 HKEY\_LOCAL\_MACHINESystemCurrentControl-

SetControlServiceGroupOrderList 的键值。例如该值可以设置为:

SCSI miniport

port

•••

Primary disk

SCSI class

SCSI CDROM class

filter

boot file system

这里每一行都是一个 Group 名,一般来说某个驱动程序都属于某一个 Group。 系统启动时按照该 List 下组的顺序依次启动各组里的驱动程序。例如 jbChanger 和 changerDisk 都属于 SCSI Class 组。如果你觉得该表中的组名都不合适,可以 在该 List 的适当位置中添加新的组名。

DependOnGroup 值控制本驱动程序启动的时候必须先启动另一组的驱动程序,例如 jbChanger 和 changerDisk 的启动就依赖于 SCSI miniport 组。因此 jbChanger 和 changerDisk 的 DependOnGroup 值都为 SCSI miniport。

#### 4.修改注册表的方法

在注册表里这些值可以手工修改,也可以自己编程利用 WIN32 API 进行添加,同时也可以用 ini 文件的方式来添加。下面是一个 ini(文件名为 vdisk.ini)文

件的例子。

RegistryMachineSystemCurrentControl

SetServices V Disk

Type=REG\_DWORD 0x00000001

Start=REG\_DWORD 0x00000003

ErrorControl=REG\_DWORD 0x00000001

Group=SCSI Class

**Parameters** 

DriveLetter=N:

然后以 vdisk.ini 为参数运行 REGINI.EXE。就会自动在注册表里添加相应的项。

在注册表里添加好这些项后,必须重新启动系统,这样所添加的设备驱动程序才能在控制面板的设备 applet 中列出来,再进行其他操作。

# 5.启动设备驱动程序

在添加修改好注册表后,重新启动系统,如果选择的 Start 值是 0、1、2,如果一切正常,驱动程序就应该已经启动起来了。可以观察控制面板的设备 applet 中的设备列表。如果 Start 选择的是 3,则可以直接启动。

#### 6.调试工具

目前 NT 驱动程序的调试工具只有 WINDBG 和 SOFTICE, WINDBG 的使用需要双机环境,强力推荐使用 SOFTICE。注意目前国内 FTP 服务器上的 SOFTICE 3.2 FOR NT 的 Setup.ins 文件是错误的,它将导致安装程序不认识你的 NT,可以用 3.0 的 setup.ins 文件替代 3.2 的 setup.ins,这样就可以安装成功。

# 4.7工程介绍

根据第一章提出的课题要求,基于 USB 接口的存储设备保护器,设计在主机与存储设备之间。




图 4-4 保护器逻辑结构