標準書No.:

H-014

会社名: 大和化成工業株式会社

名称:

# 入れ子割り標準

版	改訂日	起案部署				
$\bigwedge_1$	2019/3/12	技術部 生産準備課				
<u> </u>		承認	審査	起案		
版	制定日					
初版	2014/10/8	岩瀬	矢野	杉浦		

#### 配布先:

וניוויים.							
配布先		配布先		配布先			
1	購買課	<b>✓</b>	生産準備課	/	工法開発課		
1	金型保全課	✓	生産1課	1	生産2課		
1	海外拠点(DA,DAT,DAC,DAI,DAE,KATI)	✓	仕入先(金型メーカー)	1	仕入先(成形メーカー)		

名称: **入れ子割り標準** 標準書No.: **H-014** ページ: 1/1

		改 訂 履 歴	
版	改訂年月日	改訂内容	改訂理由
初版	2014/10/8	新規作成	標準の整理・統合
1	2019/3/12	新係止部(一般割り)入れ子割り追加	記載が無かった為
		誤記訂正	固定・可動の表記間違い

名称: 入れ子割り標準

標準書No.:

H-014

ページ:

1/1

## 目 次


【1】係止部(上下割り)入れ子割り
1 加工方法 ······P.1
NG 《バリが発生しやすいPL》 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
補足 《係止部先端にR形状がある場合》 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【2】係止部(一般割り)入れ子割り
1 加工方法 ······P.3
NG 《コマ折れしやすい入れ子割り》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【3】新係止部(一般割り)入れ子割り
1 加工方法 ······P.5
NG 《コマ折れしやすい入れ子割り》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

名称: **入れ子割り標準** 標準書No.: H-014 ページ: 1/6

## 【1】係止部(上下割り)入れ子割り

#### 【目的】

係止部(上下割り)のスリット部(右図A部)は、 金型の合わせ部分が消耗により破損する懸念がある為 入れ子割りする事で、修理・交換が容易に行えるようにする




#### 【適用範囲】

右図のような係止(上下割り)形状を有する金型

#### 1 加工方法


係止部(上下割り)のスリット部は、可動側・固定側共に修理・交換が容易な入れ子構造にする (入れ子構造にできない場合は、担当者に確認する事)

①バリ対策用入れ子割り 標準



※色の濃い箇所は合わせになる部位

#### ②コマ折れ対策用入れ子割り 担当者より指示があった部品に適用



※色の濃い箇所は合わせになる部位

名称: **入れ子割り標準** 標準書No.: H-014 ページ: 2/6

## 【1】係止部(上下割り)入れ子割り




#### NG


#### 《バリが発生しやすい入れ子割り》

下記方法による入れ子割りは、合わせ部分が複雑になり、バリが発生しやすい





#### 固定








# 補足

### 《係止部先端にR形状がある場合》

右図のように係止部先端にR形状がある場合、 入れ子の割りラインをRにかけない事


(金型にエッジが出来て、コマ折れが発生する為)



R形状


《ストレート部に入れ子割りライン設定》

標準



《R部に入れ子割りライン設定》





名称: 入れ子割り標準 標準書No.: H-014 ページ: 3/6


## 【2】係止部(一般割り)入れ子割り

#### 【目的】

係止部(一般割り)の脇部(右図A部)は、射出圧による繰り返し荷重により、 入れ子が消耗により破損する懸念がある為、コマ折れ対策用の入れ子割りを する事で不具合の発生を防止する

#### 【適用範囲】

右図のような係止(一般割り)形状を有する金型





#### 1 加工方法

係止部(一般割り)の脇部は、下記①~④の対策を織り込んだ入れ子の構造にする事

コマ折れ対策用入れ子割り 標準


対策① 固定入れ子の赤○部の高さを低くし、可動入れ子の赤〇部の高さを増すまた、赤〇部は入れ子の幅寸法が極力大きくなるようにする







【注意】固定入れ子と可動入れ子は、製品形状によって逆になる場合有り


<u>対策②</u> 合わせ勾配を3<sup>°</sup> 確保する (パリ対策)





<u>対策③</u> 根元にR0.2を付ける (コマ折れ対策)







名称: **入れ子割り標準** 標準書No.: H-014 ページ: 4/6

## 【2】係止部(一般割り)入れ子割り

対策④ 射出圧を受けても入れ子が動かないように、勾配を付け当て面を確保する (コマ折れ対策)






固定入れ子と可動入れ子の青色面に隙間があると、射出圧を受けた際、 入れ子が動きコマ折れが発生する



#### NG

#### 《コマ折れしやすい入れ子割り》

下記方法による入れ子割りは、赤〇部が強度不足になり、コマ折れが発生する



名称: **入れ子割り標準** 標準書No.: H-014 ページ: 5/6

## ▲【3】新係止部(一般割り)入れ子割り

#### 【目的】

新係止部(一般割り)の脇部(右図A部)は、射出圧による繰り返し荷重により、 入れ子が消耗により破損する懸念がある為、コマ折れ対策用の入れ子割りを する事で不具合の発生を防止する

【注意】前頁の係止(一般割り)形状より、コマ折れのリスクが高い為、 寸法は下記指示内容を厳守をする事

# A#S

#### 【適用範囲】

右図のような新係止(一般割り)形状を有する金型

#### ■1 加工方法


新係止部(一般割り)の脇部は、下記①~③の対策を織り込んだ入れ子の構造にする事


コマ折れ対策用入れ子割り


標準

対策① 固定入れ子の赤〇部はA~Cの寸法指示を厳守する事

【注意】アンカー4°振りの場合の寸法指示の為、4°振り以外の場合は担当者に確認する事









名称: **入れ子割り標準** 標準書No.: H-014 ページ: 6/6


## 【3】新係止部(一般割り)入れ子割り


<u>対策②</u> 合わせ勾配を3<sup>°</sup> 確保する (パリ対策)





対策③ 射出圧を受けても入れ子が動かないように、勾配を付け当て面を確保する (コマ折れ対策)





固定入れ子と可動入れ子の青色面に隙間があると、射出圧を受けた際入れ子が動き コマ折れする



#### NG

《コマ折れしやすい入れ子割り》

下記方法による入れ子割りは、赤○部が強度不足になり、コマ折れが発生する

