


# Semana 2 - Guía de laboratorio

## 1. Objetivos

- Configurar la topología de red
- Configurar hosts de PC
- Configurar y verificar los parámetros básicos del switch



## Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred
S1	VLAN 1	192.168.1.1	255.255.255.0
S2	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0
PC-A	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0
РС-В	NIC	192.168.1.11	255.255.255.0

## 2. Equipos y materiales

- 2.1. 2 Switches (Cisco 2960 con Cisco IOS versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o comparable)
- 2.2. 2 PC (Windows con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)
- 2.3. Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola
- 2.4. Cables Ethernet, como se muestra en la topología

#### 3. Procedimiento

# Parte 1: Configurar la topología de red

En la parte 1, realizará el cableado para conectar los dispositivos según la topología de la red.

- a. Encienda los dispositivos.
- b. Conecte los dos switches.
- c. Conecte las PC a sus respectivos switches.
- d. Inspeccione visualmente las conexiones de la red.



## Parte 2: Configurar hosts en las PC

- a. Configure la información de dirección IP estática en las PC de acuerdo con la tabla de direccionamiento.
- b. Verifique la configuración y la conectividad de la PC.

## Parte 3: Configurar y verificar los parámetros básicos del switch

- a. Acceda al switch mediante el puerto de consola. Ingresa al modo de configuración global.
- b. Configure el nombre del switch según la tabla de direccionamiento.
- c. Evite las búsquedas de DNS no deseadas.
- d. Introduzca contraseñas locales. Utilice **cisco** como contraseña de EXEC del usuario y **class** como contraseña de EXEC privilegiado.
- e. Configure y habilite el SVI de acuerdo con la Tabla de direcciones.
- f. Introduzca un banner MOTD de inicio de sesión para advertir sobre el acceso no autorizado.
- g. Guarde la configuración.
- h. Muestre la configuración actual.
- i. Muestre la versión del IOS y otra información útil del switch.
- j. Muestre el estado de las interfaces conectadas en el switch.
- k. Configure el switch S2.
- I. Registre el estado de interfaz para las interfaces siguientes.

Interfaz	S1 Status	S1 Protocol	S2 Status	S2 Protocol
F0/1				
F0/6				
F0/18				
VLAN 1				

- m. Desde un PC, ping S1 y S2. Los pings deberían ser correctos.
- n. Desde un conmutador, ping PC-A y PC-B. Los pings deberían ser correctos.

#### 4. Actividad

¿Por qué algunos puertos FastEthernet en los switches están activos y otros inactivos?

¿Qué podría evitar que se envíe un ping entre las PC?



# Configuraciones de dispositivos

# Switch S1 (completo)

```
S1# sh run
Building configuration...
Current configuration: 1514 bytes
version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname S1
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2
no aaa new-model
system mtu routing 1500
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
```



```
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface Vlan1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip http server
ip http secure-server
banner motd ^C
El acceso no autorizado está prohibido y los infractores se procesarán
en la medida en que lo permita la ley. ^C
líne con 0
password cisco
login
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
end
```

# Switch S2 (completo)

S2# sh run Building configuration... Current configuration : 1514 bytes



```
version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname S2
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2
no aaa new-model
system mtu routing 1500
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
```



```
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface Vlan1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
ip http server
ip http secure-server
banner motd ^C
El acceso no autorizado está prohibido y los infractores se procesarán
en la medida en que lo permita la ley. ^C
line con 0
password cisco
login
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
end
```

## 5. Referencias

Mario B. (2017) Redes de Ordenadores: Capa de Red. Smashwords Edition. Capítulo 3. <a href="https://bibliotecadigital.certus.edu.pe/info/redes-de-ordenadores-capa-de-red-00276169">https://bibliotecadigital.certus.edu.pe/info/redes-de-ordenadores-capa-de-red-00276169</a>

Perez D. (2018). Redes CISCO. Curso práctico de formación para la certificación CCNA. México. Alfaomega Grupo Editor. Capítulo 1 - 4