## nRF52840 MODULE




### SWD DEBUGGER




## DISPLAY2




### TFT + BACKLIGHT




## 2MBYTE QSPI FLASH




## SPEAKER




## STEMMA QT/QWIIC




## MICRO USB




## JST PH BATT INPUT




## POWER AND FILTERING (600mA Output)




## DECOUPLING CAPS




## ACCEL/GYRO




## MAG




## micro:bit edge connector




## BUTTONS




## INDICATOR LED

## NEOPIXEL




## ILLUMINATION LEDS




## HUMIDITY




## MIC




## LIGHT/COLOR/GESTURE/PROX




## BAROMETRIC PRESSURE




| | |
|---|---|
| ISSUE | ${COMPANY} ⊗⊗⊗⊗ © ${YEAR} |
| DRAWN ${DRAWN} | TITLE — REV ${REV} |
| CHECKED ${CHECKED} | DATE ${CURRENT_DATE} — DRG Nº ${DRGNO} |
| DATE ${DATE} | FILE: ${PROJECTNAME} — PAGE: ${#}/${##} |

Sheet: /
File: working.kicad_sch

**Title:**

| | | |
|---|---|---|
| Size: User | Date: | **Rev:** |
| KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1 | | Id: 1/1 |